Handbuch zur Bedienung und Wartung



RL 12 - RL 16

33501951601NE_2 33501973401NE_2

1. Vorwo	ort	3
1.1.	Allgemeine Empfehlungen	3
1.2.	Sicherheitszeichen und ihre Bedeutung	4
1.3.	Anweisungen und Regeln zur Sicherheit	7
1.3	3.1 Allgemeine Hinweise	7
1.3	3.2 Gefahren im Zusammenhang mit Abgasen und Kraftstoffen	8
1.3	3.3 Gefahren im Zusammenhang mit giftigen Stoffen	9
1.3	3.4 Brand-, Verbrennungs- und Explosionsgefahren	9
1.3	3.5 Gefahren im Zusammenhang mit elektrischen Anlagen	10
1.3	3.6 Von elektrischen Strömen ausgehende Gefahren	10
1.3	3.7 Gefahren im Zusammenhang mit dem Transport des Aggregats	11
1.4.	Identifizierung des Stromerzeugers und des Flutlichtmasts	11
2. Allger	meine Beschreibung	12
2.1.	Beschreibung	12
2.2.	Technische Daten	14
3. Install	llation - Transport	17
3.1.	Wahl des Aufstellungsorts	17
3.2.	Abladen	17
3.2	2.1 Sicherheitsvorkehrungen beim Abladen	17
3.2	2.2 Anweisungen zum Abladen	17
	3.2.2.1. Seilaufhängung	17
	3.2.2.2. Gabelstapler	17
3.3.	Transport	18
3.3	3.1 Ankupplen/Abkuppeln des Anhängers	18
3.3	3.2 Kontrolle vor dem Abschleppen	21
3.3	3.3 Transport	22
3.4.	Elektrik	22
3.4	4.1 Personenschutz	22
3.5.	Besondere Bestimmungen	22
4. Vorbe	ereitung vor der Inbetriebnahme von Stromerzeuger und Flutlichtmast	22
4.1.	Kontrollen an der Anlage	22
5. Inbetr	riebnahme des Flutlichtmasts	23
5.1.	Vorbereitung für die betriebsbereite Abstellung	23
5.2.	Behandlung nach dem Betrieb	27
6. Betrie	eb des Flutlichtmasts	29
6.1.	Vorstellung der Steuerung des Stromerzeugers	29
6.1	1.1 Präsentation der Piktogramme	30
6.2.	Manuelles Starten	30
6.3.	Kontrollarbeiten am Stromerzeuger	31
6.4.	Ein- und Ausschalten der Scheinwerfer	32
6.5.	Abschalten des Geräts	32

7. Störu	ıngen - Alarme, Pannen und Abhilfemaßnahmen	32
7.1.	Stromerzeuger	32
7.	1.1 Alarm und Störungen	32
7.	1.2 Störungen und Alarme - Details	33
7.2.	Flutlichtmast	35
7.3.	Anhänger	36
8. Wartı	ungsintervalle	37
8.1.	Motor	37
8.2.	Generator	37
8.3.	Mast	38
8.4.	Anhänger	38
9. Wartı	ung	39
9.1.	Tägliche Kontrollen	39
9.2.	Motor und Generator	43
9.3.	Mast	43
9.3	3.1 Reinigung	43
9.3	3.2 Schmieren der Rollen	43
9.3	3.3 Schmieren des Teleskopmasts	43
9.3	3.4 Kontrolle des Stahlseils	43
9.3	3.5 Austausch der Glühlampen und der Scheinwerfer-Gläser	44
9.3	3.6 Ölstandskontrolle der Hydraulik-Einheit	45
9.4.	Anhänger	45
9.4	4.1 Allgemeines	45
9.4	4.2 Kontrolle der Bremsbeläge	46
9.4	4.3 Einstellung der Bremsanlage	46
9.4	4.4 Schmieren/Fetten der Anhängevorrichtung	49
9.5.	Wartung der Batterie	
9.5	5.1 Lagerung und Transport	50
9.5	5.2 Inbetriebnahme der Batterie	51
9.5	5.3 Kontrolle	51
9.5	5.4 Ladevorgang	52
	5.5 Störungen und Abhilfemöglichkeiten	
10. Anh	nänge	55
10.1.	Anhang A - Elektrischer Schaltplan der Beleuchtungsanlage	55
10.2.	Anlage B – Betriebs- und Wartungsanleitung des Motors	57
10.3.	. Anhang C – Betriebs- und Wartungsanleitung des Generators	185

1. Vorwort

1.1. Allgemeine Empfehlungen

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie einen unserer Flutlichtmasten gekauft haben.

Dieses Handbuch soll Ihnen dabei helfen, Ihren Flutlichtmast richtig zu betreiben und zu warten.

Die Informationen dieses Handbuchs beruhen auf den technischen Gegebenheiten, die zum Zeitpunkt des Drucks vorlagen. Im Sinne einer kontinuierlichen Qualitätsverbesserung unserer Erzeugnisse können sich diese Gegebenheiten jederzeit ändern. Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, damit Unfälle, Störungen oder Beschädigungen vermieden werden. Diese Anweisungen sind immer einzuhalten.

Mehrere Warnzeichen können in diesem Handbuch aufgeführt sein.



Dieses Symbol warnt vor einer unmittelbaren Gefahr für Leib und Leben der ihr ausgesetzten Personen. Die Nichteinhaltung dieser Vorschrift kann zu schwerwiegenden Konsequenzen für Gesundheit und Leben der betroffenen Personen führen.

Gefahr



Dieses Symbol macht auf Risiken für Leben und Gesundheit der betroffenen Personen aufmerksam. Die Nichteinhaltung dieser Vorschrift kann zu schwerwiegenden Konsequenzen für Gesundheit und Leben der betroffenen Personen führen.

Warnung



Dieses Symbol zeigt eine möglicherweise gefährliche Situation an.

Bei Nichteinhaltung der entsprechenden Anweisung kann es zu leichten Verletzungen der betroffenen Personen kommen oder zu einer Beschädigung anderer Gegenstände.

Achtung

Damit der Flutlichtmast immer optimal arbeitet und möglichst lange einsatzbereit bleibt, sind die Wartungsarbeiten gemäß den in den beiliegenden Wartungstabellen angegebenen Intervallen durchzuführen. Wird der Flutlichtmast unter besonders staubigen oder beanspruchenden Bedingungen betrieben, können sich einige Intervalle verkürzen.

Achten Sie darauf, dass alle Einstell- und Reparaturarbeiten von entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden. Die Vertragshändler besitzen diese Qualifizierung und können Ihnen auf all Ihre Fragen antworten. Sie können Ihnen auch Ersatzteile liefern und sonstig behilflich sein.

Blickrichtung, um die linke und rechte Seite des Flutlichtmasts zu bestimmen, ist immer von hinten.

Unsere Flutlichtmasten sind so konzipiert, dass beschädigte oder verschlissene Teile durch neue oder Instand gesetzte Teile ersetzt werden können, wobei die Standzeit auf ein Minimum reduziert wird.

Wenden Sie sich beim Austausch von Teilen immer an den nächstgelegenen Vertragshändler unserer Gesellschaft; er verfügt über die entsprechende Ausrüstung und das richtig geschulte Personal, so dass sowohl die Wartung als auch der Austausch von Teilen bis hin zur Generalüberholung des Flutlichtmasts gewährleistet ist.

1.2. Sicherheitszeichen und ihre Bedeutung

Sicherheitsaufkleber sind gut erkennbar auf der Ausrüstung angebracht, um die Aufmerksamkeit des Bedieners oder des Wartungstechnikers auf die potenziellen Gefahren zu lenken und zu erläutern, wie im Sinne der Sicherheit vorzugehen ist. Diese Schilder werden in der vorliegenden Dokumentation zum besseren Verständnis des Bedieners erläutert. Tauschen Sie alle fehlenden oder schwer zu lesenden Hinweisschilder aus.

Die Sicherheits-Piktogramme haben folgenden Zweck:

- Sie sollen den Bediener oder Wartungstechniker auf mögliche Gefahren aufmerksam machen.
- So sollen erklären, welches Verhalten sich im Interesse der Sicherheit von Menschen und Gerät empfiehlt.

Nachfolgend die Erklärung der Sicherheitspiktogramme, die auf den Geräten angebracht sind.



Abbildung 1: Warnpiktogramme



Abbildung 2: Verbotspiktogramme



Abbildung 3: Piktogramme die auf Verpflichtungen hinweisen




Abbildung 4: Informationspiktogramme




Abbildung 5 : Spezielle Piktogramme



Es müssen eine geeignete Schutzbrille und Schutzkleidung getragen werden



Säurespritzer auf Haut und Augen sofort mit klarem Wasser abspülen.

Schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen.

Verschmutzte Kleider mit Wasser waschen.

Abbildung 6: Piktogramme für Arbeiten an der Batterie

1.3. Anweisungen und Regeln zur Sicherheit

DIESE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN SIND SEHR WICHTIG

Wenn Sie irgendeinen Punkt dieses Handbuchs nicht verstehen oder sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshändler, der es Ihnen erklären oder Ihnen eine Vorführung geben kann. Im Anschluss an diesen Absatz finden Sie eine Liste der zu befolgenden Sicherheitsvorkehrungen. Halten Sie sich aber bitte auch an die regionalen und nationalen Regelungen, die gemäß der Gesetzgebung Ihres Landes gültig sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH GUT AUF

Dieses Handbuch enthält wichtige Anweisungen, die bei der Installation oder der Wartung des Stromerzeugers oder der Batterien zu befolgen sind.

1.3.1 Allgemeine Hinweise

Betrieb

- ✓ Die Sicherheitsanweisungen und die Bedienungsanleitung müssen dem Bedienungspersonal ausgehändigt werden. Sie werden regelmäßig aktualisiert.
- ✓ Lesen Sie die mit dem Stromerzeuger, der Motorpumpe oder dem Flutlichtmast gelieferte Dokumentation aufmerksam durch. Die Anleitungen des Herstellers müssen den Technikern immer zur Verfügung stehen, am besten direkt vor Ort.
- ✓ Der Betrieb sollte unter der direkten oder indirekten Überwachung durch eine namentlich vom Betreiber bestimmte Person statt finden, die mit dem Betrieb der Anlage vertraut ist und die die Gefahren und Risiken der eingesetzten oder bei der Anlage gelagerten Produkte kennt.
- ✓ Tragen Sie keine weite Kleidung und halten Sie Abstand zu den laufenden Geräten. Beachten Sie, dass die Ventilatoren nicht gut zu sehen sind, wenn der Motor läuft.
- ✓ Fordern Sie anwesende Personen auf, während des Betriebs Abstand zu bewahren.
- ✓ Nehmen Sie den Stromerzeuger, die Motorpumpe oder den Flutlichtmast nicht in Betrieb, ohne dass zuvor die Schutzhauben montiert und alle Zugangstüren geschlossen wurden.
- ✓ Lassen Sie nie ein Kind an den Stromerzeuger, die Motorpumpe oder den Flutlichtmast, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- ✓ Vermeiden Sie es, den Stromerzeuger, die Motorpumpe oder den Flutlichtmast in Anwesenheit von Tieren laufen zu lassen (Erregung, Angst, usw.).
- ✓ Ziehen Sie die Handbremse an, wenn der Stromerzeuger oder der Flutlichtmast auf einem Anhänger am Betriebsstandort installiert wird. Beim Abstellen an einer Steigung; sicher stellen, dass sich niemand in der Schussbahn des Anhängers befindet
- ✓ Den Motor nie ohne Luftfilter oder ohne Auspuff starten.
- ✓ Bei Motoren mit Turbolader: Starten Sie den Motor nie ohne eingebauten Luftfilter. Das sich drehende Verdichterrad des Turboladers kann schwerwiegend beschädigt werden. Fremdkörper im Ansaugtrakt können schwere mechanische Beschädigungen verursachen.
- ✓ Bei Motoren mit Luftvorwärmung (Starthilfe-Ausrüstung): Verwenden Sie nie Starthilfesprays oder ähnliche Produkte beim Starten. Beim Kontakt mit dem Starthilfe-Element kann es zu einer Explosion im Ansaugrohr kommen, die zu Verletzungen führen kann.
- Berühren Sie die Scheinwerfer des Flutlichtmasts nicht, wenn sie eingeschaltet sind.

Wartung

- ✓ Beachten Sie die Wartungsanweisungen.
- ✓ Verwenden Sie nur ordnungsgemäßes Werkzeug, das für die jeweiligen Arbeiten geeignet ist. Sorgen Sie vor allen Arbeiten dafür, dass Sie die Bedienungsanleitung richtig verstanden haben.
- ✓ Die Wartungsarbeiten sind mit Schutzbrille durchzuführen und die Armbanduhr, die Kette, usw. sind vorher abzulegen.
- ✓ Montieren Sie nur Original-Teile.
- ✓ Klemmen Sie die Batterie und den pneumatischen Anlasser (falls vorhanden) ab, bevor Sie Reparaturarbeiten in Angriff nehmen; so vermeiden Sie ein ungewolltes Anlaufen des Motors. Bringen Sie ein Schild mit dem Hinweis, den Motor nicht zu starten, an der Steuerung an.
- ✓ Verwenden Sie beim manuellen Drehen der Kurbelwelle die vorgeschriebene Technik. Versuchen Sie niemals, die Kurbelwelle durch Drehen, Ziehen oder Hebeln am Ventilator zu drehen. Dadurch laufen Sie Gefahr, sich selbst zu verletzen oder das Gerät oder die Ventilatorenschaufel(n) zu beschädigen, wodurch der Ventilator vorzeitig ausfallen kann.
- ✓ Wischen Sie Reste von Öl, Kraftstoff oder Kühlflüssigkeit mit einem sauberen Lappen ab.
- ✓ Keine chlor- oder ammoniakhaltigen Seifenlösungen verwenden, da diese Inhaltsstoffe Blasenbildung verhindern.
- ✓ Reinigen Sie die Teile niemals mit Benzin oder anderen entflammbaren Produkten. Verwenden Sie nur zugelassene Reinigungsmittel.
- ✓ Reinigen Sie den Motor und seine Ausrüstung niemals mit einem Hochdruckreiniger. Der Kühler, die Schläuche, elektrische Komponenten usw. können beschädigt werden.
- Vermeiden Sie unbeabsichtigten Kontakt mit den heiß werdenden Elementen (Auspuffkrümmer, Auspuff).
- Unterbrechen Sie vor jeglichen Wartungsarbeiten an einem Scheinwerfer des Flutlichtmasts die Stromversorgung und warten Sie, bis die Lampen abgekühlt sind.

Verbrauchsstoffe

- ✓ Beachten Sie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen bezüglich des Umgangs mit Kraftstoffen, bevor sie Ihren Stromerzeuger, die Motorpumpe oder den Flutlichtmast betreiben.
- ✓ Verwenden Sie niemals Meerwasser oder andere elektrolytische oder ätzende Flüssigkeiten für den Kühlmittelkreislauf.

<u>Umweltschutzbestimmungen</u>

- ✓ Der Betreiber hat die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, damit der Einsatzort ordnungsgemäß gestaltet ist. Der gesamte Einsatzort sollte immer sauber gehalten werden.
- ✓ Die Räumlichkeiten sind sauber zu halten und regelmäßig zu reinigen, damit insbesondere Ansammlungen von gefährlichem oder umweltschädlichem Material oder von Stäuben vermieden werden, die sich entzünden oder zu einer Explosion führen könnten. Das Reinigungsmaterial muss an die von den vorhandenen Produkten und den Stäuben ausgehenden Gefahren angepasst sein.
- ✓ Die Lagerung von Gefahr- oder Kraftstoffen innerhalb von Räumlichkeiten, in denen sich Verbrennungsmotoren befinden, ist auf das Maß zu reduzieren, das für den Betrieb benötigt wird.
- ✓ Die Anlagen sind unter der ständigen Aufsicht einer geeigneten Person zu betreiben. Dieses Personal kontrolliert regelmäßig die Funktionstüchtigkeit der Sicherheitseinrichtungen und stellt die Kraftstoffversorgung der Verbrennungsmotoren sicher.
- ✓ Außerhalb der Verbrennungsmaschinen darf kein Feuer, gleich in welcher Form, erzeugt werden. Dieses Verbot ist deutlich lesbar auszuschildern.
- ✓ Das Wegschütten von Abwasser, Schlämmen oder Abfällen ist nicht erlaubt.
- ✓ Die verwendeten Kraftstoffe müssen den vom Hersteller der Verbrennungsmaschinen empfohlenen Spezifikationen entsprechen.
- ✓ Der Aggregatzustand des Kraftstoffs ist der, in dem er sich befindet, wenn er in die Brennkammer eingeleitet wird.
- ✓ Das Verbrennen des Abfalls im Freien ist verboten.
- ✓ Schützen Sie bei der Suche nach Lecks immer Ihre Hände. Unter Druck stehende Flüssigkeiten können in das Körpergewebe eindringen und schwere Verletzungen hervorrufen. Gefahr von Blutvergiftungen.
- ✓ Fangen Sie das Öl in einem hierfür geeigneten Behälter auf (die Öllieferanten nehmen das Altöl wieder zurück).
- ✓ Außer bei besonderen Genehmigungen dürfen einmal geschlossenen Gasnetze nur durch den Gashändler wieder geöffnet werden. Der Betreiber kann jedoch unter Auflagen Zugang dazu haben. Dies ist beim jedem Einsatzort abzuklären.

1.3.2 Gefahren im Zusammenhang mit Abgasen und Kraftstoffen



Das in den Abgasen enthaltene Kohlenmonoxid kann tödlich sein, wenn die Konzentration in der eingeatmeten Atmosphäre zu hoch ist.

Lassen Sie den Stromerzeuger, die Motorpumpe oder den Beleuchtungsmast immer nur an einem gut belüfteten Ort laufen, an dem sich die Abgase nicht anstauen können.

Bei Betrieb in geschlossenen Räumen:

Gefahr

Abgase unbedingt ins Freie ableiten.

Für eine ausreichende Belüftung sorgen, so dass anwesenden Personen nicht gefährdet sind.





- ✓ Beachten Sie die geltenden regionalen gesetzlichen Bestimmungen bezüglich von Stromerzeugern, Motorpumpen oder Flutlichtmasten sowie die regionalen Bestimmungen bezüglich des Gebrauchs von Kraftstoffen (Benzin, Diesel und Gas) bevor Sie Ihren Stromerzeuger, Motorpumpe oder Flutlichtmast einsetzen.
- ✓ Das Volltanken ist bei abgestelltem Motor durchzuführen (außer bei Stromerzeugern mit einem automatischen Betankungssystem).
- ✓ Die Abgase des Motors sind giftig: Lassen Sie den Stromerzeuger, die Motorpumpe oder den Flutlichtmast nicht in einem nicht belüfteten Bereich laufen. Ist er in einem belüfteten Raum installiert, sind zusätzliche Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen zu treffen.
- ✓ Eine undichte Abgasleitung kann zu einer Erhöhung des Lärmpegels des Stromerzeugers, der Motorpumpe oder des Flutlichtmasts führen. Kontrollieren Sie die Abgasanlage regelmäßig, um sich von dessen Leistungsfähigkeit zu vergewissern.
- ✓ Die Leitungen sind auszutauschen, sobald es ihr Zustand erfordert.

1.3.3 Gefahren im Zusammenhang mit giftigen Stoffen




Der Korrosionshemmer enthält Alkali. Nicht schlucken.

Diese Substanz darf nicht in die Augen gelangen. Bei Augenkontakt unverzüglich und intensiv mindestens 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen. Jeglichen längeren oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser und Seife reinigen. UNVERZÜGLICH EINEN ARZT RUFEN. ERZEUGNIS FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN.

Warnung

Das Rostschutzmittel ist giftig und bei Kontakt gefährlich. Jeglichen Haut- und Augenkontakt vermeiden. Die Anweisungen auf der Verpackung lesen.

Glykol ist giftig und bei Kontakt gefährlich. Jeglichen Haut- und Augenkontakt vermeiden. Die Anweisungen auf der Verpackung lesen.



- ✓ Kraftstoffe und Öle sind gefährlich, wenn sie eingeatmet werden. Für ausreichende Belüftung sorgen und Schutzmaske tragen.
- ✓ Setzen Sie die Stoffe nie Flüssigkeitsstrahlen oder Witterungseinflüssen aus und stellen Sie sie auch nicht auf feuchtem Untergrund ab.
- ✓ Die Elektrolytflüssigkeit der Batterien ist gefährlich für die Haut und insbesondere für die Augen. Bei Augenkontakt sind diese unverzüglich mit fließendem Wasser und/oder einer 10%-igen Borsäurelösung zu spülen.
- ✓ Tragen Sie bei der Handhabung der Elektrolytflüssigkeit eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe, die starken Laugen standhalten.

schen und mechanischen Teile sind nicht abgeschirmt und somit können Funken entstehen.


1.3.4 Brand-, Verbrennungs- und Explosionsgefahren



Der Motor darf nicht in Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stoffen betrieben werden, denn alle elektri-

Gefahr









- Achten Sie darauf, in N\u00e4he der Batterien keine Funken oder keine Flammen zu erzeugen und auch nicht zu rauchen, da die aus der Elektrolytfl\u00fcssigkeit austretenden Gase sehr leicht entflammbar sind (vor allem wenn die Batterie aufgeladen wird). Au\u00dferdem ist die S\u00e4ure gef\u00e4hrlich f\u00fcr die Haut und insbesondere f\u00fcr die Augen.
- ✓ Decken Sie den Stromerzeuger, die Motorpumpe oder den Flutlichtmast niemals während seines Betriebs oder unmittelbar danach mit etwas ab, gleich um was es sich handelt (Warten Sie immer, bis der Motor abgekühlt ist).
- ✓ Berühren Sie die heißen Teile wie z. B. das Auspuffrohr niemals und legen Sie auch keine brennbaren Materialen darauf ab.
- ✓ Entfernen Sie alle entflammbaren oder explosionsgefährlichen Stoffe (Benzin, Öl, Lappen, usw.) aus der Umgebung des laufenden Stromerzeugers.
- ✓ Eine gute Belüftung ist für ein ordnungsgemäßes Funktionieren Ihres Stromerzeugers, der Motorpumpe oder des Flutlichtmasts erforderlich. Ohne diese Belüftung würde der Motor sehr schnell überhitzen, was zu Unfällen oder Beschädigungen an der Ausrüstung oder den Gütern in der Umgebung führen kann.
- ✓ Nehmen Sie den Verschluss des Kühlers nicht ab, wenn der Motor heiß ist und die Kühlflüssigkeit unter Druck steht; Sie könnten sich verbrennen.
- ✓ Machen Sie die Luft-, Öl- und Kühlflüssigkeitskreise drucklos, bevor Sie Anschlüsse, Leitungen oder Verbindungselemente ausbauen oder abklemmen. Achten Sie immer auf eventuell vorhandenen Druck, wenn Sie ein Element eines unter Druck befindlichen Systems abklemmen. Suchen Sie keine Undichtigkeiten mit der Hand. Das unter hohem Druck stehende Öl kann zu Verletzungen führen.

- ✓ Einige Konservierungsöle sind entflammbar. Darüber hinaus sind einige gefährlich beim Einatmen. Achten Sie auf eine gute Belüftung. Tragen Sie eine Schutzmaske.
- ✓ Heißes Öl führt zu Verbrennungen. Vermeiden Sie den Kontakt mit heißem Öl. Vergewissern Sie sich vor jedem Eingriff davon, dass das System nicht mehr unter Druck steht. Starten Sie oder lassen Sie den Motor niemals mit abgenommenem Verschluss der Öleinfüllöffnung laufen (Gefahr von Ölverspritzungen).
- ✓ Ölen Sie den Stromerzeuger, die Motorpumpe oder den Flutlichtmast niemals ein, um zu versuchen, ihn gegen Korrosion zu schützen.
- ✓ Füllen Sie niemals Motoröl oder Kühlflüssigkeit nach, wenn der Stromerzeuger, die Motorpumpe oder der Flutlichtmast läuft oder der Motor heiß ist.
- ✓ Ein Stromerzeuger kann nur stationär betrieben werden und darf nur auf ein Fahrzeug oder andere fahrbare Geräte installiert werden, wenn hierbei die verschiedenen Betriebsbesonderheiten des Gerätes untersucht und berücksichtigt wurden.

1.3.5 Gefahren im Zusammenhang mit elektrischen Anlagen

- ✓ Die mit dem Stromerzeuger gelieferte elektrische Ausrüstung entspricht der Norm NF C15.100 (Frankreich) bzw. den Normen der jeweiligen Länder.
- ✓ Die Erdung ist gemäß den in den jeweiligen Ländern geltenden Normen auszuführen sowie gemäß der vorliegenden Netzform.
- ✓ Aufmerksam die Typenschilder des Herstellers lesen. Die Werte von Spannung, Leistung, Stromstärke und Frequenz sind darauf angegeben. Überprüfen Sie, ob diese Werte mit den zu betreibenden Abnehmern übereinstimmen.
- ✓ Berühren Sie niemals Kabel mit Isolationsfehlern oder abgeklemmte Anschlüsse.
- ✓ Niemals einen Stromerzeuger mit feuchten Händen oder Füßen bedienen.
- ✓ Die elektrischen Leitungen sowie die Anschlüsse in ordnungsgemäßem Zustand halten. Keine Ausrüstung in schlechtem Zustand verwenden, die Stromschläge verursachen oder die Anlage beschädigen kann.
- Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts, der Ausrüstung sowie der Installation vor jedem Eingriff ab (Spannung des Stromerzeugers, Batteriespannung und Netzspannung).
- ✓ Die elektrischen Anschlüsse sind gemäß den im Land des Betriebsstandorts geltenden Normen und Bestimmungen herzustellen.
- ✓ Verwenden Sie keine defekten, schlecht isolierten oder nur provisorisch angeschlossenen Kabel.
- ✓ Beim Anklemmen der Batterieniemals die Anschlüsse an den Plus- und Minuspolen vertauschen. Eine Vertauschung kann zu schweren Beschädigungen an der elektrischen Ausrüstung führen. Halten Sie sich an den vom Hersteller gelieferten elektrischen Schaltplan.
- ✓ Schließen Sie den Stromerzeuger niemals an andere Energiequellen, wie z. B. das öffentliche Stromnetz, an. In besonderen Fällen, in denen ein Anschluss als Notstromaggregat vorgesehen ist, darf dieser nur von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden, der die verschiedenen Funktionsweisen der Anlage zu berücksichtigen hat, je nach dem ob das öffentliche Stromnetz oder der Stromerzeuger als Stromquelle genutzt wird.
- ✓ Der Schutz vor Stromschlägen wird durch eine Reihe von speziellen Vorrichtungen gewährleistet. Wenn diese ausgetauscht werden müssen, dürfen nur Bauteile mit identischen Nominalwerten und Daten verwendet werden.
- ✓ Wenn zum Durchführen von Kabeln Schutzabdeckungen demontiert werden müssen, sind diese Schutzabdeckungen nach Durchführung der Arbeiten wieder anzubringen.
- ✓ Verwenden Sie aufgrund der starken mechanischen Beanspruchungen nur widerstandsfähige flexible Kabel mit Gummiummantelung gemäß CEI 245-4 oder andere gleichwertige Kabel.

1.3.6 Von elektrischen Strömen ausgehende Gefahren

Erste Hilfe

Schalten Sie bei einem Stromschlag die Stromzufuhr sofort ab und betätigen Sie den Notausschalter des Stromerzeugers oder des Flutlichtmasts. Falls die Spannung noch nicht unterbrochen wurde, unterbrechen Sie den Kontakt des Opfers zu dem spannungsführenden Teil so schnell wie möglich. Vermeiden Sie dabei direkten Kontakt sowohl mit dem spannungsführenden Teil als auch zu dem Körper des Opfers. Verwenden Sie ein Stück trockenes Holz, trockene Kleider oder andere nicht leitende Gegenstände um das Opfer aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Um eine unter Spannung stehende Leitung zu trennen, kann eine Axt verwendet werden. Seien Sie dabei aber vor dem entstehenden Lichtbogen sehr auf der Hut.



Soforthilfe veranlassen

Wiederbelebung

Beginnen Sie bei Atemstillstand des Opfers unverzüglich mit künstlicher Beatmung direkt an der Unfallstelle, wenn hierbei keine Gefahr mehr für Opfer oder Ersthelfer besteht.

Führen Sie bei Herzstillstand eine Herzmassage aus.

1.3.7 Gefahren im Zusammenhang mit dem Transport des Aggregats

Damit das Abladen der Stromerzeuger, Motorpumpen oder der Flutlichtmasten von einer Transporthalterung möglichst sicher und reibungslos erfolgen kann, sollten Sie folgende Punkte beachten:

- ✓ Für die jeweiligen Arbeiten geeignete Hebeausrüstung, die in ordnungsgemäßen Zustand und für das Gewicht des zu hebenden Teils geeignet ist
- ✓ Beim Anheben des gesamten Geräts: Position der Seile in den hierfür vorgesehenen Anschlagösen oder Hebearme, die vollständig unter allen Chassis-Traversen aufliegen, oder Hebearme, die in die hierfür vorgesehenen Öffnungen im Chassis-Sockel geschoben werden, (je nach Modell).
- ✓ Um sicher arbeiten zu können und um zu vermeiden, dass im oberen Bereich des Stromerzeugers, der Motorpumpe oder des Flutlichtmasts befindliche Komponenten beschädigt werden, sollte das Gerät mit einem einstellbaren Ausleger angehoben werden. Alle Seile und Ketten müssen parallel zueinander und möglichst senkrecht in Bezug auf die Oberkante des Geräts verlaufen.
- ✓ Wenn der Schwerpunkt des Stromerzeugers, der Motorpumpe oder des Flutlichtmasts durch Aufbauten verändert wird, kann eine spezielle Hebevorrichtung erforderlich sein, damit ein korrektes Gleichgewicht gewährleistet und sicher gearbeitet werden kann.
- ✓ Der Untergrund muss das Gewicht des Stromerzeugers, der Motorpumpe oder des Flutlichtmasts und der Hebeausrüstung problemlos aushalten können (andernfalls sind ausreichend starke Bohlen auf stabile Art und Weise unter zu legen).
- ✓ Setzen Sie den Stromerzeuger, die Motorpumpe oder den Flutlichtmast möglichst nahe am Betriebs- oder Transportort auf einer freien und gut zugänglichen Stelle ab.
- ✓ Arbeiten Sie niemals an einem in einer Hebevorrichtung hängenden Gerät.

1.4. Identifizierung des Stromerzeugers und des Flutlichtmasts

Die Flutlichtmasten sind mit zwei Typenschildern gekennzeichnet:

- ✓ Typenschild des Flutlichtmasts am Anhänger (Nr. 1)
- ✓ Typenschild des Stromerzeugers am Chassis des Stromerzeugers (Nr. 2)




Abbildung 1.2 - Lage der Typenschilder

2. Allgemeine Beschreibung

2.1. Beschreibung




Abbildung 2.1 - Beschreibung des Flutlichtmasts



Abbildung 2.2 - Lage von Schalttafel, Bedienfeld und Hydraulik-Einheit

2.2. Technische Daten

Flutlichtmast

Aufbau	5 Segmente
Тур	Teleskopisch
Maximale Höhe	8.5 m
Ausfahren	Hydraulisch
Verkabelung der Scheinwerfer	H07RN-F
Zugfestigkeit der Kabel	1500 kg
Maximale Stabilität bis Windgeschwindigkeit	110 km/h
IP-Schutzklasse der Anschlüsse	IP 55
Ausrichtung	330° drehbar

Hydraulik-Einheit

Energieversorgung	230V – 50Hz
Leistung des Motors	0,55 Hp
Füllmenge des Ölbehälters	4,5
Betätigungssystem	Manuell

Scheinwerfer

Lampe	Halogen-Metalldampflampe – Sockel E40	
Leistung	4 x 1000 W	
Beleuchtungsstärke	320000 Lumen	
Aufbau	Wasserdicht und schwenkbar, mit Sicherheitsscheibe und Silikondichtung. Äußere Verschraubung aus rostfreiem Stahl Gehäuse aus eloxierter Aluminiumbeschichtung. Lampenhalterung aus Keramik.	
IP-Schutzklasse	IP 65	
Befestigungshülse	Attacco R7s – Befestigung R7s	
Abmessungen (Länge x H x Tiefe in mm)	600 x 350 x 150	

Anhänger mit Mast und Stromerzeuger

Bremse	Trommel		
Bereifung	185R13C	185R13C	
Anzugsdrehmoment der Radschrauben	90 Nm (67 lbs/ft)		
Reifendruck	4,5 bar (65 PSI)		
Maximale Abmessungen im fahrbereiten Zustand	4170 x 1420 x 2500	4470 × 4420 × 2500	
(Länge x Breite x H in mm), Mast umgelegt	4170 X 1420 X 2500		
Maximale Abmessungen	4170 x 1420 x 8500		
(Länge x Breite x H in mm), Mast aufgestellt	4170 X 1420 X 6500	4170 X 1420 X 0000	
Gewicht in fahrbereitem Zustand	RL12 - 1441 kg	RL16 - 1460 kg	
Empfohlene Höchstgeschwindigkeit	100 km/h		

Leistungswerte des Stromerzeugers (ohne Betrieb des Flutlichtmasts (1))

Modell	Spannung V	Leistung - ESP ⁽²⁾ kWe / kVA	Leistung - PRP ⁽³⁾ kWe / kVA	Stromstärke A
RL 12	400/230	9,2/11,5	8,36/10,45	17
RL 16	400/230	12,8/16	11,64/14,55	23

- (1) Verfügbare Zubehör-Leistung bei Verwendung des Flutlichtmasts: RL12 : 4360 W RL16: 7640 W
- (2) <u>PRP</u>: Dauerhaft bei wechselnder Last während einer unbegrenzten Anzahl von Betriebsstunden im Jahr verfügbare Hauptleistung gemäß ISO 8528-1, wobei eine Überlast von 10 % für eine Stunde alle 12 Stunden gemäß ISO 3046-1 möglich ist
- (3) <u>ESP</u>: Im Notstrombetrieb bei wechselnder Last verfügbare Stand-by-Leistung gemäß ISO 8528-1, wobei hierbei keine Überlast zur Verfügung steht

Technische Daten

Modell	RL12	RL16
Typ der Kapselung	M 126	M 126
Lärmpegel dB (A) in 1 m Entfernung	70	71
Lärmpegel dB (A) in 7 m Entfernung	60	61
Schallleistung in Lwa	86	87

Motor-Daten		
Modell	RL12	RL16
Hersteller/Modell	Mitsubishi S3L2-SD	Mitsubishi S4L2-SD
Zylinderanordnung	3 in Reihe	4 in Reihe
Hubraum	1,32 l	1,76 I
Drehzahl	1500 U/Min	1500 U/Min
Maximale Notstromleistung bei Nenndrehzahl	11,33 kW	16,61 kW
Art der Regelung	Mechanisch	Mechanisch

Schmierung		
Modell	RL12	RL16
Füllmenge an Motoröl einschl. Filter	4,2	5,9 I
Mindest-Öldruck	0,5 bar	1 bar
Nominaler Öldruck	4 bar	4 bar
Ölverbrauch (100 % Last)	0,018 l/h	0,025 l/h
Füllmenge an Motoröl	3,7 I	5,4
Ölsorte	SAE 10W-30	SAE 10W-30

Kraftstoff			
Modell	RL12	RL16	
100 % Hauptleistung	3,1 l/h	4,4 l/h	
75 % Hauptleistung	2,5 l/h	3,4 l/h	
50 % Hauptleistung	2,1 l/h	2,6 l/h	
Kraftstoffsorte	Diesel	Diesel	
Tankinhalt	93	93 I	

Kühlsystem		
Modell	RL12	RL16
Inhalt mit Kühler	4,2 I	4,91
Ventilatorleistung	0,3 kW	0,5 kW
Kühlmittel	Gencool	Gencool
Thermostat	82-95 °C	82-95 °C

Emissionswerte		
Modell	RL12	RL16
HC	50 mg/Nm3	40 mg/Nm3
CO	140 mg/Nm3	120 mg/Nm3
Nox	1500 mg/Nm3	1350 mg/Nm3
PM	80 mg/Nm3	100 mg/Nm3

Generator-Daten		
Modell	RL12	RL16
Тур	MECC ALTE ECP3-1L	MECC ALTE ECP3-3L
Phasenzahl	3	3
Leistungsfaktor (cos Phi)	0.8	0.8
Polzahl	4	4
Spannungsregler	DSR	DSR
Anzahl der Lager	1	1

Steuerung



NEXYS

Standard-Daten:

Frequenz-, Spannungs- und Amperemeter

Alarme und Störungen:


Öldruck, Kühlflüssigkeitstemperatur, Startfehler, Überdrehzahl, Mini/Maxi Generator, niedriger Kraftstoffstand, Notaus

Motor-Parameter:

Betriebsstundenzähler, Motordrehzahl, Batteriespannung, Kraftstoffstand, Luft-Vorwärmung

Ausrüstung

Anschlüsse und Steckdosen



3. Installation - Transport

3.1. Wahl des Aufstellungsorts

- ✓ Ein Standort zum Aufstellen des Flutlichtmasts muss bestimmt werden. Dieser muss eben und stabil genug sein, damit der Mast nicht einsinkt.
- ✓ Stellen Sie den Mast auf einer ebenen Fläche ab, wobei eine Neigung von 10° nicht überschritten werden darf.
- ✓ Der Zugang zum Mast muss aus Gründen von Sicherheit und Wartung zu jedem Zeitpunkt möglich sein.
- ✓ Die Belüftung des Geräts darf in keinem Fall durch in der Nähe abgestellte Gegenstände behindert werden. Dies hätte eine zu starke Erwärmung und ein Leistungsverlust zur Folge.
- ✓ Die Abfuhr der Abgase muss unbehindert und dergestalt erfolgen, dass Abgase weder über den Luftfilter noch über das Kühlsystem angesaugt werden können.



Die Abgase enthalten einen sehr giftigen Stoff: Kohlenmonoxid. Dieses Gas kann tödlich sein, wenn seine Konzentration in der eingeatmeten Atmosphäre zu hoch ist.

Betreiben Sie Ihren Flutlichtmast daher immer nur in einem gut belüfteten Raum, in dem sich die Gase nicht ansammeln können.

Gefahr

Für den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Flutlichtmasts ist eine richtige Belüftung notwendig. Ohne diese würde der Motor überhitzen, was zu Unfällen oder Beschädigungen an der Ausrüstung oder den Gegenständen in der Umgebung führen kann. Sollte eine Verwendung im Innern eines Gebäudes dennoch notwendig sein, ist für eine geeignete Belüftung zu sorgen, damit weder die anwesenden Personen noch Tiere gefährdet werden. Die Abgase sind unbedingt ins Freie abzuführen.

3.2. Abladen

3.2.1 Sicherheitsvorkehrungen beim Abladen

Damit das Abladen des Flutlichtmasts von seiner Transporthalterung möglichst sicher und reibungslos erfolgen kann, sollten Sie folgende Punkte beachten:

- ✓ Die Hebeausrüstung muss für die durchzuführenden Arbeiten geeignet sein.
- ✓ Position der Seile in den hierfür vorgesehenen Anschlagösen oder Hebearme, die in die hierfür vorgesehenen Durchführungen geschoben werden
- ✓ Der Untergrund muss das Gewicht des Flutlichtmasts und der Hebeausrüstung problemlos aushalten können (andernfalls sind ausreichend starke Bohlen auf stabile Art und Weise unter zu legen).
- ✓ Setzen Sie den Flutlichtmast möglichst nahe am Betriebs- oder Transportort auf einer freien und gut zugänglichen Stelle ab. Beispiel für Ausrüstung, die zu verwenden ist:
 - Kran, Seile, Krantraverse, Sicherheitshaken, Schäkel.
 - ✓ Gabelstapler

3.2.2 Anweisungen zum Abladen

3.2.2.1. Seilaufhängung

- ✓ Die Hebeseile an den hierfür vorgesehenen Ösen des Flutlichtmasts anbringen. Hebeseile vorsichtig spannen.
- ✓ Richtige Befestigung der Seile und Festigkeit des Aufbaus kontrollieren.
- ✓ Flutlichtmast vorsichtig anheben.
- ✓ Flutlichtmast zur gewünschten Position lenken und dort stabilisieren.
- ✓ Gerät vorsichtig absenken und dabei weiter positionieren.
- ✓ Hebeseile entspannen und abnehmen.

3.2.2.2. Gabelstapler

- ✓ Die Gabeln des Staplers unter das Chassis in die hierfür vorgesehenen Durchführungen einführen.
- ✓ Das Gerät vorsichtig anheben und rangieren.
- ✓ Den Flutlichtmast an seinem Standort absetzen.

3.3. Transport

3.3.1 Ankupplen/Abkuppeln des Anhängers

Kontrollieren Sie vor dem Anhängen des Hängers den Abschlepphaken der Zugmaschine; dieser muss genau zum Kupplungskopf des Hängers passen.



Der Versuch, einen Anhänger mit einer nicht vorschriftsgemäßen Anhängevorrichtung (Stange, Kabel, Seile usw.) zu ziehen, kann zu schweren Unfällen führen.

- Überprüfen Sie auch:
- ob die Anhängevorrichtung keine beginnende Rissbildung oder starken Verschleiß aufweist.
- Warnung ob die Verriegelungsvorrichtung einwandfrei funktioniert.

......

Ankuppeln eines Hängers mit Zugöse

- Bewegen Sie das Zugfahrzeug oder den Anhänger (nach Lösen der Feststellbremse) bis zur Ankuppelposition.
- Richten Sie den Hänger mit Hilfe des Stützrades und der Libellen in der Horizontalen aus.
- Bringen Sie die Zugöse über den Abschlepphaken des Zugfahrzeugs und schwenken Sie nun die bewegliche Deichsel nach unten, bis die Öse im Haken einrastet; der Anhänger soll nach diesem Vorgang weiterhin in horizontaler Position bleiben. Korrigieren Sie zum Einhängen die Höhe bei Bedarf über das Stützrad.

Zum Herunterfahren der Deichsel ist wie folgt zu verfahren:

- ✓ Ziehen Sie den Sicherungssplint (Nr. 1, Abbildung 3.1) heraus.
- ✓ Drehen Sie die Mutter (Nr. 2, Abbildung 3.1) heraus.
- ✓ Schwenken Sie die Deichsel mit Hilfe des Griffs (Nr. 3, Abbildung 3.1) in die gewünschte Position.
- Ziehen Sie die Mutter wieder fest an und stecken Sie den Sicherungssplint wieder ein.
- Wurbeln Sie anschließend das Stützrad so weit hoch, bis es leicht vom Boden abhebt und nicht mehr belastet ist. Drücken Sie nun das Pedal mit dem Fuß nach unten und kurbeln Sie weiter, bis das Stützrad vollständig eingeklappt ist (siehe Fotos).



Normale Position



Eingefahrene Position



Vollständig eingeklappt



Das Pedal kann nicht nach unten gedrückt werden, wenn das Stützrad belastet ist. Bei einer falschen Anwendung kann das Pedal beschädigt werden.

Warnung

- Befestigen Sie das Sicherungsseil am Abschlepphaken (Abbildung 3.2) und schließen Sie den Stecker für die Rücklichter, die Blinker usw. an der Steckdose des Zugfahrzeugs an.
- Drehen Sie das Stützrad ganz hoch und sichern Sie es in dieser Stellung, wobei Sie darauf achten, dass es weder mit dem Handbremshebel noch mit dem Sicherungsseil in Berührung gerät.
- Kontrollieren Sie, ob die Feststellbremse vollkommen gelöst ist, indem Sie den Hebel ganz nach unten drücken. Entfernen Sie eventuell vorhandene Unterlegklötze und räumen Sie sie weg.



Warnung

Wenn die Zugöse nicht ordnungsgemäß auf dem Abschlepphaken eingerastet ist, kann sich der Hänger vom Zugfahrzeug lösen. Das Sicherungsseil betätigt dann die Feststellbremse (die nun als Notbremse fungiert), falls der Anhänger sich vom Zugfahrzeug lösen sollte. Damit diese Bremseinrichtung ihre Funktion ordnungsgemäß ausführen kann, müssen folgende Anweisungen beachtet werden:

- 1) Das Sicherungsseil DARF NICHT um das Stützrad gewickelt werden, da dies die Funktion der Notbremse außer Kraft setzen würde.
- 2) Das Sicherungsseil MUSS so direkt wie möglich verlaufen und DARF an keiner Stelle eingeklemmt werden.
- 3) Das Sicherungsseil muss lang genug sein, damit Kurvenfahrten unbehindert möglich sind, und es darf während des Betriebs weder angespannt noch eingeklemmt werden, da dies zu einem Anziehen der Handbremse während der Fahrt führen kann.

18/238




Abbildung 3.1 - Einstellung der Deichsel




Abbildung 3.2 - Sicherungsseil

Ankuppeln eines Hängers mit Kupplungskopf

- Bewegen Sie das Zugfahrzeug oder den Anhänger (nach Lösen der Feststellbremse) bis zur Ankuppelposition.
- Öffnen Sie den Kupplungskopf. Ziehen Sie hierzu den Hebel der Kupplung (Abbildung 3.3) in Pfeilrichtung. Der Kupplungsmechanismus kann so lange geöffnet bleiben, wie der Kupplungskopf nicht auf der Kugel des Abschlepphakens sitzt.
- Richten Sie den Hänger mit Hilfe des Stützrades und der Libellen in der Horizontalen aus und bringen Sie den geöffneten Kupplungskopf über die Kugel des Abschlepphakens, indem Sie die bewegliche Deichsel nach unten schwenken; der Anhänger soll nach diesem Vorgang weiterhin in horizontaler Position bleiben.

Zum Herunterfahren der Deichsel ist wie folgt zu verfahren:

- ✓ Ziehen Sie den Sicherungssplint (Nr. 1, Abbildung 3.1) heraus.
- ✓ Drehen Sie die Mutter (Nr. 2, Abbildung 3.1) heraus.
- ✓ Schwenken Sie die Deichsel mit Hilfe des Griffs (Nr. 3, Abbildung 3.1) in die gewünschte Position.
- ✓ Ziehen Sie die Mutter wieder fest an und stecken Sie den Sicherungssplint wieder ein; fahren Sie nun das Stützrad langsam hoch.

Korrigieren Sie die Höhe bei Bedarf über das Stützrad. Der Kupplungskopf rastet automatisch in seiner Position ein, was durch ein deutlich hörbares Klicken erkennbar ist; drücken Sie nun den Hebel der Kupplung nach unten. Der Kupplungskopf ist richtig in der Kugel eingerastet, wenn der grüne Bereich der Sicherheitsanzeige zu sehen ist (Abbildung 3.3). Der Kupplungsmechanismus ist nun verriegelt und der Hebel der Kupplung kann nicht mehr weiter nach unten gedrückt werden (von Hand).

Wurbeln Sie anschließend das Stützrad so weit hoch, bis es leicht vom Boden abhebt und nicht mehr belastet ist. Drücken Sie nun das Pedal mit dem Fuß nach unten und drehen Sie die Kurbel weiter, bis das Stützrad vollständig eingeklappt ist (siehe Fotos und Punkt 4 des Ankuppelverfahrens).



Das Pedal kann nicht nach unten gedrückt werden, wenn das Stützrad belastet ist. Bei einer falschen Anwendung kann das Pedal beschädigt werden.

Warnung

- Befestigen Sie das Sicherungsseil am Abschlepphaken (Abbildung 3.2) und schließen Sie den Stecker für die Rücklichter, die Blinker usw. an der Steckdose des Zugfahrzeugs an.
- **6** Drehen Sie das Stützrad ganz hoch und sichern Sie es in dieser Stellung, wobei Sie darauf achten, dass es weder mit dem Handbremshebel noch mit dem Sicherungsseil in Berührung gerät.
- Kontrollieren Sie, ob die Feststellbremse vollkommen gelöst ist, indem Sie den Hebel ganz nach unten drücken. Entfernen Sie eventuell vorhandene Unterlegklötze und räumen Sie sie weg.



Warnung

Wenn der Kupplungskopf nicht richtig auf der Kugel des Abschlepphakens sitzt, kann sich der Anhänger vom Zugfahrzeug lösen. Das Sicherungsseil betätigt dann die Feststellbremse (die nun als Notbremse fungiert), falls der Anhänger sich vom Zugfahrzeug lösen sollte. Damit diese Bremseinrichtung ihre Funktion ordnungsgemäß ausführen kann, müssen folgende Anweisungen beachtet werden:

- 1) Das Sicherungsseil DARF NICHT um das Stützrad gewickelt werden, da dies die Funktion der Notbremse außer Kraft setzen würde.
- 2) Das Sicherungsseil MUSS so direkt wie möglich verlaufen und DARF an keiner Stelle eingeklemmt werden.
- 3) Das Sicherungsseil muss lang genug sein, damit Kurvenfahrten unbehindert möglich sind, und es darf während des Betriebs weder angespannt noch eingeklemmt werden, da dies zu einem Anziehen der Handbremse während der Fahrt führen kann.



Abbildung 3.3 – Kupplungskopf

Abhängen eines Hängers mit Zugöse

- Ziehen Sie die Handbremse fest an und sichern Sie den Anhänger mit Unterlegklötzen.
- Lösen Sie die Zugöse, indem Sie das Stützrad nach unten fahren. Der Einfahrmechanismus muss sich automatisch blockieren, bevor das Rad den Boden berührt. Wenn Sie sicher sind, dass der Mechanismus die Last tragen kann, können Sie den Hänger vom Fahrzeug abhängen.
- Klemmen Sie den Stecker für die Rücklichter, die Blinker usw. von der Steckdose des Zugfahrzeugs ab.
- Entfernen Sie das Sicherungsseil vom Abschlepphaken.

Abhängen eines Hängers mit Kupplungskopf

- Ziehen Sie die Handbremse fest an und sichern Sie den Anhänger mit Unterlegklötzen.
- Öffnen Sie den Hebel der Kupplung und heben Sie den Kupplungskopf aus der Kugel des Abschlepphakens, indem Sie das Stützrad nach unten kurbeln. Der Einfahrmechanismus muss sich automatisch blockieren, bevor das Rad den Boden berührt. Wenn Sie sicher sind, dass der Mechanismus die Last tragen kann, können Sie den Hänger vom Fahrzeug abhängen.
- Klemmen Sie den Stecker für die Rücklichter, die Blinker usw. von der Steckdose des Zugfahrzeugs ab.
- Entfernen Sie das Sicherungsseil vom Abschlepphaken.

Hinweis: Verschleißanzeige

Der Kupplungskopf besitzt eine Verschleißanzeige (Abbildung 3.3), die zu erkennen gibt, ob die Verschleißgrenze der Kugel des Abschlepphakens des Zugfahrzeuges oder der Anhängevorrichtung des Anhängers erreicht ist.

Kuppeln Sie hierfür den Hänger an und fahren Sie eine Strecke von etwa 500 m, wodurch sich der Kupplungskopf richtig positioniert. Kontrollieren Sie dann den Verschleiß folgendermaßen.




Abbildung 3.3 - Verschleißanzeige

Wenn der grüne Bereich an der Anhängevorrichtung zu sehen ist (bei angekuppeltem Hänger), ist der Kupplungskopf in Ordnung und der Verschleiß an der Kugel des Abschlepphakens ist noch innerhalb der zulässigen Grenzen. Wenn der grüne Bereich der Anzeige vollständig verdeckt und nur der rote Bereich sichtbar ist, ist davon auszugehen, dass entweder die Kugel des Abschlepphakens die Verschleißgrenze erreicht hat (Durchmesser 49,61 mm), dass sowohl Kupplungskopf als auch Kugel verschlissen sind, oder aber dass die Kugel zwar noch in Ordnung ist (Durchmesser 50 mm), dass jedoch der Kupplungskopf verschlissen ist.

Achtung:

In allen Fällen kann der Kupplungskopf von der Kugel des Abschlepphakens abspringen und der Anhänger sich vom Zugfahrzeug lösen. Der Kupplungskopf und die Kugel des Abschlepphakens sind vor jeder Verwendung zu kontrollieren. Jedes defekte Teil ist unbedingt auszutauschen.

3.3.2 Kontrolle vor dem Abschleppen

Vor dem Anhängen sind folgende Kontrollen durchzuführen:

- ✓ Anzug der Räder
- ✓ Verriegelung des Abschlepphakens
- ✓ Reifendruck
- ✓ Funktion der Signalanlage
- ✓ Türen des Gerätes geschlossen
- ✓ Parkbremse gelöst
- ✓ Stützrad und hintere und vordere Stützen eingefahren und gesichert
- ✓ Sicherungsseil angebracht.

3.3.3 Transport

Die Fahrgeschwindigkeit ist an den Straßenzustand und an das Fahrverhalten des Anhängers anzupassen. Zu hohe Geschwindigkeit führt zu einem Erhitzen der Bereifung; Sie sollten daher von Zeit zu Zeit anhalten und die Reifen kontrollieren. Eine Überhitzung der Bereifung kann zum Platzen eines Reifens und somit zu einem schweren Unfall führen.



Warnung

Besonderes Augenmerk sollten dem Anzug von frisch gewechselten oder von Reifen von Neufahrzeugen gelten.

Bedingt durch eine Erwärmung der Naben und der Bremstrommeln auf den ersten Kilometern kommt es nämlich zu einer Verringerung der Anzugsdrehmomente der Radschrauben. Daher ist der Anzug nach den ersten

20 Kilometern, spätestens jedoch nach 100 km, unbedingt zu kontrollieren, so dass ein Lösen auszuschließen ist

Diese Kontrolle des Anzugs der Reifen ist vor Antritt jeder Fahrt erneut vorzunehmen.

3.4. Elektrik

3.4.1 Personenschutz

Der Stromerzeuger muss geerdet werden. Hierzu ist eine Kupferleitung (25 mm² bei nicht isoliertem Kabel und 16 mm² bei isoliertem Kabel) zu verwenden, die den Erdungsanschluss des Stromerzeugers mit einem senkrecht und vollkommen in den Boden getriebenen Erdungsstab aus verzinktem Stahl verbindet.

Dieser Erdungsstab muss eine Mindestlänge haben, die : der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist.

Bei einer Fehlerspannung von 25 V und einem Fehlerstrom von 30mA:

Art des Geländes	Länge des Stabs in Metern	
"fettes" Ackerland, feuchtes und verdichtetes Schuttmate-	1	
rial		
"mageres" Ackerland,	1	
"mageres" Ackerland, Splitt, grobes Schuttmaterial		
Nackte steinige Böden, trockener Sand, wasserundurchlässige Felsen	3,6	Um eine entsprechende Länge zu erreichen, können mehrere Erdungsstäbe verwendet werden, die parallel miteinander verbunden sind und deren Abstand zueinander mindestens ihrer Länge entsprechen muss. Beispiel: 4 miteinander verbundene Erdungsstäbe von 1 Meter Länge, die jeweils 1 Meter Abstand zueinander haben.

3.5. Besondere Bestimmungen

Die Flutlichtmasten sind nicht gegen Überspannungen, die durch atmosphärische Entladungen oder Bewegungen entstehen, gesichert; daher ist es nicht erlaubt, das Gerät bei einem Gewitter zu betreiben.

Unsere Gesellschaft übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die auf solche Phänomene zurückzuführen sind.

4. Vorbereitung vor der Inbetriebnahme von Stromerzeuger und Flutlichtmast



Warnung

Die in diesem Abschnitt aufgeführten Überprüfungen ermöglichen eine sichere Inbetriebnahme des Stromerzeugers sowie des Flutlichtmasts.

Die Ausführung der angegebenen Schritte erfordert besondere Befähigungen.

Sie dürfen nur solchen Personen anvertraut werden, die die erforderlichen Kompetenzen besitzen.

Jegliche Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Pannen oder schweren Unfällen führen.

4.1. Kontrollen an der Anlage

- Überprüfen Sie, ob die unter Installation im Kapitel "Anweisungen und Regeln zur Sicherheit" aufgeführten allgemeinen Empfehlungen eingehalten wurden.
- Kontrollieren Sie alle Füllstände (Öl, Kühlflüssigkeit, Kraftstoff, Batterie).
- Stellen Sie sicher, dass der Erdungsanschluss des Stromerzeugers mit der Erde verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Anschlüsse ordnungsgemäß hergestellt sind (s. Abbildung 2.2).
- Kontrollieren Sie, ob die Thermoschutzschalter auf dem vorderen Bedienfeld des Flutlichtmasts auf "OFF" stehen.

5. Inbetriebnahme des Flutlichtmasts

5.1. Vorbereitung für die betriebsbereite Abstellung

Stellen Sie vor jedem Eingriff sicher, dass der Flutlichtmast ausgeschaltet ist.

Zur elektrischen Verbindung zwischen den Scheinwerfern und der Steuerung des Flutlichtmasts wird ein Spiralkabel vom Typ 9G2,5 mm² verwendet, das in einem Zylinder sicher und funktional geführt wird.

Wird der Flutlichtmast unter kritischen meteorologischen Bedingungen, d. h. bei sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen, betrieben, sollten Sie das Spiralkabel kontrollieren und insbesondere darauf achten, dass es gut im Zylinder geführt und nicht dauerhaft verzogen wird.

- Stellen Sie die Neigung der Scheinwerfer von Hand ein, indem Sie die Klemmhebel (Abb. 5.1, Nr. 1) der Scheinwerferhalterung lösen.
- ② Drehen Sie die Scheinwerfer in die gewünschte Stellung, indem Sie Befestigungsmutter (Abb. 5.1, Nr. 2) lösen.




Abbildung 5.1 - Einstellung der Scheinwerfer

● Fahren Sie die 4 Stützen aus, indem Sie Bolzen nach oben ziehen (Abb. 5.2, Nr. 1), und ziehen Sie die Stützen von Hand heraus, ohne dass diese durch die Bolzen blockiert werden (kontrollieren Sie, ob die Sicherungsbolzen richtig in den Feststellöffnungen der Rohre einrasten); kurbeln Sie nun alle Stützen (vorne und hinten) mit Hilfe der Kurbeln (Abbildungen 5.2 und 5.3) nach unten.



Abbildung 5.2 – Ausfahren der Stützen



Abbildung 5.3 – Detailaufnahme einer Kurbel

Benutzen Sie die Libellen, um den Mast richtig auszurichten und zu stabilisieren.



Abbildung 5.4 – Libellen



Es ist nicht möglich, den Mast auszufahren, wenn nicht alle Stützen richtig ausgefahren sind. Bevor Sie den Flutlichtmast betreiben, sollten Sie mit allen Steuerungen und Funktionen vertraut sein.

Achtung

• Lösen Sie die Feststellhebel des Masts (Abbildung 5.5), starten Sie den Stromerzeuger (s. Abschnitt 6) und fahren Sie den Mast nun mit Hilfe des auf dem Bedienfeld (Abbildung 5.6) befindlichen Steuerhebels nach oben.








Abbildung 5.6 – Ausfahren des Masts

• Richten Sie den Mast nach Bedarf aus. Der Mast kann um 340° gedreht werden, indem der Bolzen (Abb. 5.7, Nr. 1) angehoben und der Mast dann gedreht wird.




Abbildung 5.7 - Drehen des Masts



Der ganz ausgefahrene Flutlichtmast ist so ausgelegt, dass er Windgeschwindigkeiten von etwa 110 m/h stand hält.

Sollte der Mast in Gebieten mit starken Windböen betrieben werden, müssen Sie sehr wachsam sein und den Mast zeitweise herunter fahren.

Achtung

Es ist strengstens untersagt, die Stützen einzufahren, wenn der Flutlichtmast ausgefahren ist.

5.2. Behandlung nach dem Betrieb



Achtung


Es ist strengstens untersagt, die Stützen einzufahren, wenn der Flutlichtmast ausgefahren ist.



Während des Umlegens des Mastes muss sich der Bediener unbedingt am Boden befinden. Lässt sich der Lichtmast nicht mit dem Hebel umlegen, machen Sie nicht mehr weiter, sondern ziehen Sie einen unserer Vertragshändler zu Rate.

Achtung

- Schalten Sie die Scheinwerfer aus.
- Wurde der Flutlichtmast verstellt, bringen Sie Ihn wieder in die Ausgangsstellung zurück und verriegeln Sie ihn mit Hilfe des Bolzens (Abb. 5.7, Nr.1).
- Fahren Sie den Mast mit Hilfe des auf dem Bedienfeld (fig. 5.8) befindlichen Steuerungshebels.
- 4 Verriegeln Sie den Teleskopmast mit Hilfe der Hebel (Abb. 5.9).






Abbildung 5.8 - Einfahren des Masts

Abbildung 5.9 - Verriegeln des Masts

⑤ Kurbeln Sie die vorderen und hinteren Stützen nach oben, schieben Sie sie in ihre Ruhestellung und verriegeln Sie die Kurbeln (Abb. 5.10 und 5.3).




Abbildung 5.10 - Einfahren der Stützen

Manuelles Umlegen des Mastes



Während des Umlegens des Mastes muss sich der Bediener unbedingt am Boden befinden.

Achtung

Lässt sich der Lichtmast nicht mit dem Hebel umlegen, so ist er manuell umzulegen:

- Schrauben Sie dazu die Rändelschraube schrittweise (entgegen dem Uhrzeigersinn) auf (Abb. 5.8, Pos. 1).
- Stellen Sie sicher, dass sich der Mast langsam senkt.
 - Geht der Lichtmast nicht nieder, so schrauben Sie die Rändelschraube wieder fest (im Uhrzeigersinn), und ziehen Sie einen unserer Vertragshändler zu Rate.
- Befindet sich der Mast in umgelegter Stellung, Rändelschraube wieder festschrauben /Abb. 5.8, Pos. 1).





Abbildung 5.11 - Manuelles Umlegen des Mastes

6. Betrieb des Flutlichtmasts

6.1. Vorstellung der Steuerung des Stromerzeugers



- Notaus-Schalter zum Ausschalten des Stromerzeugers bei einem Problem, das die Sicherheit von Personen und Gütern gefährden könnte
- © Schlüsselschalter zum Ein- und Ausschalten des Moduls in der RESET-Funktion
- 3 Sicherung zum Schutz der Elektronikkarte
- Schalter "Blättern" zum Anzeigen der verschiedenen Bildschirmseiten durch aufeinanderfolgende Betätigungen
- © STOP-Schalter zum Abstellen des Stromerzeugers durch Knopfdruck
- © START-Schalter zum Einschalten des Stromerzeugers durch Knopfdruck
- © LED's zur Anzeige des normalen Betriebszustands und von Alarmzuständen und Störungen
- 8 Einbauraum für Montage von Optionen auf dem Frontteil
- Befestigungsschrauben.
- © LCD-Bildschirm zur Anzeige von Alarmzuständen und Störungen, Betriebszuständen, elektrischen und mechanischen Größen.




Abb. 6.2 - Darstellung der LED's

Eine eingeschaltete LED bedeutet:

- Modul steht unter Spannung (grün, dauerhaft eingeschaltet)
- ② Anzeige einer Notaus-Betätigung (Notaus des Moduls oder extern) (rot, dauerhaft eingeschaltet)
- 3 Anzeige der Startphase und der Phase der Drehzahl- und Spannungsstabilisierung (blinkt) und des ordnungsgemäßen Funktionierens des Stromerzeugers bzw. zum anzeigen, dass dieser einspeisebereit ist (grün, dauerhaft eingeschaltet)
- 4 Allgemeiner Alarm (orange, blinkt)
- ⑤ allgemeine Störung (rot, blinkt).

6.1.1 Präsentation der Piktogramme

Die Piktogramme sind folgende:



- Das Piktogramm "Kraftstoffstand" wird zum Anzeigen der Störung, des Alarms und des tatsächlichen Kraftstoffstands verwendet
- > Die Piktogramme "Betriebstemperatur" und "Öldruck" werden zum Anzeigen der Störung und des analogen Wertes verwendet
- Die Piktogramme "Überdrehzahl" und " Startversuch fehlgeschlagen" werden zum Anzeigen der Störung verwendet.
- > Das Piktogramm "Batterie" wird zum Anzeigen des Problems "Störung Lastgenerator" und zur Angabe der Batteriespannung verwendet.

6.2. Manuelles Starten



Überprüfen Sie, ob der Schutzschalter des Stromerzeugers geöffnet ist.

- Batterie des Stromerzeugers anschließen
- Schlüsselschalter in Position "ON" drehen (nicht gewaltsam in Position "ON" drehen)
 - ✓ Alle LED's leuchten 2 Sekunden lang auf, damit ihre ordnungsgemäße Funktion überprüft werden kann
 - ✓ Wenn die LED's nicht aufleuchten, die Sicherung überprüfen und gegebenenfalls austauschen
 - ✓ Alle Anzeigen des Displays werden 2 Sekunden lang angezeigt.
 - ✓ Nur die LED "ON" bleibt eingeschaltet, um zu zeigen, dass das Modul eingeschaltet ist
 - √ Folgendes Fenster erscheint



Die erste Zeile gibt die Motordrehzahl in U/Min an

Die zweite Zeile zeigt die Batteriespannung in Volt (V)

✓ Batteriespannung überprüfen (mindestens 12 V)

- den Grünen START-Schalter (ein Mal fest) drücken
 - ✓ Wenn der Motor mit einer Luftvorwärmung ausgestattet ist, wird eine Zeitschaltung von 10 Sekunden vor das Starten des Motors gesetzt (Aktivierungszeit der Luftvorwärmung)
 - √ Folgendes Fenster erscheint



Die dritte Zeile zeigt die noch verbleibende Zeit der Luftvorwärmung an (mit den Symbolen einer Heizwendel und einer Sanduhr)

- ✓ Bei einem Motor ohne Luftvorwärmung oder ansonsten nach Ablauf der Luft-Vorwärmphase wird der Motor gestartet (Beginn eines Zyklus von 3 Startversuchen)
- √ Folgendes Fenster erscheint





Die Anzahl der nacheinander möglichen automatischen Startversuche ist auf 3 begrenzt.

Hinweis: Die LED blinkt ab der Betätigung des START-Schalters, bis sich die Frequenz stabilisiert hat (bei Version ohne Elektronikkarte "Messungen") oder bis sich Frequenz und Spannung stabilisiert haben (bei Version mit Elektronikkarte "Messungen").

Nach der Stabilisierung leuchtet folgende LED dauerhaft auf.



6.3. Kontrollarbeiten am Stromerzeuger

- ✓ Die mechanischen Überprüfungen durchführen (Öldruck, Kühlflüssigkeitstemperatur, keine Geräusche,...).
- ✓ Die elektrischen Überprüfungen durchführen (Spannung und Frequenz).
- ✓ Die Sicherheitsüberprüfungen durchführen (Notaus, Öldruck, Kühlflüssigkeitstemperatur,...).

6.4. Ein- und Ausschalten der Scheinwerfer

Nachdem Sie den Schutzschalter im unteren Bereich des Bedienpults geschlossen haben, können Sie die Scheinwerfer mit Hilfe

4 am Bedienfeld zur Steuerung des Mastes befindlichen Schalter (Abbildung 6.4) ein- und ausschalten.



Abbildung 6.4 - Ein-, Ausschalter der Scheinwerfer

- Schalten Sie eine erste Lampe über den Schalter ein (Abb. 6.4) und lassen Sie sie etwa zwei Minuten warm werden
- Schalten Sie nun die anderen Lampen über die entsprechenden Schalter ein und warten Sie vor jedem Zuschalten einer Lampe etwa 2 Minuten.



Achtung

Nach einer unvorhergesehenen Stromunterbrechung müssen Sie warten, bis die Lampe abgekühlt ist (etwa 15 Minuten), bevor Sie sie erneut einschalten; Grund hierfür ist die hohe Einschaltspannung, die bei einer erneuten Einschaltung bei heißer Lampe notwendig ist.

6.5. Abschalten des Geräts


- den im unteren Bereich des Bedienfelds befindlichen Schutzschalter öffnen
- 2 den Motor 1 bis 2 Minuten ohne Last laufen lassen, damit er abkühlen kann
- ❸ den Schalter "STOP" drücken, der Stromerzeuger bleibt stehen
- das Modul MICS Nexys durch Drehen des Schlüsselschalters in Position "OFF" ausschalten (nicht gewaltsam in die Position "OFF" drehen).

7. Störungen - Alarme, Pannen und Abhilfemaßnahmen

7.1. Stromerzeuger

7.1.1 Alarm und Störungen

Beim Auftreten einer Störung oder eines Alarms wird folgendes Fenster geöffnet (eines oder mehrere Piktogramme oder ein Störungscode zusammen mit der Meldung SOS werden angezeigt).



Der Anwender kann zu den nachfolgenden Fenstern gelangen, indem er folgende Taste



Das Störungs- bzw. Alarmfenster wird ausgeblendet, wenn keine Störungen bzw. Alarmzustände mehr vorliegen. Über dieses Fenster wird nur eine einzige Störung angezeigt (diejenige, die zum Ausschalten des Stromerzeugers geführt hat).

Wenn nach der ersten Störung noch eine oder mehrere Störungen aufgetreten sind, können diese nur nach einem Zurücksetzen der ersten Störung angezeigt werden ("Reset" muss so oft gedrückt werden wie Störungen vorliegen). Hinweis: Ein Alarm kann zur gleichen Zeit wie eine Störung auftreten.

7.1.2 Störungen und Alarme - Details

	dazugehörendes Piktogramm
Störung Öldruck: zeigt einen falschen Öldruck an.	5 a5 .
	dazugehörendes Piktogramm
Störung Motortemperatur: zeigt eine zu hohe Motortemperatur an.	5o5 ⊖1
	dazugehörendes Piktogramm
Störung Startverhalten: zeigt an, dass 3 aufeinanderfolgende Startversuche fehlgeschlagen sind.	5 a 5
	dazugehörendes Piktogramm
Störung Überdrehzahl: zeigt eine zu hohe Drehzahl des Stromerzeugers an.	⊘ 5o5
	dazugehörendes Piktogramm
Störung bei geringem Kraftstoffstand: zeigt Kraftstoffman- gel an.	B) SaS

Liste der Störungen, die zum Abschalten des Stromerzeugers führen und die durch einen Störungscode angezeigt werden

werden	
Störung "niedriger Kühlflüssigkeitsstand": gibt an, dass der Kühlflüssigkeitsstand im Kühler die untere Grenze erreicht hat (mit einer Zeitschaltung von zwei Sekunden gekoppelt). Oder Störung wegen Überlast oder Kurzschluss (optional): Wird der SD-Kontakt des Schutzschalters geschlossen (Überlast oder Kurzschluss), bleibt der Stromerzeuger unverzüglich stehen, und es wird zusätzlich der Haupt-Schutzschalter ausgelöst.	dazugehörende Meldung 505 100 000
 Zusätzliche Störung, verbunden mit nebenstehender Meldung: wird in den 2 folgenden Fällen angezeigt: Störung Differenzial (1) Isolationsfehler (2) (1) Störung Differenzial (optional): Wird bei einem Fehlerstrom das Differenzialschutzrelais ausgelöst, bleibt der Stromerzeuger unverzüglich stehen, und es wird zusätzlich der Haupt-Schutzschalter ausgelöst. (2) Isolationsfehler (optional): Wird bei einem Isolationsfehler das Isolationsüberwachungsrelais ausgelöst, bleibt der Stromerzeuger unverzüglich stehen. 	dazugehörende Meldung 505 010
Störung Unterdrehzahl: Weist auf eine falsche Drehzahl hin (weniger als 1000 U/Min).	dazugehörende Meldung 505 000
Störung "Notaus-Betätigung" oder "externe Notaus- Betätigung"	dazugehörende Meldung SaS IIII IIII
Störung "STOP" bei Betätigung der Taste "STOP" und bei blinkender LED "AUT" bedeutet, dass der Stromerzeuger im Automatikmodus läuft.	dazugehörende Meldung 505 000 000 000 000 000 000 000 000 0

Liste der Alarmzustände, die durch ein Piktogramm angezeigt werden

Liste der Alarmzustande, die durch ein Fiktogramm ange	
Alarm bei geringem Kraftstoffstand: zeigt Kraftstoffmangel an.	dazugehörendes Piktogramm
Alarm "Störung Lastgenerator" weist auf ein Problem bei der Lastmenge des Generators hin.	dazugehörendes Piktogramm

7.2. Flutlichtmast

1.2. Flutilichtmast			
	Mögliche Ursachen	Maßnahmen zur Behebung	
	elektrischer Anschluss nicht in Ordnung	elektrischen Anschluss kontrollieren	
Steuerungshebel zum Ein- und Ausfahren des Teleskopmasts funktio- niert nicht	Hydraulik-Einheit funktioniert nicht	Haupt-Schutzschalter des Stromerzeugers kontrollieren Stromversorgung der Hydraulik-Einheit kontrollieren Ölstand der Hydraulik-Einheit kontrollieren und bei Bedarf auffüllen	
	Mögliche Ursachen	Maßnahmen zur Behebung	
	elektrischer Anschluss nicht in Ordnung	elektrischen Anschluss kontrollieren	
Mast lässt sich nicht über Steuerungshebel einfa- hren	Hydraulik-Einheit ist defekt	Mast kann durch Drehen der Rändelschraube nach links eingefahren werden	
	Mögliche Ursachen	Maßnahmen zur Behebung	
Differenzialschutzschalter des Stromerzeugers wird	Isolationsfehler bei der Verwendung des Flutlichtmasts.	elektrische Anlage kontrollieren.	
beim Einschalten der Scheinwerfer ausgelöst	Der Stromerzeuger liefert nicht den für die Scheinwerfer des Masts nötigen Strom	vom Stromerzeuger abgegebene Leistung kontrollieren	
	Mögliche Ursachen	Maßnahmen zur Behebung	
Eine oder mehrere Lam- pen gehen nicht an	Lampen defekt oder durchgebrannt	Vor dem Austausch der Lampe testen, ob die scheinbar defekte Lampe in einem Scheinwerfer, dessen Lampe vorher funktionierte, auch defekt ist	

7.3. Anhänger Tabelle 1: Achse

Störung	Ursache	Maßnahmen zur Behebung
Bremsleistung mangelhaft	Beläge abgenutzt oder beschädigt. Bremsbacken leicht verschoben. Bremsen schlecht montiert.	Bremsbeläge austauschen. Das Symptom verschwindet nach einigen Bremsbetätigungen. Bremsen einstellen und sicher stellen, dass das System richtig geschmiert ist
Schwierigkeit beim rückwärts Fahren.	Bremsanlage zu stramm eingestellt. Hebel des automatischen Rückfahrmechanismus zu stark angezogen.	Bremsen einstellen. Rückfahrhebel schmieren und lösen
Bremsen überhitzt	falsche Einstellung. Bremsanlage nicht richtig gelöst. Kupplungshebel sitzt fest. Beschädigung oder Korrosion des Bremssystems	Bremsen einstellen. Sicher stellen, dass die Feststellbremse gelöst wurde und das System frei beweglich ist. Rückfahrhebel schmieren und lösen. System überprüfen und austauschen bzw. die Teile bei Bedarf instand setzen
Feststellbremse ineffizient	falsche Einstellung des Systems. Bremsbacken leicht verschoben.	Bremsen richtig einstellen und bei Bedarf Mechanismus schmieren. Das Symptom verschwindet nach einigen Bremsbetätigungen.
Schlechtes Fahrverhalten oder ungleichmäßiges Bremsverhalten	Schlechte Einstellung der Bremsen. Stoßdämpfer defekt. Achsstoßdämpfer defekt.	Bremsen einstellen. Stoßdämpfer kontrollieren und bei Bedarf instand setzen. Stoßdämpfer austauschen

Tabelle 2: Kupplungsvorrichtung

Störung	Ursache	Maßnahmen zur Behebung	
Bremsleistung mangelhaft	Kupplungsachse zu fest Kupplungsachse korrodiert	Kupplungsachse schmieren und beschädigte Teile ersetzen	
Überhitzen der Bremsen während der Fahrt	Hebel der Feststellbremse nicht vollständig gelöst Falsche Einstellung des Bremssystems Sicherungsseil falsch befestigt	Feststellbremse lösen Bremsen einstellen. Befestigung des Seils kontrollieren	
Feststellbremse ineffizient	Gas-Stoßdämpfer defekt Federzylinder falsch eingestellt	Gas-Stoßdämpfer austauschen. Federzylinder einstellen	
Bremsen blockieren beim Verzögern oder beim Bergabfahren	Kupplungsdämpfer defekt.	Kupplungsdämpfer austauschen.	

8. Wartungsintervalle

8.1. Motor

Intervall Wartungskomponente	50 Std	Nach den ersten 50 Be- triebsstun- den bei einem neuen oder überholten Motor	100 Std	250 Std	500 Std	1000 Std	1500 Std	3000 Std	2 Jahre
Luftfilter - Überprüfen	•								
Motoröl und Kühlmittelstand prüfen	•								
Filter elektromagnetische Kraftstoffpumpe - überprüfen und reinigen		•	•						
Motoröl und Ölfilter - Austauschen		•		•					
Schrauben und Muttern am Motor - Nachziehen		•				•			
Riemen und Riemenspannung - Überprüfen und nachstellen				•					
Kühlrippen - Kontrollieren und reinigen				•					
Kraftstofffilterelement (Umschalthahntyp) - Austauschen					•				
Filter elektromagnetische Kraftstoffpumpe - Austauschen					•				
Ventilspiel - Überprüfen					•				
Überprüfen der Glühkerzen					•				
Spezifisches Gewicht von Batterieelektrolyt - Überprüfen					•				
Anlasser - Kontrollieren						•			
Lichtmaschine - Kontrollieren						•			
Düsenspitze - Reinigen							•		
Kraftstoffeinspritzdüse - Überprüfen und warten								•	
Turbolader - Überprüfen								•	
Kühlmittel - Wechseln									•

8.2. Generator

Kontrollieren Sie nach 20 Betriebsstunden den festen Anzug aller Befestigungsschrauben, den allgemeinen Zustand des Geräts sowie der verschiedenen elektrischen Anschlüsse der Anlage.

8.3. Mast

Wartungsarbeit	Intervall	Alle 3 Monate	Alle 6 Monate	jährlich
Schmieren der Rollen				•
Schmieren des Teleskopmasts		• (1)	•	
Kontrolle des Stahlseils			•	

(1) bei häufiger Verwendung

8.4. Anhänger

Intervall Wartungsarbeit	Nach Ab- lauf der ersten 500 km	nach 1500 km	nach 10000 km oder jährlich	jährlich	bei Bedarf
Einstellung der Bremskraft	•	•			
Chassis waschen				•	
Bremsbeläge kontrollieren			•		
Gewinde der Schraube und Achse des Stützrads					_
schmieren					•
bewegliche Teile der Kupplungsvorrichtung schmieren oder fetten					

9. Wartung

9.1. Tägliche Kontrollen

• Überprüfung des Motorraums

- Vergewissern Sie sich, dass sich keine brennbaren Materialien in der N\u00e4he des Motors oder der Batterie befinden. Vergewissern Sie sich des Weiteren, dass der Motor und die Batterie sauber sind. Befinden sich brennbare Stoffe oder Staub in der N\u00e4he des Motors oder der Batterie, so m\u00fcssen diese entfernt werden.
- Überprüfen Sie, ob die elektrische Verkabelung der Komponenten wie Anlasser oder Generator festgezogen ist.
- Überprüfen Sie die Kraftstoffversorgung, bzw. den Öl- und Kühlkreislauf auf Dichtheit. Eine allfällige Undichtheit muss behoben werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Ventile, Verschlüsse und Hähne korrekt geöffnet oder geschlossen (festgezogen) sind:
 - ✓ Kraftstoffversorgungsventil: offen
 - ✓ Ablasshahn (Verschluss) für die Kühlflüssigkeit: geschlossen (festgezogen)
 - √ Ölablasshahn: geschlossen

Kontrolle des Motorölstands




- Kein Öl nachfüllen, so lange der Ölstand nicht unter dem Mindeststand liegt.
- Den schraffierten Bereich nicht überschreiten

Der Ölstand ist in Ordnung, wenn er sich im schraffierten Bereich befindet.



- Ziehen Sie den Ölmessstab heraus und wischen Sie ihn mit einem.
- Führen Sie den Ölmessstab vollständig in das Ölmessstab-Führungsrohr ein und ziehen Sie ihn wieder heraus.
- Der korrekte Ölstand liegt zwischen der oberen und unteren Markierung auf dem Ölmessstab. Wenn der Ölstand niedrig ist, füllen Sie Motoröl des spezifizierten Typs nach.
- 4 Bringen Sie anschließend den Öleinfüllverschluss an.
- **5** Prüfen Sie die Ölwanne und andere Bereiche auf austretendes Öl.







• Überprüfung des Kühlflüssigkeitsstands



Warnung

Entfernen Sie den Kühlerverschluss erst, nachdem der Motor auf Raumtemperatur abgekühlt ist. Legen Sie ein altes Tuch über den Verschluss und lösen Sie den Verschluss etwa eine halbe Umdrehung oder bringen Sie den Hebel in die senkrechte Position, um den Innendruck abzulassen. Öffnen Sie den Kühlerverschluss nie, wenn der Motor noch heiß ist; andernfalls treten Dampf oder heißes Kühlmittel aus und Sie könnten sich daran verbrühen.





- Öffnen Sie den Kühlerverschluss und überprüfen Sie den Kühlmittelstand.
- Wenn der Kühlmittelstand niedrig ist, füllen Sie Kühlmittel bis zum korrekten Stand nach.
- 3 Überprüfen Sie das Kühlsystem auf Dichtheit.


Kontrolle des Luftfilters



Achtung

Ein verstopfter Luftfiltereinsatz verursacht ein übermäßiges Vakuum und verringert die Luftzufuhr zum Motor.

Die Luftfilteranzeige alarmiert durch ein rotes Signal, wenn die Luftfilterelemente verstopft sind und die Druckdifferenz zwischen vorderem und hinterem Luftfilter den vorgegebenen Wert erreicht. Das Signal ist lediglich eine Anzeige und generiert keinen Alarm, daher ist eine regelmäßige Sichtprüfung erforderlich. Drücken Sie den Reset-Knopf oben auf der Luftfilteranzeige und setzen Sie das Signal zurück, nachdem Sie den Luftfilter gereinigt oder durch einen neuen ersetzt haben.



Kontrolle der Kraftstofffilter



Achtung


Achten Sie bei der Arbeit mit Kraftstoff darauf, dass sich kein offenes Feuer oder andere Feuerquellen in der Nähe des Motors befinden. Wischen Sie verschütteten Kraftstoff vollständig weg. Verschütteter Kraftstoff kann sich entzünden und einen Brand verursachen.

Die Säuberung des Kraftstoff-Vorfilters sollte bei kaltem Motor ein-und ausschalten durchgeführt werden

✓ Erste Art von Filter


Lassen Sie Wasser aus dem Kraftstofffilter ab, wenn die Warnung zum Wasserablassen für den Kraftstofffilter auftritt :

- Stellen Sie eine Tropfschale unter den Ablassschlauch.
- 2 Lösen Sie die Ablassschraube und lassen Sie Wasser aus dem Kraftstofffilter ab.
- 3 Führen Sie Kraftstoff zu, indem Sie auf die Ansaugpumpe drücken (etwa sieben Mal), um das Ablassen zu erleichtern.
- 4 Ziehen Sie nach dem Ablassen die Ablassschraube fest an.
- **5** Entlüften Sie nach dem Ablassen des Kraftstoffilters das Kraftstoffsystems.




Sie das Kraftstoffsystem wie folgt:

- Lösen Sie den Entlüftungsstopfen am Kraftstofffilter etwa 1,5 Umdrehungen.
- 2 Decken Sie den Entlüftungsstopfen mit einem Tuch ab.
- 3 Pumpen Sie so lange, bis Kraftstoff ohne Blasen aus dem Entlüftungsstopfen austritt.
- 4 Ziehen Sie den Entlüftungsstopfen wieder fest und wischenSie eventuelle Kraftstoffspuren sauber ab.




• Entlüftungsstopfen



✓ Zweite Art von Filter : Umschalthahntyp

Entlüften:

- Drehen Sie den Kraftstofffilterhahn in die Stellung "AIR".
- 2 Führen Sie mit Hilfe der elektromagnetischen Kraftstoffpumpe Kraftstoff zu.
- **3** Drehen Sie den Hahn wieder auf "ON" zurück, sobald der Kraftstoff ohne Blasen aus dem Überlaufrohr austritt.
- 4 Stoppen Sie die Kraftstoffzufuhr.



Überlaufrohr

2 Hahnhebel


ON

AIR

✓ Dritte Art von Filter : Kartuschentyp

Entlüften:

- Lösen Sie den Entlüftungsstopfen 1 am Kraftstofffilter.
- **2** Führen Sie mit Hilfe der elektromagnetischen Kraftstoffpumpe Kraftstoff zu.
- Beenden Sie das Ansaugen, sobald aus dem Entlüftungsstopfen 1 Kraftstoff ohne Luftblasen austritt, und ziehen Sie den Entlüftungsstopfen 1 mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment fest.
- 4 Lösen Sie den Entlüftungsstopfen 2 am Kraftstofffilter.
- Beenden Sie das Ansaugen, sobald aus dem Entlüftungsstopfen 2 Kraftstoff ohne Luftblasen austritt, und ziehen Sie den Entlüftungsstopfen 2 mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment fest.
- 6 Stoppen Sie die Kraftstoffzufuhr.



Entlüftungsstopfen 1

2 Entlüftungsstopfen 2



9.2. Motor und Generator

Die Vorgehensweisen zum Warten von Motor und Generator des Stromerzeugers werden in Anhang B und C beschrieben.

9.3. Mast

9.3.1 Reinigung

Es ist ratsam, das Gerät regelmäßig zu reinigen, damit Schmutzablagerungen, die seine Effizienz beeinträchtigen könnten, vermieden werden. Das Intervall dieser Reinigung hängt vom Betriebsstandort ab.

9.3.2 Schmieren der Rollen

Verwenden Sie zum Schmieren der Rollen (Abbildung 9.1) Fett, das für niedrige Temperaturen und hohe Drehzahlen geeignet ist. Wir empfehlen Fett des Typs SKF LGLT 2, ein erstklassiges Produkt mit Lithiumseife und einer Basis aus 100 % Synthetiköl. Bei Verwendung eines anderen Schmierstoffs sollte dieses auf jeden Fall ein Basisöl mit einer Viskosität von 18 mm²/s bei 40°C und von 4,5 mm²/s bei 100°C besitzen.




Abbildung 9.1 - Schmieren der Rollen

9.3.3 Schmieren des Teleskopmasts

Zum Fetten des Teleskopmasts ist ein Sprühmittel vom Typ WD40 zu verwenden, das auf die metallischen Flächen aufgetragen wird, damit die verschiedenen Mastelemente beim Ein- und Ausfahren des Masts leicht ineinander gleiten. Führen Sie dies bei häufigerem Einsatz etwa alle drei Monate durch.

9.3.4 Kontrolle des Stahlseils

Die Stahlseile bestehen aus 133 Einzeladern und ermöglichen das Aus- und Einfahren des Teleskopmasts. Kontrollieren Sie regelmäßig ihren Zustand sowie ihre korrekte Beweglichkeit innerhalb der Rollen. Kontrollieren Sie auch, ob die Befestigungsschrauben der Stahlseile richtig angezogen sind. Das Stahlseil muss bei ganz eingefahrenem Mast immer noch mit mindestens 2 Windungen auf der Walze der Winde aufgewickelt sein. Ist dies nicht der Fall, weist das Seil Verschleißerscheinungen auf; verwenden Sie in diesem Fall den Mast nicht und wenden Sie sich direkt an den Hersteller.

9.3.5 Austausch der Glühlampen und der Scheinwerfer-Gläser

Die bei den Scheinwerfern dieses Flutlichtmasts verwendeten Halogendampflampen bieten mehr Beleuchtungsstärke als traditionelle Halogenlampen, sind sparsamer und haben mit 8000 Stunden eine sehr hohe Lebenserwartung.

Die Halogendampflampe ist eine Entladungslampe, bei denen elektromagnetische Strahlungen durch ein Plasma aus ionisiertem Gas erzeugt werden. Die Ionisierung des Gases wird durch eine elektrische Entladung (daher der Name) durch dieses Gas hindurch erzeugt.

Die Halogen-Metalldampflampen stammen von den Hochdruck-Natriumdampflampen ab, denen Additive (Thallium, Indium, Dysprosium, Holmium, Cäsium, Thulium) beigemischt wurden, die den Farbwiedergabeindex der Natriumlampen verbessern und ihnen eine sehr hohe Farbtemperatur (4000 - 5600 K) verleihen. Dank ihrer guten Farbwiedergabe sind sie besonders gut für absolut weiße Beleuchtung geeignet. Zum Einschalten sind spezielle Vorschalt- und Zündgeräte notwendig, die Einschaltspannungsimpulse zwischen 0,75 und 5 kV benötigen, so dass bis zum Erreichen des maximalen Lichtstroms einige Minuten nötig sind.

Zum Austauschen der Glühlampe oder des Glases des Scheinwerfers gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drehen Sie die Verschlussschrauben (TCEI M6 x 40) mit einem Sechskant-Steckschlüssel bis zum Ende des kleinen Zylinders heraus; der Lampenträger bleibt bei der Wartung am Gehäuse hängen.
- Tauschen Sie die Lampe oder das Glas aus Ziehen Sie beim Befestigen des Lampenträgers am Gehäuse die Schrauben gleichmäßig an, so dass die Dichtung richtig angedrückt und ein sicherer Verschluss gewährleistet ist. Halten Sie sich an die in der nachfolgenden Abbildung gezeigten Anzugsreihenfolge. Anzugsdrehmoment: 7 Nm.




Abbildung 9.2 – Anzugsreihenfolge der Schrauben

Technische Daten der Lampen:

Verwenden Sie Lampen des Typs NARVA-G.L.E. NACHROMA NCT 1 000 W 230 V. Bei Verwendung von Lampen eines anderen Herstellers, müssen diese folgende Eigenschaften besitzen:

- > Lampentyp: Halogen-Metalldampflampe
- Sockel: E40
- Nennleistung: 1000 W
- Spannung und Frequenz der Stromversorgung: 230 V 50 Hz




9.3.6 Ölstandskontrolle der Hydraulik-Einheit

Die Kontrolle muss weniger als 30 Minuten nach dem Abstellen des Motors und bei eingefahrenem Teleskopmast erfolgen.

Verwenden Sie zum Nachfüllen oder beim Ölwechsel nur Hydrauliköle mit hoher Viskositätzahl, das für Betriebstemperaturen zwischen + 46°C und - 46°C geeignet ist. Wir empfehlen das Öl "Shell Tellus Oils TX 46 ».

Tragen Sie beim Ölwechsel und der Ölstandskontrolle immer Schutzhandschuhe

Der Ölstand sollte bis zur Markierung 5 auf dem Peilstab reichen.



9.4. Anhänger

9.4.1 Allgemeines

Die Gummifederung von AL-KO bedarf keinerlei Wartung und ist so konzipiert, dass sie an alle Straßenbedingungen angepasst ist. Drei Gummielemente sind in einem Sechskant-Achsrohr angebracht. Sie dienen der Federung und besitzen natürlich dämpfende Eigenschaften.

Die Achsen sind mit wartungsfreien Lagern ausgestattet (sie sind Lebensdauer geschmiert und schmutz- und wassergeschützt), die nicht eingestellt werden müssen.



9.4.2 Kontrolle der Bremsbeläge

Kontrollieren Sie den Verschleiß der Bremsbeläge mit Hilfe der Verschleißanzeige (Abb. 9.3 – Nr. 1). Stellen Sie die Bremse bei Bedarf nach




Abbildung 9.3 - Verschleißanzeige der Bremsbeläge

9.4.3 Einstellung der Bremsanlage

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Anhängerachse und der Kupplungskopf ganz nach vorne stehen.
- 2. Lösen Sie die Feststellbremse ganz. Es ist nicht möglich, die Bremse richtig einzustellen, wenn die Feststellbremse nicht ganz gelöst ist.
- 3. Heben Sie eine Seite des Anhängers mit einem Wagenheber an.
- 4. Bauen Sie den auf der Auflageplatte montierten inneren Kunststoffkegel aus, so dass Sie den Zugang zum Einstell-Rändelrad frei legen. (Abbildungen 9.4 und 9.6).
- 5. Drehen Sie das Rad vorwärts (nie nach hinten) und verstellen Sie dabei das Rändelrad mit Hilfe eines Schraubendrehers in der auf der Auflageplatte angegebenen Pfeilrichtung, bis Sie beim Drehen des Rades einen Widerstand spüren. (Abbildung 9.6).
- 6. Lösen Sie das Einstell-Rändelrad bis sich das Rad wieder frei vorwärts drehen lässt. (Abbildung 9.6).
- 7. Kontrollieren Sie die Einstellung am Endes des Bremsseils, dort wo es in dem in der Mitte der Achse festgeschweißten Endstück (Gegenhalter) eingehängt ist. Wenn das innere Seil gelöst ist, soll es etwa 5 bis 8 mm herausragen (Abbildung 9.5).
- 8. Führen Sie die gleichen Schritte auf der anderen Seite aus.
- 9. Stellen Sie sicher, dass der Ausgleichshebel gleichmäßig ausgerichtet ist (Abbildungen 9.4 und 9.5). Ein zu starkes Wackeln dieses Hebels deutet auf eine möglicherweise falsche Einstellung hin (wiederholen Sie eventuell Schritt 7).
- 10. Stellen Sie sicher, dass die Halterung des Bremsstabs (mit festem Abstand zum Boden) diesen Stab gleichmäßig trägt. Der Bremsstab muss geradlinig sein und darf unabhängig von der Montage weder gekrümmt noch verformt sein.
- 11. Entfernen Sie das Spiel des Bremsstabs, indem Sie an der hinter dem Ausgleichshebel befindlichen Gewindebuchse drehen; achten Sie dabei darauf, dass der Kupplungshebel am Ende der Anhängerachse anliegt.

Anmerkung: Ein zu starkes Verstellen der Gewindebuchse (Abb. 9.5 – Nr. 2) kann zu einem Verschieben des Bremsseils und somit zu einer Verringerung des Bremsbelagspiels führen. Wenn der Kupplungshebel zum Anliegen kommt, kann dies an einer falschen Einstellung der beiden am Federzylinder befindlichen Kontermuttern liegen. Lösen Sie die Kontermuttern und stellen Sie den Bremsstab wie oben beschrieben ein (Abbildungen 9.4 und 9.5).

- 12. Zur Überprüfung der korrekten Einstellung des Gestänges können Sie den Handbremshebel in die zweite oder dritte Raste ziehen; in dieser Stellung muss ein leichtes Bremsen der Räder bewirkt werden.
- 13. Eine zu stramme Einstellung der Bremsen oder des Gestänges bereitet Schwierigkeiten beim rückwärts Fahren, da die Räder blockieren
- 14. Beim Parken muss der Handbremshebel unbedingt in Vertikalstellung stehen (90°). Dadurch wird die Feder des Zylinders komprimiert und somit ausreichend gespannt, damit die Bremse automatisch weiter angezogen wird, wenn der Anhänger fortrollen würde. Wenn es hierbei Probleme geben sollte, kann der Anhänger mit einer Hand nach hinten geschoben werden, während der Handbremshebel mit der anderen Hand hochgezogen wird. Dieses Manöver sollte nicht ausgeführt werden, wenn sich das Heck des Hängers an einer abschüssigen Stelle befindet. In diesem Fall werden zur Unterstützung der Handbremse noch Unterlegklötze unter die Räder gelegt



15. Wenn die Räder demontiert wurden, sind die Radschrauben der Größe M12 mit einem Drehmomentschlüssel mit 90 Nm (67 lbs/ft) anzuziehen; bezüglich der Anzugsreihenfolge ziehen Sie die Schrauben über Kreuz **und nicht** in oder entgegen der Uhrzeigerrichtung an (dies gilt nur für Stahlfelgen). Denken Sie daran, dass ein zu starkes Anziehen ebenso gefährlich sein kann wie ein zu schwaches, da dadurch die Felgen verformt werden können. Verwenden Sie möglichst keine Elektrowerkzeuge.



Warnung

Das Anzugsdrehmoment der Radschrauben muss 20 km nach dem Anziehen kontrolliert werden. Die Radschrauben dürfen **nie** gefettet werden.




Abbildung 9.4 – Aufbau der Bremsanlage





Abbildung 9.5 - Aufbau der Bremsanlage/Detail






Abbildung 9.6 - Einstell-Rändelrad

Abbildung 9.7 – Identifizierungsnummer

Anmerkung: Die hinter der Staubabdeckung befindliche Mutter der Radnabe dient der Befestigung der Bremstrommel und darf nur ein Mal verwendet werden (sie darf nicht wiederverwendet werden). Nach dem Lösen muss sie durch eine neue Bundmutter ersetzt werden (Anzugsdrehmoment 290 ± 10 Nm (214 ± 7.5 lbs/ft)). Vor dem Andrehen der neuen Mutter sollte das Gewinde der Achse mit einem speziellen Mineralfett, das bei AL-KO erhältlich ist, eingefettet werden. Nach dem Andrehen der Mutter ist überschüssiges Fett mit einem Lappen und "white spirit" zu entfernen.


Auf keinen Fall darf an der unter der schwarzen Kunststoffabdeckung befindlichen Sechskantmutter gedreht werden. Jeder Eingriff an dieser Mutter führt zu einem sofortigen Verschleiß der Räder sowie einer Beschädigung der Bremsanlage und somit zum Erlöschen der Garantie. Wenn an dieser hinteren Mutter aus Versehen etwas verstellt wurde, ist die gesamte Achse zurück zu schicken an AL-KO, wo die Spur und der Sturz neu eingestellt werden müssen.

Sie sollten nicht versuchen, das Lager auszubauen. Bei einer Beschädigung von Lager oder Trommel wird die gesamte Einheit getauscht, da die komplette Trommel mit Lager und Sicherungsring ein Ersatzteil darstellen. Bei der Nabe wird kein Fett verwendet außer das Mineralfett für das Gewinde der Achse. Unter die Staubabdeckung darf kein Fett gelangen. Es darf auch kein Rest vom Einfetten der Naben vorhanden sein.

Zur Bestimmung des entsprechenden Ersatzteils für eine Achse ist der Achstyp sowie die Identifizierungsnummer des Teils anzugeben. (ETI-Nr.), die auf die Radbremse oder das Typenschild graviert ist (Abbildung 9.7).



9.4.4 Schmieren/Fetten der AnhängevorrichtungSchmieren oder Fetten der beweglichen Teile der Kupplungsvorrichtung wie gezeigt (Abbildung 9.8). Empfohlener Schmierstoff. Universal-Fett gemäß DIN 51825 KTA 3KA.






Abbildung 9.8 - Schmier-/Fett-Stellen

9.5. Wartung der Batterie

Die Batterie so installieren, dass eine korrekte Belüftung gewährleistet ist.

Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Bei Austausch nur solche Batterien verwenden, die mit den zu ersetzenden identisch sind. Die alte Batterie nicht ins Feuer werfen.

Nur isoliertes Werkzeug verwenden (der Mitarbeiter hat Armbanduhr, Kette und alle sonstigen Metallgegenstände abzulegen).

Nie Schwefelsäure oder säurehaltiges Wasser zum Auffüllen des Elektrolytflüssigkeitsstands verwenden. Verwenden Sie nur zugelassene Batterieflüssigkeit.

Batterien geben Sauerstoff und Wasserstoff in Gasform ab; diese Stoffe sind entflammbar

Niemals offenes Feuer oder Funken in die Nähe der Batterie bringen (Explosionsgefahr).

Entladen Sie, bevor Sie die Batterie berühren, die statische Energie von Ihrem Körper, indem Sie vorher eine metallische mit der Erde verbundene Fläche berühren.

Verwenden Sie die Batterie nicht, wenn der Flüssigkeitsstand unter dem vorgeschriebenen Niveau liegt. Die Verwendung einer Batterie mit zu geringem Elektrolyt-Flüssigkeitsstand kann zu einer Explosion führen.

Schließen Sie die Batteriepole niemals mit einem Werkzeug oder einem anderen Metallgegenstand gegeneinander kurz.

Entfernen Sie beim Abklemmen der Batterie zuerst das Kabel des Minuspols (-). Schließen Sie beim Anklemmen der Batterie das Pluskabel (+) zuerst an.

Laden Sie die Batterie an einem gut belüfteten Ort auf und nehmen Sie vorher die Verschlussstopfen der Zellen ab.

Stellen Sie sicher, dass die Batterieklemmen richtig festgezogen sind. Eine nicht richtig angezogene Klemme kann Funken erzeugen und somit eine Explosion verursachen.

Stellen Sie den Batterieschalter auf [OFF] oder klemmen Sie das Minuskabel (-) der Batterie ab, bevor Sie Arbeiten an elektrischen Elementen vornehmen oder Schweißarbeiten durchführen, damit der Strom unterbrochen ist.

Elektrolytflüssigkeit enthält verdünnte Schwefelsäure. Bei einer falschen Handhabung der Batterie kann es zu Verbrennungen oder Verlust des Augenlichtes kommen.

Tragen Sie bei Arbeiten an der Batterie (Auffüllen von Elektrolyt-Flüssigkeit, Aufladen der Batterie usw.) eine Schutzbrille und Gummihandschuhe.

Gefahr

Kommt Elektrolytflüssigkeit mit Ihrer Haut oder der Kleidung in Kontakt, ist sie unverzüglich mit viel Wasser abzuspülen und dann sorgfältig mit Seife zu reinigen.

Gelangt Elektrolytflüssigkeit in die Augen, müssen diese unverzüglich mit viel Wasser ausgewaschen werden und es sollte so schnell wie möglich ein Arzt aufgesucht werden.

Bei versehentlichem Verschlucken von Elektrolytflüssigkeit müssen Sie ausreichend Wasser gurgeln und möglichst viel Wasser trinken. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

Verschüttete Elektrolytflüssigkeit ist mit einem die Säure neutralisierenden Mittel abzuspülen. Ein gängiges Mittel ist 500 g Natronkarbonat, das in 4 Liter Wasser gelöst wird. Die Natronlösung ist so lange aufzutragen, bis die Reaktion (Schäumen) sichtlich schwächer wird. Die verbleibende Flüssigkeit ist mit Wasser abzuspülen und die Stelle ist dann zu trocknen.

- ✓ Trockenbatterien sind wartungsfrei.
- ✓ Die gebrauchsfertigen Batterien sind spätestens nachzuladen, wenn die Säuredichte unter 1,20 liegt.


9.5.1 Lagerung und Transport

- ✓ Gebrauchsfertige Batterien müssen an einem trockenen und kühlen Ort (frostfrei) und vor Sonneneinstrahlung geschützt (Selbstentladung) gelagert werden.
- ✓ Beim Transport und der Lagerung sind die Batterien waagerecht zu halten (kein Auslaufen von Batteriesäure)
- Polabdeckung auf dem Pluspol lassen



9.5.2 Inbetriebnahme der Batterie

- ✓ Die gefüllten Batterien haben eine Säuredichte von 1,28 g/ml und sind geladen.
- ✓ Bei ungefüllten Batterien sind alle Zellen mit Säure bis zum Maxi-Markierung zu befüllen oder bis zu einem Stand von 15 mm oberhalb der Platten. Lassen Sie die Batterie 20 Minuten lang ruhen.
- ✓ Schalten Sie vor der Montage der Batterie den Motor aus und alle Stromverbraucher ab; reinigen Sie die Batteriepole und fetten Sie sie leicht ein. Schließen Sie zunächst den Pluspol (+) und dann den Minuspol (-) an.



9.5.3 Kontrolle

Säuredichte	Ladezustand	Spannung in Ruhe	
1,27	100 %	Über 12,60 V	
1,25	80 %	12,54 V	
1,20	60 %	12,36 V	Ab 50 % nachladen
1,19	40 %	12,18 V	Sulfatierungsgefahr
1,13	20 %	Unter 11,88 V	Unbrauchbar



9.5.4 Ladevorgang


✓ Stark entladene oder sulfatierte Batterien (Bildung eines weißlichen Bleisulfatbelags auf den Platten, der hart wird und sich nicht in der Säure auflöst; dieser Belag reduziert die aktive Oberfläche der Platten und erhöht ihren internen Widerstand) können sich nicht mehr regenerieren oder in dem Stromerzeuger aufgeladen werden.



Eine entladene Batterie ist sofort wieder aufzuladen, ansonsten wird sie irreparabel beschädigt.

ACHTUNG

Laden der Batterie



Wenn mehrere Batterien miteinander verbunden werden, sind folgende Punkte zu kontrollieren:

- ✓ Sind die Batterien in Reihe geschaltet?
- ✓ Ist die richtige Spannung ausgewählt? 1 Batterie 12 V, 3 Batterien 36 V
- ✓ Den Ladestrom gemäß der schwächsten Batterie einstellen.
- ✓ Der Leistungsunterschied zwischen den Batterien soll so gering wie möglich sein.

Beispiel für einen Ladeaufbau:

- ✓ Batterie 12V 60 Ah = Ladestrom 6 A
- ✓ Ladestrom: 50% (Säuredichte 1,21/Spannung in Ruhe 12,30V)
- √ 30 Ah fehlen bei der Batterie und sollen nachgeladen werden
- ✓ Ladefaktor: 1,2
- ✓ Ah x 1,2 = 36 Ah, die nachzuladen sind
- ✓ Ladestrom: 6 A, etwa 6 Stunden Ladezeit nötig.

Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die Batteriespannung und die Säuredichte nicht mehr ansteigen.

→ Der Ladestrom soll immer 1/10 der Nennkapazität der Batterie betragen

Die Leistung des Ladegeräts muss an die zu ladende Batterie sowie an die zur Verfügung stehende Ladezeit angepasst sein. Es muss ein Automatik-Ladegerät verwendet werden, das ausreichende Ladespannung und -strom sowie eine Kompensationsspannung liefern kann, mit der die Spontanentladung der Batterie ausgeglichen werden kann.



9.5.5 Störungen und Abhilfemöglichkeiten

Festgestellte Störung	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahmen bzw. Anmerkungen
Die Säure erhitzt sich beim Befüllen einer neuen Batterie	Falsche ZusammensetzungFalsche LagerungZu lange an einem feuchten Ort gelagert	KühlenLadenSäuredichte kontrollieren
Säure tritt aus den Einfüllöffnungen aus Säureinhalt zu gering	 Zu viel Flüssigkeit in Batterie Batterie undicht Starke Gasbildung wegen einer zu hohen Ladespannung 	 Flüssigkeitsstand der Batterie senken Batterie austauschen Ladegerät kontrollieren und eventuell reparieren.
Säureinhalt zu gering Schlechtes Startverhalten	Ladung unzureichendKurzschluss im StromkreislaufVerbrauchsstörung	- Aufladen - Elektrische Installation kontrollieren
Säuredichte zu hoch	- Batterie mit Säure anstelle Wasser aufgefüllt	 Säure entnehmen und mit destillier- tem Wasser auffüllen. Diesen Vor- gang gegebenenfalls wiederholen.
Startschwierigkeiten Schlechter Starttest	Batterie leerBatterie verschlissen oder defektKapazität zu geringBatterie sulfatiert	- Batterie nachladen - Neue Batterie einbauen
Batteriepole geschmolzen	Schlechter elektrischer AnschlussSchlechte Verkabelung der Batterie	- Batteriekabel fest anziehen oder gegebenenfalls austauschen
Starke Gasbildung in einer oder zwei Zellen bei einer starken Ladung	- Zelle(n) defekt	- Neue Batterie einbauen
Batterie entladet sich schnell	 Ladezustand zu gering Kurzschluss im Stromkreislauf Erhöhte Selbstentladung (durch Verschmutzung der Elektrolytflüssigkeit) Sulfatierung (Lagerung einer entladenen Batterie) 	- Last kontrollieren - Batterie austauschen
Geringe Lebensdauer	 Falscher Batterietyp Zu viele aufeinanderfolgende starke Entladungen Zu lange Lagerung einer entladenen Batterie 	 Richtigen Batterietyp für die jeweilige Anwendung bestimmen Daran denken, die Batterie mit Hilfe eines Reglers zu laden
Wasserverbrauch zu hoch	- Überlast - Ladespannung zu hoch	- Ladegerät überprüfen (Spannungsregler)
Batterie explodiert	 Funke während der Ladung Kurzschluss An- oder Abklemmen während des Ladens Interner Fehler und zu niedriger Elektrolytstand 	- Batterie austauschen - Ausreichend belüften



10. Anhänge

10.1. Anhang A - Elektrischer Schaltplan der Beleuchtungsanlage




Abbildung 10.1: Elektrischer Schaltplan der Beleuchtungsanlage



10.2. Anlage B – Betriebs- und Wartungsanleitung des Motors

Betriebs- und Wartungsanleitung

MITSUBISHI


Motor

SL-BAUREIHE

99610-31120 01/07/2009

33522049801_3_1

Betriebs- und Wartungshandbuch



MITSUBISHI DIESELMOTOREN SL-BAUREIHE

Bediener und Vorgesetzter werden ersucht, dieses Betriebs- und Wartungshandbuch vor der Inbetriebnahme des Motors oder der Durchführung von Service- und Wartungsarbeiten sorgfältig durchzulesen.

Betreiben Sie den Motor niemals oder führen Sie Wartungsarbeiten daran durch, ohne sich umfassend mir diesem Handbuch vertraut gemacht zu haben.

Juli 2009



Veröff.nr. 99610-31120_DE



Vorwort

Dieses Betriebs- und Wartungshandbuch enthält detaillierte Informationen zu Betrieb, Inspektion und Wartung für Motoren der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor Betrieb, Inspektion oder Wartung sorgfältig durch, um die korrekte Verwendung und Wartung sicherzustellen.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu schweren Unfällen führen.

Eingeschränkte Garantie

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. repariert an uns zurückgesandte Teile oder tauscht diese aus, wenn wir nach einer Überprüfung feststellen, dass die Teile Fehler in Form von Material- und/oder Verarbeitungsmängeln aufweisen.

Die Garantie der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ist auf die Kompensation von Arbeiten für Reparatur oder Austausch von Teilen beschränkt.

Der Garantieumfang gilt nur für den Erstkäufer. Personen, denen das Eigentum später übertragen wird, erhalten keine Garantie.

- Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.übernimmt keine Garantie, weder ausdrücklich noch implizit, abgesehen von der in diesem Handbuch beschriebenen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantieleistungen bezüglich der Vermarktbarkeit, Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung oder bezüglich Patentverletzungen.
- Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. haftet nicht für mögliche Schäden oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden oder andere Kosten, die durch die falsche oder missbräuchliche Verwendung oder Nutzung der von uns gelieferten Motoren und Geräte entstehen.
- Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. haftet nicht für mögliche Schäden oder Verletzungen, die aus Änderungen resultieren, die ohne unsere schriftliche Genehmigung an den von uns gelieferten Motoren und Geräten vorgenommen wurden.

 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. haftet nicht für mögliche Schäden oder Produktionsverluste, die durch die Nutzung von uns nicht empfohlener Kraftstoffe, Motoröle und/oder Langzeitkühlmittel entstehen.

- Der Besitzer des Motors ist für die Durchführung der in diesem Handbuch aufgeführten notwendigen Wartungsarbeiten verantwortlich.
- Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. kann die Garantie ablehnen, wenn der Motor oder ein Teil aufgrund unzureichender oder unsachgemäßer Wartung versagt.

Emissionsgarantie

Die folgende Garantie gilt für Motoren, die gemäß der Emissionsregelung der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde zugelassen wurden.

Garantieumfang

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. garantiert dem Erstbesitzer und jedem nachfolgenden Käufer eines neuen Non-Road-Dieselmotors, dass das Emissionsregelsystem seines Motors:

- so konzipiert, gebaut und ausgestattet wurde, dass es zum Kaufzeitpunkt allen geltenden Richtlinien der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde entspricht. Wird das Fahrzeug, in dem der Motor installiert ist, im US-Staat Kalifornien registriert, gilt zusätzlich eine gesonderte kalifornische Emissionsregelung.
- frei von Fehlern in Form von Material- und Verarbeitungsmängeln ist, die dazu führen könnten, dass der Motor diese Richtlinien innerhalb des Garantiezeitraums nicht einhält.

Garantiezeitraum

Der Emissionsgarantiezeitraum geht aus der unten stehenden Tabelle hervor.

Ist Ihr Motorgarantiezeitraum jedoch länger als der Emissionsgarantiezeitraum, wird der Emissionsgarantiezeitraum auf die Dauer des Motorgarantiezeitraums verlängert.

Der unten genannte Garantiezeitraum beginnt mit dem Tag, an dem der Motor an den Erstbesitzer geliefert wird.

Wenn Ihr Motor zertifiziert ist als Motor mit	Und seine Maximalleistung ist	Und seine Nenndrehzahl ist	Dann ist der Garantiezeitraum
Variabler Drehzahl oder konstanter Drehzahl	kW < 19	Beliebige Drehzahl	1.500 Stunden oder 2 Jahre, je nachdem, was zuerst eintritt
Konstanter Drehzahl	19 ≤ kW < 37	3800 min ⁻¹ oder höher	1.500 Stunden oder 2 Jahre, je nachdem, was zuerst eintritt

Wenn Ihr Motor zertifiziert ist als Motor mit	Und seine Maximalleistung ist	Und seine Nenndrehzahl ist	Dann ist der Garantiezeitraum
Konstanter Drehzahl	19 ≤ kW < 37	Weniger als 3000 min ⁻¹	3.000 Stunden oder 5 Jahre, je nachdem, was zuerst eintritt
Variabler Drehzahl	19 ≤ kW < 37	Beliebige Drehzahl	3.000 Stunden oder 5 Jahre, je nachdem, was zuerst eintritt
Variabler Drehzahl oder konstanter Drehzahl	kW ≥ 37	Beliebige Drehzahl	3.000 Stunden oder 5 Jahre, je nachdem, was zuerst eintritt

Garantieteile

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. gibt Garantie auf Teile, die bei einem Defekt zur Erhöhung der Schadstoffemissionen führen.

Dies sind beispielsweise:

- Einlass-/Auslasskrümmer
- Kurbelwellengehäuse-Belüftungssystem
- Kraftstoffsystem
- Kraftstoffeinspritzdüse

Eingeschränkte Garantie

Siehe "EINGESCHRÄNKTE GARANTIE".

Garantieerklärung gemäß der kalifornischen Emissionsregelung - Ihre Rechte und Pflichten im Rahmen der Garantie

Die folgende Garantie gilt für Motoren, die gemäß der Emissionsregelung des California Air Resources Board (CARB) zugelassen wurden.

Das California Air Resources Board (CARB) erläutert an dieser Stelle gerne die für das Emissionsregelsystem Ihres Motors von 2008 oder jüngeren Datums geltende Garantie. In Kalifornien müssen neue Hochleistungs-Offroad-Motoren so konzipiert, gebaut und ausgestattet werden, dass sie den strengen Luftreinhaltungsstandards des Staates entsprechen. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. muss die Funktion des Emissionsregelsystems Ihres Motors für den unten genannten Zeitraum garantieren, sofern keine missbräuchliche Verwendung, Nachlässigkeit oder mangelnde Wartung Ihres Motors vorliegt.

Ihr Emissionsregelsystem kann Komponenten wie das Kraftstoffeinspritzsystem und das Luftansaugsystem enthalten. Außerdem können Schläuche, Riemen, Verbinder und andere emissionsrelevante Baugruppen dazu gehören.

Tritt ein unter die Garantie fallendes Problem auf, repariert Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Ihren Hochleistungs-Offroad-Motor einschließlich Diagnose, Ersatzteilen und Arbeitsaufwand ohne Kosten für Sie.

Umfang der Herstellergarantie:

Für Hochleistungs-Offroad-Motoren des Jahres 2008 und jüngeren Datums gilt die Garantie für den Garantiezeitraum. Ist ein emissionsrelevantes Teil an Ihrem Motor defekt, wird das Teil von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. repariert oder ersetzt.

Garantieverpflichtungen des Besitzers:

- Als Besitzer des Hochleistungs-Offroad-Motors sind Sie für die Durchführung der erforderlichen Wartung verantwortlich, die im Benutzerhandbuch aufgeführt ist. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. empfiehlt, alle Quittungen über Wartungsarbeiten an Ihrem Hochleistungs-Offroad-Motor aufzubewahren, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. kann jedoch die Garantie nicht ausschließlich aufgrund fehlender Quittungen oder aufgrund der Nichtdurchführung aller geplanten Wartungsarbeiten Ihrerseits ablehnen.
- Als Besitzer des Hochleistungs-Offroad-Motors sollen Sie sich jedoch bewusst sein, dass Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Ihnen die vollumfängliche Garantie verweigern kann, wenn Ihr Hochleistungs-Offroad-Motor oder eine Komponente aufgrund von missbräuchlicher Verwendung, Nachlässigkeit, mangelnder Wartung oder nicht genehmigten Änderungen ausfällt.
- Ihr Motor ist nur für den Betrieb mit Dieselkraftstoff ausgelegt. Die Verwendung anderer Kraftstoffe kann dazu führen, dass der Betrieb Ihres Motors nicht mehr mit den kalifornischen Emissionsrichtlinien übereinstimmt.
- Die Einleitung des Garantieverfahrens liegt in Ihrer Verantwortung. Das California Air Resources Board empfiehlt, Ihren Hochleistungs-Offroad-Motor von einem Händler oder Vertragshändler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. überprüfen zu lassen, sobald ein Problem auftritt. Die Reparaturen im Rahmen der Garantie sollten vom Händler oder Vertragshändler so schnell wie möglich durchgeführt werden.

Wenn Sie Fragen zu Ihren Rechten und Pflichten im Rahmen der Garantie haben, wenden Sie sich bitte unter der Nummer **+1-630-268-0750** an Mitsubishi Engine North America.

Garantieumfang

a. Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Tag, an dem der Motor oder die Ausrüstung an einen Endkunden geliefert wird.

- b. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. garantiert dem Endkunden und jedem nachfolgenden Käufer des im Staat Kalifornien registrierten Motors, dass dieser Motor:
 - so konzipiert, gebaut und ausgestattet ist, dass er allen geltenden, vom California Air Resources Board erlassenen Richtlinien entspricht.
 - 2. frei von Fehlern in Form von Material- und Verarbeitungsmängeln ist, die zum Ausfall eines Garantieteils führen, das hinsichtlich aller Materialeigenschaften mit den im Antrag auf Zertifizierung von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. genannten Teilen identisch ist, und zwar für einen Zeitraum von 5 Jahren oder 3.000 Betriebsstunden, je nachdem, was zuerst eintritt. Falls kein Instrument zur Messung der Betriebsstunden vorhanden ist, gilt für den Motor eine Garantie von 5 Jahren. Für alle Motoren mit einer Nennleistung von weniger als 19 kW und für Motoren mit konstanter Drehzahl mit einer Nennleistung von weniger als 37 kW mit Nenndrehzahlen höher oder gleich 3.000 min-1 gilt ein Zeitraum von 2 Jahren oder 1.500 Betriebsstunden, je nachdem, was zuerst eintritt. Falls kein Instrument zur Messung der Betriebsstunden vorhanden ist, gilt für den Motor eine Garantie von 2 Jahren.
- **c.** Die Garantie für emissionsrelevante Teile wird wie folgt ausgelegt:
 - 1. Für jedes Garantieteil, dessen planmäßiger Austausch nicht zur vorgesehenen Wartung gemäß den schriftlichen Anweisungen in Unterabschnitt (e) gehört, gilt eine Garantie gemäß dem in Unterabschnitt (b) (2) definierten Garantiezeitraum. Fällt ein solches Teil während des Garantiezeitraums aus, wird es gemäß Unterabschnitt (4) unten von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. repariert oder ersetzt. Für alle solche Teile, die im Rahmen der Garantie repariert oder ersetzt werden, gilt eine Garantie bis zum Ende des verbleibenden Garantiezeitraums.
 - 2. Für jedes Garantieteil, das gemäß den schriftlichen Anweisungen in Unterabschnitt (e) nur regelmäßig überprüft werden muss, gilt eine Garantie gemäß dem in Unterabschnitt (b) (2) definierten Garantiezeitraum. Der Hinweis in solchen schriftlichen Anweisungen "bei Bedarf reparieren oder austauschen" führt nicht zu einer Verkürzung des Garantiezeitraums. Für alle solche Teile, die im Rahmen der Garantie repariert oder ersetzt werden, gilt eine Garantie bis zum Ende des verbleibenden Garantiezeitraums.

3. Für jedes Garantieteil, dessen planmäßiger Austausch zur vorgesehenen Wartung gemäß den schriftlichen Anweisungen in Unterabschnitt (e) gehört, gilt eine Garantie für den Zeitraum bis zum ersten planmäßigen Austauschzeitpunkt dieses Teils. Fällt das Teil vor dem ersten planmäßigen Austausch aus, wird es gemäß Unterabschnitt (4) unten von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. repariert oder ausgetauscht. Für alle solche Teile, die im Rahmen der Garantie repariert oder ausgetauscht werden, gilt eine Garantie über den verbleibenden Garantiezeitraum bis zum ersten planmäßigen Austauschzeitpunkt dieses Teils.

- **4.** Reparatur oder Austausch jedes unter die Garantiebestimmungen fallenden Garantieteils wird ohne Kosten für den Besitzer an einer Garantiestation durchgeführt.
- 5. Ungeachtet der Bestimmungen von Unterabschnitt (4) oben werden Arbeiten und Reparaturen im Rahmen der Garantie von allen Vertriebszentren der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. durchgeführt, die für die Wartung der betreffenden Motoren konzessioniert sind.
- 6. Diagnosearbeiten zur Aufklärung, ob ein Garantieteil tatsächlich defekt ist, werden dem Besitzer nicht in Rechnung gestellt, vorausgesetzt, diese Diagnosearbeiten werden an einer Garantiestation durchgeführt.
- 7. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. haftet für Schäden an anderen Motorkomponenten, die ursächlich durch den Ausfall eines Garantieteils im Rahmen der Garantie verursacht werden.
- 8. Während des in Unterabschnitt (b) (2) definierten Garantiezeitraums des Motors hält Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. einen ausreichenden Vorrat an Garantieteilen bereit, um den erwarteten Bedarf an solchen Teilen zu decken.
- 9. Bei der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten dürfen Austauschteile verwendet werden, ohne die Kosten hierfür dem Besitzer zu berechnen. Dadurch werden die Garantiepflichten von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. nicht reduziert.
- 10. Zusätzliche oder geänderte Teile, die vom California Air Resources Board nicht freigestellt sind, dürfen nicht verwendet werden. Die Verwendung nicht freigestellter zusätzlicher oder geänderter Teile ist ein Grund für die Ablehnung eines Garantieanspruchs. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. haftet nicht für die Garantie von Ausfällen bei Garantieteilen, die durch die Verwendung eines nicht freigestellten zusätzlichen oder geänderten Teils verursacht wurden.
- 11. Das California Air Resources Board kann Dokumente verlangen, die die Garantieverfahren und -richtlinien der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. beschreiben, und in solchen Fällen muss Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. diese zur Verfügung stellen.
- d. Liste der Garantieteile
 - 1. Kraftstoffdosiersystem

- A. Kraftstoffeinspritzsystem
- B. Steuerungssystem für Luft-/Kraftstoffverhältnis
- C. Kaltstartanreicherungssystem
- 2. Luftansaugsystem
 - A. Gesteuertes Heißlufteinlasssystem
 - B. Einlasskrümmer
 - C. Heat-Riser-Ventil und -baugruppe
 - **D.** Turbolader-/Verdrängerladersysteme
 - E. Ladeluftkühlsysteme
- 3. Abgasrückführsystem (AGR)
 - A. AGR-Ventilkörper und Vergasersockel, soweit zutreffend
 - B. Rückkopplungs- und Steuerungssystem für die AGR-Rate
- 4. Lufteinspritzsystem
 - A. Luftpumpen- oder -impulsventil
 - B. Ventile für die Durchflussverteilung
 - C. Rohrverteiler
- 5. Katalysator- oder thermisches Reaktorsystem
 - **A.** Katalysator
 - B. Thermischer Reaktor
 - C. Auslasskrümmer
- 6. Partikelkontrollsysteme
 - **A.** Filter, Abscheider und andere Geräte zum Einfangen von Rußpartikelemissionen
 - **B.** Regeneratoren, Oxidatoren, Kraftstoffadditivvorrichtungen und andere Geräte für die Regeneration oder für die Unterstützung der Regeneration des Partikelkontrollsystems
 - C. Gehäuse und Verteilerrohre des Steuergeräts
 - **D.** Rauchbegrenzer
- 7. Optimierte NOx-Regelung (zur Senkung der Stickoxidemissionen)
 - A. NOx-Absorber
 - B. Mager-NOx-Katalysatoren
 - C. Selektive katalytische Reduktion
 - D. Behälter/Dosiersysteme von Reduziermitteln (Harnstoff/Kraftstoff)

- 8. Kurbelgehäuseentlüftungssystem (PCV)
 - A. PCV-Ventil
 - B. Öleinfüllverschluss
- **9.** Verschiedene Elemente, die in den oben genannten Systemen verwendet werden
 - A. Vakuum-, temperatur- und zeitgesteuerte Ventile und Schalter
 - **B.** Elektronische Steuergeräte, Sensoren, Magnetventile und Kabelbäume
 - **C.** Schläuche, Riemen, Steckverbinder, Baugruppen, Klemmen, Anschlüsse, Rohre, Dichtungen oder Abdichtvorrichtungen und Befestigungselemente
 - D. Riemenscheiben, Riemen und Spannrollen
 - E. Hinweisaufkleber für Emissionsregelung
 - **F.** Jedes sonstige Teil mit dem primären Zweck, Emissionen zu reduzieren, oder durch dessen Ausfall die Emissionen erhöht werden können, ohne dass die Motorleistung deutlich absinkt.
- e. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. liefert mit jedem neuen Motor schriftliche Anweisungen zur Wartung und Verwendung des Motors durch den Besitzer.

Eingeschränkte Garantie:

Siehe "EINGESCHRÄNKTE GARANTIE".

Wichtige Informationen

- Um potenzielle Gefahren zu vermeiden, müssen Maßnahmen zur Unfallverhütung unter Berücksichtigung aller Aspekte von Motorbetrieb, -wartung und -inspektion systematisch geplant und kontinuierlich durchgeführt werden. Das gesamte involvierte Personal, einschließlich Managern und Vorgesetzten, sollte aktiv teilnehmen, seine jeweilige Aufgabe wahrnehmen und sich selbst und seine Arbeit so organisieren, dass eine sichere Arbeitsumgebung gewährleistet ist.
- Das wesentlichste Sicherheitsziel ist die Verhütung von Unfällen, die zu Verletzungen oder Todesfällen oder zu Sachschäden führen können.
- Beachten Sie immer die Gesetze oder Vorschriften der örtlichen oder Landes-/Bundesbehörden.
- Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. kann nicht alle potenziellen Gefahren der Maschine, potenziellen Gefahren aufgrund menschlicher Fehler und anderer Ursachen oder Gefahren aufgrund der spezifischen Umgebung, in der die Maschine verwendet wird, vorhersehen. Da es viele Handlungen gibt, die nicht ausgeführt

- werden können oder dürfen, ist es unmöglich, jeden möglichen Warnhinweis in diesem Handbuch oder auf Warnaufklebern aufzuzeigen. Daher ist es extrem wichtig, die Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen und auch allgemeine Sicherheitsmaßnahmen bei Betrieb, Wartung und Inspektion der Maschine zu ergreifen.
- Wird der Motor von Personen betrieben, deren Muttersprache nicht Englisch ist, muss der Kunde die Bediener gründlich in alle Sicherheitsaspekte einweisen. Fügen Sie auch Sicherheits-, Vorsichts- und Betriebshinweisschilder hinzu, die den Inhalt der ursprünglichen Warnaufkleber in der Muttersprache der Bediener wiedergeben.
- Der Motor darf nur von qualifizierten Personen betrieben, gewartet und inspiziert werden, die über gründliche Kenntnisse in Bezug auf Motoren und deren Gefahren verfügen und auch Schulungen zum Thema Risikovermeidung absolviert haben.
- Um Unfälle zu vermeiden, versuchen Sie nicht, andere Vorgänge als die in diesem Handbuch beschriebenen durchzuführen, und verwenden Sie den Motor nicht für nicht genehmigte Zwecke.
- Wechselt der Motor den Besitzer, achten Sie darauf, dem neuen Besitzer zusammen mit dem Motor dieses Handbuch zu übergeben. Teilen Sie Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. auch den Namen und die Adresse des neuen Besitzers des Motors mit.
- Dieses Handbuch unterliegt Copyright-Bestimmungen. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich Abbildungen und technischen Verweisen, darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. kopiert, übersetzt oder in einem elektronischen Medium oder in maschinenlesbarer Form reproduziert werden.
- Bei Verbesserung des Motors können jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an den Inhalten dieses Handbuchs vorgenommen werden.
- Fotos oder Abbildungen des Produkts in diesem Handbuch können von dem Produkt, das Sie besitzen, abweichen. Bitte beachten Sie, dass abhängig von den technischen Daten, in diesem Handbuch beschriebene Elemente sich in der Form von denen an ihrem Motor unterscheiden können oder möglicherweise an ihrem Motor nicht installiert sind.
- Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd..
- Wenn Sie dieses Handbuch verloren oder beschädigt haben, besorgen Sie sich möglichst schnell ein neues Exemplar bei einem Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd..
- Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. empfiehlt dem Besitzer des Motors, einen Betriebstundenzähler am Motor anzubringen, um so die korrekten Laufzeiten überwachen und die Wartung zum jeweils vorgesehenen Zeitpunkt durchführen zu können.

KAPITEL VORWORT

Warnanzeige

Die folgenden Mittel werden verwendet, um die Bediener und das Wartungspersonal auf potenzielle Gefahren des Motors aufmerksam zu machen:

- Warnhinweise im Handbuch
- Warnaufkleber am Motor

Warnhinweise

Die Warnhinweise in diesem Handbuch beschreiben potenzielle Gefahren bei Betrieb, Inspektion oder Wartung des Motors. Dabei werden die nachfolgenden 5 Klassifikationsstufen verwendet, um den Schweregrad der potenziellen Gefahr anzugeben.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Unfällen führen, die Verletzungen oder im schlimmsten Fall den Tod zur Folge haben können.

Machen Sie sich mit diesen Anweisungen gut und beachten Sie beim Umgang mit Motoren auch die folgenden Anweisungen:

<u>f</u> Gibt eine unmittelbar gefährliche Situation an, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder schweren Verletzungen führt.

(1) Gibt eine potenziell gefährliche Situation an, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

▼ Gibt eine potenziell gefährliche Situation an, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen könnte.

- (i) Gibt eine potenziell gefährliche Situation an, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen könnte.
- Liefert wichtige Informationen oder Informationen, die für den Betrieb des Motors hilfreich sind.

Maßeinheiten

Maßeinheiten basieren auf dem internationalen Einheitensystem (SI-System) und werden in diesem Handbuch mithilfe der folgenden Umrechnungswerte in das metrische System umgerechnet.

- Druck: 1 MPa = 10,197 kgf/cm²
- Drehmoment: 1 Nm = 0,10197 kgf⋅m
- Kraft: 1 N = 0,10197 kgf
- Pferdestärke: 1 kW = 1,341 HP = 1,3596 PS
- Meter Quecksilbersäule: 1 kPa = 0,75 cm Hg

Meter Wassersäule: 1 kPa = 10,197 cm H₂O (cm Aq)

• Motordrehzahl: 1 min⁻¹ = 1 rpm

• Kinetische Viskosität: 1 mm²/s = 1 cSt

Abkürzungen, Standards und sonstige

- API = American Petroleum Institute (Interessenverband der Öl- und Gasindustrie in den USA)
- ASTM = American Society for Testing and Materials (internationale Standardisierungsorganisation)
- ISO = International Organization for Standardization (internationale Organisation für Normung)
- JIS = Japanese Industrial Standards (japanischer Industriestandard)
- LLC = Long Life Coolant (Langzeitkühlmittel)
- MIL = Military Specifications and Standards (Spezifikationen und Normen für Militär und Rüstung)
- MSDS = Material Safety Data Sheet (Materialsicherheitsdatenblatt)
- SAE = Society of Automotive Engineers (Verband der Automobilindustrie)

KAPITEL VORWORT

Inhaltsverzeichnis

	Vorw	ort
	Einge	schränkte Garantie
	Emiss	sionsgarantie
	Garan Emiss	ntieerklärung gemäß der kalifornischen sionsregelung - Ihre Rechte und Pflichten im en der Garantie
		ige Informationen1
		anzeige12
		inheiten
	Abkür	zungen, Standards und sonstige
	Inhal	tsverzeichnis
<u> </u>	Allge	emeine Sicherheitsmaßnahmen 21
	1.1	Feuer und Explosionen2
	1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6	Von offenem Feuer fernhalten
	1.2	Abstand von rotierenden und sich bewegenden Teilen halten
	1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7	Schutzabdeckungen um rotierende Teile herum anbringen
	1.3.1	Den Motor in einem gut belüfteten Bereich betreiben

vorsicht vor Herunterfallen	. 20
Den Motor vorsichtig anheben	25
Gehör vor Lärm schützen	.26
Gehörschutz tragen	26
Vorsicht vor Verbrennungen	.26
Den Motor während oder unmittelbar nach dem Betrieb nicht	
Den Kühlerverschluss nicht öffnen, wenn der Motor heiß ist Unter Druck stehenden Einspritzkraftstoff nicht berühren Kühlmittel erst auffüllen, nachdem die Kühlmitteltemperatur gesunken ist	27 27
Vorsicht beim Umgang mit Kraftstoff, Motoröl oder Langzeitkühlmittel	.27
Nur vorgeschriebenen Kraftstoff, Motoröl und Langzeitkühlmittel verwenden Vorsicht beim Umgang mit Langzeitkühlmittel	28
	.28
hinzufügen	
Dauerbetrieb des Motors bei niedrigem Öldruck vermeiden Bei Riemenbruch den Motor unverzüglich stoppen	29
Batteriewartung	.29
Korrekter Umgang mit der Batterie	29
Weitere Vorsichtsmaßnahmen	.30
Nie Änderungen am Motor vornehmen Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz beachten Arbeitskleidung und Schutzausrüstung Niemals Siegel brechen Durchführen aller vorgeschriebenen Inspektionen vor dem	30 31
Betrieb und aller regelmäßigen Inspektionen Einfahren des Motors Aufwärmen des Motors vor der Nutzung Den Motor nie unter zu starker Last betreiben Motor vor dem Abschalten abkühlen lassen Schutz des Motors vor Wassereintritt Luftfilter und Vorfilter vorschriftsmäßig warten Verwendung des optimalen Werkzeugs für jede Arbeit Anlasser nicht zu lange betätigen Den Batterieschalter während des Betriebs nicht ausschalten Vorsichtshinweise für den Transport des Motors	31 32 32 32 32 33 33 33
	Den Motor vorsichtig anheben Nicht auf den Motor steigen Immer ein stabiles Gerüst verwenden Gehör vor Lärm schützen Gehörschutz tragen Vorsicht vor Verbrennungen Den Motor während oder unmittelbar nach dem Betrieb nicht berühren Den Kühlerverschluss nicht öffnen, wenn der Motor heiß ist Unter Druck stehenden Einspritzkraftstoff nicht berühren Kühlmittel erst auffüllen, nachdem die Kühlmitteltemperatur gesunken ist Vorsicht beim Umgang mit Kraftstoff, Motoröl oder Langzeitkühlmittel Nur vorgeschriebenen Kraftstoff, Motoröl und Langzeitkühlmittel verwenden Vorsicht beim Umgang mit Langzeitkühlmittel Altöl, Langzeitkühlmittel und kühlmittel ordnungsgemäß entsorgen Beim Auftreten von Anomalien Nach plötzlichen Stopp wegen Überhitzung kein Kühlmittel hinzufügen Neustart unmittelbar nach einem unvorhergesehenen Stopp vermeiden Dauerbetrieb des Motors bei niedrigem Öldruck vermeiden Bei Riemenbruch den Motor unverzüglich stoppen Batteriewartung Korrekter Umgang mit der Batterie Weitere Vorsichtsmaßnahmen Nie Änderungen am Motor vornehmen Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz beachten Arbeitskleidung und Schutzausrüstung Niemals Siegel brechen Durchführen aller vorgeschriebenen Inspektionen vor dem Betrieb und aller regelmäßigen Inspektionen Einfahren des Motors Aufwärmen des Motors vor der Nutzung Den Motor nie unter zu starker Last betreiben Motor vor dem Abschalten abkühlen lassen Schutz des Motors vor Wassereintritt Luffillter und Vorfilter vorschriftsmäßig warten Verwendung des optimalen Werkzeugs für jede Arbeit Anlasser nicht zu lange betätigen Den Batterieschalter während des Betriebs nicht ausschalten

2	Beze	ichnungen von Teilen
	2.1	Außenansichten des Motors
	2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6	S3L, S3L2, Ansicht links 3 S3L, S3L2, Ansicht rechts 3 S4L, S4L2, Ansicht links 3 S4L, S4L2, Ansicht rechts 3 S4L2-T, Ansicht links 3 S4L2-T, Ansicht rechts 4
	2.2	Ausstattung und Instrumente4
	2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6	Anlassschalter
	2.3	Motorschutzeinrichtungen4
	2.3.1 2.3.2 2.3.3	Öldruckschalter 4 Thermoschalter 4 Luftfilteranzeige 4
3	 Betri	eb47
	3.1	Vorbereitungen für den Betrieb4
	3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5	Motoräußeres - Kontrollieren
	3.2	Anlassen
	3.2.1 3.2.2	Automatisches Vorglühen
	3.3	Warmlaufbetrieb5
	3.3.1 3.3.2	Prüfen des Motoröldrucks
	3.4	Betrieb54
	3.4.1 3.4.2	Vorsichtsmaßnahmen während des Betriebs
	3.5	Stoppen5
	3.5.1	Überprüfung nach dem Stoppen
4	Kraft	stoff 57
	4.1	Empfohlener Kraftstoff5
	4.2	Umgang mit Kraftstoff

5	Motor	öl	61
	5.1	Empfohlenes Motoröl	.61
	5.2	Auswahl der Ölviskosität	.61
	5.3	Umgang mit Motoröl	.62
	5.4	Motoröl muss die folgenden Eigenschaften aufweisen .	.63
	5.5	Mechanismen, die zur Qualitätsminderung von	
		Motoröl führen	
	5.6	Definition der Eigenschaften von Motoröl	
	5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5 5.6.6	Viskosität Gesamtbasenzahl Gesamtsäurezahl Wassergehalt Flammpunkt Unlösliche Stoffe	. 64 . 65 . 65
	5.7	Einsatzgrenzen von Motoröl	.65
6	Kühlm	nittel	67
	6.1	Empfohlenes Wasser für Kühlmittel	.67
	6.2	Langzeitkühlmittel (LLC)	.68
	6.3	Original-Langzeitkühlmittel	.68
	6.4	Langzeitkühlmittel anderer Marken	.68
	6.5	Standard für Langzeitkühlmittel anderer Marken	.69
	6.5.1 6.5.2	Allgemeine Anforderungen an Langzeitkühlmittel	
	6.6	Pflege von Langzeitkühlmittel	.72
	6.6.1 6.6.2	Wechselintervalle des Langzeitkühlmittels	
	6.7	Bedeutung von Langzeitkühlmittel	.73
	6.8	Eigenschaften von Langzeitkühlmittel-Additiven und wichtige Hinweise	.74
	6.9	Beispiele für Anomalien, die von Langzeitkühlmittel (Amintyp) verursacht werden	.74
	6.9.1 6.9.2 6.9.3	Lochfraß an Eisenteilen	. 74
7	Wartu	ngsplan	77
	7.1	So nutzen Sie den Wartungsplan	.77
	7.2	Wartungsplan	.77

8	Verfahren für die regel- mäßige Inspektion und Wartung		
	8.1	Grundmotor	79
	8.1.1	Riemen und Riemenspannung - Überprüfen und nachstellen	79
	8.2	Kraftstoffsystem	80
	8.2.1 8.2.2	Kraftstofftank - Wasser ablassen	
	8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7	reinigen Kraftstoffsystem - Entlüften Wasserabscheider - Wasser ablassen Kraftstofffilter (Kartuschentyp) - Austauschen Kraftstofffilterelement (Umschalthahntyp) - Austauschen Filter elektromagnetische Kraftstoffpumpe - Austauschen	82 84 86 86
	8.3	Schmiersystem	88
	8.3.1	Motoröl und Ölfilter - Austauschen	88
	8.4	Kühlsystem	92
	8.4.1 8.4.2	Kühlmittel - Wechseln	92
	8.5	Ein- und Auslasssysteme	96
	8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4	Luftfilter - Überprüfen Turbolader - Überprüfen Vorfilter - Reinigen, kontrollieren und austauschen Luftfilterelement - Reinigen, kontrollieren und austauschen	96
	8.6	Elektrisches System	100
	8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5	Batterie - Überprüfen Batterieelektrolytstand - Überprüfen Spezifisches Gewicht von Batterieelektrolyt - Überprüfen Anlasser - Kontrollieren Lichtmaschine - Kontrollieren	101 101 102
9	Lang	fristige Lagerung	. 105
	9.1	Langfristige Lagerung	105
	9.2	Lagerung des Motors in nicht betriebsfähigem Zustand für 3 Monate oder länger	105
	9.2.1 9.2.2 9.2.3	Vorbereitung für die Lagerung	106
	9.3	Lagerung des Motors in betriebsfähigem Zustand für 3 Monate oder länger	107
	9.3.1	Betrieb des Motors zu Wartungszwecken	107
10	Trans	sport	. 109
	10.1	Anheben des Motors	109

11	Fehlersuche	
	11.1	Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen
	11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5	Bitte wenden Sie sich für Reparaturarbeiten an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd
	11.2	Fehlersuche112
	11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4	Der Anlasser startet nicht oder langsam, was zu einem Startversagen führt
	11.2.5 11.2.6 11.2.7 11.2.8 11.2.9	Abgase sind schwarz oder dunkelgrau
	11.3	Wenn der Kraftstoff ausgegangen ist119
12	Tech	nische Daten 121
	12.1	Technische Daten121



Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen

1.1 Feuer und Explosionen

Warnungen

1.1.1 Von offenem Feuer fernhalten



Verwenden Sie in der Nähe des Motors (im Maschinenraum) kein offenes Feuer. Kraftstoffdampf oder anderes Gas kann sich entzünden und zu gefährlichen Situationen führen.

Wischen Sie verschütteten Kraftstoff, Öl und Langzeitkühlmittel unverzüglich und gründlich weg. Verschütteter Kraftstoff, Öl und Langzeitkühlmittel können sich entzünden und einen Brand verursachen.

Lagern Sie Kraftstoff und Motoröl in einem gut belüfteten Bereich.

Stellen Sie sicher, dass die Verschlüsse von Kraftstoff- und Motorölbehältern fest verschlossen sind.

1.1.2 Den Bereich um den Motor herum sauber und ordentlich halten

Lassen Sie keine brennbaren oder explosiven Materialien wie Kraftstoff, Motoröl und Langzeitkühlmittel in der Nähe des Motors zurück. Solche Stoffe können Feuer oder Explosionen verursachen.

Entfernen Sie gründlich Staub, Dreck und andere Fremdkörper, die sich auf dem Motor und umgebenden Teilen angesammelt haben. Solche Materialien können zu einem Feuer oder einer Überhitzung des Motors führen. Reinigen Sie insbesondere die Oberseite der Batterie gründlich. Staub kann einen Kurzschluss verursachen.

1.1.3 Auf Leckagen von Kraftstoff, Öl und Abgas achten

Ergreifen Sie sofort Abhilfemaßnahmen, wenn Sie Leckagen von Kraftstoff, Öl oder Abgas feststellen.

Werden solche Leckagen nicht behoben, können Kraftstoff oder Motoröl mit heißen Motoroberflächen oder heiße Abgase mit entzündlichen Materialien in Berührung kommen, was zu Verletzungen und/oder Schäden an Anlagen führen kann.

1.1.4 Explosionssichere Beleuchtungsanlagen verwenden

Verwenden Sie bei der Überprüfung von Kraftstoff, Motoröl, Kühlmittel, Batterieelektrolyt usw. eine explosionssichere Lampe. Eine gewöhnliche Lampe kann Gas entzünden und eine Explosion verursachen.

1.1.5 Kurzschluss elektrischer Kabel verhindern

Führen Sie keine Inspektions- oder Wartungsarbeiten an der elektrischen Anlage durch, wenn das Massekabel an die Batterie angeschlossen ist. Andernfalls könnte ein Feuer durch einen Kurzschluss entstehen. Trennen Sie vor Beginn der Arbeiten unbedingt das Batteriekabel von der Minusklemme (-).

Durch eine lose Klemme oder ein beschädigtes Kabel bzw. eine beschädigte Leitung können Kurzschlüsse verursacht werden, die zu einem Brand führen können.

Inspizieren Sie die Klemmen, Kabel und Leitungen und reparieren oder ersetzen Sie defekte Teile vor Beginn der Wartungsarbeiten.

1.1.6 Feuerlöscher und Erste-Hilfe-Ausrüstung griffbereit halten



Halten Sie Feuerlöscher griffbereit und machen Sie sich mit deren Umgang vertraut. Bewahren Sie eine Erste-Hilfe-Ausrüstung am dafür vorgesehenen Platz auf, wo sie für jeden jederzeit zugänglich ist.

Legen Sie Verfahren fest, wie bei einem Feuer oder Unfall vorzugehen ist. Sorgen Sie für Fluchtwege und Sammelpunkte sowie Kommunikationsmittel für Notfälle.

1.2 Abstand von rotierenden und sich bewegenden Teilen halten



1.2.1 Schutzabdeckungen um rotierende Teile herum anbringen



Stellen Sie sicher, dass die Schutzabdeckungen des Motors korrekt installiert sind.

Reparieren Sie beschädigte oder lose Abdeckungen. Entfernen Sie Abdeckungen, die rotierende Teile umschließen, wie beispielsweise Dämpferabdeckung, Nockenwellenabdeckung oder Kipphebelabdeckung nie während des Betriebs.

Ist der Motor an angetriebene Geräte angekoppelt, bringen Sie unbedingt Schutzabdeckungen über frei liegenden Teilen wie Antriebsriemen und Kupplungen an.

Entfernen Sie nie die Schutzabdeckungen.

1.2.2 Den Arbeitsbereich auf Sicherheit prüfen

Stellen Sie vor dem Anlassen des Motors sicher, dass sich niemand in der Nähe des Motors befindet und dass keine Werkzeuge auf dem oder in der Nähe des Motors zurückgelassen wurden. Machen Sie Personen in der unmittelbaren Umgebung auf das Anlassen des Motors aufmerksam.

Betreiben Sie den Motor nicht, wenn die Anlassvorrichtung mit einem Schild versehen ist, das das Anlassen untersagt.

1.2.3 Bei laufendem Motor Abstand von sich bewegenden Teilen halten



Nähern Sie sich drehenden oder gleitenden Teilen des Motors nicht, während der Motor läuft. Halten Sie Objekte, die sich leicht in rotierenden Teilen verfangen könnten, von solchen Teilen fern.

Wenn ein Teil der Kleidung oder Ausrüstung sich in einem rotierenden Teil verfängt, kann es zu schweren Verletzungen kommen.

1.2.4 Verriegelung und Absperrung

Achten Sie darauf, die Maschine vor der Durchführung von Inspektionsarbeiten zu verriegeln und abzusperren.

Verriegelung und Absperrung sind effektive Verfahren, um Maschinen und Geräte von Energiequellen zu trennen.

Zum Verriegeln/Absperren entfernen Sie den Schlüssel des Anlassschalters, schalten Sie den Batterieschalter auf "OFF" und bringen Sie ein Warnschild "Nicht einschalten" (oder ähnlich) am Anlassschalter an.

Der Schlüssel des Anlassschalters muss während der Inspektions- und Wartungsarbeiten von der Person aufbewahrt werden, die die Arbeiten durchführt.

1.2.5 Den Motor während der Wartung ausgeschaltet lassen

Stoppen Sie den Motor unbedingt, bevor Sie Inspektions- und Wartungsarbeiten durchführen. Versuchen Sie nie, Anpassungen an Motorteilen vorzunehmen, während der Motor läuft.

Drehende Teile wie Riemen können Ihren Körper umschlingen und schwere Verletzungen verursachen.

1.2.6 Werkzeuge zum Drehen des Motors nach der Verwendung immer entfernen

Entfernen Sie unbedingt alle Drehwerkzeuge, die für Wartungs- und Inspektionsarbeiten verwendet wurden. Denken Sie auch daran, den Drehmechanismus vor dem Anlassen des Motors wieder in den Betriebszustand zurückzuversetzen.

Das Anlassen des Motors mit eingesetzten Drehwerkzeugen oder mit eingekoppeltem Drehmechanismus kann nicht nur zu einem Motorschaden, sondern auch zu Verletzungen führen.

1.2.7 Ändern der Motordrehzahleinstellung ist unzulässig

Ändern Sie nie die Drehzahleinstellung des Motors. Unerlaubte Änderungen an der Einstellung können dazu führen, dass der Motor und die angekoppelte Maschine mit überhöhter Drehzahl laufen, was zu Unfällen führen kann.

1.3 Vorsicht vor einer Abgasvergiftung

/ Warnungen

1.3.1 Den Motor in einem gut belüfteten Bereich betreiben



Wird der Motor in einem abgeschlossenen Bereich aufgestellt und das Abgas nach außen geführt, muss sichergestellt werden, dass aus den Rohrverbindungen kein Gas austritt.

Wird der Motor als tragbares Generatoraggregat eingesetzt, betreiben Sie ihn nicht in geschlossenen Räumen wie beispielsweise ein Lagerhaus oder Tunnel oder in einem schlecht belüfteten Bereich nahe der Schutzabdeckung. Ist der Betrieb in einem geschlossenen Raum unumgänglich, leiten Sie die Abgase nach außen und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raums.

Stellen Sie sicher, dass die Abgase nicht direkt auf umgebende Gebäude, Pflanzen oder Passanten geleitet werden.

Die Abgase aus dem Motor enthalten Kohlenmonoxid und andere schädliche Stoffe. Der Betrieb des Motors in einem schlecht belüfteten Bereich kann zu einer Gasvergiftung führen.

1.4 Vorsicht vor Herunterfallen

1.4.1 Den Motor vorsichtig anheben



Verwenden Sie zum Anheben des Motors Hebegurte, die für das Gewicht des Motors ausreichend tragfähig sind.

Befestigen Sie das Drahtseil mit einem geeigneten Hebegurt an den am Motor dafür vorgesehenen Hebeösen.

Halten Sie den Motor beim Anheben in einer ausbalancierten Position, indem Sie den Schwerpunkt des Motors berücksichtigen.

Achten Sie darauf, dass der von den an den Hebeösen befestigten Hebegurten gebildete Winkel maximal 60° beträgt. Überschreitet der Winkel diesen Maximalwert, können die Hebeösen übermäßig belastet und dadurch beschädigt werden, was wiederum zu einem schweren Unfall führen könnte.

Falls das Drahtseil den Motor direkt berührt, legen Sie ein Tuch oder eine andere weiche Polsterung dazwischen, um eine Beschädigung von Motor und Drahtseil zu verhindern.

1.4.2 Nicht auf den Motor steigen

Steigen Sie nicht auf den Motor und verwenden Sie seitliche Motorteile nicht als Steighilfe.

Um an Teilen zu arbeiten, die sich im oberen Bereich des Motors befinden, verwenden Sie eine Leiter, einen Schemel oder ähnlich, die/ der korrekt gesichert ist.

Wenn Sie auf den Motor steigen, können dadurch nicht nur Motorteile beschädigt werden, sondern Sie könnten auch vom Motor herunterfallen und sich verletzen.

1.4.3 Immer ein stabiles Gerüst verwenden



Verwenden Sie bei Arbeiten am oberen Teil des Motors und anderen schwer erreichbaren Stellen eine stabile Arbeitsplattform. Auf einem altersschwachen Schemel oder einem Werkzeugkasten zu stehen, kann zu Verletzungen führen.

Legen Sie keine unnötigen Gegenstände auf eine Arbeitsplattform.

1.5 Gehör vor Lärm schützen

√ Vorsichtsmaßnahmen

1.5.1 Gehörschutz tragen



Tragen Sie immer einen Gehörschutz, wenn Sie den Maschinenraum (Aufstellungsraum des Motors) betreten. Verbrennungsgeräusche und vom Motor erzeugter mechanischer Lärm können zu Gehörschäden führen.

1.6 Vorsicht vor Verbrennungen

√ Vorsichtsmaßnahmen

1.6.1 Den Motor während oder unmittelbar nach dem Betrieb nicht berühren



Um Verbrennungen zu verhindern, berühren Sie den Motor nicht während oder unmittelbar nach dem Betrieb.

Ein heißer Motor kann zu Verbrennungen führen.

Warten Sie vor der Durchführung von Wartungs- und Inspektionsarbeiten, bis der Motor ausreichend abgekühlt ist. Überprüfen Sie dies anhand der Temperaturanzeige.

1.6.2 Den Kühlerverschluss nicht öffnen, wenn der Motor heiß ist

Öffnen Sie den Kühlerverschluss nie, während der Motor läuft oder unmittelbar nachdem der Motor gestoppt wurde. Wenn Sie den Verschluss öffnen, stoppen Sie den Motor und warten Sie, bis die Kühlmitteltemperatur ausreichend gesunken ist.

Wenn Sie den Kühlerverschluss öffnen, öffnen Sie ihn langsam, um den Druck im Behälter abzulassen. Um das Risiko zu vermeiden, durch Dampf verbrüht zu werden, tragen Sie außerdem dicke Gummihandschuhe oder wickeln Sie ein Tuch um den Verschluss.

Achten Sie beim Schließen des Verschlusses darauf, ihn fest anzuziehen.

Während der Motor läuft und unmittelbar nach dem Stoppen des Motors ist das Kühlmittel heiß. Wird der Verschluss geöffnet, wenn sich das Kühlmittel auf Betriebstemperatur befindet, können Dampf und heißes Kühlmittel entweichen und zu Verbrennungen führen.

1.6.3 Unter Druck stehenden Einspritzkraftstoff nicht berühren

Berühren Sie den Kraftstoff nicht, wenn Kraftstoff aus der Hochdruck-Einspritzleitung austritt oder herausspritzt.

Kraftstoff in den Kraftstoffeinspritzleitungen steht unter hohem Druck. Kommt dieser Kraftstoff mit Ihrer Haut in Berührung, gelangt er in tiefer liegendes Gewebe und kann zu Wundbrand führen.

1.6.4 Kühlmittel erst auffüllen, nachdem die Kühlmitteltemperatur gesunken ist

Füllen Sie Kühlmittel nicht unmittelbar nach dem Stoppen des Motors nach, sondern erst, wenn die Kühlmitteltemperatur gesunken ist. Andernfalls verbrennen Sie sich an heißem Kühlmittel.

1.7 Vorsicht beim Umgang mit Kraftstoff, Motoröl oder Langzeitkühlmittel

▼ Vorsichtsmaßnahmen

1.7.1 Nur vorgeschriebenen Kraftstoff, Motoröl und Langzeitkühlmittel verwenden

Verwenden Sie den/das in diesem Handbuch vorgeschriebene(n) Kraftstoff, Öl und Langzeitkühlmittel und seien Sie im Umgang damit vorsichtig.

Die Verwendung anderer Kraftstoffe, Öle oder Langzeitkühlmittel oder deren unsachgemäße Handhabung kann zu verschiedenen Motorproblemen und Störungen führen.

Besorgen Sie sich das vom Kraftstoff-, Öl- oder Langzeitkühlmittellieferanten ausgegebene MSDS und befolgen Sie die in diesem MSDS genannten Anweisungen zur ordnungsgemäßen Handhabung.

1.7.2 Vorsicht beim Umgang mit Langzeitkühlmittel

Tragen Sie beim Umgang mit Langzeitkühlmittel immer Gummihandschuhe und eine Gesichtsschutzmaske. Wenn Langzeitkühlmittel oder Kühlwasser, das Langzeitkühlmittel enthält, mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Berührung kommt oder verschluckt wird, kommt es zu Entzündungen, Reizungen oder Vergiftungen.

Falls Langzeitkühlmittel versehentlich verschluckt wird, führen Sie unverzüglich Erbrechen herbei und nehmen Sie ärztliche Hilfe in Anspruch. Falls Langzeitkühlmittel in Ihre Augen gerät, spülen Sie sie unverzüglich mit reichlich Wasser und nehmen Sie ärztliche Hilfe in Anspruch. Falls Langzeitkühlmittel auf Ihre Haut oder Kleidung spritzt, waschen Sie dies unverzüglich mit reichlich Wasser ab.

Halten Sie offenes Feuer von Langzeitkühlmittel fern. Das Langzeitkühlmittel kann Feuer fangen und einen Brand verursachen. Aus dem Motor abgelassenes Kühlmittel (mit Langzeitkühlmittel) ist giftig. Entsorgen Sie Kühlmittel niemals in die Kanalisation. Beachten Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Entsorgung von abgelassenem Kühlmittel.

1.7.3 Altöl, Langzeitkühlmittel und Kühlmittel ordnungsgemäß entsorgen

Entsorgen Sie altes Motoröl, Langzeitkühlmittel und Kühlmittel nicht in der Kanalisation, in Flüssen, Seen oder ähnlich. Diese Art der Entsorgung ist durch Gesetze und Vorschriften streng verboten.

Entsorgen Sie Öl, Langzeitkühlmittel und Kühlmittel sowie anderen umweltgefährlichen Abfall in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

1.8 Beim Auftreten von Anomalien

▼ Vorsichtsmaßnahmen

1.8.1 Nach plötzlichen Stopp wegen Überhitzung kein Kühlmittel hinzufügen

Wenn der Motor plötzlich stoppt oder wenn Sie keine andere Wahl haben als den Motor wegen Überhitzung sofort zu stoppen, fügen Sie nicht gleich Kühlmittel hinzu.

Das Hinzufügen von Wasser, während der Motor heiß ist, kann Teile wie beispielsweise die Zylinderköpfe durch den plötzlichen Temperaturabfall beschädigen. Fügen Sie Kühlmittel allmählich hinzu, nachdem der Motor vollständig abgekühlt ist.

1.8.2 Neustart unmittelbar nach einem unvorhergesehenen Stopp vermeiden

Wenn der Motor unvorhergesehen stoppt, starten Sie den Motor nicht sofort neu. Wenn der Motor mit einem Alarm stoppt, überprüfen und beheben Sie vor dem Neustart die Ursache des Problems. Die fortgesetzte Verwendung des Motors ohne Behebung des Problems könnte zu schweren Motorproblemen führen.

1.8.3 Dauerbetrieb des Motors bei niedrigem Öldruck vermeiden

Wenn ein ungewöhnlicher Abfall des Motoröldrucks angezeigt wird, stoppen Sie den Motor sofort und überprüfen Sie das Schmiersystem, um die Ursache zu finden. Ein Dauerbetrieb des Motors bei niedrigem Öldruck kann zu einem Festfressen von Lagern und anderen Teilen führen.

1.8.4 Bei Riemenbruch den Motor unverzüglich stoppen

Stoppen Sie bei einem Riemenbruch sofort den Motor. Ein Dauerbetrieb des Motors mit einem gerissenen Riemen kann zu einem Überhitzen des Motors führen. Dadurch verdampft das aus dem Reservetank oder Kühler austretende Kühlmittel, und Sie könnten sich daran verbrühen.

1.9 Batteriewartung

▼ Vorsichtsmaßnahmen

1.9.1 Korrekter Umgang mit der Batterie



- Vermeiden Sie in der Nähe der Batterie offene Flammen und ein Entstehen von Funken. Die Batterie setzt entflammbaren Wasserstoff und Sauerstoff frei. Flammen oder Funken in der Umgebung könnten eine Explosion verursachen.
- Verwenden Sie die Batterie nicht, wenn der Batterieelektrolytstand unter der Markierung "LOWER LEVEL" liegt. Die fortgesetzte Verwendung der Batterie könnte zu einer Explosion führen.
- Schließen Sie die Batterieklemmen nicht mit einem Werkzeug oder einem anderen metallischen Gegenstand kurz.
- Entfernen Sie beim Ausbau der Batterie immer zuerst die Minusklemme (-). Schließen Sie beim Anklemmen der Batterie immer zuerst die Plusklemme (+) an.
- Entfernen Sie alle Anschlüsse und laden Sie anschließend die Batterie in einem gut belüfteten Bereich.

- Stellen Sie sicher, dass die Kabelklemmen einwandfrei an den Batterieklemmen befestigt sind. Eine lose Kabelklemme kann Funken verursachen, die zu einer Explosion führen können.
- Vor der Wartung von elektrischen Komponenten oder der Durchführung von Elektroschweißarbeiten stellen Sie den Batterieschalter auf "Open/OFF" oder entfernen Sie die Minusklemme (-), um den Stromkreis zu unterbrechen.
- Batterieelektrolyt enthält verdünnte Schwefelsäure. Eine unvorsichtige Handhabung der Batterie kann zum Verlust des Sehvermögens und/oder Verbrennungen führen. Verschlucken Sie kein Batterieelektrolyt.
- Tragen Sie bei Arbeiten an der Batterie (beim Hinzufügen von Wasser, Laden usw.) eine Schutzbrille und Gummihandschuhe.
- Wenn Batterieelektrolyt auf Ihre Haut oder Kleidung spritzt, waschen Sie es unverzüglich mit reichlich Wasser ab. Verwenden Sie Seife zur gründlichen Reinigung.
- Batterieelektrolyt, das in die Augen gerät, kann zum Verlust des Sehvermögens führen. Wenn es in Ihre Augen gerät, spülen Sie es unverzüglich mit reichlich klarem Wasser ab und nehmen Sie sofort ärztliche Hilfe in Anspruch.
- Wenn Batterieelektrolyt versehentlich verschluckt wird, gurgeln Sie mit reichlich Wasser, trinken Sie dann reichlich Wasser und nehmen Sie sofort ärztliche Hilfe in Anspruch.

1.10 Weitere Vorsichtsmaßnahmen

▼ Vorsichtsmaßnahmen

1.10.1 Nie Änderungen am Motor vornehmen

Unbefugte Änderungen am Motor führen zum Erlöschen unserer Garantie.

Änderungen am Motor können nicht nur zu Motorschaden, sondern auch zu Verletzungen führen. Sind Änderungen am Motor erforderlich, wenden Sie sich bitte an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

1.10.2 Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz beachten

Beachten Sie bei Betrieb und Wartung des Motors die Sicherheitsvorschriften, die für Ihren Arbeitsplatz gelten.

Bedienen Sie den Motor nicht, wenn Sie sich krank fühlen und informieren Sie Ihren Vorgesetzten hierüber. Die Bedienung des Motors mit reduzierter Aufmerksamkeit könnte zu falscher Bedienung und somit zu Unfällen führen.

Wenn Sie in einem Team zu zweit oder mit mehr Personen arbeiten, verwenden Sie verabredete Handsignale, um untereinander zu kommunizieren.

1.10.3 Arbeitskleidung und Schutzausrüstung

Tragen Sie je nach Bedarf einen Schutzhelm, Gesichtsschutz, Sicherheitsschuhe, Staubschutz, Handschuhe und andere Schutzausrüstung. Tragen Sie beim Arbeiten mit Druckluft eine Schutzbrille, einen Schutzhelm, Handschuhe und andere notwendige Schutzausrüstung.

Arbeiten ohne das Tragen angemessener Schutzausrüstung kann zu schweren Verletzungen führen.

1.10.4 Niemals Siegel brechen

Zur Sicherstellung einen korrekten Motorbetriebs ist das Kraftstoffregelgestänge mit einem Siegel versehen, um ein versehentliches Ändern der Einstellungen für die Einspritzmenge und die Drehzahl zu verhindern. Der Betrieb des Motors ohne diese Siegel kann die nachfolgend beschriebenen Probleme verursachen und führt auch zum Erlöschen der Garantie:

- Schneller Verschleiß von gleitenden und drehenden Teilen
- Motorschaden wie Festfressen von Motorteilen
- Beträchtlich höherer Verbrauch von Kraftstoff und Schmieröl
- Verschlechterung der Motorleistung aufgrund einer Unausgewogenheit zwischen Kraftstoffeinspritzvolumen und Drehzahlreglerbetrieb oder aufgrund eines Nachlaufens des Motors, was zu einem schweren Unfall führen könnte.

1.10.5 Durchführen aller vorgeschriebenen Inspektionen vor dem Betrieb und aller regelmäßigen Inspektionen

Führen Sie die Inspektionen vor dem Betrieb und die regelmäßigen Inspektionen wie in diesem Handbuch beschrieben durch.

Die Nichtdurchführung der angegebenen Inspektionen kann zu verschiedenen Motorproblemen, Beschädigung von Teilen und schweren Unfällen führen.

1.10.6 Einfahren des Motors

Zum Einfahren von neuen oder überholten Motoren betreiben Sie den Motor für die ersten 50 Betriebsstunden bei einer niedrigeren Drehzahl als der Nenndrehzahl und bei geringer Belastung.

Der Betrieb von neuen oder überholten Motoren unter erschwerten Bedingungen während der Einfahrzeit verkürzt die Lebensdauer des Motors.

1.10.7 Aufwärmen des Motors vor der Nutzung

Lassen Sie den Motor nach dem Anlassen zum Aufwärmen 5 bis 10 Minuten lang bei niedriger Leerlaufdrehzahl laufen. Beginnen Sie erst mit der Arbeit, wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist. Durch das

Aufwärmen zirkuliert das Schmiermittel durch den Motor. Dadurch sind einzelne Motorteile gut geschmiert, bevor sie schwerer Belastung ausgesetzt werden.

Der Aufwärmvorgang lässt Schmiermittel im Motor zirkulieren und trägt zu einer längeren Lebensdauer und zu einem wirtschaftlichen Betrieb bei.

Führen Sie das Aufwärmen nicht über einen längeren Zeitraum durch. Ein langanhaltender Warmlaufbetrieb verursacht Verkokungen in den Zylindern, was zu einer unvollständigen Verbrennung führt.

1.10.8 Den Motor nie unter zu starker Last betreiben

Wenn ein Motor Anzeichen für Überlastung zeigt, beispielsweise schwarzen Abgasrauch, reduzieren Sie die Belastung unverzüglich, um den Motor bei angemessener Leistung und Last zu betreiben. Überlastung führt nicht nur zu hohem Kraftstoffverbrauch, sondern auch zu übermäßigen Kohlenstoffablagerungen im Motor. Kohlenstoffablagerungen verursachen verschiedene Probleme und führen zu einer Verkürzung der Lebensdauer des Motors.

1.10.9 Motor vor dem Abschalten abkühlen lassen

Lassen Sie den Motor vor dem Abschalten 5 bis 6 Minuten bei niedriger Leerlaufdrehzahl laufen, um ihn abzukühlen.

Den Motor direkt nach dem Volllastbetrieb abzuschalten führt zu einem Aufheizen der Motorkomponenten und einer Verkürzung der Lebensdauer des Motors.

Prüfen Sie den Motor während des Abkühlens auf ungewöhnliches Verhalten.

1.10.10 Schutz des Motors vor Wassereintritt

Sorgen Sie dafür, dass kein Regenwasser usw. durch die Lufteinlassoder -auslassöffnungen in den Motor eindringen kann.

Waschen Sie den Motor nicht, während er läuft. Die Reinigungsflüssigkeit (Wasser) kann in den Motor eingesaugt werden.

Ein Anlassen des Motors mit Wasser in den Verbrennungskammern kann zu Wasserschlag führen, was Schäden im Motorinneren und schwere Unfälle zur Folge haben kann.

1.10.11 Luftfilter und Vorfilter vorschriftsmäßig warten

Warten Sie den Motor mit Luftfilter oder Vorfilter gemäß folgenden Anweisungen:

Warten Sie den Luftfilter oder Vorfilter nicht, während der Motor läuft.
 Der Turbolader könnte Partikel von Fremdkörpern in den Motor einsaugen, was zu schweren Unfällen führen kann.

- Entfernen Sie den Luftfilter oder Vorfilter vorsichtig, um zu verhindern, dass auf dem Element angesammelte Fremdkörper herunterfallen.
 Decken Sie nach dem Entfernen des Luftfilters oder Vorfilters die Öffnung (Einlassanschluss des Luftfilters, Anschluss im Gehäuse für Vorfilter) sofort mit Kunststofffolie o.ä. ab, um das Eindringen von Fremdkörpern in den Motor zu verhindern.
- Reinigen Sie den Vorfilter regelmäßig. Eine Verstopfung des Vorfilters kann zu unzureichendem Lufteinlass oder einem Anstieg der Abgastemperatur führen.
- Wenn der Motor über eine Staubanzeige verfügt, warten Sie ihn, sobald das Verstopfungswarnsymbol angezeigt wird.

1.10.12 Verwendung des optimalen Werkzeugs für jede Arbeit

Denken Sie immer daran, die am besten geeigneten Werkzeuge für die auszuführenden Arbeiten zu wählen und diese korrekt einzusetzen. Sind Werkzeuge beschädigt, ersetzen Sie diese durch neue Werkzeuge.

1.10.13 Anlasser nicht zu lange betätigen

Betätigen Sie den Anlasser nicht länger als jeweils 10 Sekunden. Wenn der Motor nicht startet, warten Sie mindestens 1 Minute, bevor Sie ihn erneut starten.

Ein Dauerbetrieb des Anlassers entlädt die Batterie und führt zum Festfressen des Anlassers.

1.10.14 Den Batterieschalter während des Betriebs nicht ausschalten

Schalten Sie den Batterieschalter während des Betriebs nicht aus.

Wird der Batterieschalter auf OFF gestellt, während der Motor läuft, funktionieren nicht nur verschiedene Messinstrumente nicht mehr, es kann auch zu einer Beschädigung von Diode und Transistor der Lichtmaschine kommen.

1.10.15 Vorsichtshinweise für den Transport des Motors

Beachten Sie beim Transport des Motors auf einem Lkw Gewicht, Breite und Höhe des Motors, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.

Beachten Sie die Straßenverkehrsordnung und andere relevante Gesetze.



Bezeichnungen von Teilen

2.1 Außenansichten des Motors

Die Außenansicht gilt für den Standard-Motortyp. Die eingebaute Ausstattung und die Ausführungen sind je nach Motortyp unterschiedlich.

2.1.1 S3L, S3L2, Ansicht links





Abbildung 2-1 Motor, Ansicht links

2.1.2 S3L, S3L2, Ansicht rechts



- Rückseite
- Kühlmittel-Ablassschraube
- 2 Abschaltmagnetventil
- 3 Hintere Hebeöse
- 4 Abdeckung Einlassöffnung
- 6 Kraftstoffeinspritzdüse
- 6 Kraftstoffeinspritzpumpe

▲ Vorderseite

- Wasserpumpe
- 8 Kurbelwellenriemenscheibe
- Olfilter
- Olablassschraube
- Schwungradgehäuse
- Ölmessstab

Abbildung 2-2 Motor, Ansicht rechts

2.1.3 S4L, S4L2, Ansicht links





Abbildung 2-3 Motor, Ansicht links

2.1.4 S4L, S4L2, Ansicht rechts



- Rückseite
- Kühlmittel-Ablassschraube
- 2 Abschaltmagnetventil
- 3 Hintere Hebeöse
- 4 Abdeckung Einlassöffnung
- 6 Kraftstoffeinspritzdüse
- 6 Kraftstoffeinspritzpumpe

▲ Vorderseite

- Wasserpumpe
- 3 Kurbelwellenriemenscheibe
- Olmessstab
- Olablassschraube
- Ölfilter
- Schwungradgehäuse

Abbildung 2-4 Motor, Ansicht rechts

2.1.5 S4L2-T, Ansicht links





Abbildung 2-5 Motor, Ansicht links

2.1.6 S4L2-T, Ansicht rechts



- Rückseite
- Kraftstofffilter
- 2 Abschaltmagnetventil
- 3 Hintere Hebeöse
- 4 Abdeckung Einlassöffnung
- 6 Kraftstoffeinspritzdüse
- **6** Kraftstoffeinspritzpumpe
- Wasserpumpe

▲ Vorderseite

- Kurbelwellenriemenscheibe
- Olablassschraube
- Ölmessstab
- Ölkühler
- Ölfilter
- Schwungradgehäuse


Abbildung 2-6 Motor, Ansicht rechts

2.2 Ausstattung und Instrumente

Die eingebaute Ausstattung und die Ausführungen sind je nach Motortyp unterschiedlich.

2.2.1 Anlassschalter

Der Anlassschalter wird zum Anlassen des Motors verwendet.



- HEAT (VORGLÜHEN)
- ② OFF (AUS)
- ON (EIN)
- 4 START (ANLASSEN)

Abbildung 2-7 Anlassschalter

- **HEAT** Wird der Schlüssel in diese Stellung gedreht, werden die Glühkerzen heiß und ermöglichen ein leichtes Anlassen eines kalten Motors.
 - OFF Wird der Schlüssel in diese Stellung gedreht, wird die Spannungsversorgung der elektrischen Schaltkreise abgeschaltet und der Schlüssel kann in dieser Stellung abgezogen und eingesteckt werden. Zum Abschalten des Motors wird der Schlüssel in diese Stellung gedreht.
 - ON Befindet sich der Schlüssel in dieser Stellung, werden die elektrischen Schaltkreise mit Spannung versorgt. Nach dem Anlassen des Motors wird der Schlüssel in diese Stellung gedreht.
- **START** Wird der Schlüssel in diese Stellung gedreht, lässt der Anlasser den Motor drehen und der Motor startet. Wird der Schlüssel losgelassen, kehrt er automatisch in die Stellung "ON" zurück.

2.2.2 Vorglühanzeige

Die Vorglühanzeige zeigt den Zustand der Glühkerzen an.




Abbildung 2-8 Vorglühanzeige

Automatisches Vorglühen


Die Vorglühanzeige leuchtet entsprechend der voreingestellten Zeit des Vorglühtimers und erlischt, wenn das Vorglühen beendet ist.

Manuelles Vorglühen

Das Vorglühsignal wird mit zunehmendem Vorglühen der Glühkerze rot.

2.2.3 Wassertemperaturanzeige und Thermoeinheit

Die von der Thermoeinheit erfasste Motorkühlmitteltemperatur wird von der Wassertemperaturanzeige angezeigt.



Thermoeinheit

Abbildung 2-9 Wassertemperaturanzeige und Thermoeinheit

Wenn die Wassertemperaturanzeige 95 °C [203 °F] anzeigt, lassen Sie den Motor bei niedriger Leerlaufdrehzahl laufen, bis die Temperatur normal ist. Sobald die Temperatur normal ist, lassen Sie den Motor 5 bis 6 Minuten abkühlen und kontrollieren Sie dann das Kühlsystem.

2.2.4 Amperemeter

Es zeigt den Ladezustand der Batterie an, während der Motor läuft.




Abbildung 2-10 Amperemeter

Ist die Batterie geladen, schlägt der Zeiger zur positiven Seite (+) aus. Ist die Batterie entladen, schlägt der Zeiger zur negativen Seite (-) aus.

2.2.5 Betriebsstundenzähler

Er zeigt die Betriebszeit des Motors an.




Abbildung 2-11 Betriebsstundenzähler

Kontrollieren Sie bei der Durchführung regelmäßiger Inspektions- und Wartungsarbeiten die Zeitspanne anhand dieser Anzeige.

2.2.6 Abschaltmagnetventil

Das Abschaltmagnetventil wird für die normale Abschaltung des Motors verwendet.

Das Abschaltmagnetventil aktiviert die Zahnstange der Kraftstoffeinspritzpumpe, um den Kraftstoff zu unterbrechen, und stoppt so den Motor.

Es sind zwei Typen von Abschaltmagnetventil lieferbar.

RUN OFF-Typ (ETS: Energized To Stop)

Nicht betätigt, während der Motor läuft. Mittels Stoppsignal aktiviert, um den Motor zu stoppen.




Abbildung 2-12 Abschaltmagnetventil

RUN ON-Typ (ETR: Energized To Run)

Aktiviert, während der Motor läuft, und deaktiviert, um den Motor zu stoppen.


2.3 Motorschutzeinrichtungen

Abschaltmagnetventil (ETS)

Die Motorschutzeinrichtung ist ein Gerät, das den Motor vor Störungen schützen soll, indem es einen Alarm erzeugt, wenn Anomalien auftreten. Stoppen Sie den Motor, wenn die Schutzeinrichtung aktiviert wird, untersuchen Sie die Ursache der Anomalie und beheben Sie diese. Ist die Ursache der Anomalie unbekannt, wenden Sie sich bitte an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Die eingebauten Schutzeinrichtungen, der Typ (Einstellwert) oder die Ausführung sind je nach technischen Daten unterschiedlich.

2.3.1 Öldruckschalter

Der Öldruckschalter aktiviert das Alarmsystem oder stoppt den Motor unversehens, wenn der Öldruck des Motors ungewöhnlich niedrig wird.




Öldruckschalter

Abbildung 2-13 Öldruckschalter

2.3.2 Thermoschalter

Der Öldruckschalter erzeugt einen Alarm, wenn die Kühlmitteltemperatur des Motors ansteigt und die vorgegebene Temperatur erreicht.



Thermoschalter

Abbildung 2-14 Thermoschalter

2.3.3 Luftfilteranzeige

Die Luftfilteranzeige alarmiert durch ein rotes Signal, wenn die Luftfilterelemente verstopft sind und die Druckdifferenz zwischen vorderem und hinterem Luftfilter den vorgegebenen Wert erreicht. Das Signal ist lediglich eine Anzeige und generiert keinen Alarm, daher ist eine regelmäßige Sichtprüfung erforderlich. Drücken Sie den Reset-

Knopf oben auf der Luftfilteranzeige und setzen Sie das Signal zurück, nachdem Sie den Luftfilter gereinigt oder durch einen neuen ersetzt haben.




Abbildung 2-15 Luftfilteranzeige

3

Betrieb

3.1 Vorbereitungen für den Betrieb

√ Falls während des Betriebs des Motors eine Anomalie festgestellt wird, stoppen Sie den Motor und beheben Sie das Problem oder wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Führen Sie vor dem Anlassen des Motors immer die nachfolgenden Kontrollen durch.

3.1.1 Motoräußeres - Kontrollieren

Kontrollieren Sie das Motoräußere wie unten beschrieben:

- Stellen Sie sicher, dass sich keine brennbaren Materialien in der Nähe des Motors oder der Batterie befinden. Achten Sie außerdem darauf, dass der Motor und die Batterie sauber sind. Wenn sich brennbare Materialien oder Staub in der Nähe des Motors oder der Batterie befinden, entfernen Sie diese.
- 2. Überprüfen Sie die elektrische Verkabelung von Komponenten wie Anlasser und Lichtmaschine auf lose Verbindungen.
- 3. Kontrollieren Sie den gesamten Motor auf Leckagen von Kraftstoff, Motoröl oder Kühlmittel. Wenn Leckagen festgestellt werden, reparieren Sie diese oder wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd..

KAPITEL 3 BETRIEB

- **4.** Achten Sie darauf, dass die folgenden Ventile, Ablassschrauben und Hähne korrekt geöffnet oder geschlossen (festgezogen) sind:
 - Kraftstoffförderventil: geöffnet
 - Kühlmittelablasshahn (-schraube): geschlossen (festgezogen)
 - Ölablassventil: geschlossen

3.1.2 Batterieelektrolytstand - Überprüfen

Falls Batterieelektrolyt auf Ihre Haut oder Kleidung verschüttet wird, spülen Sie es unverzüglich mit reichlich Wasser ab. Falls Batterieelektrolyt in Ihre Augen gerät, spülen Sie sie unverzüglich mit reichlich Wasser und nehmen Sie ärztliche Hilfe in Anspruch. Arbeiten Sie in der Nähe der Batterie nicht mit offenem Feuer oder anderen Feuerquellen.

Seien Sie beim Umgang mit der Batterie vorsichtig, keine Funken durch versehentliche Kurzschlüsse zu verursachen. Für weitere Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit der Batterie siehe Abschnitt "Batteriewartung" auf Seite 29.

Batterieelektrolyt verdunstet während der Nutzung und der Elektrolytstand sinkt allmählich. Der korrekte Elektrolytstand liegt zwischen den Markierungen "LOWER LEVEL" (Min) und "UPPER LEVEL" (Max).

Bei Batterien ohne Niveaumarkierungen liegt der korrekte Elektrolytstand etwa 10 bis 15 mm [0,394 bis 0,591 Zoll) über der Plattenoberfläche.




Abbildung 3-1 Batterieelektrolytstand - Überprüfen

Wenn der Elektrolytstand niedrig ist, entfernen Sie die Abdeckungen und füllen Sie destilliertes Wasser auf, bis der korrekte Stand erreicht ist.

Füllen Sie das destillierte Wasser vorsichtig ein.

3.1.3 Kraftstofftankniveau - Überprüfen

Achten Sie bei der Arbeit mit Kraftstoff darauf, dass sich kein offenes Feuer, Heizungen oder andere Feuerquellen in der Nähe befinden.

Wischen Sie verschütteten Kraftstoff vollständig weg. Verschütteter Kraftstoff kann sich entzünden und einen Brand verursachen.

① Entfernen Sie beim Füllen des Kraftstofftanks nicht das Sieb. Für den zu verwendenden Kraftstoff siehe Kapitel "Kraftstoff" auf Seite 57.

Stellen Sie sicher, dass der Kraftstofftank voll ist.




Abbildung 3-2 Kraftstofftankniveau - Überprüfen

Wenn das Niveau im Kraftstofftank niedrig ist, füllen Sie den Tank bis zur Markierung "FULL" auf.

3.1.4 Motorölstand - Überprüfen

Für das zu verwendende Motoröl siehe Kapitel "Motoröl" auf Seite 61.

1. Ziehen Sie den Ölmessstab heraus und wischen Sie ihn mit einem

KAPITEL 3 BETRIEB

Tuch sauber.





Abbildung 3-3 Öleinfüllöffnung und Ölmessstab

- **2.** Führen Sie den Ölmessstab vollständig in das Ölmessstab-Führungsrohr ein und ziehen Sie ihn wieder heraus.
- 3. Der korrekte Ölstand liegt zwischen der oberen und unteren Markierung auf dem Ölmessstab. Wenn der Ölstand niedrig ist, füllen Sie Motoröl des spezifizierten Typs nach.
- 4. Bringen Sie anschließend den Öleinfüllverschluss an.
- 5. Prüfen Sie die Ölwanne und andere Bereiche auf austretendes Öl.

3.1.5 Kühlmittelstand - Überprüfen

♠ Entfernen Sie den Kühlerverschluss erst, nachdem der Motor auf Raumtemperatur abgekühlt ist. Legen Sie ein altes Tuch über den Verschluss und lösen Sie den Verschluss etwa eine halbe Umdrehung oder bringen Sie den Hebel in die senkrechte Position, um den Innendruck abzulassen. Öffnen Sie den Kühlerverschluss nie, wenn der Motor noch heiß ist; andernfalls treten Dampf oder heißes Kühlmittel aus und Sie könnten sich daran verbrühen.



1 Drehen des Verschlusses um eine halbe Umdrehung

2 Den Hebel in die senkrechte Position bringen

Abbildung 3-4 Kühlerverschluss

1. Öffnen Sie den Kühlerverschluss und überprüfen Sie den Kühlmittelstand.





Abbildung 3-5 Kühlmittelstand im Kühler

- **2.** Wenn der Kühlmittelstand niedrig ist, füllen Sie Kühlmittel bis zum korrekten Stand nach.
 - Verwenden Sie immer Kühlmittel mit der gleichen Langzeitkühlmittel-Konzentration.
- Bestimmen Sie die Mengen des Langzeitkühlmittels anhand der Kühlmittelkapazität und entnehmen Sie die Langzeitkühlmittel-Konzentration aus der Tabelle.

Für das Kühlmittel siehe Kapitel "Kühlmittel" auf Seite 67. Für die Kühlmittelkapazität siehe Kapitel "Technische Daten" auf Seite 121.

KAPITEL 3 BETRIEB

3. Wenn ein Reservetank angebracht ist, befüllen Sie den Reservetank bis zur Füllstandsmarkierung "FULL" mit Kühlmittel.



- FULL
- 2 LOW

Abbildung 3-6 Kühlmittelstand im Reservetank

3.2 Anlassen

Das Anlassverfahren ändert sich je nach Anwendung und Spezifikationen. Lassen Sie den Motor nach dem jeweils spezifizierten Verfahren an.

Stellen Sie vor dem Anlassen des Motors sicher, dass sich niemand in der N\u00e4he des Motors befindet und dass keine Werkzeuge auf dem oder in der N\u00e4he des Motors zur\u00fcckgelassen wurden. Machen Sie Personen in der Umgebung laut auf das Anlassen des Motors aufmerksam.

<u>New York Pahren Sie den Motor nicht unter Last an. (Treten Sie die Kupplung, falls vorhanden).</u>

Ein Dauerbetrieb des Anlassers entlädt die Batterie und führt zum Festfressen des Anlassers. Betätigen Sie den Anlasser nicht länger als jeweils 10 Sekunden. Wenn der Motor nicht startet, warten Sie mindestens 1 Minute, bevor Sie ihn erneut starten.

♠ Das Vorglühen sollte nicht länger als jeweils 30 Sekunden dauern (bei einem manuellen Vorglühen). Andernfalls könnte die Batterieleistung innerhalb kurzer Zeit nachlassen oder sich die Lebensdauer der Glühkerze verringern.

3.2.1 Automatisches Vorglühen

 Stellen Sie den Zündschlüssel auf "ON". Achten Sie darauf, dass dabei Öldruckanzeige, Wassertemperaturanzeige, Batterieladeanzeige und Vorglühanzeige aktiviert werden. Für die Einschaltdauer der Vorglühanzeige, siehe Tabelle 3-1 auf Seite 53. Stellen Sie bei einem kalten Motor den Drehzahlregelhebel auf "FULL" und drehen Sie den Schlüssel des Anlassschalters auf "ON".

Tabelle 3-1 Vorglühdauer (automatisches Vorglühen)

Spezifikationen	Wassertemperatur	Vorglühdauer
Schneller Typ (Bimaterial)	Niedrige Wassertemperatur (5 °C [41 °F] oder niedriger)	ca. 3 Sekunden
	Hohe Wassertemperatur (5 °C [41 °F] oder höher)	ca. 1 Sekunde
Standardtyp	Beliebige Temperatur	ca. 6 oder 10 Sekunden

- 2. Nachdem die Vorglühanzeige erlischt, drehen Sie den Zündschlüssel auf "START" und starten Sie den Motor. In der Stellung "START" leuchtet die Vorglühanzeige ebenfalls.
- **3.** Lassen Sie den Schlüssel los, sobald der Motor startet. Der Schlüssel kehrt automatisch in die Stellung "ON" (in Betrieb) zurück.

3.2.2 Manuelles Vorglühen

1. Stellen Sie den Zündschlüssel auf "HEAT". Für die Vorglühdauer, siehe Tabelle 3-2 auf Seite 53.

Tabelle 3-2 Vorglühdauer (manuelles Vorglühen)

Umgebungstemperatur	Vorglühdauer
+ 5 °C [41 °F] oder höher	ca. 10 Sekunden
- 5 °C [23 °F] oder höher, unter + 5 °C [41 °F]	ca. 15 Sekunden
Unter - 5 °C [41 °F]	ca. 20 Sekunden

- 2. Nachdem die Vorglühanzeige leuchtet, drehen Sie den Zündschlüssel auf "START" und starten Sie den Motor.
- Lassen Sie den Schlüssel los, sobald der Motor startet. Der Schlüssel kehrt automatisch in die Stellung "ON" (in Betrieb) zurück.

3.3 Warmlaufbetrieb

Nähern Sie sich während des Betriebs keinen drehenden Teilen. Das Verfangen in drehenden Teilen kann zu schweren Verletzungen führen.

Nachdem der Motor startet, lassen Sie den Motor 5 bis 10 Minuten lang ohne Last mit niedriger Leerlaufdrehzahl warmlaufen.

3.3.1 Prüfen des Motoröldrucks

Prüfen Sie während des Warmlaufbetriebs, ob der Öldruck im Bereich des Standardwertes (0,15 MPa {1,5 kgf/cm²} [21 psi] oder mehr) liegt.

KAPITEL 3 BETRIEB

Überprüfen Sie auch, ob die Öldruckanzeige korrekt funktioniert.

Die Öldruckanzeige kann aufgrund der niedrigen Öltemperatur direkt nach dem Anlassen des Motors einen höheren Stand als normal anzeigen. Der Druck sinkt allmählich auf den normalen Stand ab, wenn die Öltemperatur steigt.

3.3.2 Äußere Inspektion während des Warmlaufens

Kontrollieren Sie am Motoräußeren visuell, ob an den Dichtungen Kraftstoff, Motoröl, Kühlmittel oder Abgase austreten.

3.4 Betrieb

3.4.1 Vorsichtsmaßnahmen während des Betriebs

Nähern Sie sich während des Betriebs keinen drehenden Teilen. Das Verfangen in drehenden Teilen kann zu schweren Verletzungen führen.

 Berühren Sie während des Betriebs oder direkt nach dem Abschalten des Motors keine heißen Teile wie beispielsweise die Abgasrohre. Ein heißer Motor kann zu Verbrennungen führen.

Sorgen Sie immer für angemessene Belüftung im Maschinenraum. Bei unzureichender Luftzufuhr zum Maschinenraum steigt die Raumtemperatur an, was sich auf die Motorleistung auswirken kann.

Betreiben Sie den Motor in den ersten 50 Stunden bei geringer Last, um ihn einzufahren. Der Betrieb des Motors unter schwerer Last oder erschwerten Bedingungen während der Einfahrzeit kann die Lebensdauer des Motors verkürzen.

Schalten Sie den Batterieschalter nicht auf "OFF", wenn der Motor läuft. Durch das Abschalten des Batterieschalters während der Motor läuft, funktionieren nicht nur verschiedene Messinstrumente nicht mehr, es kann auch zu einer Beschädigung von Diode und Regler der Lichtmaschine kommen.

Drehen Sie den Schlüssel während des Betriebs nie auf "START". Der Anlasser kann dadurch beschädigt werden.

Wird der Motor mit 30 % der Nennlast oder weniger betrieben, sollte jeder Arbeitszyklus auf eine Stunde begrenzt werden. Ein langanhaltender Warmlaufbetrieb verursacht Verkokungen in den Zylindern, was zu einer unvollständigen Verbrennung führt. Lassen Sie den Motor nach einem Dauerbetrieb von einer Stunde mindestens 5 Minuten lang mit 30 % oder mehr der Nennlast laufen, um das Entstehen von Kohlenstoff zu verhindern.

3.4.2 Inspektion während des Betriebs

Überprüfen Sie das Äußere des Motors wie Rohrverbindungen sorgfältig auf Undichtigkeiten.

KAPITEL 3 STOPPEN

Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen des Motors, wie Klopfen.

Prüfen Sie die Farbe des Abgases aus dem Abgasschalldämpfer.

Kontrollieren Sie die Instrumente und Anzeigen auf ihren einwandfreien Betrieb und achten Sie darauf, ob sie normale Werte anzeigen.

Element	Standard
Motoröldruck	0,29 bis 0,49 MPa {3 bis 5 kgf/cm ² } [43 bis 71 psi]
Kühlmitteltemperatur	70 bis 90 °C [158 bis 194 °F]

Tabelle 3-3 Standardwerte bei Nenndrehzahl

- (a) Wenn der Öldruck im normalen Betrieb unter 0,15 MPa {1,5 kgf/cm²} [21 psi] oder bei niedriger Leerlaufdrehzahl unter 0,05 MPa {0,5 kgf/cm²} [7 psi] sinkt, stoppen Sie den Motor sofort. Suchen und beheben Sie unbedingt die Ursache des Problems, bevor Sie den Motor erneut starten.
 - (b) Wenn der Thermoschalter im normalen Betrieb aktiviert wird, lassen Sie den Motor unverzüglich bei niedriger Leerlaufdrehzahl laufen, bis die Motortemperatur wieder normal ist. Lassen Sie den Motor anschließend 5 bis 6 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn stoppen. Suchen und beheben Sie unbedingt die Ursache des Problems, bevor Sie den Motor erneut starten.

3.5 Stoppen

Beschleunigen Sie den Motor nie unmittelbar vor dem Abschalten. Starten Sie den Motor nach einem unvorhergesehenen Stopp nicht sofort neu. Wenn der Motor aufgrund von Alarmen stoppt, ermitteln und beheben Sie unbedingt die Ursache des Problems, bevor Sie den Motor neu starten. Kontrollieren Sie den gesamten Motor nach der Wiederaufnahme des Betriebs erneut auf Anomalien. Wenn der Motor Anomalien aufweist, reparieren Sie ihn sofort.

Das Verfahren zum Stoppen des Motors kann je nach Spezifikationen unterschiedlich sein.

KAPITEL 3 BETRIES

Befolgen Sie die Anweisungen gemäß den Spezifikationen der Ausstattung.

3.5.1 Überprüfung nach dem Stoppen

Kontrollieren Sie, ob am Motor Kraftstoff, Öl oder Kühlmittel austritt. Werden Undichtigkeiten festgestellt, reparieren Sie diese oder wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.




Kraftstoff

4.1 Empfohlener Kraftstoff

Nerwenden Sie nur in diesem Handbuch empfohlene Kraftstoffe. Füllen Sie den Kraftstofftank nicht höher als bis zum angegebenen Stand, da dies ansonsten zu einem Brand führen kann.

Verwenden Sie einen Dieselkraftstoff, der äquivalent zum Standard "JIS K 2204" für Dieselkraftstoffe ist.



 Dieselkraftstoff äquivalent zu JIS K2204

Abbildung 4-1 Empfohlener Kraftstoff

Es muss ein Kraftstoff verwendet werden, dessen Stockpunkt für die Umgebungstemperatur geeignet ist.

4.2 Umgang mit Kraftstoff

Wenn Sie in einem Lagertank gelagerten Kraftstoff verwenden, lassen Sie ihn mindestens 24 Stunden ruhen, so dass sich Staub und Wasser am Boden absetzen können. Verwenden Sie dann den oberen sauberen Kraftstoff.

Füllen Sie den Kraftstofftank oder Servicetank nach jedem Betrieb auf.

Dies verhindert, dass sich Wasser mit Kraftstoff im Tank vermischt, und gibt Staub und Wasser Zeit, sich abzusetzen und am Boden des Tanks zu sammeln.

Reinigen Sie vor dem Nachfüllen die Bereiche rund um die Verschlüsse gründlich und entfernen Sie die Verschlüsse von Fass und Tank. Waschen Sie sich vor dem Auftanken auch die Hände und reinigen Sie

KAPITEL 4 KRAFTSTOFF

den Schlauch. Achten Sie bei einer handbetriebenen Pumpe darauf, kein Wasser oder am Boden des Lagertanks angesammelte Ablagerungen mitzupumpen.

Verwenden Sie beim Befüllen des Kraftstofftanks unbedingt ein Sieb. Für eine optimale Filterung wird empfohlen, ein sauberes, fusselfreies Tuch zusammen mit dem Sieb zu verwenden.

Tabelle 4-1 Empfohlene Grenzwerte und Einsatzgrenzen der Kraftstoffmerkmale

Merkmale		Empfohlene Grenzwerte	Einsatzgrenzen	Prüfverfahren
Flammpunk	t	50 °C [122 °F] oder höher	45 °C [113 °F]	JIS K 2265:2007 ISO 3769 ISO 2719
Siedever- lauf	Ursprüngli- cher Siede- punkt	170 °C [338 °F] oder höhe	r	JIS K 2254:1998 ISO 3405
	90 % Sie- detempera- tur	330 bis 380 °C [626 bis 71	6 °F]	
Stockpunkt		6 °C [42,8 °F] oder niedrig Umgebungstemperatur	er als	JIS K 2269:1987 ISO 3016
Trübungspu	nkt	Unter der Umgebungstem	peratur	JIS K 2269:1987 ISO 3015
	Temperaturgrenzwert 3 °C [37,4 °F] oder niedriger als der Filtrierbarkeit (CFPP)		JIS K 2288:2000 IP 309/96	
Koksrückstand (von 10 % DestRückstand)		0,1 Gew% oder weniger	0,4 Gew% oder weniger	JIS K 2270:2000 ISO 6615 ISO 10370
Cetanzahl		45 oder höher	40 [356] oder höher	JIS K 2280:1996 ISO 5165
Cetanindex (neuer Typ)		45 oder höher	40 [356] oder höher	JIS K 2280:1996 ISO/DIS 4264
Kinematisch	ne Viskosität	2,0 mm ² /s [0,0031 in ² /s] oder mehr bei 30 °C [86 °F] 8,0 mm ² /s [0,0124 in ² /s] oder mehr bei 30 °C [86 °F]		JIS K 2283:2000 ISO 3104
Schwefelgehalt 0,2 Gew% oder weniger (Außer in Fällen, in denen der Wert durch die Emissionsregelung vorgegeben ist.)		JIS K 2541:2003 (Der Gehalt sollte so gering sein wie beim Dieselkraftstoff) ISO 4260 ISO 8754		
Wassergeha Sediment	ergehalt und 0,1 Vol% oder weniger		JIS K 2275:1996 ISO 3733	
Aschegehal	t	0,01 % nach Masse oder weniger	0,03 Gew% oder weniger	JIS K 2272:1998 ISO 6245

Tabelle 4-1 Empfohlene Grenzwerte und Einsatzgrenzen der Kraftstoffmerkmale (Fortsetzung)

Merkmale		Empfohlene Grenzwerte	Einsatzgrenzen	Prüfverfahren	
Kupferkorro (3 Stunden [122 °F])		Farbänderung = Kupferblech Nr. 3 oder niedriger		JIS K 2513:2000 ISO 2160	
Dichte bei 1	5 °C [59 °F]	0,83 bis 0,87 g/cm ³ [49,9424 bis 54,3123 lb/ft ³]	0,80 bis 0,87 g/cm ³ [49,9424 bis 54,3123 lb/ft ³]	JIS K 2249:1995 ISO 3675	
Verkoken	24 Stunden bei 250 °C [482 °F]	75 % Kohlenstoffanreicherung oder weniger	80 % Kohlenstoffanreicherung oder weniger	Fed 791B	
	24 Stunden bei 230 °C [446 °F]	55 % Kohlenstoffanreicherung oder weniger	-		
	48 Stunden bei 180 °C [356 °F]	Teerfrei -			
Aromatische Substanzen (nach HPLC)		35 % nach Volumen oder weniger (Gesamtinhalt an aromatischen Komponenten)		JIS K 2536:2003 ISO 3837	
Gehalt an polyzyklischen Aromen		8 % nach Volumen oder weniger		JIS K 2536:2003 IP 391	
Asphalten		0,1 Gew% oder weniger	-		
Fremdkörper (Fremdkörper an Kraftstoffzufuhr des Motors)		5,0 mg/l oder weniger		JIS B 9931:2000 ISO 4405	
Schmierfähigkeit: MWSD (gemessener durchschnittlicher Verschleißnarbendurch messer) nach HFRR- Verschleißtest bei 60 °C [140°F] Kraftstofftemperatur		460 μm [0,02 Zoll] oder weniger (berechneter Verschleißnarbendurchmesser bei WS 1,4 kPa {0,0143 kgf/cm²} [0,2031 psi])		ISO 12156-1	
BDF: Biodieselkraftstoff (FAME: Fettsäuremethylester)				JIS K 2390:2008 (FAME für Mischung) ASTM D 6751 EN 14214	

Bei der Verwendung von Kraftstoffen unter den Einsatzgrenzen kann es zu weißem Rauch, schlechterem Anlassen oder instabiler Rotation kommen.

KAPITEL 4 KRAFTSTOFF

5

Motoröl

5.1 Empfohlenes Motoröl

▼ Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch empfohlenen Motoröle. Verwenden Sie nie andere Öle. Die Nutzung nicht geeigneter oder minderwertiger Öle führt zum Verkleben der Kolbenringe, Festfressen des Kolbens im Zylinder oder vorzeitigem Verschleiß von Lagern und beweglichen Teilen und damit zu einer erheblichen Verkürzung der Lebensdauer des Motors.

Mit Hilfe spezieller Motortests wurden zahlreiche Ölstandards definiert, die die Qualität von Öl abhängig von den Motoren, in denen sie verwendet und von den Betriebsbedingungen, unter denen sie betrieben werden, festlegen. Von diesen Standards werden am häufigsten die API-Serviceklassifikationen (American Petroleum Institute) zur Klassifizierung von Motorölen verwendet. SAE spezifiziert nur die Viskosität, während die API-Serviceklassifikation das Qualitätsniveau von Motoröl definiert.

Für Motorschmieröl verwenden Sie bitte die API-Serviceklassifikation CF.




Abbildung 5-1 Empfohlenes Motoröl

5.2 Auswahl der Ölviskosität

Verwenden Sie das folgende Diagramm zur Auswahl der geeigneten Ölviskosität abhängig von der Umgebungstemperatur. Eine zu hohe Ölviskosität führt zu Leistungsverlusten und einem übermäßigen Anstieg KAPITEL 5 MOTORÖL

der Öltemperatur, während eine zu geringe Ölviskosität Verschleiß durch unzureichende Schmierung beschleunigt und darüber hinaus zu einer geringeren Motorleistung bedingt durch Verbrennungsgasverluste führt.




Abbildung 5-2 Auswahl der Ölviskosität

5.3 Umgang mit Motoröl

⚠ Bevor Sie den Motor mit Motoröl befüllen, stoppen Sie den Motor und stellen Sie sicher, dass sich kein offenes Feuer oder andere Brandquellen in der Nähe des Motors befinden.

Ausgelaufenes oder verschüttetes Öl auf heißen Oberflächen oder elektrischen Komponenten kann zu einem Brand führen. Wischen Sie verschüttetes Öl sofort und gründlich weg. Drehen Sie nach dem Füllen den Öleinfüllverschluss fest zu.

Mischen Sie niemals verschiedene Motorölmarken. Das Mischen verschiedener Motorölmarken kann zu einer chemischen Reaktion der Additive im Motoröl führen, was zu einer schlechteren Motorölqualität führen kann.

Achten Sie beim Umgang mit Öl in größeren als den gesetzlich zulässigen Mengen darauf, die Arbeiten gemäß den gesetzlichen Vorschriften von einer Servicestation durchführen zu lassen. Verwenden Sie eine Ölpumpe, wenn Sie Öl aus dem Motor oder der Ölkanne entfernen. Saugen Sie Öl nicht mit dem Mund an, um es ablaufen zu lassen.

Schließen Sie nach der Verwendung der Ölkanne unbedingt den Verschluss.

Bewahren Sie Öl in einem gut belüfteten Bereich und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung auf.

Besorgen Sie sich unbedingt das MSDS des verwendeten Motoröls und befolgen Sie die Anweisungen des MSDS.

5.4 Motoröl muss die folgenden Eigenschaften aufweisen

Motoröl muss die folgenden Eigenschaften aufweisen:

- Ausgezeichnete Dispersionseigenschaft (die Fähigkeit des Öls, Schlamm im Öl zu dispergieren) bei hoher Temperatur, was eine Qualitätsminderung des Motoröls bedingt durch Schlammansammlung und Rußverunreinigung verhindert.
- Ausgezeichnete Säure neutralisierende Leistung, die eine oxidative Zersetzung bedingt durch den Schwefelgehalt im Kraftstoff verhindert.
- Ausgezeichnete Oxidationsstabilität bei hoher Temperatur, die einen Dauerbetrieb unter hoher Dauerbelastung erlaubt.
- Ausreichende Viskositätskonzentration, um die Kaltstartleistung und die Schmierleistung bei hoher Temperatur aufrechtzuerhalten.
- Gute Rost- und Korrosionsbeständigkeit gegenüber Wasser.
- Gute Schaumbeständigkeit, um ein Absinken der Schmierqualität bedingt durch Oxidation zu verhindern.

5.5 Mechanismen, die zur Qualitätsminderung von Motoröl führen

- Die Qualität von Motoröl verschlechtert sich durch natürlichen Zerfall und durch Verunreinigung. Der natürliche Zerfall hat zwei Hauptursachen: eine ist die Zersetzung aufgrund von Oxidationsreaktion oder thermischem Abbau von Grundöl und Additiven; die andere ist die Leistungsminderung aufgrund des Verbrauchs von Additiven während des Betriebs.
- Verunreinigungen wie Kraftstoff- und Verbrennungsprodukte (Ruß, Wasserdampf oder Oxidationsprodukte), die in das Öl gelangen, haben einen entscheidenden Einfluss auf die Ölqualität. Ruß haftet am Ölfilm der Zylinderwand und wird durch den Kolbenring von der Zylinderwand abgeschabt. Dieser Ruß erhöht den Anteil unlöslicher Substanzen im Motoröl und kann zum Verschleiß von Kolbenringen und Zylinderwänden führen.
- Abriebpulver im Motoröl beschleunigt den Zerfall ebenfalls, da es als Katalysator für die Oxidationsreaktion wirken kann. Staub und Schmutz, die von außen eingedrungen sind, führen ebenfalls zu einer Qualitätsminderung des Motoröls. Verunreinigungs- und Zerfallsprozess laufen mit zunehmender Betriebszeit schneller ab.
- Zerfallsprodukte und Verunreinigungen im Motoröl sind in geringen Mengen harmlos, da sie im Öl dispergiert werden können. In großen Mengen werden sie jedoch schädlich. Da solche Produkte und Verunreinigungen aus der Ölwanne austreten und beginnen, sich im Kolben und im Ölsystem anzusammeln, können sie schließlich zu schweren Problemen wie Verkleben der Kolbenringe und Festfressen der Lager führen.

KAPITEL 5 MOTORÖL

 Der Schwefelanteil im Kraftstoff wird verbrannt und in Schwefelsäuregas und Schwefelgas umgewandelt, die zu korrosivem Verschleiß von Zylindern und Kolbenringen führen. Ein Detergent im Motoröl neutralisiert sie zu harmlosen Substanzen. Da das Detergent durch seine Neutralisierungsfunktion verbraucht wird, sinkt die Gesamtbasenzahl des Motoröls. Ein Absinken der Gesamtbasenzahl bedeutet eine entsprechende Abnahme der Fähigkeit zur Rußdispersion. Infolgedessen nehmen Ablagerungen auf den Kolben zu.

 Durch den Sauerstoff in der Luft führt ein Anstieg der Öltemperatur bei Dauerbetrieb unter schwerer Belastung zu einer oxidativen Zersetzung. Mit zunehmender oxidativer Zersetzung werden oxidative Produkte polymerisiert. Die polymerisierten oxidativen Produkte führen zu einem Anstieg der Ölviskosität, wodurch es zur Bildung von Schlamm und zu Verlackung kommt. Infolgedessen kommt es zu Problemen wie Ausfall der Schmierung und Verkleben der Kolbenringe. Auch saure Stoffe, die durch Oxidation entstehen, können zu Problemen wie Korrosion an den Hauptlagern führen.

5.6 Definition der Eigenschaften von Motoröl

5.6.1 Viskosität

Viskosität ist eine grundlegende physikalische Eigenschaft von Motoröl und wird als der wichtigste Aspekt bei der Bewertung von Öl angesehen.

Die Verunreinigung von Öl durch Kurbelgehäusegas und die Qualitätsminderung von Öl durch natürliche Alterung erhöhen die Viskosität und führen zu einer Verschlechterung der Viskositätsleistung, was zu einer Ablagerung von Schlamm im Motor und einer Verstopfung des Ölfilters führt. Die Verunreinigung von Öl durch Kraftstoff und Abschermoleküle des Viskositätsindexverbesserers im Öl senken die Viskosität und verschlechtern die Viskositätsleistung, was zu unzureichender Schmierung und zu Reibung/Verschleiß von Motorteilen führt.

5.6.2 Gesamtbasenzahl

Die Gesamtbasenzahl (TBN) gibt die Fähigkeit an, Säuren wie organische Säure durch Oxidation des Motoröls oder schwefelige Säure bzw. Schwefelsäure durch den Schwefelgehalt im Kraftstoff zu neutralisieren.

Da die TBN die Menge des dispergierenden Detergents im Öl angibt, kann sie verwendet werden, um den Verbrauch der grundlegenden dispergierenden Detergentien zu schätzen. Mit zunehmendem Verbrauch des dispergierenden Detergents nimmt die Fähigkeit, Schlamm zu dispergieren, ab.

5.6.3 Gesamtsäurezahl

Die Gesamtsäurezahl im Öl steigt an, wenn die organische Säure durch die Oxidation des Motoröls oder schwefelige Säure bzw. Schwefelsäure durch die Verbrennung des Schwefelanteils im Kraftstoff entsteht, oder wenn das Öl durch Stoffe aus unvollständiger Verbrennung verunreinigt wird.

Ein Anstieg der Gesamtsäurezahl führt aufgrund des Schwefelgehalts zu Korrosion oder Verschleiß der innenliegenden Motorkomponenten (wie Zylinderbuchsen oder Metall) und aufgrund von Schlamm zu Festfressen der Kolbenringe.

5.6.4 Wassergehalt

Wasser in Öl fördert Korrosion/Verschleiß und verringert die Schmierfähigkeit in gleitenden Teilen.

5.6.5 Flammpunkt

Der Flammpunkt wird durch Verunreinigung mit Kraftstoffen gesenkt. Der Flammpunkt wird gemessen, um die Verdünnung von Kraftstoff zu überprüfen. Die Verdünnung von Kraftstoff reduziert den Ölfilm und führt zu unzureichender Schmierung, die zu Reibung oder Verschleiß von Motorteilen führt.

5.6.6 Unlösliche Stoffe

Zu unlöslichen Stoffen gehören saure Produkte von Motoröl, Stoffe aus unvollständiger Verbrennung, Schlamm oder Ruß, Metallabriebpartikel und Staub. Unlösliche Stoffe sind ein Anzeichen für eine Zersetzung bzw. Verunreinigung von Öl.

Dispergierendes Detergent, ein Additiv in Motoröl, absorbiert Schlammpartikel und dispergiert sie in feine Partikel in Öl. Die Gesamtdichte an unlöslichen Stoffen und die verbleibende Dispergierfähigkeit können durch das Messen von unlöslichen Stoffen und koagulierten unlöslichen Stoffen (mithilfe von Chemikalien zum Unterbrechen der Wirkung des dispergierenden Detergents und zum Sammeln des im Öl dispergierten Schlamms) erhalten werden, wodurch Kolbenfresser oder vorzeitiger Verschleiß verhindert werden können, bevor sie auftreten.

5.7 Einsatzgrenzen von Motoröl

Motoröl wird durch die Nutzung und im Laufe der Zeit zersetzt.

Um den erforderlichen Zeitpunkt für den Motorölwechsel festzustellen, muss das verwendete Öl analysiert und der Grad des Zerfalls und der Verunreinigung des Öls festgestellt werden. Außerdem müssen die Ergebnisse der Ölanalyse und der Motoranalyse einschließlich des Grads der Verunreinigung und des Verschleißes des Motorinneren verglichen sowie der Betriebszustand des Motors berücksichtigt werden.

KAPITEL 5 MOTORÖI

Das Motoröl beeinflusst die zu verwendende Motorölqualität, den Motorbetriebszustand und die Kraftstoffqualität. Analysieren Sie das verwendete Öl und stellen Sie den Grad des Ölzerfalls und der Ölverunreinigung fest. Um den erforderlichen Zeitpunkt für den Motorölwechsel festzustellen, wird der Motor benötigt.

Siehe Tabelle 5-1 auf Seite 66 zur Bestimmung des Nachlassens der Motorölleistung. Überschreitet einer der folgenden Werte den Grenzwert, tauschen Sie das Motoröl gegen neues Öl aus.

Tabelle 5-1 Motoröleigenschaften

Eigenschaf	ten	Standard	Prüfverfahren
Viskosität	mm ² /s [in ² /s] bei 100 °C [212 °F]	+ 30 % oder weniger von neuem Öl - 15 % oder mehr von neuem Öl	JIS K 2283:2007 ISO 3107 ISO 2909
Gesamt- basenzahl	mg KOH/g	2,0 oder mehr mit Salzsäure-Verfahren (HCL) 1/2 von neuem Öl oder mehr mit Perchlorsäure-Verfahren (PCA)	JIS K 2501:2003 ISO 3771
Gesamt- säurezahl	mg KOH/g	bis zu +3,0 von neuem Öl	JIS K 2501:2003 ISO 3771
Wasserge- halt	Vol%	0,2 oder weniger	JIS K 2275:1996 ISO 9029
Flamm- punkt (offe- ner Tiegel)	°C [°F]	180 [356] oder höher	JIS K 2265:2007 ISO 3769 ISO 2719
Pentan- unlösliche Bestand- teile	Gew%	0,5 oder weniger	ASTM D 893
Pentan- unlösliche koagulierte Bestand- teile	Gew%	3,0 oder weniger	ASTM D 893



Kühlmittel

In diesem Betriebshandbuch steht das Word "Kühlmittel" für die kombinierte Flüssigkeit aus Wasser und Langzeitkühlmittel.

6.1 Empfohlenes Wasser für Kühlmittel

Verwenden Sie weiches Wasser für das Kühlsystem des Motors. Die Wasserqualität muss den Anforderungen in Tabelle 6-1 auf Seite 67 entsprechen. Grundsätzlich sollte die Wasserqualität innerhalb des empfohlenen Werts liegen; bis zum Grenzwert ist jedoch akzeptabel.

Tabelle 6-1 Wasserqualitätsstandards

Element	Che- mische Bezeich- nung	Einheit	Empfohle- ner Wert	Grenzwert	Wesentliche negative Folge
pH (25 °C [77 °F])	-	-	6,5 bis 8,0	6,5 bis 8,5	Korrosion und Rost, Kesselsteinbildung
Elektrische Leitfähigkeit (25 °C [77 °F])	-	mS/m	< 25	< 40	Korrosion und Rost, Kesselsteinbildung
Gesamthärte	CaCO ₃	ppm	< 95	< 100	Kesselsteinbildung
M-Wert (Alkalität)	CaCO ₃	ppm	< 70	< 150	Kesselsteinbildung
Chlorionen	Cl ⁻	ppm	< 100	< 100	Korrosion und Rost
Schwefelsäureionen	SO ₄ ²⁻	ppm	< 50	< 100	Korrosion und Rost
Gesamteisengehalt	Fe	ppm	< 1,0	< 1,0	Kesselsteinbildung
Silica	SiO ₂	ppm	< 30	< 50	Kesselsteinbildung
Verdunstungs- rückstände	-	ppm	< 250	< 400	Kesselsteinbildung

Zahlen in Klammern sind der Standardwert. Neben den oben genannten Elementen muss die Trübung unter 15 mg/l liegen.

KAPITEL 6 KÜHLMITTEL

6.2 Langzeitkühlmittel (LLC)

▼ Falls Kühlmittel oder Langzeitkühlmittel versehentlich verschluckt wird, führen Sie unverzüglich Erbrechen herbei und nehmen Sie ärztliche Hilfe in Anspruch. Falls Langzeitkühlmittel in Ihre Augen gerät, spülen Sie sie unverzüglich mit reichlich Wasser und nehmen Sie ärztliche Hilfe in Anspruch.

Verwenden Sie als Kühlmittel unbedingt Original-Langzeitkühlmittel (LLC) von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Typ "GLASSY long life coolant (Ethylene glycol type)" oder "PG GLASSY long life coolant (Nonamine type)". Ist die Verwendung eines Langzeitkühlmittels einer anderen Marke unumgänglich, achten Sie darauf, dass das Kühlmittel den Spezifikationen der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. entspricht. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. lehnt Garantieansprüche für Störungen ab, die durch die Verwendung eines Langzeitkühlmittels verursacht wurden, das nicht den folgenden Spezifikationen entspricht.

6.3 Original-Langzeitkühlmittel

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. empfiehlt die Verwendung unseres Original-Langzeitkühlmittels "GLASSY long life coolant (Ethylene glycol type)" und des umweltfreundlichen Produkts "PG GLASSY long life coolant (Non-amine type)", die die am besten geeigneten Kühlmittel für Dieselmotoren der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. sind.



Abbildung 6-1 GLASSY LLC

6.4 Langzeitkühlmittel anderer Marken

Mischen Sie Original-Langzeitkühlmittel der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. nie mit Langzeitkühlmittel anderer Marken. Durch das Mischen mit Langzeitkühlmittel anderer Marken verschlechtert sich die Leistung des Original-Langzeitkühlmittels der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Wenn Sie andere Langzeitkühlmittel als die Original-Langzeitkühlmittel "GLASSY long life coolant (Ethylene glycol type)" oder "PG GLASSY long life coolant (Non-amine type)" der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. verwenden, achten Sie darauf, dass das Kühlmittel den Spezifikationen der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. entspricht.

Die Qualität und Leistung im Handel erhältlicher Langzeitkühlmittel sowie die Zusammensetzung ihrer Komponenten liegen in der Verantwortung der Lieferanten des Langzeitkühlmittels.

Bevor Sie im Handel erhältliches Langzeitkühlmittel verwenden, sprechen Sie unbedingt mit dem Lieferanten über die Eignung des Langzeitkühlmittels.

Verwenden Sie nur Allwetter-Langzeitkühlmittel (aminfrei). Verwenden Sie nicht ausschließlich Frostschutzmittel als Langzeitkühlmittel.

6.5 Standard für Langzeitkühlmittel anderer Marken

Ist die Verwendung eines Langzeitkühlmittels einer anderen Marke unumgänglich, achten Sie darauf, dass das Kühlmittel den folgenden Spezifikationen entspricht. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. lehnt Garantieansprüche für Störungen ab, die durch die Verwendung eines Langzeitkühlmittels verursacht wurden, das nicht den folgenden Spezifikationen entspricht.

6.5.1 Allgemeine Anforderungen an Langzeitkühlmittel

- Das Langzeitkühlmittel muss eine homogene Flüssigkeit sein.
- Das Langzeitkühlmittel darf im Motorkühlsystem keine Probleme wie Korrosion und Ausfällungsprodukte usw. verursachen, wenn das Langzeitkühlmittel auf 30 bis 60 % Dichte verdünnt wird.
- Das Langzeitkühlmittel darf nur mit anderem Langzeitkühlmittel gemischt werden, wenn dies dieser Spezifikation entspricht, wenn sich die Elemente nicht gegenseitig beeinträchtigen und wenn sich die Leistungen dadurch nicht verschlechtern.
- Das Langzeitkühlmittel muss eine Korrosion des Behälters verhindern und darf keine Ausfällungsprodukte enthalten, selbst wenn das Langzeitkühlmittel für 6 Monate im Behälter belassen wird.
- Das Langzeitkühlmittel darf keine Extraktionsmittel enthalten, selbst wenn das Langzeitkühlmittel bei -20 bis -25 °C [-4 bis -13 °F] aufbewahrt wird.
- Die Gültigkeitsdauer für die Qualität, die innerhalb dieser Spezifikation liegt, beträgt 2 Jahre ab Lieferung bei Aufbewahrung unter normaler Raumtemperatur.

KAPITEL 6 KÜHLMITTEL

6.5.2 Spezifikation für Langzeitkühlmittel

Das Langzeitkühlmittel muss gemäß JIS K2234 Abschnitt 7 (Prüfverfahren) überprüft werden und dieser Spezifikation entsprechen. Der Standard JIS K2234 enthält allgemeine Hinweise und ein Beispiel für die Prüfung.

Tabelle 6-2 Spezifikation für Langzeitkühlmittel (Seite 1 von 3)

Eigenschaft		Standard		
Äußeres				Keine Ausfällung
Dichte			Mindestens 1,112 g/cm ³ [69,4199 lb/ft ³] (20/20 °C) [68/68 °F] (Vorratslösung)	
Wassergehalt				Höchstens 5,0 Gew% (Vorratslösung)
Gefriertemperatur		30 Vol%		Höchstens -14,5 °C [6 °F]
		50 Vol%		Höchstens -34,0 °C [-29 °F]
Kochpunkt				Mindestens 155 °C [311 °F] (Vorratslösung)
pH-Wert				7,0 bis 11,0 (30 Vol%)
Blasenbildung (ASTM D	3306-01)	30 Vol%		Höchstens 4,0 ml
		33 ¹ / ₃ Vol%		Höchstens 150 ml, Verschwinden der Blase innerhalb von 5 s.
Anpassungsfähigkeit an	hartes Wasser			Höchstens 1,0 (50 Vol%)
Ätzwirkung auf Metall	Teststück	Gewichtsände- rung	Aluminium	± 0,30 mg/cm ²
(88 ±2 °C [190 ±36 °F], 336 ±2 h,			Gusseisen	± 0,15 mg/cm ²
30 Vol% (E.G),			Stahl	± 0,15 mg/cm ²
50 Vol% (P.G)),			Messing	± 0,15 mg/cm ²
			Lötmetall	± 0,30 mg/cm ²
			Kupfer	± 0,15 mg/cm ²
		Außenseite des Teststücks nach der Prüfung		Keine Korrosion an der Oberfläche, außer zwischen Teststück und Abstandshalter. Verfärbung ist OK.
	Blasenbildung während der Prüfung			Kein Überlauf durch Blasenbildung
	Eigenschaften			6,5 bis 11,0
	der Flüssigkeit nach der	Änderung des pH-Werts		± 1,0
	Prüfung	Ausfällung		Höchstens 0,5 Vol%
		Aussehen der I	-lüssigkeit	Keine nennenswerte Verfärbung, Abscheidung und Gelbildung.

Tabelle 6-2 Spezifikation für Langzeitkühlmittel (Seite 2 von 3)

Eigenschaft				Standard
Ätzwirkung auf Metalle im Kreislauf (98 ± 2 °C [208 ± 36 °F], 1000 h, 30 Vol% (E.G), 50 Vol% (P.G)),	Teststück	Gewichtsände- rung	Aluminium, Gusseisen, Stahl, Messing, Lötmetall, Kupfer	± 0,30 mg/cm ²
		Außenseite des nach der Prüfur		Keine Korrosion an der Oberfläche, außer zwischen Teststück und Abstandshalter. Verfärbung ist OK.
	Eigenschaften	pH-Wert		7,0 bis 9,0
	der Flüssigkeit nach der	Änderung des p	H-Werts	± 1,0
	Prüfung	Änderung der u Alkalinität	rsprünglichen	± 15 %
		Ausfällung		1,0 Vol%
		Aussehen der Flüssigkeit		Keine nennenswerte Verfärbung, Abscheidung und Gelbildung.
		Ionendichte	Fe, Cu, Al, Zn, Pb, NH ₄ ⁺	Höchstens 10 ppm
Ätzwirkung auf Metalle im Kreislauf (88 \pm 3 °C [190 \pm 37 °F], 1000 \pm 2 h,	Teststück	Gewichtsänder ung	Aluminium	± 0,60 mg/cm ²
			Gusseisen	± 0,30 mg/cm ²
			Stahl	± 0,30 mg/cm ²
30 Vol% (E.G)			Messing	± 0,30 mg/cm ²
			Lötmetall	± 0,60 mg/cm ²
			Kupfer	± 0,30 mg/cm ²
		Außenseite des Teststücks nach der Prüfung		Keine Korrosion an der Oberfläche, außer zwischen Teststück und Abstandshalter. Verfärbung ist OK.
	Eigenschaften	pH-Wert		6,5 bis 11,0
	der Flüssigkeit nach der	Änderung des p	H-Werts	Höchstens ±1,0
	Prüfung	Aussehen der Flüssigkeit		Keine nennenswerte Verfärbung, Abscheidung und Gelbildung.
	Zustand von Teilen	Pumpendichtung		Keine Probleme während der Prüfung
		Inneres von Pu und Schaufeln	mpengehäuse	Keine nennenswerte Korrosion

KAPITEL 6 KÜHLMITTEL

haft				Ctondo
Tabelle 6-2	Spezifikation für	Langzeitkühlmittel	(Seite 3	von 3)

Eigenschaft		Standard	
Anpassungsfähigkeit an	Silizium	Änderung der Zugfestigkeit	-60 bis 0 %
Gummi (30 Vol%,		Änderung der Dehnung	-40 bis +20 %
115 °C [239 °F],		Volumenänderung	0 bis +40 %
360 h)		Änderung der Härte	-20 bis +10 %
	Acrylnitril-	Änderung der Zugfestigkeit	0 bis +10 %
	Butadien- Kautschuk	Änderung der Dehnung	-15 bis +15 %
		Volumenänderung	0 bis +40 %
		Änderung der Härte	-10 bis 0 %
	Ethylen- Propylen- Dien-Monomer	Änderung der Zugfestigkeit	0 bis +10 %
		Änderung der Dehnung	-30 bis 0 %
		Volumenänderung	0 bis +10 %
		Änderung der Härte	-10 bis 0 %
Lagerbeständigkeit Vol9	% (30 Vol%, Ra	umtemperatur, 6h)	Höchstens 0,3

6.6 Pflege von Langzeitkühlmittel

▼ Falls Kühlmittel oder Langzeitkühlmittel versehentlich verschluckt wird, führen Sie unverzüglich Erbrechen herbei und nehmen Sie ärztliche Hilfe in Anspruch. Falls Langzeitkühlmittel in Ihre Augen gerät, spülen Sie sie unverzüglich mit reichlich Wasser und nehmen Sie ärztliche Hilfe in Anspruch.

Langzeitkühlmittel ist giftig. Entsorgen Sie aus dem Motor abgelassenes Kühlmittel, das Langzeitkühlmittel enthält, niemals in die Kanalisation. Zur Entsorgung von gebrauchtem Kühlmittel wenden Sie sich an den Lieferanten des Langzeitkühlmittels.

6.6.1 Wechselintervalle des Langzeitkühlmittels

(1) Wechseln Sie das Langzeitkühlmittel in den im Wartungsplan dieses Handbuchs angegebenen Intervallen.

Wenn das Langzeitkühlmittel nicht gewechselt wird, kann es durch eine verringerte Fähigkeit, Rost und Kavitation zu verhindern, zu Störungen kommen.

Das mit Langzeitkühlmittel gemischte Kühlmittel, das Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. empfiehlt, hat eine Haltbarkeit von 2 Jahren. Wechseln Sie das Kühlmittel mindestens alle 2 Jahre.

6.6.2 Konzentration des Langzeitkühlmittels

Halten Sie die Konzentration des Langzeitkühlmittels von 30 % (GLASSY) und 40 % (PG GLASSY) bei allen Temperaturbedingungen aufrecht. Langzeitkühlmittel mit einer Konzentration von weniger als 30

% bietet keinen ausreichenden Korrosionsschutz. Wenn die Konzentration des Langzeitkühlmittels weniger als 10 % beträgt, kann es Korrosion beschleunigen.

Wenn Sie Kühlmittel hinzufügen, fügen Sie kein reines Wasser hinzu. Verwenden Sie immer Kühlmittel mit der gleichen Konzentration an Langzeitkühlmittel.

	Tabelle 6-3	Empfohlene Konzentration des Langzeitkühlmittels
--	-------------	--

Element	Тур		Niedrigste Umgebungstemperatur			
			- 10 °C [14 °F] oder höher	_	_	- 45 °C [-40 °F] oder höher
Konzentration des Langzeitkühlmittels (%)	GLASSY	Grün	30	40	50	60
	PG GLASSY	Rot	40	55	70	-

(a) Wenn die Außentemperatur -30 °C oder weniger beträgt, verwenden Sie "GLASSY".

(b) Die oben genannte Konzentration basiert auf Original-Langzeitkühlmittel "GLASSY long life coolant (Ethylene glycol type)" oder "PG GLASSY long life coolant (Non-amine type)" der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.. Zur Bestimmung der korrekten Konzentration an Langzeitkühlmittel siehe die Anweisungen für das verwendete Langzeitkühlmittel.

6.7 Bedeutung von Langzeitkühlmittel

Der heutige Trend geht hin zu kleineren und leichteren Motoren, die mehr Leistung bieten, weniger Kraftstoff verbrauchen und weniger Abgase emittieren.

Die Bedingungen, denen Motorkühlmittel ausgesetzt wird, werden aufgrund längerer Motorlaufzeiten, höherer Kühlmitteltemperatur und höherer Kühlmittelumlaufgeschwindigkeit daher härter.

In einem Kühlsystem werden viele verschiedene Materialien wie Stahl, Aluminium, Kupfer, Lötmetall und Gummi verwendet. Auch diese unterliegen den oben genannten schweren Bedingungen. Diese Materialien haben unterschiedliche Ionisierungseigenschaften, und dieser Unterschied beschleunigt Korrosion durch das Motorkühlmittel. Zur Vermeidung solcher Probleme ist es sehr wichtig, ein Langzeitkühlmittel zu verwenden, das ein Additiv zur Verhinderung von Rostbildung enthält.

KAPITEL 6 KÜHLMITTEL

6.8 Eigenschaften von Langzeitkühlmittel-Additiven und wichtige Hinweise

Langzeitkühlmittel enthält mehrere Chemikalien in einem bestimmten Mengenverhältnis, so dass chemische Reaktionen hervorgerufen werden, um Korrosion (Ionisierung) von Motorteilen, die mit dem Kühlmittel in Berührung kommen, zu verhindern. Langzeitkühlmittel verliert seine Wirksamkeit mit zunehmender Betriebszeit sowie im Laufe der Zeit.

Darüber hinaus können bestimmte Chemikalien im Langzeitkühlmittel schnell verbraucht werden, falls diese nicht entsprechend aufgefrischt werden, was zu einem Anlösen von Metallen statt einem Schutz der Metalle vor Korrosion führen kann. Daraufhin reagieren wiederum andere Korrosion verhindernde Chemikalien mit den bereits angelösten Metallen und beschleunigen so noch die Korrosion. Dieser Zustand führt zu einer noch stärkeren Korrosion als wenn pures weiches Wasser verwendet werden würde. Dies ist ein typisches Problem, das durch die Verwendung eines ungeeigneten Langzeitkühlmittels verursacht wird.

6.9 Beispiele für Anomalien, die von Langzeitkühlmittel (Amintyp) verursacht werden

6.9.1 Lochfraß an Eisenteilen

Amine sind im Allgemeinen bei der Unterdrückung von Rostbildung bei Eisenmetallen wirksam, sie können jedoch Probleme bei Kupferteilen verursachen.

Angelöstes Kupfer (Kupferkorrosion) im Kühlsystem lagert sich auf Eisenteilen ab. Diese Kupferablagerungen verursachen Korrosion und schließlich Lochfraß an Eisenteilen, die aufgrund galvanischer Wirkung oder Lokalelementwirkung zu starker Ionisierung neigen.

6.9.2 Korrosion an Aluminiumteilen

Silikat ist zum Schutz von Aluminium vor Rost besonders wirksam. Es ist jedoch in einer Lösung mit einem pH-Wert von 9 oder niedriger instabil, und kann in der Lösung zu Gel werden und sich darin niederschlagen. Aus diesem Grund ist normalerweise ein pH-Wert von etwa 10 spezifiziert, um eine hohe Alkalinität sicherzustellen.

Das bedeutet, dass die hohe Alkalinität, nachdem das Silikat verbraucht ist, das Aluminium chemisch angreift. Um dieses Problem zu verhindern, ist ein entsprechendes Auffrischen des Kühlmittels erforderlich. Beispiele hierfür sind der schnelle Verschleiß mechanischer Dichtungen in der Wasserpumpe aufgrund der sekundären Effekte des gebildeten Silikatgels. Oder Korrosion an Aluminiumteilen, nachdem das Silikat verbraucht ist.

6.9.3 Lochfraß und Verstopfung des Kühlers

Wird Langzeitkühlmittel abgebaut oder seine Konzentration im Kühlmittel ist zu niedrig, sinkt die Korrosionsschutzleistung des Langzeitkühlmittels und es kommt zu Korrosion an Metallen. Messing und Lötmetall neigen dazu, schneller als andere Metalle zu korrodieren, und die Korrosion dieser Metalle kann möglicherweise zu Wasseraustritt und Verstopfungen führen. Beispiel: Löcher und Verstopfungen im Kühler

KAPITEL 6 KÜHLMITTEL



Wartungsplan

7.1 So nutzen Sie den Wartungsplan

Regelmäßige Inspektionen verlängern nicht nur die Lebensdauer des Motors, sondern dienen auch dazu, einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Führen Sie Inspektions- und Wartungsarbeiten unbedingt gemäß dem Wartungsplan durch.

Der Wartungsplan gibt die Standard-Wartungsintervalle an. Führen Sie bei Anomalien wie ungewöhnlichen Geräuschen, schwarzem oder weißem Abgasrauch, extrem hoher Abgastemperatur, ungewöhnlichen Schwingungen oder austretendem Kraftstoff, Öl oder Abgas unbedingt die Inspektions- und Wartungsarbeiten durch, unabhängig von den im "Wartungsplan" empfohlenen Wartungsintervallen."

Die entsprechenden Wartungsintervalle variieren je nach Nutzungs- und Betriebsbedingungen sowie Kraftstoff-, Öl- und Kühlmittelverbrauch. Prüfen Sie das Laufzeitprotokoll des Motors, um die am besten geeigneten Wartungsintervalle festzulegen. (Für die Wartungsintervalle können Sie sich gern an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. wenden).

Führen Sie die Wartungsarbeiten an den jeweiligen Komponenten eher häufiger als ursprünglich festgelegt durch. Führen Sie beispielsweise nach 1000 Betriebsstunden auch Wartungsarbeiten an den Komponenten durch, die unter alle 250 Betriebsstunden und alle 50 Betriebsstunden aufgelistet sind.

Komponenten, die im Wartungsplan mit einem * gekennzeichnet sind, erfordern Spezialwerkzeuge oder umfangreiche Ausrüstung. Für die Wartung dieser Komponenten wenden Sie sich bitte an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

7.2 Wartungsplan

Tabelle 7-1 Wartungsplan

Intervall	Wartungskomponente auf Seite	
	"Kraftstofftank - Wasser ablassen" auf Seite 80 (Ist ein Wasserabscheider installiert, das Wasser alle 500 Betriebsstunden oder einmal jährlich ablassen.) 8-2	
	"Luftfilter - Überprüfen" auf Seite 96	

KAPITEL 7 WARTUNGSPLAN

Tabelle 7-1 Wartungsplan (Fortsetzung)

Intervall	Wartungskomponente auf Seite			
Nach den ersten 50 Betriebsstunden bei einem neuen oder überholten Motor	"Filter elektromagnetische Kraftstoffpumpe - überprüfen und reinigen" auf Seite 81			
	"Motoröl und Ölfilter - Austauschen" auf Seite 88			
	Schrauben und Muttern am Motor - Nachziehen *			
Alle 100 Betriebsstunden	"Filter elektromagnetische Kraftstoffpumpe - überprüfen und reinigen" auf Seite 81			
Alle 250 Betriebsstunden	"Motoröl und Ölfilter - Austauschen" auf Seite 88			
	"Riemen und Riemenspannung - Überprüfen und nachstellen" auf Seite 79			
	"Kühlrippen - Kontrollieren und reinigen" auf Seite 95			
Alle 400 Betriebsstunden	"Kraftstofffilter (Kartuschentyp) - Austauschen" auf Seite 86			
Alle 500 Betriebsstunden	"Kraftstofffilterelement (Umschalthahntyp) - Austauschen" auf Seite 86			
	"Filter elektromagnetische Kraftstoffpumpe - Austauschen" auf Seite 87			
	Ventilspiel - Überprüfen *			
	Reinigen des Kraftstofftanks (alle 500 Betriebsstunden oder einmal jährlich) *			
	Überprüfen der Glühkerzen [*]			
Alle 1000 Betriebsstunden	"Anlasser - Kontrollieren" auf Seite 102			
	"Lichtmaschine - Kontrollieren" auf Seite 103			
	Schrauben und Muttern am Motor - Nachziehen *			
Alle 1500 Betriebsstunden	Düsenspitze - Reinigen *			
Alle 3000 Betriebsstunden	Kraftstoffeinspritzdüse - Überprüfen und warten*			
	"Turbolader - Überprüfen" auf Seite 96			
Alle 2 Jahre	"Kühlmittel - Wechseln" auf Seite 92			
Nach Bedarf	"Vorfilter - Reinigen, kontrollieren und austauschen" auf Seite 97			
	"Luftfilterelement - Reinigen, kontrollieren und austauschen" auf Seite 98			
	"Kraftstoffsystem - Entlüften" auf Seite 82			
	"Wasserabscheider - Wasser ablassen" auf Seite 84			
	"Spezifisches Gewicht von Batterieelektrolyt - Überprüfen" auf Seite 101			

^{*.} Komponenten, die im Wartungsplan mit einem * gekennzeichnet sind, erfordern Spezialwerkzeuge oder umfangreiche Ausrüstung. Für die Wartung dieser Komponenten wenden Sie sich bitte an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.



Verfahren für die regelmäßige Inspektion und Wartung

8.1 Grundmotor

8.1.1 Riemen und Riemenspannung - Überprüfen und nachstellen

♠ Wenn bei der Überprüfung Defekte wie Risse oder Oberflächenbeschädigungen festgestellt werden, tauschen Sie den Riemen aus.

Halten Sie den Riemen von Öl und Fett sauber. Diese können dazu führen, dass der Riemen rutscht, und die Lebensdauer verringern. Übermäßige Riemenspannung kann zu schnellem Verschleiß des Lagers der Lichtmaschine führen und die Lebensdauer des Riemens verringern. Stellen Sie die Riemenspannung korrekt ein, indem Sie die Verfahren unten befolgen.

Riemen - Überprü-

- 1. Unterziehen Sie den Riemen einer Sichtprüfung auf Risse oder Beschädigungen. Wenn Anomalien festgestellt werden, ersetzen Sie den Riemen durch einen neuen.
- 2. Überprüfen Sie die Riemenspannung (Durchbiegung).

Drücken Sie den Riemen mittig zwischen den Riemenscheiben nach unten. Wenn die Durchbiegung 12 mm [0,47 Zoll] beträgt, ist die Spannung korrekt. Eindrückkraft des Riemens: ca. 98 N {10 kgf} [22 lbf].

3. Wenn die Durchbiegung des Riemens nicht innerhalb der Spezifikation liegt, stellen Sie die Riemenspannung nach.

Riemenspannung (Lichtmaschinenseite) - Nachstellen

1. Entfernen Sie die Riemenabdeckung.

2. Lösen Sie alle Befestigungsschrauben der Lichtmaschine und der Einstellplatte.




Abbildung 8-1 Riemen und Riemenspannung - Überprüfen und nachstellen

- 3. Ziehen Sie an der Lichtmaschine, um den Riemen zu spannen.
- **4.** Ziehen Sie nach dem Spannen des Riemens alle Befestigungsschrauben der Lichtmaschine und der Einstellplatte fest.
- 5. Bringen Sie die Riemenabdeckung an.

8.2 Kraftstoffsystem

8.2.1 Kraftstofftank - Wasser ablassen

Achten Sie bei der Arbeit mit Kraftstoff darauf, dass sich kein offenes Feuer, Heizungen oder andere Feuerquellen in der Nähe befinden. Wischen Sie verschütteten Kraftstoff vollständig weg. Verschütteter Kraftstoff kann sich entzünden und einen Brand verursachen.


Entfernen Sie beim Nachfüllen von Kraftstoff nicht das Sieb. Für den zu verwendenden Kraftstoff siehe Kapitel "Kraftstoff" auf Seite 57.

Das unten beschriebene Verfahren zum Ablassen von Wasser ist ein gängiges Verfahren. Für einige Anwendungen kann möglicherweise ein anderer Kraftstofftank angebracht sein.

Wenn Kraftstoff mit Fremdkörperpartikeln gemischt wird, wie beispielsweise Staub, Schmutz oder Wasser, kann dies nicht nur zu einer Verschlechterung der Leistung, sondern auch zu Störungen im Kraftstoffsystem führen. Um solche Probleme zu verhindern, lassen Sie den Kraftstofftank wie unten beschrieben ab.

1. Stellen Sie eine Kraftstoffwanne (Kapazität mindestens 2 I [0,5 U.S.gal.]) unter den Ablasshahn des Kraftstofftanks.

2. Öffnen Sie den Ablasshahn des Kraftstofftanks und lassen Sie mindestens 1 bis 2 I [0,3 bis 0,5 U.S.gal.] Kraftstoff ab.



Ablasshahn

Abbildung 8-2 Kraftstofftank - Wasser ablassen

3. Achten Sie darauf, dass Wasser und Fremdkörperpartikel mit dem Kraftstoff abgelassen werden. Schließen Sie den Ablasshahn.

8.2.2 Filter elektromagnetische Kraftstoffpumpe - überprüfen und reinigen

Achten Sie bei der Arbeit mit Kraftstoff darauf, dass sich kein offenes Feuer oder andere Feuerquellen in der Nähe des Motors befinden. Wischen Sie verschütteten Kraftstoff vollständig weg. Verschütteter Kraftstoff kann sich entzünden und einen Brand verursachen.

- **1.** Reinigen Sie den Bereich um die elektromagnetische Kraftstoffpumpe herum.
- 2. Achten Sie darauf, dass der Zündschlüssel auf "OFF" steht.
- **3.** Stellen Sie eine Kraftstoffwanne unter die elektromagnetische Kraftstoffpumpe.
- 4. Schließen Sie das Ventil, um die Kraftstoffzufuhr zu stoppen.

5. Entfernen Sie die untere Abdeckung der elektromagnetischen Kraftstoffpumpe.




Abbildung 8-3 Filter elektromagnetische Kraftstoffpumpe - überprüfen und reinigen

- **6.** Tränken Sie Dichtungen, Filter, Magnet und Abdeckung in Kraftstoff, um diese zu reinigen.
- **7.** Kontrollieren Sie die Teile auf Beschädigung und tauschen Sie diese ggf. gegen neue aus.
- **8.** Setzen Sie alle Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
- 9. Öffnen Sie das Hauptventil des Kraftstofftanks.
- 10. Stellen Sie den Anlassschalter auf "ON".
- **11.** Achten Sie darauf, dass die elektromagnetische Kraftstoffpumpe einrastet und der Kraftstoff zu fließen beginnt.
- **12.** Kontrollieren Sie die elektromagnetische Kraftstoffpumpe auf Kraftstoffleckagen. Wird eine Leckage gefunden, setzen Sie die Pumpe erneut zusammen.
- 13. Entlüften Sie das Kraftstoffsystem.

Siehe Abschnitt "Kraftstoffsystem - Entlüften" auf Seite 82.

8.2.3 Kraftstoffsystem - Entlüften

Achten Sie bei der Arbeit mit Kraftstoff darauf, dass sich kein offenes Feuer oder andere Feuerquellen in der Nähe des Motors befinden. Wischen Sie verschütteten Kraftstoff vollständig weg. Verschütteter Kraftstoff kann sich entzünden und einen Brand verursachen.

Entlüften beim Reinigen oder Austauschen von Komponenten des Kraftstoffsystems jede einzelne Komponente.

Kraftstoffeinspritzleitung und -düse werden beim Anlassen des Motors automatisch entlüftet.

Kraftstofffilterelement (Umschalthahntyp) -Entlüften

1. Drehen Sie den Kraftstofffilterhahn in die Stellung "AIR".





Abbildung 8-4 Kraftstofffilterelement (Umschalthahntyp) - Entlüften

- 2. Führen Sie mit Hilfe der elektromagnetischen Kraftstoffpumpe Kraftstoff zu.
- **3.** Drehen Sie den Hahn wieder auf "ON" zurück, sobald der Kraftstoff ohne Blasen aus dem Überlaufrohr austritt.
- 4. Stoppen Sie die Kraftstoffzufuhr.

Kraftstofffilter (Kartuschentyp) -Entlüften

1. Lösen Sie den Entlüftungsstopfen 1 am Kraftstofffilter.



Entlüftungsstopfen 1

2 Entlüftungsstopfen 2


Abbildung 8-5 Kraftstofffilter (Kartuschentyp) - Entlüften

2. Führen Sie mit Hilfe der elektromagnetischen Kraftstoffpumpe Kraftstoff zu.

- Beenden Sie das Ansaugen, sobald aus dem Entlüftungsstopfen 1 Kraftstoff ohne Luftblasen austritt, und ziehen Sie den Entlüftungsstopfen 1 mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment fest.
- 4. Lösen Sie den Entlüftungsstopfen 2 am Kraftstofffilter.
- 5. Beenden Sie das Ansaugen, sobald aus dem Entlüftungsstopfen 2 Kraftstoff ohne Luftblasen austritt, und ziehen Sie den Entlüftungsstopfen 2 mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment fest.
- 6. Stoppen Sie die Kraftstoffzufuhr.

Wasserabscheider - Entlüften

 Lösen Sie den Entlüftungsstopfen am Kraftstoffzufuhranschluss des Wasserabscheiders.



- Entlüftungsstopfen am Kraftstoffzufuhranschluss
- Entlüftungsstopfen am Kraftstoffauslassanschluss

Abbildung 8-6 Wasserabscheider - Entlüften


- 2. Führen Sie mit Hilfe der elektromagnetischen Kraftstoffpumpe Kraftstoff zu.
- 3. Beenden Sie das Ansaugen, sobald aus dem Entlüftungsstopfen am Kraftstoffzufuhranschluss Kraftstoff ohne Luftblasen austritt, und ziehen Sie den Entlüftungsstopfen mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment fest.
- 4. Lösen Sie den Entlüftungsstopfen am Kraftstoffauslassanschluss.
- 5. Beenden Sie das Ansaugen, sobald aus dem Entlüftungsstopfen am Kraftstoffauslassanschluss Kraftstoff ohne Luftblasen austritt, und ziehen Sie den Entlüftungsstopfen mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment fest.
- **6.** Stoppen Sie die Kraftstoffzufuhr.

8.2.4 Wasserabscheider - Wasser ablassen

Achten Sie bei der Arbeit mit Kraftstoff darauf, dass sich kein offenes Feuer oder andere Feuerquellen in der Nähe des Motors befinden.

(i) Wischen Sie verschütteten Kraftstoff vollständig weg. Verschütteter Kraftstoff kann sich entzünden und einen Brand verursachen.

- 1. Reinigen Sie den Bereich um den Wasserabscheider herum.
- 2. Stellen Sie eine Kraftstoffwanne unter den Wasserabscheider.
- **3.** Drehen Sie den Hahn in die Stellung "C" (zu) und stoppen Sie die Kraftstoffzufuhr.



- C (zu)
- O (auf)
- Verschlussring
- A Behälte

- O-Ring
- 6 Element
- **7** Hahr

Abbildung 8-7 Wasserabscheider - Wasser ablassen

- 4. Entfernen Sie den Verschlussring und den Behälter.
- **5.** Lassen Sie das Wasser aus dem Behälter ab und tränken Sie das Element zum Reinigen in Kraftstoff.
- Achten Sie beim Anbringen von Filterelement und Behälter besonders auf den O-Ring und schrauben Sie den Verschlussring fest.
- 7. Entlüften Sie den Wasserabscheider.
 - (Siehe Abschnitt "Wasserabscheider Entlüften" auf Seite 84).
- **8.** Drehen Sie den Hahn in die Stellung "O" (auf), starten Sie den Motor und lassen Sie ihn einige Minuten im Leerlauf laufen.
- **9.** Kontrollieren Sie den Wasserabscheider auf Kraftstoffleckagen. Wird eine Leckage gefunden, lösen Sie den Verschlussring und kontrollieren Sie den O-Ring auf Beschädigung.

8.2.5 Kraftstofffilter (Kartuschentyp) - Austauschen

Achten Sie bei der Arbeit mit Kraftstoff darauf, dass sich kein offenes Feuer oder andere Feuerquellen in der Nähe des Motors befinden.

Wischen Sie verschütteten Kraftstoff vollständig weg. Verschütteter Kraftstoff kann sich entzünden und einen Brand verursachen.

- 1. Reinigen Sie den Bereich rund um die Kraftstofffilter.
- 2. Stellen Sie eine Kraftstoffwanne unter den Kraftstofffilter.
- **3.** Verschließen Sie die Kraftstoffleitung mit einem Stopfen und stoppen Sie die Kraftstoffzufuhr.
- 4. Tauschen Sie den Kraftstofffilter gegen einen neuen aus.




Abbildung 8-8 Kraftstofffilter (Kartuschentyp) - Austauschen


- 5. Entlüften Sie den Kraftstofffilter.
 - Siehe Abschnitt "Kraftstoffsystem Entlüften" auf Seite 82.
- **6.** Lassen Sie den Motor an und lassen Sie ihn einige Minuten im Leerlauf laufen.
- Kontrollieren Sie den Kraftstoffilter auf Kraftstoffleckagen. Wenn ein Kraftstoffleck gefunden wird, ziehen Sie die Befestigungsklemme der Kraftstoffleitung erneut fest.

8.2.6 Kraftstofffilterelement (Umschalthahntyp) - Austauschen

Achten Sie bei der Arbeit mit Kraftstoff darauf, dass sich kein offenes Feuer oder andere Feuerquellen in der Nähe des Motors befinden. Wischen Sie verschütteten Kraftstoff vollständig weg. Verschütteter Kraftstoff kann sich entzünden und einen Brand verursachen.

- 1. Reinigen Sie den Bereich rund um die Kraftstofffilter.
- 2. Stellen Sie eine Kraftstoffwanne unter den Kraftstofffilter.

3. Drehen Sie den Hahn in die Stellung "C" (zu) und stoppen Sie die Kraftstoffzufuhr.



- Hahn
- OFF
- ON ON
- 4 Verschlussring

- Behälter
- O-Ring
- **7** Element

Abbildung 8-9 Kraftstofffilterelement (Umschalthahntyp) - Austauschen

- 4. Entfernen Sie den Verschlussring und den Behälter, tauschen Sie das Filterelement gegen ein neues aus und bringen Sie anschließend den Verschlussring wieder an.
- Entlüften Sie den Kraftstofffilter.
 Siehe Abschnitt "Kraftstoffsystem Entlüften" auf Seite 82.
- **6.** Drehen Sie den Hahn in die Stellung "ON", starten Sie den Motor und lassen Sie ihn einige Minuten im Leerlauf laufen.
- 7. Kontrollieren Sie den Kraftstofffilter auf Kraftstoffleckagen. Wird eine Leckage gefunden, lösen Sie den Verschlussring und kontrollieren Sie den O-Ring auf Beschädigung.

8.2.7 Filter elektromagnetische Kraftstoffpumpe - Austauschen

Achten Sie bei der Arbeit mit Kraftstoff darauf, dass sich kein offenes Feuer oder andere Feuerquellen in der Nähe des Motors befinden.

Wischen Sie verschütteten Kraftstoff vollständig weg. Verschütteter Kraftstoff kann sich entzünden und einen Brand verursachen.

- **1.** Reinigen Sie den Bereich um die elektromagnetische Kraftstoffpumpe herum.
- 2. Achten Sie darauf, dass der Zündschlüssel auf "OFF" steht.
- **3.** Stellen Sie eine Kraftstoffwanne unter die elektromagnetische Kraftstoffpumpe.

- 4. Schließen Sie das Ventil, um die Kraftstoffzufuhr zu stoppen.
- **5.** Entfernen Sie die untere Abdeckung der elektromagnetischen Kraftstoffpumpe.




Abbildung 8-10 Filter elektromagnetische Kraftstoffpumpe - Austauschen

- 6. Tauschen Sie das Element gegen ein neues aus.
- 7. Kontrollieren Sie die Teile auf Beschädigung und tauschen Sie diese ggf. gegen neue aus.
- **8.** Setzen Sie alle Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
- 9. Öffnen Sie das Hauptventil des Kraftstofftanks.
- 10. Stellen Sie den Anlassschalter auf "ON".
- **11.** Achten Sie darauf, dass die elektromagnetische Kraftstoffpumpe einrastet und der Kraftstoff zu fließen beginnt.
- **12.** Kontrollieren Sie die elektromagnetische Kraftstoffpumpe auf Kraftstoffleckagen. Wird eine Leckage gefunden, setzen Sie die Pumpe erneut zusammen.
- 13. Entlüften Sie das Kraftstoffsystem.

Siehe Abschnitt "Kraftstoffsystem - Entlüften" auf Seite 82.

8.3 Schmiersystem

8.3.1 Motoröl und Ölfilter - Austauschen

KAPITEL 8 SCHMIERSYSTEM


Schütten Sie Altöl nicht weg. Dies ist per Gesetz verboten. Zur Entsorgung von Altöl wenden Sie sich bitte an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Wechseln Sie das Motoröl und den Ölfilter gleichzeitig.
Es wird auch empfohlen, beim Wechsel des Motoröls die
Öleigenschaften zu überprüfen und zu analysieren.
Verwenden Sie das Ölfilterelement nicht wieder, da es sich um
einen Papiertyp handelt. Wenn Sie Filter wechseln, ersetzen Sie die

Dichtungen immer durch neue.

Motoröl - Ablassen

Wenn der Motor gestoppt wurde, lassen Sie das Motoröl aus der Ölablassschraube ab.



Motoröl-Ablassschraube

Abbildung 8-11 Motoröl-Ablassschraube

Ablassen durch Ansaugen sollte vermieden werden.

Motoröl - Nachfüllen

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Ölablassschraube festgezogen ist.
- 2. Entfernen Sie den Öleinfüllverschluss.
- **3.** Füllen Sie die Motorölwanne bis zum vorgegebenen Füllstand mit dem spezifizierten Motoröl.
- Für das Motoröl siehe Kapitel "Motoröl" auf Seite 61. Für die Motoröl-Füllmenge siehe Kapitel "Technische Daten" auf Seite 121.
 - 4. Prüfen Sie den Ölstand in der Ölwanne wie folgt:

5. Ziehen Sie den Ölmessstab heraus und wischen Sie ihn mit einem alten Tuch ab.





Abbildung 8-12 Motoröl - Nachfüllen

- **6.** Führen Sie den Ölmessstab vollständig in das Ölmessstab-Führungsrohr ein und ziehen Sie ihn wieder heraus.
- 7. Der korrekte Ölstand liegt zwischen der oberen und unteren Markierung auf dem Ölmessstab. Wenn der Ölstand niedrig ist, füllen Sie Motoröl des spezifizierten Typs nach.
- **8.** Prüfen Sie die Ölwanne und andere Bereiche auf austretendes Öl. Reparieren Sie alle gefundenen Öllecks.
- 9. Lassen Sie den Motor bei gezogenem Stopphebel etwa 10 Sekunden lang mit dem Anlasser an, um alle Bereiche des Motors mit Motoröl zu versorgen. Stoppen Sie 1 Minute und wiederholen Sie den Vorgang zwei bis drei Mal. Lassen Sie das Motoröl zu allen Bereichen des Motors zirkulieren.
- Vorbereitung für das Kühlsystem.
 - **10.** Kontrollieren Sie den Ölstand erneut mit dem Ölmessstab und fügen Sie Öl bis zum spezifizierten Stand hinzu.

Ölfilter - Wechsel

✓ Verwenden Sie keine verbeulte Filterkartusche. Dies kann bei laufendem Motor zu einer Beschädigung des Filters oder einem Kraftstoffleck führen, und eine Brandgefahr bedeuten. • Um eine Beschädigung des Filters zu vermeiden, sollten Sie beim Einsetzen keinen Filterschlüssel verwenden. Ziehen Sie den Filter von Hand fest.

1. Reinigen Sie den Bereich um die Ölfilter herum.



Olfilter

Abbildung 8-13 Ölfilter

- 2. Stellen Sie eine Tropfschale unter den Ölfilter.
- 3. Entfernen Sie den Ölfilter mithilfe eines Filterschlüssels.
- Prüfen Sie das Element des Ölfilters, das herausgenommen wurde. Sind Metallpartikel darin vorhanden, wenden Sie sich bitte an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
 - **4.** Wischen Sie Öl von der Montagefläche des Ölfilters gründlich mit einem alten Tuch weg.
 - 5. Überprüfen Sie den neuen Ölfilter auf korrekten Sitz der Dichtung.
 - 6. Tragen Sie neues Motoröl auf die Dichtung auf.




Motoröl auftragen

Abbildung 8-14 Ölfilter

7. Setzen Sie den Ölfilter ein. Sobald die Filterdichtung die Montagefläche des Filters berührt, ziehen Sie den Filter mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment an.

8.4 Kühlsystem

8.4.1 Kühlmittel - Wechseln



- Drehen des Verschlusses um eine halbe
 Umdrehung
- Den Hebel in die senkrechte Position bringen

Abbildung 8-15 Kühlerverschluss


<u>Note the Die Lebensdauer von Langzeitkühlmittel beträgt 2 Jahre.</u>

Wechseln Sie das Kühlmittel mindestens alle 2 Jahre.

Kühlmittel - Ablassen

 Wenn Sie Kühlmittel unmittelbar nach dem Motorbetrieb ablassen, lassen Sie den Motor 5 bis 6 Minuten lang bei niedriger Leerlaufdrehzahl laufen, bis die Kühlmitteltemperatur auf 70 bis 80 °C [158 bis 176 °F] sinkt. KAPITEL 8 KÜHLSYSTEM

2. Öffnen Sie den Kühlerverschluss.



Kühlmittelablasshahn

2 Kühlerverschluss


Abbildung 8-16 Kühlmittelablasshahn (Kühler)

 Stellen Sie einen Behälter zum Auffangen des Kühlmittels unter die Ablasshähne und -schrauben und öffnen Sie die Kühlmittelablasshähne und -schrauben, um das Kühlmittel abzulassen.

Kühlsystem - Reinigen

Reinigen Sie das Kühlsystem, wenn Sie den Motor zum ersten Mal betreiben oder den Motor nach Einlagerung (mit abgelassenem Kühlmittel) erneut starten.

1. Schließen Sie die Kühlmittelablasshähne und -schrauben.



Wasserablassschraube

Abbildung 8-17 Kühlmittelablassschraube (Motor)

- 2. Füllen Sie eine Reinigungslösung (eine Lösung, die Gummi und Metalle nicht angreift) in das Kühlsystem ein, und lassen Sie den Motor bei 800 bis 900 min⁻¹ etwa 15 Minuten lang laufen. Lassen Sie anschließend die Reinigungslösung ablaufen.
- 3. Schließen Sie die Kühlmittelablasshähne und -schrauben.

4. Füllen Sie sauberes Wasser ein und lassen Sie den Motor bei 800 bis 900 min-1 etwa 10 Minuten lang laufen.

Wiederholen Sie den Spülvorgang, bis das abgelassene Wasser sauber und klar ist.

Kühlmittel - Nachfüllen

- 1. Ziehen Sie die Kühlmittelablasshähne und -schrauben fest.
- 2. Entfernen Sie den Kühlerverschluss und füllen Sie unverdünntes Langzeitkühlmittel ein.
- Bestimmen Sie die Mengen an hinzuzufügendem Langzeitkühlmittel und Wasser mithilfe der Tabelle für die Langzeitkühlmittel-Konzentration. Für das Kühlmittel siehe Kapitel "Kühlmittel" auf Seite 67. Für die Kühlmittelkapazität siehe Kapitel "Technische Daten" auf Seite 121.
 - 3. Füllen Sie Wasser (weiches Wasser mit minimaler Verunreinigung, wie beispielsweise Leitungswasser) langsam bis zur Füllstandsmarkierung "FULL" ein.




Abbildung 8-18 Kühlmittelstand im Kühler

- 4. Kontrollieren Sie den Kühler und andere Komponenten auf austretendes Kühlmittel. Wird ein Kühlmittelleck gefunden, reparieren Sie dies.
- **5.** Wenn das Kühlmittel die Füllstandsmarkierung "FULL" erreicht, schließen Sie den Kühlerverschluss fest.
- **6.** Lassen Sie den Motor bei gezogenem Stopphebel etwa 10 Sekunden lang mit dem Anlasser an. Stoppen Sie 1 Minute und wiederholen Sie den Vorgang zwei bis drei Mal, um das Kühlsystem zu entlüften.

KAPITEL 8 KÜHLSYSTEM

7. Überprüfen Sie den Kühlmittelstand im Kühler. Wenn der Motor über einen Reservetank verfügt, füllen Sie auch den Reservetank bis zur Füllstandsmarkierung "FULL" mit Kühlmittel.




Abbildung 8-19 Reservetank

• Verwenden Sie immer Kühlmittel mit der gleichen Langzeitkühlmittel-Konzentration.

8.4.2 Kühlrippen - Kontrollieren und reinigen

Tragen Sie beim Arbeiten mit Druckluft eine Schutzbrille, einen Schutzhelm, Handschuhe und andere notwendige Schutzausrüstung. Arbeiten ohne das Tragen angemessener Schutzausrüstung kann zu schweren Verletzungen führen.

Kontrollieren Sie die Kühlrippen auf Löcher und Risse.

Blasen Sie zum Reinigen der Kühlrippen Druckluft aus der entgegengesetzten Richtung des normalen Luftstroms durch die Rippen.




Abbildung 8-20 Kühlrippen - Reinigen

8.5 Ein- und Auslasssysteme

8.5.1 Luftfilter - Überprüfen

① Das unten beschriebene Prüfverfahren ist ein gängiges Verfahren. Für einige Anwendungen kann möglicherweise ein anderer Luftfilter angebracht sein.

- 1. Kontrollieren Sie an der Luftfilteranzeige, ob das Element eventuell verstopft ist.
- 2. Wenn das Element verstopft ist, ist die rote Signalmarkierung sichtbar.




Abbildung 8-21 Luftfilter - Überprüfen

- **3.** Reinigen oder ersetzen Sie das Luftfilterelement sofort, wenn die rote Signalmarkierung zu sehen ist.
- Für die Reinigung des Luftfilterelements, siehe Abschnitt "Luftfilterelement Reinigen, kontrollieren und austauschen" auf Seite 98.

8.5.2 Turbolader - Überprüfen

Überprüfen Sie den Turbolader, wenn der Motor kalt ist. Stellen Sie auch sicher, dass das Kompressorrad nicht läuft, bevor Sie den Turbolader überprüfen.

! Ist die Farbe des Abgases nicht normal, überprüfen Sie auch den Turbolader.

Koppeln Sie das Rohr auf der Lufteinlassseite ab. Halten Sie die Mutter des Kompressorrads von Hand fest und drehen Sie das Rad, um auf lockeren Sitz oder ungewöhnliche Geräusche zu kontrollieren.




Abbildung 8-22 Turbolader - Überprüfen


Tauschen Sie den Turbolader aus, wenn lockerer Sitz oder ungewöhnliche Geräusche festgestellt werden.

Zum Entfernen oder Überprüfen des Turboladers, wenden Sie sich bitte an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

8.5.3 Vorfilter - Reinigen, kontrollieren und austauschen

Der Vorfilter ist am Schalldämpfer des Turboladers angebracht. Er verhindert, dass Fremdkörper eingesaugt werden und hält den Motor für eine optimale Leistung sauber. Reinigen Sie den Vorfilter unbedingt wie unten beschrieben.

1. Nehmen Sie den Vorfilter vom Schalldämpfer ab und waschen Sie den Vorfilter von Hand mit einem milden Reinigungsmittel.



Wasser

(Waschen)

Mildes Reinigungsmittel

(Spülen)

(Trocknen)

Einsetzen

_

Abbildung 8-23 Vorfilter - Reinigen

- 2. Spülen Sie den Vorfilter mit sauberem Wasser.
- 3. Kontrollieren Sie den Vorfilter auf Defekte, nachdem Sie ihn gründlich abgetrocknet haben. Wenn Defekte festgestellt werden, ersetzen Sie den Vorfilter durch einen neuen.
- **4.** Bringen Sie den Vorfilter nach dem Reinigen, Kontrollieren oder Austauschen wieder am Schalldämpfer an.

8.5.4 Luftfilterelement - Reinigen, kontrollieren und austauschen

▼ Tragen Sie beim Arbeiten mit Druckluft eine Schutzbrille, eine Staubmaske, einen Schutzhelm, Handschuhe und andere notwendige Schutzausrüstung. Arbeiten ohne das Tragen angemessener Schutzausrüstung kann zu schweren Verletzungen führen.

Führen Sie am Luftfilter nie Wartungsarbeiten durch, während der Motor läuft. Eine Wartung des Luftfilters bei laufendem Motor kann dazu führen, dass Fremdkörperpartikel in den Motor gelangen. Dies kann einen schnelleren Verschleiß von Komponenten und eine kürzere Lebensdauer des Motors zur Folge haben. Klopfen oder schlagen Sie nie gegen das Element.

- ① Das unten beschriebene Verfahren zum Reinigen, Kontrollieren und Austauschen ist ein gängiges Verfahren. Für einige Anwendungen kann möglicherweise ein anderer Luftfilter angebracht sein.
- 1. Entfernen Sie die Luftfilterkappe und die Flügelschraube.




Abbildung 8-24 Luftfilterelement - Entfernen

- 2. Nehmen Sie das Luftfilterelement aus dem Gehäuse.
- 3. Blasen Sie Druckluft (0,69 MPa {7 kgf/cm²} [100 psi] oder weniger) auf die Innenfläche des Elements, um Fremdkörper zu entfernen.
- **4.** Um Staub zu entfernen, der am Luftfilterelement haftet, blasen Sie trockene Druckluft aus einiger Entfernung auf die Außenfläche.

Blasen Sie Druckluft auf die Innenfläche entlang der Falten in Richtung Außenseite. Blasen Sie dann Druckluft auf die Außenseite und wieder auf die Innenseite.




Abbildung 8-25 Luftfilter - Überprüfen

- 5. Leuchten Sie nach der Reinigung des Luftfilterelements mit einer Glühbirne in den Innenraum, um diesen auf Defekte wie beispielsweise Risse, feine Löcher oder Verschleißstellen zu kontrollieren.
- **6.** Wenn Defekte festgestellt werden, ersetzen Sie das Luftfilterelement durch ein neues.
- 7. Setzen Sie das Luftfilterelement wieder wie vorher zusammen.

Drücken Sie nach dem Reinigen oder Austauschen des Luftfilterelements den Reset-Knopf, um die Anzeige zurückzusetzen.




Abbildung 8-26 Luftfilter - Überprüfen

8.6 Elektrisches System

8.6.1 Batterie - Überprüfen

▼ Falls Batterieelektrolyt auf Ihre Haut verschüttet wird, spülen Sie es unverzüglich mit reichlich Wasser ab. Falls Batterieelektrolyt in Ihre Augen gerät, spülen Sie sie unverzüglich mit reichlich sauberem Wasser und nehmen Sie ärztliche Hilfe in Anspruch.

▼ Arbeiten Sie in der N\u00e4he der Batterie nicht mit offenem Feuer oder anderen Feuerquellen. Seien Sie beim Umgang mit der Batterie vorsichtig, keine Funken durch versehentliche Kurzschl\u00fcsse zu verursachen.

8.6.2 Batterieelektrolytstand - Überprüfen

Batterieelektrolyt verdunstet während der Nutzung und der Elektrolytstand sinkt allmählich. Der korrekte Elektrolytstand liegt zwischen den Markierungen "LOWER LEVEL" (Min) und "UPPER LEVEL" (Max).

Bei Batterien ohne Niveaumarkierungen liegt der korrekte Elektrolytstand etwa 10 bis 15 mm [0,394 bis 0,591 Zoll) über der Plattenoberfläche.




Abbildung 8-27 Batterieelektrolytstand - Überprüfen

Wenn der Elektrolytstand niedrig ist, entfernen Sie die Abdeckungen und füllen Sie destilliertes Wasser auf, bis der korrekte Stand erreicht ist.

Füllen Sie das destillierte Wasser vorsichtig ein.

8.6.3 Spezifisches Gewicht von Batterieelektrolyt - Überprüfen




Abbildung 8-28 Spezifisches Gewicht von Batterieelektrolyt - Überprüfen


Wenn das bei 20 °C [68 °F] gemessene spezifische Gewicht geringer ist als 1,22, füllen Sie Elektrolyt auf.

Tabelle 8-1 Spezifisches Gewicht von Elektrolyt

Spezifisches Gewicht bei 20 °C [68 °F]	Zustand	Abhilfe
Von 1,26 bis 1,28	Voll geladen	-
Von 1,22 bis 1,26	Geladen	Auffüllen
Weniger als 1,22	Entladen	Auffüllen

8.6.4 Anlasser - Kontrollieren

Kontrollieren Sie den Anlasser visuell auf Beschädigung.



Anlasser


Abbildung 8-29 Anlasser - Kontrollieren

Wenn der Anlasser staubig ist, blasen Sie den Schmutz mit Druckluft weg.

Ist der Anlasser defekt, wenden Sie sich bitte an die Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

8.6.5 Lichtmaschine - Kontrollieren

Kontrollieren Sie die Lichtmaschine visuell auf Beschädigung.



Lichtmaschine

Abbildung 8-30 Lichtmaschine - Kontrollieren

Wenn die Lichtmaschine staubig ist, blasen Sie Fremdkörper mit Druckluft weg.

Nehmen Sie den Riemen herunter und überprüfen Sie, ob sich die Riemenscheibe von Hand leicht drehen lässt.

Ist die Lichtmaschine defekt, wenden Sie sich bitte an die Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.



Langfristige Lagerung

9.1 Langfristige Lagerung

Im Folgenden wird beschrieben, wie der Motor für 3 Monate oder länger in einem nicht betriebsfähigen Zustand und in einem betriebsfähigen Zustand gelagert werden kann.

Wurde der Motor 3 Monate oder länger nicht betrieben, können die inneren Motorkomponenten rosten, was den Motor beschädigen kann.

Bitte befolgen Sie unbedingt die unten stehenden Anweisungen, wenn Sie den Motor für einen längeren Zeitraum lagern.

9.2 Lagerung des Motors in nicht betriebsfähigem Zustand für 3 Monate oder länger

9.2.1 Vorbereitung für die Lagerung

- 1. Lassen Sie das alte Motoröl ab und füllen Sie neues Öl ein.
- **2.** Bereiten Sie eine Kraftstoffmischung mit 50 % Rostschutzöl (NP-9) vor und befüllen Sie den Kraftstofftank damit.
- **3.** Lassen Sie den Motor 5 bis 10 Minuten lang mit der Mindestdrehzahl ohne Last laufen.
- **4.** Sprühen Sie unmittelbar vor dem Stoppen des Motors flüchtigen Korrosionsinhibitor (VCI) durch den Einlassanschluss, um Rost im Lufteinlasssystem zu verhindern.
- **5.** Lassen Sie die Kraftstoffmischung aus dem Kraftstofftank ab, sobald der Motor gestoppt ist.
- **6.** Tragen Sie reichlich Rostschutzöl (NP-3) auf die frei liegenden Bereiche der Maschine auf.
- 7. Verschließen Sie Lufteinlassöffnung, Auslassöffnung, Entlüftungsöffnung und andere Öffnungen mit Gewebeklebeband.
- 8. Decken Sie den gesamten Motor ab.

- (a) Lagern Sie den Motor in einem gut belüfteten Innenbereich.
 - (b) Es ist nicht erforderlich, das Kühlmittel abzulassen, da es Langzeitkühlmittel enthält. (Fügen Sie Langzeitkühlmittel hinzu, um die Konzentration auf 30 bis 60 % zu erhöhen).
 - (c) Bringen Sie an gut sichtbarer Stelle einen Hinweis darauf an, dass das Rostschutzöl im Motor durch Motoröl ersetzt werden und der Kraftstofftank mit Kraftstoff befüllt werden muss, bevor der Motor nach der Lagerung zum ersten Mal betrieben wird.
 - (d) Neues Motoröl kann das Rostschutzöl (NP-10-2) des Schmiersystems ersetzen.

Empfohlenes Rostschutzöl und Korrosionsinhibitor

Tabelle 9-1 Empfohlenes Rostschutzöl und Korrosionsinhibitor

JIS-Nr.		Empfohlenes Produkt	Anwendung
K 2246	NP-3	Nippon Oil Corporation Anti Rust P-1600	Verhinderung von Rost an frei liegenden Maschinenoberflächen
	NP-9	Nippon Oil Corporation Anti Rust P-2400	Verhinderung von Rost im Kraftstoffsystem
	NP-10-2	Nippon Oil Corporation Anti Rust P-230	Verhinderung von Rost im Schmiersystem
Z 1519	-	Ryoukou Kagaku VCI Diana ND volatile corrosion inhibitor	Verhinderung von Rost im Lufteinlasssystem

9.2.2 Wartung während der Lagerung

Laden Sie die Batterie einmal monatlich auf. Überprüfen Sie zuerst das Batterieelektrolyt auf korrekten Stand und laden Sie dann die Batterie auf.

9.2.3 Verwendung des Motors nach der Lagerung

- 1. Entfernen Sie die Abdeckung vom Motor.
- 2. Schließen Sie eine voll aufgeladene Batterie an.
- **3.** Entfernen Sie die Abdeckungen von Anlasser und Lichtmaschine.
- 4. Stellen Sie die Riemenspannung nach.
- Überprüfen Sie die Spannung des Keilriemens und stellen Sie sie nach. Siehe Abschnitt "Riemen und Riemenspannung Überprüfen und nachstellen" auf Seite 79.
 - 5. Entfernen Sie die Klebebänder von den Motoröffnungen.
 - **6.** Schließen Sie die Leitungen an.
- Für das Motoröl siehe Kapitel "Motoröl" auf Seite 61.
 - 7. Befüllen Sie den Kraftstofftank mit Kraftstoff und entlüften Sie das Kraftstoffsystem.

- Zum Entlüften des Kraftstoffsystems, siehe Abschnitt "Kraftstoffsystem -Entlüften" auf Seite 82.
 - 8. Überprüfen Sie den gesamten Motor.
 - **9.** Entfernen Sie die Abdeckungen der Kipphebel und schmieren Sie die Ventilmechanik.
 - 10. Lassen Sie den Motor bei gezogenem Stopphebel etwa 10 Sekunden lang mit dem Anlasser an. Stoppen Sie 1 Minute und wiederholen Sie den Vorgang zwei bis drei Mal.
 - 11. Achten Sie darauf, dass der Motoröldruck steigt.
 - **12.** Lassen Sie den Motor über eine angemessene Zeitdauer warmlaufen.
- Zum Anlassen des Motors siehe Abschnitt "Anlassen" auf Seite 52.
 - **13.** Belasten Sie den Motor und steigern Sie die Motordrehzahl auf die Nenndrehzahl.

9.3 Lagerung des Motors in betriebsfähigem Zustand für 3 Monate oder länger

Wird der Motor während der Lagerung 3 Monate oder länger nicht betrieben, können innere Motorkomponenten rosten und ihren Ölfilm verlieren.

Dadurch kann es beim Starten des Motors nach der Lagerung zu einem Festfressen kommen. Um ein solches Risiko zu vermeiden, muss der Motor während der Lagerung in regelmäßigen Abständen betrieben werden.

9.3.1 Betrieb des Motors zu Wartungszwecken

Lassen Sie den Motor zu Wartungszwecken mindestens einmal monatlich wie unten beschrieben laufen.

- 1. Lassen Sie den Motor bei gezogenem Stopphebel etwa 10 Sekunden lang mit dem Anlasser an. Stoppen Sie 1 Minute und wiederholen Sie den Vorgang zwei bis drei Mal.
- 2. Achten Sie darauf, dass der Motoröldruck steigt.
- **3.** Lassen Sie den Motor zu Wartungszwecken etwa 5 bis 10 Minuten lang ohne Last laufen.
- Zum Anlassen des Motors siehe Abschnitt "Anlassen" auf Seite 52.

10

Transport

10.1 Anheben des Motors

Verwenden Sie zum Anheben des Motors Drahtseile, Schäkel und Hebegurte, die das Gewicht des Motors tragen können. Befestigen Sie das Drahtseil mit einem geeigneten Hebegurt an den am Motor dafür vorgesehenen Hebeösen.
Halten Sie den Motor während des Anhebens im Gleichgewicht, indem Sie den Schwerpunkt des Motors berücksichtigen.
Achten Sie darauf, dass der von den an den Hebeösen befestigten Hebegurten gebildete Winkel maximal 60° beträgt. Überschreitet der Winkel diesen Maximalwert, könnten die Hebeösen übermäßig belastet und dadurch beschädigt werden, was wiederum zu einem schweren Unfall führen könnte. Befestigen Sie die Drahtseile an den Hebeösen, nachdem Sie die Leitungsabdeckung und den Isolator in der Nähe der Hebeösen entfernt haben. Um zu verhindern, dass die Drahtseile den Motor berühren, verwenden Sie ein Tuch oder eine andere weiche Polsterung.




Abbildung 10-1 Hebeösen

KAPITEL 10 TRANSPORT




Abbildung 10-2 Schwerpunkt des Motors (Standardspezifikation)



Fehlersuche

11.1 Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

11.1.1 Bitte wenden Sie sich für Reparaturarbeiten an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Die Reparatur eines defekten Motors kann spezielle Geräte erfordern oder potenziell gefährliche Arbeiten beinhalten. Ausgenommen hiervon sind relativ einfache Verfahren wie Wechsel und Nachfüllen von Kraftstoff, Motoröl und Kühlmittel. Im Fall einer Motorstörung wenden Sie sich bitte an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

11.1.2 Überlegungen vor der Arbeit

Überlegen Sie vor der Fehlersuche, was die mögliche Ursache des Problems sein könnte und versuchen Sie, herauszufinden, ob das gleiche Problem bereits früher aufgetreten ist.

Überprüfen Sie die Komponenten, die das Problem verursachen könnten, in der effizientesten Reihenfolge.

Achten Sie bei der Demontage einer Komponente besonders auf die Demontagereihenfolge, sodass Sie die Komponenten in der umgekehrten Reihenfolge der Demontage wieder montieren können.

11.1.3 Vorsichtsmaßnahmen gegen Verunreinigung

Staub und Fremdkörper sind die häufigste Ursache für schnellen Verschleiß von Komponenten.

Ergreifen Sie bei der Demontage einer Komponente Maßnahmen, um zu verhindern, dass Staub und Fremdkörper in die zu demontierende Komponente gelangen.

11.1.4 Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Komponenten

Gehen Sie vorsichtig mit den Komponenten um.

Verwenden Sie beim Austausch von Teilen nur Originalteile; konsultieren Sie dazu den Ersatzteilkatalog.

11.1.5 Arbeitssicherheit

Verwenden Sie Schraubenschlüssel der korrekten Größe. Die Verwendung eines Schlüssels der falschen Größe beschädigt nicht nur die Muttern, sondern kann auch zu Verletzungen führen.

Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und führen Sie Arbeiten mit größter Vorsicht aus.

Schätzen Sie das Gewicht der zu demontierenden Komponente unbedingt richtig ein. Wenn die ausgebaute Komponente wesentlich schwerer als geschätzt ist, kann sie beim Anheben herunterfallen und Sachschäden oder Verletzungen verursachen.

11.2 Fehlersuche

11.2.1 Der Anlasser startet nicht oder langsam, was zu einem Startversagen führt

Tabelle 11-1 Der Anlasser startet nicht oder langsam, was zu einem Startversagen führt

Ursache		Abhilfe
Elektrisches System	Fehlerhafte Kabelverbindung	 Überprüfen Sie die Gleichstromsicherung. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen zwischen Batterie, Anlasser und Anlassschalter.
	Unzureichend geladene Batterie	 Überprüfen Sie die Lichtmaschine (siehe Seite 103). Überprüfen Sie den Riemen und stellen Sie ihn nach (siehe Seite 79).
	Defekte Batterie	 Überprüfen Sie das spezifische Gewicht des Batterieelektrolyts (siehe Seite 101). Laden Sie die Batterie auf. Tauschen Sie die Batterie aus.
	Defekter Anlasser oder Anlasserrelais	 Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Schmiersystem	Ölviskosität zu hoch	 Verwenden Sie geeignetes Motoröl (siehe Seite 61).
	Zu viel Öl	Überprüfen Sie die Motorölmenge und das Schmiersystem (siehe Seite 49).
Motormechanik	Schneller Verschleiß oder Blockieren von gleitenden Teilen	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

11.2.2 Der Anlasser startet, aber der Motor läuft nicht an

Tabelle 11-2 Der Anlasser startet, aber der Motor läuft nicht an

Ursache		Abhilfe
Kraftstoffsystem	Kein Kraftstoff mehr, verstopfte Leitung	 Überprüfen Sie den Kraftstofftank, füllen Sie Kraftstoff nach, lassen Sie Luft ab (siehe Seite 80). Überprüfen Sie die Kraftstoffleitungen und Kraftstoffventile.
	Falsches Kraftstoffmerkmal	 Verwenden Sie geeigneten Kraftstoff (siehe Seite 57). Entfernen Sie Staub und Wasserverunreinigungen (siehe Seite 80).
	Kraftstoffleck in Kraftstoffleitungen und Einspritzleitungen.	 Kontrollieren Sie auf Störungen und ziehen Sie die Kraftstoffleitungen und Einspritzleitungen erneut fest. Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Verstopfter Kraftstofffilter	 Überprüfen und ersetzen Sie den Kraftstofffilter (siehe Seite 86 oder Seite 86). Gazefilter - Reinigen
	Defekte Kraftstoffförderpumpe	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Defekte Kraftstoffeinspritzpumpe	 Überprüfen Sie die Zahnstangenbewegung. Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Defekte Kraftstoffeinspritzdüse	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Lufteinlasssystem	Unzureichende Luftmenge	 Reinigen, überprüfen und ersetzen Sie den Vorfilter (siehe Seite 97). Reinigen, überprüfen und ersetzen Sie das Luftfilterelement (siehe Seite 98).
Steuerungssystem	Defekter Drehzahlregler	 Kraftstoffregelgestänge - Überprüfen Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Grundmotor	Niedriger Verdichtungsdruck	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

11.2.3 Leistungsabfall

Tabelle 11-3 Leistungsabfall

Ursache		Abhilfe
Kraftstoffsystem	Falsches Kraftstoffmerkmal	Verwenden Sie geeigneten Kraftstoff (siehe Seite 57).
	Verstopfter Kraftstofffilter	 Überprüfen und ersetzen Sie den Kraftstofffilter (siehe Seite 86 oder Seite 86). Gazefilter - Reinigen
	Defekte Kraftstoffförderpumpe	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Defekte Kraftstoffeinspritzpumpe	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Defekte Kraftstoffeinspritzdüse	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Falscher Kraftstoffein- spritzzeitpunkt	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Falsche Menge an eingespritztem Kraftstoff	 Überprüfen Sie den Hub der Zahnstange der Kraftstoffeinspritzpumpe. Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Kühlsystem	Überhitzt, unterkühlt	 Überprüfen Sie Lüfter und Kühler. Überprüfen Sie das Steuerungssystem. Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Ein- und Auslasssysteme	Unzureichende Luftmenge	 Überprüfen Sie den Turbolader (siehe Seite 96). Reinigen, überprüfen und ersetzen Sie den Vorfilter (siehe Seite 97). Reinigen, überprüfen und ersetzen Sie das Luftfilterelement (siehe Seite 98). Überprüfen Sie den Einlassluftdruck und kontrollieren Sie auf Leckage der Einlassluft. Überprüfen Sie die Einlasslufttemperatur und den Lüfter. Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Erhöhter Widerstand der Auslassluft	 Überprüfen Sie den Turbolader (siehe Seite 96). Überprüfen Sie die Auslassleitungen und den Schalldämpfer. Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Grundmotor	Niedriger Verdichtungsdruck	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Falsche Ventilsteuerzeiten	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Schneller Verschleiß von gleitenden Teilen	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Steuerungssystem	Fehlerhafte Steuerung des Drehzahlreglers	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

11.2.4 Abgase sind weiß oder blau

Tabelle 11-4 Abgase sind weiß oder blau

Ursache		Abhilfe
Kraftstoffsystem	Falsches Kraftstoffmerkmal	 Überprüfen Sie den Cetanindex und verwenden Sie geeigneten Kraftstoff (siehe Seite 57).
	Falscher Kraftstoffein- spritzzeitpunkt	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Defekte Kraftstoffeinspritzdüse	 Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Ungleichmäßige Kraftstoffeinspritzung	 Kontrollieren Sie auf Funkenstörung und überprüfen Sie die Abgastemperatur. Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Falscher Kraftstoffein- spritzzeitpunkt	 Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Schmiersystem	Verbrennung von Motoröl	 Überprüfen Sie die Motorölmenge und das Schmiersystem (siehe Seite 49). Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Kühlsystem	Unterkühlt	 Überprüfen Sie den Kühler (siehe Seite 95). Überprüfen Sie das Steuerungssystem. Thermostat - Überprüfen Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Grundmotor	Falsche Ventilsteuerzeiten	 Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Niedriger Verdichtungsdruck	 Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

11.2.5 Abgase sind schwarz oder dunkelgrau

Tabelle 11-5 Abgase sind schwarz oder dunkelgrau

Ursache		Abhilfe
Kraftstoffsystem	Falsches Kraftstoffmerkmal	Verwenden Sie geeigneten Kraftstoff (siehe Seite 57).
	Defekte Kraftstoffförderpumpe	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Defekte Kraftstoffeinspritzpumpe	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Defekte Kraftstoffeinspritzdüse	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Falscher Kraftstoffein- spritzzeitpunkt	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Ungleichmäßige Kraftstoffeinspritzung	 Überprüfen Sie die Abgastemperatur. Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Tabelle 11-5 Abgase sind schwarz oder dunkelgrau (Fortsetzung)

Ursache		Abhilfe	
Ein- und Auslasssysteme	Unzureichende Luftmenge	 Überprüfen Sie den Turbolader (siehe Seite 96). Reinigen, überprüfen und ersetzen Sie den Vorfilter (siehe Seite 97). Reinigen, überprüfen und ersetzen Sie das Luftfilterelement (siehe Seite 98). Überprüfen Sie den Einlassluftdruck und kontrollieren Sie auf Leckage der Einlassluft. Überprüfen Sie die Einlasslufttemperatur und den Lüfter. Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 	
	Erhöhter Widerstand der Auslassluft	 Überprüfen Sie den Turbolader (siehe Seite 96). Überprüfen Sie die Auslassleitungen und den Schalldämpfer. Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 	
Grundmotor	Niedriger Verdichtungsdruck	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.	
	Falsche Ventilsteuerzeiten	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.	
	Schneller Verschleiß von gleitenden Teilen	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.	
Steuerungssystem	Erhöhung der Last	 Überprüfen Sie das Steuerungssystem. Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 	

11.2.6 Kraftstoffverbrauch ist hoch

Tabelle 11-6 Kraftstoffverbrauch ist hoch

Ursache		Abhilfe
Kraftstoffsystem	Defekte Kraftstoffeinspritzdüse	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Falscher Kraftstoffein- spritzzeitpunkt	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Falsches Kraftstoffmerkmal	 Verwenden Sie geeigneten Kraftstoff (siehe Seite 57).
	Kraftstoffleck in Kraftstoffleitungen und Einspritzleitungen.	 Kontrollieren Sie auf Störungen und ziehen Sie die Kraftstoffleitungen und Einspritzleitungen erneut fest. Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Kühlsystem	Unterkühlt	 Überprüfen Sie den Kühler (siehe Seite 95). Überprüfen Sie das Steuerungssystem. Thermostat - Überprüfen Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Tabelle 11-6 Kraftstoffverbrauch ist hoch (Fortsetzung)

Ursache		Abhilfe
Ein- und Auslasssysteme	Unzureichende Luftmenge	 Überprüfen Sie den Turbolader (siehe Seite 96). Reinigen, überprüfen und ersetzen Sie den Vorfilter (siehe Seite 97). Reinigen, überprüfen und ersetzen Sie das Luftfilterelement (siehe Seite 98). Überprüfen Sie den Einlassluftdruck und kontrollieren Sie auf Leckage der Einlassluft. Überprüfen Sie die Einlasslufttemperatur und den Lüfter. Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Erhöhter Widerstand der Auslassluft	 Überprüfen Sie den Turbolader (siehe Seite 96). Überprüfen Sie die Auslassleitungen und den Schalldämpfer. Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Grundmotor	Niedriger Verdichtungsdruck	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Falsche Ventilsteuerzeiten	 Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Schneller Verschleiß von gleitenden Teilen	 Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

11.2.7 Motorölverbrauch ist hoch

Tabelle 11-7 Motorölverbrauch ist hoch

Ursache		Abhilfe
Kraftstoffsystem	Falscher Kraftstoffein- spritzzeitpunkt	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Schmiersystem	Ölaustritt außen am Motor	 Ermitteln Sie den Ursprung der Ölleckage. Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Motorölviskosität zu niedrig	Verwenden Sie Öl mit geeigneter Viskosität (siehe Seite 64).
	Hohe Motoröltemperatur	 Überprüfen Sie die Motorölmenge und das Schmiersystem (siehe Seite 49). Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Kühlsystem	Überhitzung	 Überprüfen Sie den Kühler (siehe Seite 95). Überprüfen Sie das Steuerungssystem. Thermostat - Überprüfen Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Tabelle 11-7 Motorölverbrauch ist hoch (Fortsetzung)

Ursache		Abhilfe	
Ein- und Auslasssysteme	Ölaustritt im Lufteinlassbereich	 Kontrollieren Sie den Turbolader auf Ölleckage. Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 	
	Verschleiß des Ventilbetätigungssystems	 Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 	
Grundmotor	Verschleiß von gleitenden Teilen	 Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 	
Steuerungssystem	Erhöhung der Last	 Überprüfen Sie das Steuerungssystem. Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 	

11.2.8 Überhitzung

Tabelle 11-8 Überhitzung

Ursache		Abhilfe
Kühlsystem	Niedriger Kühlmittelstand	 Kontrollieren Sie auf Kühlmittelleckage. Überprüfen Sie den Kühlmittelstand (siehe Seite 51).
	Fehlerhafte Funktion der Wasserpumpe	 Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Fehlerhafte Funktion des Thermostats	 Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
	Fehlerhafte Funktion des Kühlers	 Überprüfen und reinigen Sie Kühler und Kühlerverschluss (siehe Seite 95).
Steuerungssystem	Erhöhung der Last	 Überprüfen Sie den Hub der Zahnstange der Kraftstoffeinspritzpumpe. Überprüfen Sie das Steuerungssystem. Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Grundmotor	Schneller Verschleiß von gleitenden Teilen	 Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

11.2.9 Niedriger Motoröldruck

Tabelle 11-9 Niedriger Motoröldruck

Ursache		Abhilfe		
Schmiersystem	Unzureichende Motorölmenge	Überprüfen Sie die Motorölmenge und das Schmiersystem (siehe Seite 49).		
	Falsche Motoröleigenschaft (Viskosität)	 Analysieren Sie die Öleigenschaft. Verwenden Sie geeignetes Motoröl (siehe Seite 61). 		
	Öltemperatur zu hoch	 Überprüfen Sie das Kühlmittelsystem. Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 		
	Ölfilter verstopft	Überprüfen und ersetzen Sie den Ölfilter (siehe Seite 88).		
	Fehlerhafte Funktion der Ölpumpe	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.		
	Fehlerhafte Funktion des Überdruckventils	 Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 		
Steuerungssystem	Fehlerhafte Funktion der Druckeinheit	 Überprüfen Sie das Steuerungssystem und das Kabel. Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 		
Grundmotor	Erhöhung der Last	 Überprüfen Sie das Steuerungssystem. Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 		
	Schneller Verschleiß von gleitenden Teilen	Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.		
	Vergrößertes Spiel des gleitenden Teils	 Wenden Sie sich an einen Händler der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 		

11.3 Wenn der Kraftstoff ausgegangen ist

Wenn bei laufendem Motor der Kraftstoff ausgeht und der Motor stehen bleibt, starten Sie den Motor wie unten beschrieben neu.

- 1. Stellen Sie den Anlassschalter wieder auf "OFF".
- 2. Befüllen Sie den Kraftstofftank mit Kraftstoff.

Zum Befüllen des Kraftstoffsystems, siehe Abschnitt "Kraftstofftankniveau - Überprüfen" auf Seite 49.


3. Entlüften Sie das Kraftstoffsystem.

Zum Entlüften des Kraftstoffsystems, siehe Abschnitt "Kraftstoffsystem - Entlüften" auf Seite 82.

4. Starten Sie den Motor neu.

Zum Anlassen des Motors siehe Abschnitt "Anlassen" auf Seite 52.

KAPITEL 11 FEHLERSUCHE



12 Technische Daten

12.1 Technische Daten

Tabelle 12-1 Technische Daten

Element	Technische Daten Motormodell				
	S3L	S3L2	S4L	S4L2	S4L2-T
Тур	Vertikaler wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor			Vertikaler was- sergekühlter Viertakt-Turbo- dieselmotor	
Anzahl Zylinder - Anordnung	3-Zylinder-Reihenmotor 4-Zylinder-Reihenmoto		nenmotor		
Zylinderbohrung x Zylinderhub φ	78 × 78,5 mm [3,07 × 3,09 Zoll]	78 × 92 mm [3,07 × 3,62 Zoll]	78 × 78,5 mm [3,07 × 3,09 Zoll]	78 × 92 mm [3,07 x 3,62 Zo	ll]
Hubraum	1,125 I [0,3 U.S. gal.]	1,318 I [0,3 U.S. gal.]	1,500 I [0,4 U.S. gal.]	1,758 I [0,5 U.S. gal.]	
Verbrennungstyp	Wirbelkammer				
Verdichtungsverhältnis	22 : 1				
Zündreihenfolge	1 - 3 - 2				
Drehrichtung	Gegen den Uhrzeigersinn, von der Schwungradseite aus gesehen				nen
Abmessungen (L x B x H)	536 × 433 × 572 mm [21,10 x 17,05 x 22,52 Zoll]		620 × 433 × 572 mm [24,41 x 17,05 x 22,52 Zoll]		620 × 452 × 640 mm [24,41 x 17,80 x 25,20 Zoll]
Trockengewicht	ca. 140 kg [309 lb.]		ca. 155 kg [342 lb.]		ca. 174 kg [384 lb.]
Kraftstoff	Dieselkraftstoff (äquivalent zu JIS K 2204)				
Kraftstoffeinspritzpumpe	PFR-Typ				
Kraftstofffilter	Kartuschen- oder Hahntyp mit Papiereinsatz				
Kraftstoffeinspritzdüse	Drosseltyp				
Anfänglicher Kraftstoffeinspritzdruck	13,73 MPa {140 kgf/cm ² } [1991 psi]				
Schmierverfahren	Zwangsumlauf (Druckspeisung durch Ölpumpe)				
Schmieröl	Klasse CF oder CH-4 Öl (API-Serviceklassifikation)				

Tabelle 12-1 Technische Daten (Fortsetzung)

Element		Technische Daten Motormodell				
		S3L	S3L2	S4L	S4L2	S4L2-T
Motorölka- pazität	Standardöl- wanne	Ganzer Motor: ca. 4,5 I [1,2 U.S. gal.],		Ganzer Motor: ca. 6,0 I [1,6 U.S. gal.],		
		Ölwanne max./min.: ca. 3,7 l [1,0 U.S. gal.] / ca. 2,2 l [0,6 U.S. gal.]		Ölwanne max./min: ca. 5,5 I [1,5 U.S. gal.] / ca. 3,7 I [1,0 U.S. gal.]		
	Tiefe Ölwanne			Ganzer Motor: ca. 8,2 I [2,2 U.S. gal.],		
		Ölwanne max./ ca. 5,7 l [1,5 U. ca. 3,1 l [0,8 U.	S. gal.] /	Ölwanne max./ ca. 7,7 l [2,0 U. ca. 4,2 l [1,1 U.	S. gal.] /	
Ölfilter Ka		Kartuschentyp mit Papiereinsatz				
Ölkühler		-				Wasserge- kühlt, mehrere Platten
Kühlverfahren Zwangswasserki		erkühlung durch Kreiselpumpe				
Kühlmittelkapazität		1,8 I [0,5 U.S. g (nur Grundmoto		2,5 I [0,7 U.S. gal.] (nur Grundmotor)		
Anlasssystem		Elektrisches Anlassen des Motors				
Anlasser		DC 12 V - 1,7 kW DC 12 V - 2,0 kW		W		
Lichtmaschine DC		DC 12 V - 50 A				
Turbolader -			Mitsubishi TD025/TD03			

⁽a) Änderungen der oben genannten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

⁽b) Die oben genannten technischen Daten gelten für das Standardmodell. Die technischen Daten der Sonderausführung können von denen des Standardmodells abweichen.





Veröff.nr. 99610-31120_DE



10.3. Anhang C – Betriebs- und Wartungsanleitung des Generators

Manuel d'utilisation et d'entretien User guide and maintenance manual Manual de uso y mantenimiento Betriebs- und Wartungsanleitung Manuale d'uso e di manutenzione

MECC ALTE

Alternateur Alternator Alternador Generator Alternatori

ECP3

Rév. 01 01/04/2011

33522918601_1_1





I

ALTERNATORI AUTOREGOLATI SERIE ECP3

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

GB

SELF-REGULATING ALTERNATORS SERIES ECP3

OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

F

ALTERNATEURS AUTO - REGULES SERIE ECP3

MANUEL D'INSTRUCTION ET DE MAINTENANCE

D

SELBSTREGELNDER GENERATOR SERIE ECP3


BETRIEBS-UND WARTUNGSANLEITUNG

ES

ALTERNADORES AUTOREGULADOS SERIE ECP3

INSTRUCCIONES PARA USO Y MANTENIMIENTO

ECP3







INDICE	PAG	INDEX
DESCRIZIONE MACCHINA	2-3	MACHINE DESCRIPTION
PREMESSA	4-5	INTRODUCTION
IDENTIFICAZIONE MACCHINA	4-5	MACHINE IDENTIFICATION
VERIFICA ALLA CONSEGNA	4-5	INSPECTION ON DELIVERY
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA	4-13	SAFETY REQUIREMENTS
TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO	14-17	TRANSPORT AND STORAGE
ACCOPPIAMENTO MECCANICO	16-21	MECHANICAL COUPLING
ACCOPPIAMENTO ELETTRICO	22-25	ELECTRICAL CONNECTIONS
AVVIAMENTO E ARRESTO	26-27	STARTING AND STOPPING OPERATIONS
PULIZIA E LUBRIFICAZIONE	26-27	CLEANING AND LUBRICATION
MANUTENZIONE	26-33	MAINTENANCE
ANOMALIE E RIMEDI	34-35	DEFECTS AND REMEDIES
PARTI DI RICAMBIO	36-37	SPARE PARTS
TAVOLE	38-42	TABLES
DIMENSIONI D'INGOMBRO	43	OVERALL DIMENSIONS
GARANZIA	44	WARRANTY
CENTRI DI ASSISTENZA	45-49	AFTER-SALES SERVICE

DESCRIZIONE MACCHINA

I generatori della serie ECP3 sono autoregolati, brushless a 2 e 4 poli.

Hanno induttore rotante provvisto di gabbia di smorzamento (generatori a 2 poli) e indotto fisso a cave inclinate.

Gli avvolgimenti sono a passo raccorciato per ridurre il contenuto armonico. I generatori sono costruiti in conformità

I generatori sono costruiti in conformità alle direttive 2006/42, 2006/95, 2004/108 e relative modifiche, alle norme CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS4999 - 5000.


Le prove per la verifica della compatibilita' elettromagnetica sono state eseguite nelle condizioni prescritte dalle norme, con il neutro collegato a terra. Esecuzioni in accordo ad altre specifiche possono essere eseguite su richiesta del cliente.


La struttura meccanica, sempre molto robusta, consente un facile accesso ai collegamenti e permette di eseguire le verifiche nelle diverse parti altrettanto facilmente.


La carcassa e' realizzata in acciaio, gli scudi in alluminio pressofuso, l'albero in acciaio C45 con ventola calettata.

Il grado di protezione e' IP23 (a richiesta e' possibile realizzare un grado di protezione superiore).

Gli isolamenti sono eseguiti in classe H, le impregnazioni con resine epossidiche per le parti rotanti e trattamenti sottovuoto per le parti di piu' elevata tensione, quali gli statori (a richiesta trattamenti speciali). Nel campo dei radio disturbi, la produzione di serie soddisfa la norma EN61000-6-3, EN61000-6-1.







MACHINE DESCRIPTION

ECP3 2 and 4 pole alternators are brushless, self regulating and incorporate a rotating inductor with damper cage (2 pole generators) and a fixed stator with skewed slots. The stator windings have a shortened pitch to reduce the harmonic content of the output waveform.

The alternators are made in compliance with the 2006/42, 2006/95, 2004/108 directives and their amendments, and the CEI 2-3, EN60034-1, IEC34-1, VDE0530, BS 4999-5000 regulations.

Tests to verify the electromagnetic compability have been carried out in the foreseen conditions by the standards with the neutral connected to the earth.

On customer's request alternators can be manufactured according to different specifications.

The robust mechanical construction gives good access to the generator output connections, and allows the user to inspect the various components with ease. The casing is made of steel, the shields of cast iron, and the shaft of C45 steel and it has a keyed fan.

The mechanical protection level meets standard IP23 (upon request higher levels of protection can be supplied).

Insulation materials meet class H requirements, and all rotating components are epossy resins impregnated, higher voltage parts, such as the stators, are vacuum-treated (special treatments are available on request). Radio interference suppression meets the requirements of EN61000-6-3, EN61000-6-1 regulations.

INDEX DESCRIPTION DE LA MACHINE INTRODUCTION **IDENTIFICATION DE L'ALTERNATEUR VERIFICATION A LA LIVRAISON** PRESCRIPTIONS DE SECURITE TRANSPORT ET STOCKAGE **ACCOUPLEMENT MECANIQUE** RACCORDEMENT ELECTRIQUE MISE EN MARCHE ET ARRET **ENTRETIEN ET LUBRIFICATION MANUTENTION ANOMALIES ET REPARATIONS PIECES DE RECHANGE TABLEAUX ENCOMBREMENT**

MASCHINENBESCHREIBUNG VORWORT

INHALT

VORWORT
MASCHINENIDENTIFIKATION
ÜBERPRÜFUNG BEI LIEFERUNG
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
TRANSPORT UND LAGERUNG
MECHANISCHER ANSCHLUß
ELEKTRISCHER ANSCHLUß
ANTRIEB UND STILLSETZUNG
REINIGUNG UND SCHMIERUNG
WARTUNG
STÖRUNGEN UND ABHILFE
ERSATZTEILE
TABELLEN
BAUMASSE

GARANTIE / GEWÄHRLEISTUNG

DESCRIPCION MAQUINA ACLARACION IDENTIFICACION MAQUINA CONTROL A LA ENTREGA PRECAUCIONES DE SEGURIDAD TRANSPORTE Y DEPOSITO **ACLOPAMIENTO MECANICO CONEXION ELECTRICO ARRANQUE Y PARADA LIMPIEZA Y LUBRIFICACION MANTENIMIENTO PROBLEMAS Y SOLUCIONES PARTES DE REPUESTO TABLAS DIMENSIONES MAXIMAS GARANTIA CENTROS DE ASISTENCIA**

INDICE

DESCRIPTION DE LA MACHINE

CENTRES D'ASSISTANCE

GARANTIE

MASCHINEN BESCHREIBUNG

SERVICE-CENTER

DESCRIPCION MAQUINA

Les alternateurs de série ECP3 sont auto-régulés, sans bague ni balai à 2 et 4 pôles.

Ils sont à inducteurs tournants avec cage d'amortissement (série 2 pôles) et stator à encoches inclinées.

Les bobinages sont à pas raccourcis afin de réduire le taux d'harmoniques. Les alternateurs sont construits en conformité aux directives CEE 2006/42, 2006/95, 2004/108 et leurs modifications, aux normes CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS4999-5000.

Les exécutions en accord avec d'autres spécifications peuvent être suivies sur demande du client.

La structure mécanique, toujours trés robuste, permet un accés facile aux raccordements et permet les vérifications des autres parties trés facilement. La carcasse est en acier, les flasques en fonte, l'arbre est en acier C45 avec ventilateur claveté.

Le grade de protection est IP23 (sur demande, il est possible de réaliser un grade de protection supérieur).

Les isolements sont de la classe H, les imprégnations en vernis epoxy pour les parties tournantes et les parties plus élevées en tension comme les stators sont imprégnées sous vide et pression (sur demande, nous pouvons exécuter des traitements spéciaux). Dans le domaine des anti-parasitages, la production de série satisfait la norme EN61000-6-3, EN61000-6-1.

Die 2 und 4 poligen Generatoren der Serie ECP3 sind selbstregelnd und brusblass

Sie besitzen eine mit einem Dämpfungskäfig ausgestattete, rotierende Drossel und einen fest eingebauten Anker mit schrägen Nuten. Die Wicklungen sind im Schritt Verkurzt, um den harmonischen Gehalt zu reduzieren. Die Generatoren sind in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen 2006/42. sowie mit 2006/95 und 2004/108 und deren entsprechenden Änderung, und den Normen CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS4999-5000. Ausführungen, die anderen als den angegebenen Spezifikationen entsprechen sollen, können auf Kundenanfrage hergestellt werden.

Die mechanische, sehr widerstandsfähige, robuste Struktur ermöglicht leichten Zugang zu den Verbindungen und Anschlüssen und erlaubt eine ebenso leichte Kontrolle der verschiedenen Teile. Das Gehäuse besteht aus Stahl. die (Schutz) schilde aus Gußeisen, die Welle aus C45-Stahl mit aufgezogenem Lüfterrad. Die Schutzklasse ist IP23 (auf Anfrage kann auch eine hohere Schutzklasse realisiert werden). Isolierungen entsprechen der Klasse H, die Imprägnierungen erfolgen mit Epoxidharzen für die drehbaren Teile, bzw. durch Vakuumverfahren für die Teile. die erhöhter Spannung ausgesetzt sind. wie z.B. Ständer (auf Anfrage auch Sonderverfahren möglich). Bezüglich der Funkstörungen, entspricht die Produktionsserie der EN61000-6-3, EN61000-6-1. Normen.

Los generadores serie ECP3 son autoregulados, brushless a 2 y 4 polos.

Possen inductor rotante con jaula de atenuación e inducido fijo con canaletas inclinadas.

Los bobinados son a paso recortado para reducir el contenido armónico.

Los generadores están construidos en conformidad a las directivas 2006/42, 2006/95, 2004/108 y sus modíficas, normas CEI 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS4999-5000.

Construcciones de acuerdo con otras específicas podrán ser realizadas bajo pedido del cliente.

La estructura mecánica, siempre de gran consistencia, permite un fácil acceso a los conexionados, como así también un control de las diferentes partes de la misma.

La carcasa está construida en acero, las tapas en fundición, el eje en acero C45 con ventilador acoplado.

El grado de protección es IP23 (a pedido es posible realizar un grado de proteccíon superior).

Los aislantes son en clase H, las partes rotantes son impregnadas con resinas epoxídicas con tratamiento en vacío para las partes que trabajan a mayor tensión, como son los estatores (a pedido tratamientos especiales). En el campo de la radio-interferencia, la produccion de serie satisface las normas EN61000-6-3. EN61000-6-1.

ECP3 Manual - April 2011 revision 01


I generatori della serie

INTRODUCTION

I generatori della serie ECP3, rispondono alle direttive CEE 2006/42, 2009/95, 2004/108 e loro modifiche; pertanto non presentano pericolo per l'operatore, se installati, usati, manutenuti secondo le istruzioni fornite dalla Mecc Alte e a condizione che i dispositivi di sicurezza siano tenuti in perfetta efficienza.

Per questa ragione occorre attenersi scrupolosamente alle istruzioni indicate in questo manuale.

E' vietata qualsiasi riproduzione di questo manuale.




The ECP3 alternators comply with the EEC directives 2006/42, 2009/95, 2004/108 and their amendments; therefore they pose no danger to the operator if they are installed, used and maintained according to the instructions given by Mecc Alte and provided the safety devices are kept in perfect working conditions.

Therefore a strict observance of these instructions is required.

Any reproduction of this manual is forbidden.

IDENTIFICAZIONE MACCHINA

Per qualsiasi comunicazione con la Mecc Alte o con i centri di assistenza autorizzati, citare sempre il tipo e il codice del generatore.




MACHINE IDENTIFICATION

Always indicate the generator type and code when contacting Mecc Alte or the authorized after-sales service centres.

VERIFICA ALLA CONSEGNA

Alla consegna del generatore controllare con la bolla di accompagnamento che non ci siano danni o parti mancanti; nel caso informare immediatamente lo spedizionere, l'assicurazione, il rivenditore o la Mecc Alte.



INSPECTION ON DELIVERY

When the alternator is delivered, check that unit conforms with the delivery note and ensure that there are no damaged or defective parts; should there be any, please inform the forwarding agent, the insurance company, the seller or Mecc Alte immediately.

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Prima di qualsiasi intervento di pulizia, lubrificazione o manutenzione il motore primario a cui e' collegato il generatore non deve essere in funzione, ma fermo e isolato dalle sue fonti di energia.

Per fermare il generatore occorre seguire scrupolosamente la procedura di arresto del sistema di trascinamento; il generatore non e' previsto di Stop/Emergenza, ma si arresta istantaneamente in relazione al sistema di arresto predisposto dall'installatore.



SAFETY REQUIREMENTS

Before any cleaning, lubrication or maintenance operation, ensure that the generator is stationary and disconnected from the power supply.

When stopping the generator, ensure the compliance with the procedures for stopping the prime mover.

The generator, in fact, has no Emergency Stop, but is controlled by the device arranged by the installer.

INTRODUCTION	VORWORT	ACLARACION
Les alternateurs de la série ECP3 répondent aux directives CEE 2006/42, 2009/95, 2004/108 et leurs modifications. Toutefois, ils ne présentent aucun danger pour l'utilisateur si l'installation, l'utilisation, les manutentions suivent les instructions fournies par Mecc Alte et à condition que les dispositifs de protection soient tenus en parfait état de marche.	Die Generatoren entsprechen den ECP3 estimmugen 2006/42, 2009/95, 2004/108 und deren entsprechenden Änderungen; aus diesem Grunde stellen sie keinerlei Gefahr für den Bediener dar, sofern sie in Übereinstimmung mit den von Mecc Alte vorgeschriebenen Anweisungen installiert, verwendet und gewartet werden und unter der Bedingung, daß die Schutzvorrichtungen stets in einem voll funktionstüchtigen Zustand gehalten werden.	Los generadores de la serie ECP3, responden a las directivas CEE 2006/42, 2009/95, 2004/108 y a sus respectivas modificaciones, por lo tanto no se presentan peligros para el operador, si instalados, usados y mantenidos según las instrucciones dadas por la MECC ALTE y con la condición que los dispositivos de seguridad sean mantenidos en una condición de perfecta eficiencia.
Pour cette raison, il faut se conformer scrupu- leusement aux instructions indiquées dans ce manuel.	Aus den oben genannten Grunden ist es erforderlich, sich streng an die in diesem Handbuch angegebenen Anweisungen zu halten.	Por esta razón es necesario adecuarse a la perfección a las instrucciónes indicadas en este manual.
Il est interdit de reproduire quoique ce soit de ce manuel.	Jegliche Form der Verbreitung und Reproduktion dieses Handbuchs ist verboten.	Se prohibe la reproducción total o parcial de este manual.
IDENTIFICATION DE LA MACHINE	MASCHINEN IDENTIFIKATION	IDENTIFICACION MAQUINA
Pour toute demande auprès de Mecc Alte ou auprès des centres agrées autorisés, citer toujours le type et le code de l'alternateur.	Für Mitteilungen an Mecc Alte oder an die autorisierten Service-Zentralen, ist der Generatorentyp und der Code anzugeben.	Para cualquier tipo de comunicación con la Mecc Alte o con los centros de reparación autorizados, indicar siempre el tipo y el código del generador.
VERIFICATION A LA LIVRAISON	ÜBERPRÜFUNG BEI LIEFERUNG	CONTROL A LA ENTREGA
A la livraison de l'altemateur, contrôler avec le bon de livraison qu'il n'y a aucun dommage ou pièces manquantes; si tel est le cas, informer immédiatement l'expéditeur, l'assureur, le revendeur ou Mecc Alte.	Bei Lieferung des Generators ist anhand des Lieferscheins dieser auf Schäden, bzw. auf fehlende Teile hin zu überprüfen; in diesem Falle sind der Spediteur, die Versicherung, der Wiederverkäufer oder Mecc Alte umgehend darüber zu informieren.	A la entraga del generador, controlar junto con la factura que no existan defectos o piezas faltantes; en caso contrario informar inmediatamente la empresa de transportes, la compañia de seguros, el revendedor o la Mecc Alte.
PRESCRIPTIONS DE SECURITE	SICHERHEITS VORSCHRIFTEN	PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Avant une quelconque intervention de net- toyage, lubrification ou manutention, le moteur avec lequel est accouplé l'alternateur ne doit pas être en fonctionnement mais isolé de ses sources d'énergie.	Vor jedem Eingriff für Reinigung, Schmierung oder Wartung, muß der Hauptmotor, an den der Generator angeschlossen ist, außer Betrieb gesetzt werden; er muß stillstehen und von seinen Energiequellen isoliert werden.	Antes de cualquier tipo de operación de limpieza, lubrificación o mantenimiento, el motor primario al cual está acoplado el generador no debe estar en funcionamiento, el mismo deberá estar inmóvil y aislado de sus fuentes de energía.
Pour coupé un alternateur, il faut suivre scrupuleusement la procédure d'arrêt du système d'entraînement, l'alternateur n'est pas pourvu d'arrêt d'urgence, mais il s'arrête instantanément en fonction du système d'arrêt prévu par l'installateur.	Um dem Generator zu stoppen, ist es erforderlich genauestens das Abstell-verfahren für das Zugsystem einzuhalten; der Generator ist nicht mit einem Sicherheits-abschalter ("NOTAUS") versehen, sondem er stoppt unmittelbar in Abhängigkeit von dem Abschaltsystem, das vom Hersteller vorgesehen ist.	Para detener el generador es necesario seguir escrupolosamente los procedimientos de detención del sistema de arrastre; el generador no posee un Stop/Emergencia, pués el mismo se detiene instantaneamente en función del sistema de stop preparado por el instalador.

PRESCRIZIONI SAFETY DI SICUREZZA REQUIREMENTS Symbols having specific meanings have been Durante la consultazione del presente manuale d'uso e manutenzione troverete alcuni used throughout this instruction and simboli; questi hanno un preciso significato. maintenance manual. SIMBOLOGIA CONVENZIONALE CONVENTIONAL SYMBOLS AND **E SUA DEFINIZIONE** SYMBOL DESCRIPTION **IMPORTANTE IMPORTANT** Segnala al personale interessato che l'ope-This symbol warns the personnel concer-**IMPORTANTE** razione descritta presenta un rischio che ned that the described operation may **IMPORTANT** può avere come conseguenza un danno cause damages to the machine if it is not alla macchina, se non effettuata nel ri-**WICHTIG** carried out according to the safety stanspetto delle normative di sicurezza. dards. **ACCORTEZZA CAUTION** This symbol warns the personnel concer-Segnala al personale interessato che l'operazione descritta presenta un rischio che ned that the described operation may può avere come conseguenza un danno cause damages to the machine and/or alla macchina e/o lesioni al personale injures to the personnel if it is not carried stesso, se non effettuata nel rispetto delle out according to the safety standards. normative di sicurezza. **WARNING AVVERTIMENTO** This symbol warns the personnel concer-Segnala al personale interessato che l'opened that the described operation may razione descritta presenta un rischio che cause serious injuries or death to the perpuò avere come consequenza lesioni gravi o morte, se non effettuata nel rispetto delle sonnel if it is not carried out according to the safety standards. normative di sicurezza.



PERICOLO

Segnala al personale interessato che l'operazione descritta presenta un rischio immediato che ha come conseguenza lesioni gravi o morte, se non effettuata nel rispetto delle normative di sicurezza.



DANGER

This symbol warns the personnel concerned that the described operation may immediately cause serious injuries or death to the personnel if it is not carried out according to the safety standards.

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

SICHERHEITS VORSCRIFTEN

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Pendant la consultation du présent manuel d'instruction et de mantenance, vous trouverez quelques symboles; ces ont une précis signification

Beim Nachschlagen in diesem Handbuch zur Bedienung und Wartung sind hier und da einige Symbole zu finden; diese haben eine bestimmte Bedeutung. Durante la consultación de el presente manual uso y manutention, aquiy alli hallerà algunes simbolos; Esos ont une preciso significado

SIMBOLIQUE CONVENTIONNEL ET DEFINITION

ALLGEMEIN ÜBLICHE SYMBOLIK UND IHRE DEFINITION

SIMBOLOGIA CONVENCIONAL Y SUAS DEFINICION

IMPORTANT

Signe au personnel interessé que l'operation décrite presente, une risque qu'il peut avoir comme conséquence une domage au la machine, si n'effectué pas dans le respect des normes de securité.

WICHTIG

Signalisieren Sie dem zuständigen Personal, daß die beschriebene Arbeit ein Risiko darstellt, welches Schäden an der Maschine zur Folge haben kann; falls die Arbeit nicht unter voller Beachtung der Sicherheitsvorschriften erfolgt.

IMPORTANTE

Signa a el personal interesado que el operation descrita presenta, une riesgo que puede hacer como consecuencia une daño a la maquina, se no efectuada en el respecto de les normatives de securidad.

ADRESSE

Signe au personnel interessé que l'operation décrite presente, une risque qu'il peut avoir comme conséquence une domage au la machine et/ou lésiones graves au personnel même, si n'effectué pas dans le respect des normes de securité.

HINWEIS

Signalisieren Sie dem zuständigen Personal, daß die beschriebene Arbeit ein Risiko darstellt, welches Schäden an der Maschine und/oder Verletzungen des Personales selbst zur Folge haben kann; falls die Arbeit nicht unter voller Beachtung der Sicherheitsvorschriften erfolgt.

AGUDEZA

Signa a el personal interesado que el operation descrita presenta, une riesgo que puede hacer como consecuencia une daño a la maquina y/ou lésiones a el persoanl mismo, se no efectuada en el respecto de les normatives de securidad.

AVVERTISSEMENT

Signe au personnel intéressé que l'exécution décrite présente une risque qu'il peut avoir comme consèquence une domage ou lésiones graves ou mort, si n'effectué pas dans le respect des normes de securité.

WARNHINWEIS

Dieses Symbol warnt das Personal, daß die hier beschriebene Operation eine eventuelle Gefahr darstellt, die ernste Verletzungen oder den Tod als Konsequenz zur Folge haben kann, wenn auszuführende Arbeit nicht nach den vorgeschriebenen Sicherheitsnormen durchgeführt wird.

ADVERTIMIENTO

Señales a los personales interesado que la operación descrita introduce un riesgo que él pueda tener como lesiones o muertos serios de la consecuencia, si no está realizado en el respecto de lles normatives de securidad.

DANGER

Signe au personnel intéressé que l'exécution décrite présente une risque immédiat qu'il a comme consèquence une domage ou lésiones graves ou mort, si n'effectué pas dans le respect des normes de securité.

GEFAHR

Dieses Symbol warnt das Personal, daß die hier beschriebene Operation eine sofortige Gefahr darstellt, die ernste Verletzungen oder den Tod als Konsequenz zur Folge haben kann, wenn auszuführende Arbeit nicht nach den vorgeschriebenen Sicherheitsnormen durchgeführt wird.

PELIGRO

Señales a los personales interesado que la operación descrita introduce un riesgo inmediato que tenga como lesiones o muertos seriosn de la consecuencia, si no está realizado en el respecto de les normatives de securidad.

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

SAFETY REQUIREMENTS

ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE

Identifica il tipo di operatore a cui è riservato l'intervento trattato.

Questa qualifica presuppone una piena conoscenza e comprensione delle informazioni contenute nel manuale d'uso del costruttore oltre che competenze specifiche dei mezzi di sollevamento, dei metodi e delle caratteristiche d'imbragatura e della movimentazione in sicurezza



HANDLER

This symbol identifies the type of operator in charge of the operation described.

This qualification requires a complete knowledge and understanding of the information contained in the manufacturer's instruction manual as well as specific skills about the hoisting means, slinging methods and features and safe handling procedures.

MANUTENTORE MECCANICO

Identifica il tipo di operatore a cui è riservato l'intervento trattato.

Questa qualifica presuppone una piena conoscenza e comprensione delle informazioni contenute nel manuale d'uso del costruttore oltre che competenza specifica per effettuare gli interventi di installazione, regolazione, manutenzione, pulizia e/o riparazione.



MECHANICAL SERVICE MAN

This symbol identifies the type of operator in charge of the operation described.

This qualification requires a complete knowledge and understanding of the information contained in the manufacturer's instruction manual as well as specific skills necessary to perform installation, adjustment, maintenance, cleaning and/or repair operations.

MANUTENTORE ELETTRICO

Identifica il tipo di operatore a cui è riservato l'intervento trattato.

Questa qualifica presuppone una piena conoscenza e comprensione delle informa-zioni contenute nel manuale d'uso del costruttore oltre che competenza specifica per gli interventi di natura elettrica di collegamento, regolazione, manutenzione e/o riparazione.

E' in grado di operare in presenza di tensione all'interno di armadi e quadri elettrici.



ELECTRICAL SERVICE MAN

This symbol identifies the type of operator in charge of the operation described.

This qualification requires a complete knowledge and understanding of the information contained in the manufacturer's instruction manual as well as specific skills necessary to perform electrical operations such as connections, adjustment, maintenance and/or repair.

The electrical service man must be able to work even in case electrical cabinets and panels are live.

Nel caso di interventi straordinari e su autorizzazione scritta del servizio assistenza rivolgersi ai centri autorizzati Mecc Alte.

In case of exceptional operations and upon written request of servicing operations please apply to Mecc Alte authorized centers.

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

SICHERHEITS VORSCRIFTEN

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PRÉPOSÉ AU LA MOUVEMENTATION

Identifié le type de operateur dont il est reservé l'intervention traité.

Cette qualification suppose une pleine connaisance et compréhension des renseignement contenu dans le manuel d'instruction du constructeur plus loin que compétences spécifiques de moyens du soulévement, des méthodes et des caractéristiques d'éligage et du mouvementation en sécurité.

TRANSPORTBEAUFTRAGTER

Identifiziert den Personentyp, der mit dem Transport bzw. der Bewegung der Maschine beauftragt ist.

Diese Qualifikation setzt eine volle Kenntnis und Verständnis der im Bedienungshandbuch des Herstellers enthaltenen Informationen voraus, zusätzlich zu den spezifischen Kompetenzen, was die Transport- und Anhebemittel, die Eigenschaften der Transportschlingen und der sicheren Bewegung betrifft.

APLICADO A LA MOVIMENTATION

Identifica el tipo de operador la cual es reservado el intervención tartado.

Esta calificación presupone una llena conocimiento y comprensión des informa-ciónes contenidos en el manual para uso de el constructor de la parte de allà que competencia especificación des medios de leventamiento, des métodos y des características de barrachera y de movimentación en securidad.

PRÉPOSÉ MÉCANIQUE

Identifié le type de operateur dont il est reservé l'intervention traité.

Cette qualification suppose une pleine connaisance et compréhension des renseignement contenu dans le manuel d'instruction du constructeur plus loin que compétences spécifiques pour effectuer les interventiones d'installation, regulation, manutention, nettoyage et/ ou réparation.

WARTUNGSFACHMANN MECHANIK

Identifiziert den Personentyp, der mit der mechanischen Wartung beauftragt ist.

Diese Qualifikation setzt eine volle Kenntnis und Verständnis der im Bedienungshandbuch des Herstellers enthaltenen Informationen voraus, zusätzlich zu den spezifischen Kompetenzen, was die Aufstellungs-, Einstellungs-, Wartungs-, Reinigungs- und/ oder Reparaturarbeiten betrifft.

MANUTENDOR MECANICO

Identifica el tipo de operador la cual es reservado el intervención tartado.

Esta calificación presupone una llena conocimiento y comprensión des informaciónes contenidos en el manual para uso de el constructor de la parte de allà que competencia especificación por efectuar los intervenciónes de instalación, regulación, manutención, limpieza y/ou reparación.

PRÉPOSÉ ÉLECTRIQUE

Identifié le type de operateur dont il est reservé l'intervention traité.

Cette qualification suppose une pleine connaisance et compréhension des renseignement contenu dans le manuel d'instruction du constructeur plus loin que compétences spécifiquede nature électrique de liaison, regulation, manutention, et/ou réparation.

Il est en degré de agir en présence de ension à l'interieur des armoires et tableaux électriques.

WARTUNGSFACHMANN ELEKTRIK

Identifiziert den Personentyp, der mit der elektrischen Wartung beauftragt ist.

Diese Qualifikation setzt eine volle Kenntnis und Verständnis der im Bedienungshandbuch des Herstellers enthal-tenen Informationen voraus, zusätzlich zu den spezifischen Kompetenzen, was die Eingriffe elektrischer Natur betrifft, wie: Anschlüsse, Einstellung, Wartung und/oder Reparaturen.

Er ist in der Lage, auch Arbeiten im Inneren von Schaltschränken und – tafeln auszuführen, wenn diese unter Spannung stehen.

MANUTENDOR ELÉCTRICO

Identifica el tipo de operador la cual es reservado el intervención tartado.

Esta calificación presupone una llena conocimiento y comprensión des informaciónes contenidos en el manual para uso de el constructor de la parte de allà que competencia especificación por efectuar los intervenciónes de natura electrica de coligamiento, regulación, manutención, y/ou reparación.

Es en grado de trabajar en presencia de tension a los interno des armarios y cuadros electricos.

En cas des interventiones extraordinaires et sur autorisation écrite du service et assistance s'addreser aux centres autorisés Mecc Alte.

Im Fall von außergewöhnlichen Eingriffen und auf schriftliche Bestätigung des techn. Services sich an die autorisierten Kundendienstzentren von Mecc Alte wenden.

En caso de intervenciçnes extraordinarios y su autorización escritura du servicio assistencia revolverse a los centros autorizado Mecc Alte.

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Al momento dell'installazione le norme prevedono che il generatore sia collegato a terra. Per questa ragione assicurarsi che l'impianto di messa a terra sia efficiente ed in conformita' con le direttive del paese dove il generatore sara' installato.

ATTENZIONE

L'INSTALLATORE FINALE E' RESPONSA-BILE DELLA PREDISPOSIZIONE DI TUTTE LE PROTEZIONI (DISPOSITIVI DI SEZIONAMENTO, PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI, PRO-TEZIONI CONTRO SOVRACORRENTI E SOVRATENSIONI, ARRESTO DI EMER-GENZA ECC.) NECESSARIE PER REN-DERE CONFORME IL MACCHINARIO E L'IMPIANTO UTILIZZATORE, ALLE VI-GENTI NORME DI SICUREZZA INTERNA-ZIONALI/ EUROPEE.

Per la movimentazione dei generatori disimballati usare sempre ed esclusivamente gli appositi golfari.

Utilizzare funi di portata adeguata senza sollevare il generatore troppo dal pavimento (max 30 cm.)

Alla fine del periodo di vita della macchina, rivolgersi alle agenzie di smaltimento materiali ferrosi e non disperdeme parti nell'ambiente.

Gli addetti all'installazione, conduzione e manutenzione del generatore devono essere tecnici adeguatamente qualificati e che conoscano le caratteristiche dei generatori.

Le persone addette alla movimentazione devono sempre indossare guanti da lavoro e scarpe antinfortunistiche.


Qualora il generatore o l'intero impianto debba essere sollevato da terra, gli operatori devono usare un casco protettivo.

Il generatore va installato in un ambiente aerato. Se non c'e' sufficiente aria oltre al mal funzionamento esiste pericolo di surriscaldamento. Sulla porta di ingresso del locale ci deve essere un cartello indicante il divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Assicurarsi che il basamento del generatore e del motore primario sia calcolato per sopportame il peso e tutti gli eventuali sforzi dovuti al funzionamento.

E' responsabilità dell'installatore il corretto accoppiamento del generatore al motore, mettendo in atto tutti quegli accorgimenti necessari per garantire il corretto funzionamento del generatore ed evitare anomale sollecitazioni che possono danneggiare il generatore (come vibrazioni, disallineamenti, strane sollecitazioni etc.)

La macchina è stata progettata per garantire la potenza nominale in ambienti con temperatura massima di 40 °C e altitudine inferiore ai 1000 metri (EN60034-1), se non diversamente indicato. Per condizioni diverse vedere il catalogo commerciale (depliant).



SAFETY REQUIREMENTS

Before installing the generator, arrangements must be made to earth the machine in compliance with any relevant electrical regulations. This is the reason why you must make sure that the grounding system is in good conditions and in compliance with the regulations of the country where the generator will be installed.

CAUTION

THE FINAL INSTALLER IS RESPONSIBLE FOR THE INSTALLATION OF ALL THE PROTECTIONS (SECTIONING DEVICES, PROTECTIONS AGAINST DIRECT AND INDIRECT CONTACTS, OVERCURRENT AND OVERVOLTAGE PROTECTIONS, EMERGENCY STOP, ETC.) NECESSARY FOR THE MACHINE TO COMPLY WITH THE EXISTING INTERNATIONAL/EUROPEAN SAFETY REGULATIONS.

For handling the unpacked generators, always use the special eyebolts only; use ropes having a suitable carriyng capacity and do not lift the generator too much from the floor (max 30 cm.).

When the machine is wom cut, contact the companies in charge of the disposal of ferrous material and do not throw away its parts into the environment.

The operators in charge of the installation, operation and maintenance of the generators must be skilled technicians who know the characteristics of the generators.

The people in charge of the handling must always wear work gloves and safety shoes. In case the generator or the whole plant must be lifted from the floor, the operators must wear a safety helmet.

The generator must be installed in an airy room. If there is not enough air, a malfunction or an overheating may occur. All entry doors into generator room should be clearly marked "Authorized persons only".

Take sure that gen-set foundations and baseframe are suitable to bear the combined weight of the alternators and prime mover.

The installer is responsible for the correct coupling of the generator to the engine and for the performance of all precautions necessary to guarantee the correct operation of the generator and avoid abnormal stress, which could damage the generator (such as vibrations, misalignment, strange noises or vibrations, etc.)

The machine was designed to guarantee the nominal power in environments with a maximum temperature of 40° C, at altitudes lower than 1000 m asl (EN60034-1), unless otherwise specified; for different operating conditions, see the commercial catalogue (brochure).

ECP3 Manual - April 2011 revision 01

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Au moment de l'installation, les normes prévoient que l'alternateur soit relié à la terre. Pour cette raison, s'assurer que l'installation de mise à la terre fonctionne bien, et soit en conformité avec les directives du pays où le générateur sera installé.

ATTENTION

L'INSTALLATEUR FINAL EST RESPON-SABLE DE LA MISE EN PLACE DE TOU-TES LES PROTECTIONS NÉCESSAIRES (DISPOSITIFS DE PROTECTION ET DE COUPURE, PROTECTIONS CONTRE LES CONTACTS DIRECTS ET INDIRECTS, PROTECTIONS CONTRE LES SURCHAR-GES ET LES SURTENSIONS, ARRÊT D'URGENCE ETC.), POUR RENDRE CON-FORME LE MATÉRIEL ET SON IMPLAN-TATION AUX NORMES DE SÉCURITÉ IN-TERNATIONALES ET EUROPÉENNES EN VIGUIFUR

Pour le déplacement des alternateurs sortir de leur emballage, utiliser toujours et exclusivement les points d'encrage, utiliser les moyens de levage adéquates sans trop soulever l'alternateur du sol (max. 30 cm).

A la fin de la période de vie de la machine, s'adresser aux organismes de recyclage du matériel concerné.

Les ouvriers, conducteurs et manutentionnaires de l'alternateur doivent être techniquement qualifiés et connaître les caractéristiques du générateur.

Les personnes employées à la manutention doivent avoir des gants et des chaussures de sécurité. Dans le cas où l'alternateur ou le groupe électrogène doivent être soulevés de terre, les opérateurs doivent utiliser un casque de protection.

L'alternateur doit être installé dans un endroit aéré. Si la quantité d'air n'est pas suffisante, outre un mauvais, fonctionnement, il existe aussi un risque de surchauffe.

Sur la porte d'entrée du local il doit y avoir un écriteau indiquant "entrée interdite aux personnes non autorisées".

S'assurer que le chassis, support de l'alternateur et du moteur, est dimensioné pour supporter la masse totale.

L'installateur est responsable du couplage correct du générateur au moteur, par la mise en place des moyens nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du générateur et éviter des sollicitations anormales qui pourraient endommager le générateur (comme les vibrations, les désalignements, sollicitations anormales, etc.).

La machine a été conçue afin de garantir la puissance nominale dans des lieux ayant une température maxima de 40 °C et à une altitude inférieure à 1000 mètres (EN60034-1), sauf indication différente; pour des conditions différentes, consulter le catalogue commercial (dépliant).

SICHERHEITS VORSCHRIFTEN

Bei der installation ist, gemäß Vorschriften, darauf zu achten, daß der Generator geerdet wird. Aus diesem Grunde ist es erforderlich sicherzustellen, daß die Erdungsanlage leistungsfähig ist und mit den Vorschriften des Landes, in dem der Generator installiert wird, übereinstimmt.

ACHTUNG

DER ENDMONTEUR IST VERANTWOR-TLICH FÜR DIE VOREINSTELLUNG UND VORBEREITUNG ALLER SCHUTZVORRI-CHTUNGEN (TRENNVORRICHTUNGEN, SCHUTZVORRICHTUNGEN GEGEN DI-**REKTUND** INDIREKT-KONTAKT, SCHUTZVORRICHTUNGEN **GEGEN** ÜBERSTROM UND ÜBERSPANNUNG, NOTAUS, ETC.), DIE MACHINE UND DIE ANLAGE DES ANWENDERS AN DIE GÜL-TIGEN INTERNATIONALEN UND EU-SICHERHEITSVOR-ROPÄISCHEN SCHRIFTEN ANZUPASSEN.

Für den Transport der nicht verpackten Generatoren sind immer und ausschließlich die entsprechend geeigneten Transportösen zu verwenden. Es sind Seile mit geeigneter Tragfähigkeit zu verwenden, ohne den Generator zu sehr von der Bodenfläche anzuheben (max. 30 cm).

Am Ende der Lebendsdauer der Maschinen ist sich an die Entsorgungsuntemehmen für Eisenmaterialen zu wenden; Teile dürfen nicht einfach weggeworfen werden.

Das für installation, Bedienung und Wartung zuständige Personal muß aus entsprechend qualifizierten Technikern bestehen, die die Eigenschaften des Generators genau kennen.

Die für den Transport zuständigen Personen haben stets Arbeitshandschuhe und Schuhwerk gemäß den Unfallverhütungsvorschriften zu tragen. Sofem der Generator oder die gesamte Anlage vom Boden angehoben werden müssen, haben die Arbeiter ein Schutzelm zu verwenden.

Der Generator muß in einem belüfteten Raum installiert werden. Wenn ausreichende Belüftung nicht gegeben ist, besteht die Gefahr fehlerhaften Funktionierens und der Überhitzung.

An der Eintrittstür zu diesem Raum ist ein Schild anzubringen, das den Eintritt für nicht autorisierte Personen untersagt.

Es ist sicherzustellen, daß der Untergrund für den Generator und den Hauptmotor so berechnet ist, daß er das Gewicht tragen kann.

Es liegt in der Verantwortung des Installateurs den Generator korrekt mit dem Motor zu verbinden und alle notwendigen Maßnahmen umzusetzen, die den richtigen Betrieb des Generators garantieren und Belastungen vermeiden, die den Generator beschädigen könnten (wie Vibrationen, Abweichungen, sonderbare Beanspruchungen etc.).

Das Gerät wurde entwickelt, um die Nennleistung in Ambienten mit einer maximalen Temperatur von 40 °C und einer Höhe unter 1000 Meter (EN60034-1) zu garantieren, wenn nicht anders angegeben; bei anderen Bedingungen bitte im Handelskatalog (Prospekt) nachschlagen.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Al momento de la instalación, las normas preveen la conexión a tierra del generador. Por lo tanto es necesario que la instalación de puesta a tierra sea eficiente y en conformidad con las directivas del país donde el generador será montado.

ATENCION

EL INSTALADOR FINAL ES RESPONSA-BLE DEL MONTAJE DE TODAS LAS PROTECCIONES (DISPOSITIVOS DE SECCIONAMIENTO, PROTECCIONES CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, PROTECCIONES CONTRA SOBRE-CORRIENTE Y SOBRETENSION, PARADA DE EMERGENCIA, ETC.), NECESARIAS PARA PRODUCIR LA CONFORMIDAD DE LAS MAQUINAS Y LA INSTALACION CON LAS NORMAS VIGENTES DE SEGURIDAD INTERNACIONALES Y EUROPEAS.

Para mover los generadores desembalados, usar siempre y exclusivamente los correspondientes ganchos que poseen los mismos.

Utilizar correas de resistencia adecuada sin necesidad de elevar demasiado el generador del pavimento (max 30 cm).

Al final del periodo de vida útil de la máquina, dirigirse a una agencia de reciclaje de materiales ferrosos, de manera de no perder partes en el ambiente.

Las personas dedicadas a la instalación, transporte y mantenimiento del generador deberán ser técnicos adecuadamente calificados y que conozcan las características de los generadores.

Las personas dedicadas al transporte deberán usar siempre guantes de trabajo y zapatos de seguridad. Siempre que el generador o el equipo completo sea elevado del suelo, los operadores deberán usar cascos de protección.

El generador debe ser instalado en un ambiente aireado.

Si no hoy suficiente ventilación, además del mal funcionamiento existirá el peligro de sobrecalentamiento.

A la puerta de ingreso del local se deberá colocar un cartel que prohiba el acceso a las personas no autorizadas.

Asegurarse que la base de apoyo del generador y del motor primario sean calculadas para soportar el peso total.

Es responsabilidad de instalador la correcta conexión entre el generador y el motor, mediante el uso de todas las medidas de seguridad necesarias que garanticen el correcto funcionamiento del generaror y que eviten sobrecargas que puedan dañarlo (x.e. vibraciones, desajustes, conexiones irregulares, etc...)

El mecanismo ha sido diseñado para garantizar la potencia nominal en ambientes con una temperatura máxima de 40° C, y en altitud inferior a 1000 metros (EN60034-1), salvo indicaciones distintas; para conocer condiciones diferentes de las indicadas, vea el catálogo comercial (folleto).

ECP3 Manual - April 2011 revision 01

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Nelle vicinanze della macchina non ci devono essere persone con indumenti svolazzanti tipo: sciarpe, fular, bracciali, etc e qualsiasi indumento deve essere chiuso con elastici alle estremita'.

I generatori non devono mai e per nessuna ragione funzionare con le seguenti protezioni aperte:

- copertura frontale.
- protezioni delle ventole.

A richiesta puo' essere montato un tipo di regolatore corredato di segnalazioni a led, che sono:

Verde - funzionamento regolare Giallo - intervento protezione sovraccarico

Rosso - intervento protezione bassa velocita'

I generatori sono rumorosi; anche se il livello acustico è sicuramente inferiore a quello del motore primario, devono essere installati in ambienti isolati (stanza, sala macchine, etc.) e chi vi accede deve munirsi di cuffie antin more

I generatori sviluppano calore anche elevato in funzione della potenza generata.

Pertanto non toccare il generatore se non con guanti antiscottatura e attendere, una volta spento, che esso raggiunga la temperatura ambiente.

Anche se la macchina e' protetta in tutte le sue parti evitare di sostare nelle sue vicinanze.

Per nessuna ragione appoggiarsi o sedersi sul generatore.

Non togliere per nessuna ragione le etichette, anzi richiederne la sostituzione in caso di necessita'.


PERICOLO DI CORTO CIRCUITO


Il generatore e' costruito con grado di protezione IP23; pertanto e' fatto divieto di spruzzare o di mettere contenitori di liquidi sopra le parti elettriche.


In caso di sostituzione di pezzi di ricambio richiedere esclusivamente ricambi originali.

Per la sostituzione di parti usurate comportarsi rigorosamente come descritto al capitolo manutenzione; queste manutenzioni devono essere eseguite da tecnici adeguatamente qualificati.

















SAFETY REQUIREMENTS

No person must wear fluttering clothes (such as scarves, etc.) near the machine and any garment must be fastened with elastic bands at its ends.

The generators must never and for no reason run whith following guards removed:

- terminals cover
- fan guards.

If required, the generator can be equipped with a regulator with led display, as follows:

Green - regular operation

Yellow - overload protection activated **Red** - low speed protection activated

The generators are noisy; even if the sound level is certainly lower than that of the prime motor, they must be installed in soundproof rooms (room, engine room, etc.) where it is necessary to wear antinoise car protectors.

The generators produce heat proportional to the output.

Therefore, do not touch the generator if you do not wear antiscorch gloves and, after switching it off, do not touch it until it has cooled down.

Even if all the machine components are protected, keep away from the machine.

Do not lean or sit on the generator for whatever reason.

Do not remove the labels for whatever reason; on the contrary, if necessary, replace them.

DANGER OF SHORT CIRCUIT

The degree of protection of the generator is IP23; short circuits may occur if liquids are spilt onto areas containing electrical parts.

In case of replacement of spare parts, use original spare parts only.

For the replacement of wom parts, carefully follow the maintenance instruction; these operations must be carried out by skilled technicians.

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

SICHERHEITS VORSCHRIFTEN

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Dans le voisinage de la machine, il ne doit y avoir aucune personne portant des vête-ments flottants type écharpe, foulard...et quelque soit le vêtement, il doit être fermé avec un élastique à l'extrémité.

In der Nähe der Maschinen dürfen sich keine Personen aufhalten, die nicht anligende Kleidungs-oder Schmuckstücke tragen (wie z.B.Schals, Tücher, Armbänder, usw.). Jedes Kleidungsstück muß an den Gelenken durch Gummis geschlossen werden.

En próximidades de la máquina no deberá haber personas con indumentaria volante como pulseras, bufandas, etc. Qualquier otro tipo de indumentaria deberá ser fijada con elásticos en las extremidades.

Les alternateurs ne doivent jamais et pour aucune raison fonctionner avec les protections suivantes ouvertes:

Die Generatoren dürfen niemals und aus keinem Grund in Betrieb sein, wenn folgende Schutzvorrichten geöffnet sind:

Los generadores no deberán bajo ninguna condición funcionar con las siguientes protecciones descubiertas:

- couvercle de boite à bornes
- Klemmenabdeckung

tapa de bornes

- protection du ventilateur.
- Schutzvorrichtungen des Lüfterrades.

- protección de ventilador.

Sur demande, on peut monter un type de régulateur doté de signalisations par voyants, qui sont :

Auf Wunsch kann ein Regler mit folgenden Led-Anzeigen montiert werden:

A petición es posible incorporar un tipo de regulador provisto de los pilotos siguientes:

Vert - fonctionnement régulier

Grün - Normalbetrieb Gelb - Ansprechendes Überlastungsschutzes **Verde** - funcionamiento regular **Amarillo** - intervención protección contra

Jaune - intervention protection surcharge
Rouge - intervention protection faible vitesse

Überlastungsschutzes **Rot** - Ansprechen des Unterdrehzahlschutzes

las sobrecargas **Rojo** - intervención protección baja velocidad

La machine génère du bruit même si son niveau est inférieur à celui du moteur, il doit être alors installé dans un local (isolé), et il est nécessaire pour les personnes d'être munies de casque antibruit. Die Generatoren sind laut; auch wenn der Geräuschpegel durchaus unterhalb dem Pegel des Hauptmotors liegt, müssen sie in isolierten Räumlichkeiten (Räume, Maschinenräume, usw.) aufgestellt werden.

Personen, die diese Räume betreten, müssen sich mit Kopfhöhrem vor dem Lärm schützen.

Los generadores son ruidosos, y si bien su nivel acústico es seguramente inferior al motor primario, los mismos deberán ser instalados en ambientes aislados (cabina, sala máquimas, etc.) y las personas que acceden deberán llevar auriculares antiruido.

Les alternateurs produisent de l'énergie calorifique directement proportionnelle à la puissance utilisée.

Ainsi, ne pas toucher l'alternateur ou bien avec des gants appropriés, et attendre que celui-ci, une fois arrêté soit de nouveau à la température ambiante.

Die Generatoren entwickeln Wärme auch in erhöhtem Maße, jeweils in Abhängigkeit von der erzeugten Leistung. Aus diesem Grunde ist die Maschine nur mit Verbrennungsschutzhandschuhen zu berühren.

Ist die Maschine ausgeschaltet, ist abzuwarten, daß diese wieder Umgebungstemperatur annimmt.

Los generadores producen calor, y el mismo puede ser elevado en función de la potencia generada, por lo tanto no tocar la máquina si no se posee quantes antiquemaduras, después de un tiempo de haber detenido el generador, hasta que el mismo alcance la temperatura ambiente.

La machine est protégée dans tout son environnement, éviter de rester dans son voisinage. Auch wenn die Maschine vollständig abgesichert ist, ist der Aufenthalt in ihrer Nähe zu vermeiden.

Si bien la máquina está protegida en todas sus partes, evitar de pararse cerca de la misma

Pour aucune raison, il ne faut s'appuyer ou s'asseoir sur l'alternateur.

Aus keinem Grunde darf man sich an den Generator lehnen oder sich auf ihn setzen. Por ninguna razón apoyarse o sentarse sobre el generador.

Ne pas arracher non plus les étiquettes ou adhésifs, au contraire, les réclamer en cas de nécessité. Aus keinem Grunde sind die Etiketten zu entfernen, stattdessen ist bei Bedarf Ersatz anzufordern. No quitar por ninguna razón las etiquetas, por el contrario, pedir la sustitución en caso de necesidad.

DANGER DE COURT-CIRCUIT

L'alternateur est construit avec un grade de protection IP23; il est formellement déconseillé d'asperger ou de mettre tout récipient contenant du liquide sur les parties électriques.

GEFAHR VON KURZSCHLÜSSEN

Der Generator ist mit einem Schutzgrad IP23 Konstruiert; daher ist es verboten, die elektrischen Teile zu bespritzen oder Behälter mit Flüssigkeiten auf diese zu stellen.

PELIGRO DE CORTO CIRCUITO

El generador está construido con grado de protección IP23; por lo tanto se prohibe salpicar o colocar recipientes con líquido sobre las partes eléctricas.

En cas de changement de tout composant, il est indispensable de les remplacer par les pièces d'origine.

Müssen Teile ausgewechselt werden, sind ausschließlich originale Ersatzteile anzufordem.

En caso de sustitución de partes de repuesto, exigir exclusivamente repuestos originales.

Ces modifications doivent être exécutées par du personnel technique qualifié.

Beim Austausch von Verschleißteilen müssen die im Kapitel "Wartung" angegebenen Vorschriften strengstens eingehalten werden; diese Wartungsarbeiten müssen von entsprechend qualifizierten Technikem durchgeführt werden

Para la sustitución de partes usadas, comportarse rigurosamente como descripto en el capítulo mantenimiento; estas operaciones deberán ser realizadas por técnicos adecuadamente calificados.

TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO



TRANSPORT AND STORAGE

final destination.

In funzione della destinazione gli alternatori possono essere imballati per la spedizione in vari modi.

In ogni caso per movimentarli, osservare nella bolla di accompagnamento, il peso, e con mezzi adeguati, sollevare da terra il meno possibile.

Nel caso che l'imballo debba essere movimentato con carrelli, occorre che le forche siano tenute il piu' larghe possibile in modo da evitare cadute o scivolamenti.

In caso di immagazzinamento, gli alternatori imballati e non, devono essere depositati in un locale fresco e asciutto o comunque mai esposto alle intemperie.

Una volta disimballato il generatore, (monosupporto) non scollegare il sistema di fissaggio rotore, in quanto quest'ultimo potrebbe scivolare


Per la movimentazione al fine dell'installazione, sollevare i generatori, sempre, attraverso i propri golfari.

ATTENZIONE:


DOPO LUNGHI PERIODI DI IMMA-GAZZINAMENTO O IN PRESENZA DI SEGNI EVIDENTI DI UMIDITA'/ CON-DENSA, VERIFICARE LO STATO DI ISOLAMENTO.


LA PROVA DI ISOLAMENTO DEVE ESSERE ESEGUITA DA UN TECNICO ADEGUATAMENTE QUALIFICATO.


PRIMA DI ESEGUIRE TALE PROVA E' NECESSARIO SCONNETTERE IL REGOLATORE DI TENSIONE; SE LE PROVE DARANNO UN RISULTATO TROPPO BASSO (INFERIORE A 1 $M\Omega$)(EN60204-1) SI DOVRA ASCIUGARE L'ALTERNATORE IN UN FORNO A 50-60C°.











Prior to handling goods, please ensure that lifting equipment is of sufficient capacity. Under lifting conditions machinery should be elevated

to a minimal distance from the ground.

Alternators will be packed for shipment in a

manner suitable to their mode of transport and

When lifting or moving goods by forklift apparatus, care should be taken to ensure that forks are correctly positioned to prevent slipping or falling of pallet or crate.

Both packed and unpacked alternators shall be stored in a cool and dry room, and shall never be exposed to the inclemency of the weather.

With regard to single bearing alternators (form MD35) please ensure that the rotor securing device is in place. Failure to do so may lead to slippage or assembly.

When installing the alternators, always lift them by using their eyebolts.

PLEASE NOTE:

AFTER PROLONGER STORAGE OR IF THE MACHINES SHOW SIGNS OF CONDENSATION, ALL WINDINGS SHOULD BE SUBJECTED TO INSULATION TESTS PRIOR TO OPERATING.

THE INSULATION TEST SHALL BE MADE BY SKILLED PERSONNEL.

BEFORE CARRYING OUT THE TEST, THE VOLTAGE REGULATOR MUST BE DISCONNECTED; IF THE TEST RESULTS ARE TOO LOW (LOWER THAN 1 M Ω)(EN60204-1) THE ALTERNATOR MUST BE DRIED IN AN OVEN AT 50-60°C.

ECP3 Manual - April 2011 revision 01

TRANSPORT ET STOCKAGE En fontion de la destination des

TRANSPORT UND LAGERUNG

TRANSPORTE Y DEPOSITO

En fontion de la destination des alternateurs, ils peuvent être emballés pour l'expédition de différentes manières

In Abhängigkeit von dem Zielort, können die Generatoren entsprechend auf verschiedene Art und Weise für den Versand verpackt werden. En función del destino final, los alternadores podrán ser embalados para su expedición en varios modos.

En cas de déplacement des caisses, il est nécessaire de contrôler sur le bordereau de livraison le poids et, avec du materiél adéquate les soulever de terre le moins haut possible. In jedem Fall sind für den Transport die Angaben des begleitenden Lieferscheins bezüglich Gewicht zu beachten; der Generator soll mit geeigneter Hilfsmittel so wenig wie möglich vom Boden hochgehoben werden.

En todos los casos, para moverlos, observar en la factura, el peso y con los medios adecuados, elevarlos del piso lo menos posible.

Dans le cas où l'emballage devra être déplacé avec des chariots élévateurs, il est nécessaire que les sangles soient mantenues le plus large possible de façon à éviter des chutes ou des glissements. Sollte die Verpackung mit dem Generator mit Gabelstaplem bewegt werden müssen, ist es erforderilch, die Gabelstellung so weit wie möglich einzustellen, umdadurch zu verhindem, daß die Verpackung herunterfallen oder herunterrutschen kann.

En caso que el embalaje sea movido por medio de un elevador, será necesario que las cuerdas del mismo ocupen todo la base de la caja, para evitar caídas o deslizamientos.

En cas de stockage, les alternateurs emballés ou non, doivent être déposés dans un local frais et aéré et jamais exposés aux intempéries. Die Lagerung von verpackten und unverpackten Generatoren muß in einem kühlen und trockenen Raum erfolgen, der keinesfalls Wittarungseinflüssen ausgesetz ist.

En caso de depósito, los alternadores con o sin embalaje, deberán ser puestos en un lugar fresco y seco o por lo menos nunca ser expuestos a la intemperie.

Une fois l'alternateur sorti de l'emballage, (monopalier) ne pas enlever le système de fixation du rotor, car dans ce cas, ce demier pourrait glisser. Sobald der Generator (1 Lager Schild) aus seiner Verpackung entnommen ist, darf die Sicherungsvorrichtung für den Rotor nicht entferntwerden, da dieser abrutschen könnte. Una vez desembalado el generador, (Monosoporte) no quitar el sistema de fijación del rotor, pues de otra manera el mismo podría deslizarse y caer.

Pour les manutentions à la fin de l'installation, soulever les alternateurs, toujours avec leurs propres anneaux de levage. Zum Trasport der Generatoren für installationszwecke, dürfen diese stets ausschließlich an ihren dafür vorgesehenen Ringschrauben aufgehängt werden.

Para mover los generadores antes de su instalación, elevarlos siempre por medio de sus ganchos respectivos.

ATTENTION:

APRÈS DE LONGUES PÉRIODES DE STOCKAGE OU EN PRÉSENCE DE SIGNES ÉVIDENTS D'HUMIDITÉ / CONDENSATION, VÉRIFIER L'ÉTAT D'ISOLEMENT.

L'ESSAI D'ISOLEMENT DOIT ÊTRE ÉXECUTÉ PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

AVANT DE PROCÉDER À UN TEL ESSAI, IL EST NÉCESSAIRE DE DÉ-CONNECTER LE RÉGULATEUR DE TENSION; SI LES VALEURS MESU-RÉES SONT INFÈRIEURES À CEL-LES REQUISES (NFÈRIEURES À 1 MΩ)(EN60204-1) IL EST NÉCES-SAIRE DE SUPPRIMER L'HUMIDITÉ EN METTANT L'ALTERNATEUR DANS UN FOUR À 50-60°C.

ACHTUNG:

NACH EINER LÄNGEREN LAGERUN-GSZEIT ODER BEI DEUTLICHEN AN-ZEICHEN VON FEUCHTIGKEIT ODER KONDENSAT, IST DER ZUSTAND DER ISOLIERUNGEN ZU ÜBERPRÜFEN.

DIE ÜBERPRÜFUNG DER ISOLIE-RUNG DARF NUR VON EINEM FA-CHMANN DURCHGEFÜHRT WERDEN.

VOR DER DURCHFÜHRUNG EINER SOLCHEN PRÜFUNG IST ES ERFORDERLICH, DEN SPANNUNGSSREGLER ABZUTRENNEN; SOLLTE DIE ÜBERPRÜFUNG EIN ZU NIEDRIGES ERGEBNIS ERBRINGEN, (UNTERHALB VON 1 MΩ)(EN60204-1), MUß DER GENERATOR IN EINEM OFEN BEI 50-60°C GETROCKNET WERDEN.

ATENCION:

DESPUES DE LARGOS PERIODOS DE DEPOSITO O EN PRESENCIA DE EVIDENTES SIGNOS DE HUMEDAD O CONDENSACION, CONTROLAR EL ESTADO DE AISLACION.

LA PRUEBA DE AISLACION DEBE SER EFECTUADA POR UN TECNICO ADECUADAMENTE CALIFICADO.

ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA ES NECESARIO DESCONECTAR EL REGULADOR DE TENSION; SI LOS RESULTADOS SON DEMASIADO BAJOS (INFERIOR A 1MΩ)(EN60204-1), SE DEBERA SECAR EL ALTERNADOR EN UN HORNO A 50-60°C.

ECP3 Manual - April 2011 revision 01

TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO

Ricordarsi che, una volta che il generatore sara' accoppiato al motore primario, o montato su un basamento, o installato in un telaio in modo da formare un corpo unico, non dovra piu' essere sollevato dai propri golfari ma si dovranno seguire le indicazioni dell'installatore.

Non disperdere l'imballo nell'ambiente, ma rivolgersi alle agenzie di smaltimento.

TRANSPORT AND STORAGE

Once the generator is coupled with an engine, mounted on a baseframe, or installed on a complete generating set, it cannot be lifted by its lifting bolts. The relevant instructions for lifting complete generating set should be followed.

Any packing materials should be disposed of via correct waste disposal methods. Do not discard waste materials into the environment.

ACCOPPIAMENTO MECCANICO

L'accoppiamento del generatore al motore primo e' a cura dell'utilizzatore finale ed e' esequito secondo la sua sola discrezione.

Le attenzioni richieste sono:

NELLA MESSA IN SERVIZIO AVER CURA CHE LE APERTURE DI ASPIRAZIONE E SCARICO DELL'ARIA DI RAFFREDDA-MENTO SIANO SEMPRE LIBERE.

IL LATO DI ASPIRAZIONE NON DEVE ES-SERE VICINO A SORGENTI DI CALORE. IN OGNI CASO, SE NON SPECIFICATA-MENTE CONCORDATO, LA TEMPERA-TURA DELL'ARIA DI RAFFREDDAMENTO DEVE ESSERE QUELLA AMBIENTE E CO-MUNQUE NON SUPERIORE A 40°C.

IN CASO DI GENERATORI MONO-SUPPORTO IN FASE DI ACCOPPIA-MENTO CON IL MOTORE PRIMO, FARE ATTENZIONE CHE IL ROTORE NON SI SFILI; TOGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO ROTORE.








The mechanical coupling is under the sole responsibility of the final user, and has to be

MECHANICAL

COUPLING

done at his discretion.

IMPORTANTE IMPORTANT WICHTIG



TLETS ARE FREE OF ANY OBSTRUCTIONS.

Warnings:

THE AIR INLETS SHOULD NOT BE NEAR ANY HEATING SOURCES.

BEFORE STARTING THE ALTERNATOR,

CHECK THAT THE AIR INLETS AND OU-

IN ANY CASE, IF NOT SPECIFICALLY REQUESTED, THE COOLING AIR TEMPERATURE MUST BE EQUAL TO THE ENVIRONMENT TEMPERATURE AND NEVER HIGHER THAN 40°C.

BEFORE MECHANICAL COUPLING OF SINGLE BEARING ALTER-NATORS REMOVE THE ROTOR SECURING DEVICE PLACED THERE TO PREVENT ROTOR FROM SLIPPING.

TRANSPORT ET TRANSPORT UND TRANSPORTE Y DEPOSITO **STOCKAGE** LAGERUNG Se rappeler qu'une fois l'alternateur accouplé Recordar que, una vez que el generador será Sobald der Generator eineal an einen Anau moteur d'entrainement, ou monté sur socle. acoplado al motor primario, o montado en su triebsmotor angeschlossen wird, bzw. auf eiou installé sur un châssis de manière à former base, o instalado en una estructura de manem Unterbau montiert oder in einem Raun seul bloc, il ne devra plus être soulevé par hmen installiert wird, so daß ein einziger nera de formar un cuerpo único, no deberá ses propres anneaux de levage mais il faudra Block entsteht, darf er nicht mehr an den ser elevado por medio de sus ganchos, sino suivre les indications de l'installateur. que se deberán seguir las indicaciones del Ringschrauben angehoben werden. instalador Es sind die Vorschriften des Monteurs zu heachten Ne pas jeter l'emballage dans la nature mais No dejar que el embalaje se pierda en el Die Verpackung ist durch die entsprechen s'adresser à un centre de recyclage. den Entsorgungsunternehmen zu entsorambiente, dirigirse siempre a cualquier agencia que trate el reciclaje de residuos. gen. **ACOPLAMIENTO ACCOUPLEMENT MECHANISCHER MECANICO MECANIQUE ANSCHLUß** L'accouplement de l'alternateur au moteur Der Anschluß des Generatores an einen El acoplamiento del generador al motor prid'entraînement est à la charge de l'utilisateur Antriebsmotor obliegt dem Anwender und mario es responsabilidad del usuario final, y el final et est exécuté selon sa propre méthode. erfolgt nach eigenen Ermessen. mismo será efectuado a propia discreción. Les précautions requises sont : Folgende Punkte sind zu beachten: Los puntos de atención requeridos son: DANS LA MISE EN SERVICE, S'ASSURER BEI DER INBETRIEBNAHME IST ZU EN LA PUESTA EN SERVICIO ASEGU-GEWÄHRLEISTEN, DAß DIE ÖFFNUN-QUE LES OUVERTURES D'ASPIRATION RARSE QUE LAS ABERTURAS DE ASPI-ET L'EVACUATION DE L'AIR DE REFROI-GEN FÜR DIE ANSAUGUNG BZW. FÜR RACION Y DESCARGA DEL AIRE DE RE-DISSEMENT SOIENT TOUJOURS LIBRES. DEN AUSTRITT DER KÜHLLUFT IMMER FRIGERACION SE ENCUENTREN SIEM-FREI BLEIBEN. PRE LIBRES DE OBSTACULOS. DIE ANSAUGSEITE DARF SICH NICHT EL LADO DE ASPIRACION NO DEBE LE CÔTÉ DE L'ASPIRATION NE DOIT PAS ÊTRE PRÈS D'UNE SOURCE DE CHA-IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN ESTAR CERCA A FUENTES DE CALOR. LEUR. DANS CHAQUE CAS, S'IL N'Y A PAS BEFINDEN. FALLS NICHT ANDERWEI-DE CUALQUIER MANERA, SI NO ES PRE-VIAMENTE CONVENIDO, LA TEMPERA-DE SPÉCIFICATION PARTICULIÈRE, LA TIG VEREINBART, MUß DIE KÜHLLUFT TEMPÉRATURE DE L'AIR DE REFROIDIS-RAUMTEMPERATURE TURA DEL AIRE DE RIFREGERACION **AUFWEISEN** SEMENT DOIT ÊTRE CELLE AMBIANTE ET DE TOUTE FAÇON, NE DOIT PAS ÊTRE SUPÈRIEURE À 40°C. UND DARF DEN WERT VON 40°C NICHT DEBE SER AQUELLA DEL AMBIENTE, DE ÜBERSCHREITEN. TODOS MODOS, NO SUPERIOR A 40 °C. BEI EIN LAGER SCHILD GENERA-DANS LE CAS DES ALTERNATEURS EN CASO DE GENERADOR MO-TOREN IST IN DER PHASE DES AN-NOSOPORTE EN FASE DE ACO-MONOPALIER EN PHASE D'ACCOU-SCHLUSSES AN DEN ANTRIEBSMO-PLAMIENTO CON EL MOTOR PRI-PLEMENT AVEC LE MOTEUR D'EN TOR DARAUF ZU ACHTEN, DAß SICH MARIO, ASEGURARSE QUE EL TRAÎNEMENT, FAIRE ATTENTION DER ROTOR NICHT LÖST: EINE EVEN-QUE LE ROTOR N'AIT PAS GLISSÉ ROTOR NO SE DESLIZE; QUITAR TUELL VORHANDENE BEFESTIGUN-SUR SON AXE. ÔTER LE SYSTÈME EL SISTEMA DE FIJACION DEL GSSICHERUNG DES ROTORS IST ZU DE FIXATION DU ROTOR. ENTFERNEN.

ACCOPPIAMENTO MECCANICO



Fig. 1


MECHANICAL COUPLING

Nel caso di accoppiamento di un generatore serie ECP3 avente forma costruttiva B3/B9 seguire le seguenti istruzioni:

-) montare il coperchio anteriore sul motore fissandolo con le apposite viti e applicando una coppia di serraggio di 48±7% Nm se si impiegano viti M10 o 21±7% Nm nel caso di viti M8 (figura 1) When coupling with an ECP3 series generator having a B3/B9 form, follow the instructions below:


-) mount the front cover on the motor, fixing it with the appropriate screws and applying a tightening torque of 48±7% Nm if using M10 screws or 21±7% Nm for M8 screws (figure 1)

 -) bloccare l'alternatore sul coperchio fissando i quattro dadi M8 sui tiranti, applicando una coppia di serraggio pari a 16 ±7% Nm (figura 2)




-) lock the alternator into the cover by fixing the four M8 nuts onto the bolts, applying a tightening torque of 16±7% Nm (figure 2)

-) inserire il tirante centrale nella sua sede ed avvitare il dado (figura 3)



-) insert the central bolt into its housing and screw the nut (figure 3)

-) bloccare il tirante centrale applicando una coppia di serraggio pari a 21±7% Nm se si impiegano tiranti M8, mentre, se si impiegano tiranti M14, applicare una coppia di serraggio pari a 120±7% Nm; rimontare le retine di protezione laterali e la griglia di chiusura posteriore applicando sulle viti M5 una coppia di serraggio pari a 3,5±7% Nm (figura 4).



-) block the central stay rod, applying a tightening torque of $21\pm7\%$ Nm if you are using stay rods of M8, while if you are using M14 stay rods, apply a tightening torque of $120\pm7\%$ Nm; reassemble the lateral protective nets and the rear closing grid by applying a tightening torque of $3,5\pm7\%$ Nm to the M5 screws (figure 4)

ACCOUPLEMENT MECANIQUE	MECHANISCHER ANSCHLUß	ACOPLAMIENTO MECANICO
En cas de montage d'un générateur série ECP3 ayant la forme constructive B3/B9, suivre les instructions suivantes:	Bei Anschluß eines Generators der Serie ECP3 mit Bauform B3/B9 müssen die folgenden Anweisungen befolgt werden:	En el caso de acoplamiento de un generador serie ECP3 con forma constructiva B3/B9, siga las instrucciones siguientes :
-) monter le couvercle avant sur le moteur en le fixant avec les vis prévues à cet effet et en appliquant un couple de serrage de 48±7% Nm si on utilise des vis M10 ou de 21±7% Nm en cas de vis M8 (figure 1)	-) den vorderen Deckel auf den Motor setzen und ihn mit Hilfe der entspre- chenden Schrauben und einem Anzug- smoment von 48±7% festziehen, wenn Schrauben M10 verwendet werden, oder aber mit einem Anzugsmoment von 21±7% Nm bei Verwendung von Schrauben M8 (Abbildung 1)	-) monte la tapa anterior encima del motor sujetándola con sus tornillos y aplicando un par de torque de 48±7% Nm si utiliza tornillos M10, o de 21±7% Nm si utiliza tornillos M8 (fig. 1)
-) bloquer l'alternateur sur le couvercle en fixant les quatre écrous M8 sur les tirants, en appliquant un couple de serrage de 16±7% Nm (figure 2)	-) den Umwandler auf dem Deckel befestigen und ihn mit Hilfe der vier Schraubmuttern M8 an den Zugstangen befestigen bei Aufbringen eines Anzugsmoments von 16±7% Nm (Abbildung 2)	-) sujete el alternador en la tapa fijando las cuatro tuercas M8 en los tirantes, aplicando un par de torque de 16±7% Nm (fig. 2)
-) enfiler le tirante central dans son logement et visser l'écrou (figure 3)	-) Die mittlere Zugstange in ihrem Sitz einstecken und die Schraubmutter schrauben (Abbildung 3)	-) introducir el tirante central en su lugar y enroscar la tuerca (fig. 3)
-) bloquer le tirant central en appliquant un couple de serrage égal à 21±7% Nm si on utilise des tirants M8, alors que si on emploie des tirants M14, il faut appliquer un couple de serrage égal à 120±7% Nm; remonter les grilles de protection laterales et la grille de fermeture arrière en appliquant aux vis M5 un couple de serrage de 3,5±7% Nm (figure 4).	-) die zentralen Stellschraube mit einem Drehmoment von 21±7% Nm blockieren, sollten M8 Schrauben verwendet werden, während bei der Verwendung von M14 diese mit einem Drehmoment von 120±7% Nm anziehen; die seitlichen Schutznetze sowie das hintere Abschlußrost wieder aufsetzen und hierfür ein Anzugsmoment von 3,5±7% Nm auf die Schrauben M5 aufbringen (Abbildung 4).	-) bloquear el tirante central aplicando una pareja de cierre igual a 21±7% Nm si se emplean tirantes M8, mientras, si se emplean tirantes M14, aplicar una pareja de cierre igual a 120±7% Nm; vuelva a montar las redecillas de protección laterales y la rejilla de cierre posterior, aplicando a los tomillos M5 un par de torque de 3,5±7% Nm (fig. 4).
	10	ECP3 Manual - April 2011 revision 01

ACCOPPIAMENTO MECCANICO

Un allineamento impreciso può causare vibrazioni e danneggiamenti dei cuscinetti. E' consigliabile inoltre verificare la compatibilità delle caratteristiche torsionali del generatore e del motore (a cura del cliente). I dati sul generatore necessari per tale verifica sono disponibili nella relativa documentazione.

Nel caso di accoppiamento di un generatore serie ECP3 avente forma costruttiva MD35 seguire le seguenti istruzioni:

- -) verificare il corretto posizionamento dei dischi (quota "L") in funzione del tipo di accoppiamento considerato (tavola 2 pag. 38); se necessario ripristinare la quota "L" spostando leggermente e assialmente il rotore. In posizione corretta il cuscinetto posteriore deve avere un gioco assiale da 0,5 a 2 mm.
- -) avvicinare l'alternatore al motore di accoppiamento
- -) allineare uno dei fori di fissaggio dei dischi del volano con il foro dei dischi precedentemente posizionato
- -) inserire ed avvitare parzialmente la relativa vite che blocca i dischi al volano. Ruotare il volano affinchè altri due fori si ripresentino nella stessa posizione ed avvitare parzialmente la relativa vite. Ripetere detta operazione per tutti gli altri fori
- -) dopo aver verificato il corretto centraggio dei dischi nel volano motore, bloccare definitivamente dette viti
- -) montare le due retine laterali di protezione, fornite a corredo del generatore.

Solamente dopo che il generatore e' stato ben fissato meccanicamente procedere all'accoppiamento elettrico.


MECHANICAL COUPLING

A bad alignment may cause vibrations and bearing damages. It is advisable to verify the compatibility of the generator torsional characteristics and the engine (by the customer). The necessary data for this verification are available on the concerning documentation.

When coupling with an ECP3 series generator having a MD35 form, follow the instructions below:

- -) according to the type of the coupling, verify the correct placement of the discs (dimension "L") (table 2 pag. 38); if necessary restore the "L" dimension moving gently and axially the rotor. In the right position the clearance of rear bearing should be from 0.5 to 2 mm.
- -) move the generator close to the coupling engine
- -) align one of the flywheel disk fastening holes with the holes of the previously positioned disks
- -) Insert and partially tighten the screws that lock the disks to the flywheel. Turn the flywheel until another two holes are in the same position and partially tighten the screw. Repeat this operation for all the other holes
- -) after inspecting the correct centring of the disks on the engine flywheel, the screws must be completely tightened
- -) fix the two lateral protection grids supplied with the generator.

Only after a correct mechanical coupling, proceed with the electrical connections.





ACCOUPLEMENT MECANIQUE

Un alignement non précis peut engendrer des vibrations et dommages sur les roulements. Il est en outre conseillé de vérifier la compatibilité des caractéristiques torsionnelles de l'alternateur et du moteur (à charge du client). Les données nécessaires pour cette vérification sur l'alternateur sont disponibles dans la documentation.

En cas de montage d'un générateur série ECP3 ayant la forme constructive MD35, suivre les instructions suivantes:

- -) vérifier le positionnement correct des disques (dimension "L") en fonction du type d'accouplement considéré (tableau 2 pag. 38); si besoin remettre la cote "L" en poussant légèrement et axialement le rotor. En position correcte, le roulement arrière doit avoir un jeu axial de 0.5 à 2 mm.
- -) approcher l'alternateur au moteur de couplage
- -) aligner un des trous de fixation des disques du volant avec le trou des disques placé précédemment
- -) Insérer et visser partiellement la vis correspondante qui bloque les disques au volant; afin que les autres trous se présentent à nouveau dans la même position et visser partiellement la vis correspondante. Répéter cette opération pour tous les autres trous
- -) après avoir vérifié que le centrage des disques au volant de moteur est correct, bloquer définitivement les susdites vis
- -) monter les deux grilles latérales de protection fournies avec le générateur.

Seulement après que l'alternateur soit bien fixé mécaniquement, procéder au raccordement électrique.

MECHANISCHER ANSCHLUß

Eine ungenaue Ausrichtung kann zu Vibrationen und Beschädigungen der Lager führen. Es sollte außerdem überprüft werden, ob die Dreheigenschaften des Generators und des Motors kompatibel sind (dafür ist der Kunde verantwortlich). Die erforderlichen Angaben für diese Änderung sind in den entsprechenden Unterlagen verfügbar.

Bei Anschluß eines Generators der Serie ECP3 mit Bauform MD35 müssen die folgenden Anweisungen befolgt werden:

- -) Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Position der Scheiben (abmessung "L") je nach gewünschter Kupplung (Tabelle 2, Seite 38); Falls erforderlich, können Sie das Maß "L" durch leichtes axiales Verschieben des Rotors wieder herstellen. In der korrekten Position muss das axiale Spiel des hinteren Lagers zwischen 0,5 und 2,0 mm liegen.
- -) Den Wechselstromgenerator dem Koppelungsmotor annähern
- -) Eines der zwei Befestigungslöcher der Schwungradscheiben mit dem vorher eingestellten Scheibenloch angleichen
- -) Die entsprechende Schraube, die die Scheiben an dem Schwungrad blockiert, ist einzuführen und teilweise festzuschrauben. Das Schwungrad zum rotieren zu bringen, bis sich zwei weitere Löcher in gleicher Stellung befinden. Hierbei ist die entsprechende Schraube teilweise festzuschrauben. Für die restlichen Löcher ist dieser Vorgang zu wiederholen
- -) Nach Feststellung der korrekten Zentrierung der Scheiben in das Motor-Schwungrad, sind die genannten Schrauben definitiv festzuziehen
- -) Montage der zwei seitlichen Schutznetze, die mit dem Generator mitgeliefert sind

Erst wenn der Generator mechanisch richtig befestigt ist, kann mit dem elektrischen Anschluß fortgefahren werden.

ACOPLAMIENTO MECANICO

Un alineamento incorrecto puede causar vibraciones o daños a los cojinetes. Ademas se aconseja verificar la compati-

bilidad de las caracteristicas torsionales del generador y del motor (responsabilidad del cliente). Los valores del generador para realizar esta comprobacion estan disponibles en la respectiva documentacion.

En el caso de acoplamiento de un generador serie ECP3 con forma constructiva MD35, siga las instrucciones siguientes :

- -) verificar el posicionamiento correcto de los discos (dimensiones "L") en funcion del tipo de acople considerado (tabla 2 pag. 38); si es necesario, restablecer la cuota "L" reposicionando leve y axialmente el rotor. En la posicion correcta el cojinete posterior debe tener un juego axial de 0.5 a 2 mm.
- -) aproximar el alternador del motor de acoplaje
- -) alinear uno de los agujeros de fijación de los discos del volante con el agujero de los discos antes posicionado
- -) inserir y atornillar parcialmente el respectivo tornillo que bloquea los discos al volante. Dar la vuelta al volante para que los otros dos agujeros se pongan otra vez en la misma posición y atornillar parcialmente el respectivo tornillo. Repetir la operación para todos los otros agujeros
- -) después de haber verificado el correcto centraje de los discos en el volante motor, bloquear definitivamente dichos tornillos
- -) montar las dos redes laterales de protección, suministradas junto con el generador.

Solo después que el generador haya sido convenientemente fijado mecánicamente, efectuar la conexión eléctrica.

ACCOPPIAMENTO ELETTRICO







ELECTRICAL CONNECTIONS

L'accoppiamento elettrico e' a cura dell'utilizzatore finale ed e' eseguito secondo la sua sola discrezione.

Per l'ingresso nella scatola morsetti si raccomanda di utilizzare passacavi e serracavi in accordo con le specifiche del paese di esportazione.

Collegamento avvolgimenti

(tav. 3 pag. 39)

Sono previsti entrambi i collegamenti, stella con neutro (Y) e triangolo (Δ) in tutti gli alternatori.

Per passare da un collegamento Y a Δ (es.da 400V a 230V) e' sufficiente spostare i ponti sulla morsettiera principale (vedere schema tav. 3 pag. 39). Nessun intervento e' richiesto, sul regolatore di tensione.

I generatori sono costruiti di serie con 12 cavi di uscita per consentire di ottenere tensioni diverse (es. 115/200/230/400V).

I generatori, vanno sempre collegati a terra con un conduttore di adeguata sezione utilizzando uno dei due (interno/estemo) appositi morsetti.

Dopo aver eseguito il collegamento, rimontare il coperchio scatola morsetti.

NOTA: variazioni di freguenza.

La macchina fornita per funzionare a 50Hz puo' funzionare anche a 60Hz (o viceversa); e' sufficiente tarare il potenziometro al nuovo valore nominale di tensione.

Passando da 50Hz a 60Hz, la potenza puo' aumentare del 20% (corrente invariata), se la tensione aumenta del 20%; se la tensione rimane invariata la potenza, puo' aumentare del 5% per effetto della migliore ventilazione.

Per generatori costruiti appositamente per una frequenza di 60Hz nel passaggio a 50Hz, la tensione e la potenza devono necessariamente diminuire del 20% rispetto a quelle riferite a 60Hz.

REGOLATORE DI TENSIONE

(tav. 4 pag. 39)

L'autoregolazione ottenuta tramite il regolatore elettronico tipo DSR garantisce in condizioni statiche una precisione della tensione del \pm 1% con qualsiasi fattore di potenza e con variazione di velocita' compresa fra -10% e + 20%.

ATTENZIONE:


Il controllo di tensione va eseguito a vuoto con l'alternatore funzionante a frequenza nominale.


Agendo sul potenziometro tensione dei regolatori elettronici si puo' ottenere la regolazione della tensione entro il ±5% del valore nominale.


E' anche possibile, inserendo un potenziometro da $10 \mathrm{K}\Omega$ negli appositi morsetti (10-11), ottenere la regolazione della tensione entro il \pm 5% del valore nominale.


Per maggiori dettagli sui regolatori consultare il manuale specifico.














All electrical output connections are the responsibility of, and are at the discretion of, the end user.

When making terminal box connections, all cable and terminal lugs should meet the relevant standards of the country of final destination.

Windings connection

(table. 3 pag. 39)

All alternators feature both star with neutral(Y) and delta (Δ) connections.

To reconnect from a star to delta connection (for ex. from 400V to 230V), modify the linking arrangements on the output terminal board (see diagram on table 3 page 39).

It is not necessary to adjust the voltage regulator.

Standard alternators are equipped with 12 cables to offer different voltages (for example 115 / 200 / 230 / 400).

The altermator must always be earthed by sufficiently rated cable, using one of the inside or outside terminals. After completing output connections, ensure that the terminal box cover is securely in place.

NOTE: frequency variations.

A standard production machine wound for 50 Hz can also function at 60 Hz (and vice versa) by resetting the A.V.R. voltage potenziometer to the new nominal voltage value.

When changing from 50 to 60 Hz the alternator power, and nominal voltage will increase by 20%, but the current does not change from 50 Hz value. Should voltage stay at 50 Hz nominal value, then the output power may be increased by 5% due to improved ventilation.

For machines wound for 60 Hz, changing to 50 Hz, the voltage and power values have to decrease by 20% of 60 Hz values.

VOLTAGE REGULATOR

(table 4 page 39)

Self-regulation by means of an DSR electronic regulator guarantees precise voltages of $\pm 1\%$ in static conditions with any power factor and with a variation in speed of between -10% and $\pm 20\%$.



PLEASE NOTE:

The generator output voltage must be checked under no-load conditions, with the correct setting of frequency.

The voltage may be adjusted by $\pm\,5\%$ of the nominal, by acting upon the voltage potenziometer on the electronic regulators.

By connecting a 10 $\rm K\Omega$ potentiometer across the relevant terminals (10-11), it is possible to have a remote voltage regulation of \pm 5% of nominal voltage.

For further details on regulators, please see the specific manual.

RACCORDEMENT **ELECTRIQUE**

Le raccordement électrique est à la charge de l'utilisateur final et il est exécuté par ses soins. Pour le raccordement à la boite à bornes. il est recommandé d'utiliser des passecables et des serre cables en accord avec les spécifications du pays d'exportation.

Couplage des enroulements (Tab. 3 pag. 39)

Tous les alternateurs sont prévus pour être couplés soit en étoile avec neutre (Y) ou soit en triangle (Δ). Pour passer de la connexion Y à Δ (par exemple de 400V à 230V) il est suffisant de modifier la position des barettes sur la planchette à bornes (vois schéma tab. 3 pag. 39). Aucune intervention n'est nécessaire sur le régulateur de tension.

Les alternateurs sont construits en série de 12 fils de sortie afin de permettre d'obtenir plusieurs possibilités de tensions (exemple 115 / 200 / 230 / 400 V).

Les alternateurs doivent toujours être reliés à la terre avec un conducteur de section adéquate en utilisant une des deux (interne/exteme) bomes appropriées.

Aprés avoir fait la liaison, remonter le couvercle de la boite à bornes.

NOTE: variations de fréquence.

La machine fournie pour un fonctionnement en 50 Hz peut également être entraìnée pour 60 Hz (ou vice et versa).

Il est suffisant de tarer lé potentiomètre "Volt" à la nouvelle valeur de tension.

En passant de 50 Hz à 60 Hz, la puissance augmente de 20% (courant constant) si la tension augmente de 20%; par contre si la tension reste identique, la puissance est augmentée de 5% grâce à l'augmentation de la ventilation.

Pour les alternateurs produits à 60 Hz et passant à 50 Hz, la tension et la puissance doivent nécessairement diminuer de 20%.

REGULATEUR DE TENSION

(tableau 4 page 39)

L'autorégulation obtenue au moven du régulateur électronique de type DSR garantie dans des conditions statiques une précision de la tension de ±1 % avec n'importe quel facteur de puissance et avec une variation de vitesse comprise entre -10% et +20%.

ATTENTION:

Le contrôle de la tension se fait à vide avec l'alternateur fonctionnant à la fréquence nomi-

En agissant sur le potentiomètre de tension du régulateur électronique, on peut obtenir la régulation de la tension entre + ou - 5% de la valeur nominale

Il est aussi possible, en insérant un potentiomètre de 10 K Ω dans les bornes appropriées (10-11), d'obtenir le réglage de la tension à distance dans une plage de + ou - 5%.

Pour plus de détails sur les régulateurs, consulter le manuel spécifique.

ELETRISCHER ANSCHLUß

Der elektrische Anschluß obliegt dem Endanwender und erfolgt nach eigenem Ermessen. Für den Eingang des Klemmenkastens wird empfohlen, Kabelführungen und Kabelschellen zu verwenden, die den Vorschriften und Spezifikationen des Exportlandes entsprechen.

Anschluß Wicklungen

(Tab. 3 Seite 39)

Für alle Generatoren sind beide Anschlußarten vorgesehen: Stern mit Stempunktleiter (Y) und Dreieckschaltung (Δ). Um von einer '-Schaltung auf eine Δ-Schaltung zu wechseln, (z.B. von 400V auf 230V), ist es ausreichend, die Brücken auf der Hauptklemmleiste zu verschieben (siehe Schema Tab. 3 Seite 39). Für den Spannungensregler ist keinerlei Eingriff erforderlich. Bei den Generatoren sind serienmäßig 12 Wicklungsenden auf das Hauptklemmbrett herausgeführt, so daß durch entsprechendes Umschalten 4 verschiedene Spannungen möglich sind (z.B. 115 / 200 / 230 / 400 V) lieferbar.

Die Generatoren müssen immer mit einem Leiter mit geeigneten Querschmitt unter Verwendung einer der dafür vorgesehenen Klemmen (innen / außen) geerdet werden. Nach Durchführund des Anschlusses ist die Abdeckung des Klemmenkastens erneut an-

ANMERKUNG: Frequenzänderungen.

Ein für 50 Hz vorgesehener Generator kann durch entsprechende Drehzahländerung auch mit 60 Hz betrieben werden (oder um-

gekehrt). Dazu ist lediglich am Sollwertpotentiometer die mit der geänderten Drehhzahl ebenfalls sich ändernde Spannung wieder auf die Nennspannung einzustellen.

Beim Übergang von 50 auf 60 Hz darf die abgenommene Leistung um 20% erhöht werden.

Beim Übergang von 60 auf 50 Hz muussen umgekehrt sowohl die Leistung als auch die Spannung wieder entsprechend reduziert werden

SPANNUNGREGLER

(Abb. 4 Seite 39)

zubringen.

Die Selbstregelung durch den elektronischen Regler, Typ DSR, gewährleistet unter statischen Bedingungen eine Genauigkeit der Spannungseinstellung von ± 1%, mit jedem Leistungsfaktor und mit einer Drehzahländerung zwischen -10% und

ATTENTION:

Die Spannungskontrolle wird im Leerlauf bei Nennfrequenz durchgeführt.

Das Spannungspotentiometer der elektronischen Regler erlaubt die Spannungseinstellung. Diese Einstellung muß innerhalb ± 5% begrenzt sein.

Es ist ferner möglich, die geforderte Spannung mit einer Abweichung von ± 5% über Fembedienung zu erziehen, und zwar durch Anschluß eines 10 KΩ Potentiometers an die entsprechenden Klemmen. Für weitere Einzelheiten bezüglich der Regler, schlagen Sie bitte in dem entsprechenden Handbuch nach

CONEXION **ELECTRICA**

La conexión eléctrica es responsabilidad del usuario final y la misma se efectúa a discreción de este último. Para la entrada en la caja de bornes se recomienda utilizar pasa-cablés con su sistema de fijación respectivo en conformidad con las especificaciones del país de exportación.

Conexión bobinados

(Tab. 3 pag. 39)

Se preveen ambas conexiones, estrella con neutro (Y) y triángulo (Δ) en todos los alterna-

Para pasar de una conexión Y a Δ (ej. de 400V a 230V) es suficiente desplazar los puentes sobre los bornes principales (ver esquema tab. 3 pag. 39). Ningún tipo de intervención es requerido en el regulador de tensión. Los generadores son construidos de serie con 12 cables de salida para permitir diferentes valores de tensión (por ej. 115 / 200 / 230 / 400V).

Los generadores, deben ser siempre conectados a tierra con un conductor de sección adequada, utilizando uno de los dos bornes (interno/externo) previstos para la misma. Después de haber realizado la conexión, montar nuevamente la tapa de la caja de bornes.

NOTA: variación de frecuencia.

La máquina suministrada para funcionamiento a 50 Hz puede también funcionar a 60 Hz o viceversa. Para ello es suficiente tarar el potenciómetro al nuevo valor nominal de la tensión. Pasando de 50 a 60 Hz la potencia puede aumentar un 20% (corriente invariable) si la tensión aumenta un 20%. Si la tensión permanece invariable, la potencia puede aumentar un 5% por el efecto de una mejor ventilación.

Para generadores construidos a 60 Hz, al pasar a 50 Hz, la tensión y la potencia deberán disminuir necesariamente un 20% con respecto a los valores de 60 Hz.

REGULADOR DE TENSION

(tabla 4 pág. 39)

La autorregulación obtenida mediante el regulador electrónico tipo DSR garantiza en condiciones estáticas una precisión de la tensión del ± 1% con cualquier factor de potencia y con una variación de velocidad de entre -10% y +20%.

ATENCION:

El control de tensión se efectúa con el generador en vacío (sin carga) y a la frecuencia nominal.

Ajustando el potenciómetro tensión de los reguladores eletrónicos se puede obtener la regulación de la misma dentro del ± 5% del valor nominal.

Es también posible, conectando un potenciómetro de 10 K Ω en los bornes respectivos (10-11), obtener una regulación de la tensión à distancia dentro de un rango del ± 5%.

Para mayor información sobre los reguladores, consultar el manual especifico.

ACCOPPIAMENTO ELETTRICO



ELECTRICAL CONNECTIONS

PROTECTIONS

PROTEZIONI

Il regolatore elettronico DSR al fine di evitare anormali e pericolosi funzionamenti dell'alternatore e' provvisto di una protezione di bassa velocita' e di una per il sovraccarico.

Protezione bassa velocita':

Il suo intervento e' istantaneo e provoca la riduzione della tensione di macchina quando la frequenza scende al di sotto del 10% di quella nominale.

La soglia di intervento si regola agendo sul potenziometro "Hz".


Protezione di sovraccarico:


Un opportuno circuito compara la tensione parzializzata di eccitazione.

Se per piu' di 20 secondi viene superato il valore prestabilito per tale tensione (valore a cui corrisponde un valore di corrente di carico uguale a 1,1 volte la corrente di targa dell'alternatore), il regolatore interviene abbassando la tensione di macchina con conseguente limitazione della corrente entro valori di sicurezza.

Il ritardo e' appositamente inserito per permettere lo spunto dei motori che normalmente si avviano in 5÷10 secondi.

Anche questa soglia di intervento e' regolabile agendo sul potenziometro "AMP".





It is activated immediately to reduce the machine voltage when the frequency decreases to less than 10% of the rated value.

The DSR electronic regulator is equipped

with a low speed safety device as well as an

overload safety device to prevent irregular

and dangerous operation of the alternator.

Low speed safety device:

The activation level can be regulated using the "Hz" potentiometer.

Overload safety device:

A special circuit is used to compare the partial excitation voltage.

If, for a period longer than 20 seconds, this voltage is higher than the pre-set value (which corresponds to a charging current equal to 1,1 times the current indicated on the alternator data plate), the regulator is activated and lowers the machine voltage, thereby limiting the current to a safe amount.

The time delay is specifically set to give the motors time to pickup, as they usually require about 5÷10 seconds to start.

This activation level can be regulated using the "AMP" potentiometer.

CAUSE CHE PROVOCANO L'INTERVENTO DELLE PROTEZIONI.

Intervento istantaneo protezione bassa velocita':

 velocita' ridotta del 10% rispetto ai dati di targa.

Intervento ritardato protezione sovraccarico:

- 2 sovraccarico del 10% rispetto ai dati di targa.
- 3 fattore di potenza ($\cos \phi$) inferiore ai dati di targa.
- 4 temperatura ambiente oltre i 50°C.

Intervento di entrambe le protezioni :

5 - combinazione del fattore 1 con i fattori 2, 3, 4.

Nel caso di intervento delle protezioni, la tensione erogata dall'alternatore scendera' fino ad un valore che dipendera' dall'entita' dell'anomalia.

La tensione tomera' automaticamente al suo valore nominale qualora venga a cessare l'inconveniente.

Dopo aver eseguito tutti i collegamenti elettrici e solo dopo aver chiuso tutte le protezioni e' possibile effettuare la prova di primo avviamento del sistema.

INTERVENTION OF PROTECTION DEVICES CAUSES.

Underspeed protection instantaneous intervention :

1 - speed reduced by 10% of nominal RPM

Delayed intervention of overload protection:

- 2 overload by 10% of nominal rating.
- 3 power factor (cos φ) lower than the nominal-one
- 4 ambient temperature above 50°C.

Intervention of both protections:

5 - combination of factor 1 with factors 2.3.4.

In case of intervention the output voltage will drop down to a value which will depend on the fault.

The voltage will return automatically to its nominal value as soon as the fault is removed.



After all the electric connections have been made and **only after all the protections have been put in place**, can the system be started.

RACCORDEMENT **ELECTRIQUE**

ELETRISCHER ANSCHLUß

CONEXION **ELECTRICA**

PROTECTION

Le régulateur électronique DSR, en vue d'éviter des fonctionnements anormaux et dangereux de l'alternateur, est doté d'une protection à basse vitesse et d'une protection de surcharge.

Protection basse vitesse:

Son intervention est instantanée et provoque la réduction de la tension de la machine quand la fréquence descend au-dessous de 10% de la fréquence nominale.

Le seuil d'intervention est réglé en agissant sur le potentiomètre "Hz".

Protection de surcharge :

Un circuit spécial compare la tension partialisée d'excitation.

Si pendant plus de 20 secondes la valeur préfixée pour cette tension (valeur à laquelle correspond une valeur de courant de charge égale à 1,1 fois le courant de plaque de l'alternateur) est dépassée, le régulateur intervient en baissant la tension de la machine, avec limitation consécutive du courant dans des valeurs de sécurité.

Le retard est spécialement inséré pour permettre le démarrage des moteurs, qui normalement démarrent en 5÷10 secondes.

On peut régler également ce seuil d'intervention en agissant sur le potentiomètre "AMP".

SCHUTZEINRICHTUNGEN

Der elektronische Regler ist zwecks Vermeidung einer anomalen und gefährlichen Funktionsweise des Generators mit einem Unterdrehzahl- und Überlastschutz ausgerü-

Unterdrehzahlschutz:

dieser spricht unverzögert an und verursacht eine Spannungsabsenkung, sobald die Frequenz mehr als 10% unter die Nennfrequenz absinkt.

Der Ansprechwert wird auf dem Potentiometer "Hz" eingestellt.

Überlastungsschutz:

Ein zweckmäßiger Stromkreis vergleicht die gedrosselte Erregerspannung. Wenn der für diese Spannung festgelegte Wert für eine Dauer von mehr als 20 Sekunden überschritten wird (diesem Wert entspricht ein Ladestrom, der dem 1,1-fachem des auf dem Typenschild des Generators angegebenen Stroms gleich ist), spricht der Regler an und reduziert die Generatorspannung, wobei der Erregerstrom auf einen sicheren Wert bearenzt wird.

Die Verzögerung gestattet es, den kurzfristig erforderlichen erhöhten Anlaufstrombedarf von Motoren, die normalerweise innerhalb 5÷10 Sekunden anlaufen, zu decken, Auch dieser Ansprechwert ist auf dem Potentiometer "AMP" einstellbar.

PROTECCIONES

El regulador electrónico DSR a fin de evitar el funcionamiento anómalo y peligroso del alternador, está provisto de una protección contra la baja velocidad y otra contra la sobrecarga.

Protección contra la baja velocidad:

Su actuación es instantánea y produce la reducción de la tensión de máquina cuando la frecuencia llega por debajo del 10% de la

El límite de actuación se ajusta actuando sobre el potenciómetro "Hz".

Protección contra la sobrecarga:

Un circuito oportuno compara la tensión excitadora seccionada.

Si durante más de 20 segundos se supera el valor prefijado para dicha tensión (valor al que le corresponde un valor de corriente de carga igual a 1,1 veces la corriente anódica del alternador), el regulador actúa bajando la tensión de máquina, así limitando la corriente dentro de los valores de seguridad.

El retardo está inserido especificadamente para permitir el arranque de los motores que generalmente tardan 5÷10 segundos para ponerse en marcha.

También este umbral de intervención se puede ajustar actuando sobre el potenciómetro "AMP".

CAUSES OUI PROVOQUENT L'INTERVENTION DES PROTECTIONS.

Intervention instantanée de la protection sous-vitesse:

1 - vitesse réduite de 10% par rapport aux réglages nominales.

Intervention retardée de la protection surcharge:

- 2 surcharge de 10% par rapport aux valeurs nominales.
- 3 facteur de puissance ($\cos \phi$) inférieur aux valeurs nominales.
- 4 température ambiante supérieure à 50°C

Intervention de toutes les protections :

5 - combinaison des facteurs 1 avec 2.3 et 4.

Dans ce cas la tension de la machine diminuera jusqu'à une valeur qui dépendra de l'entité de l'anomalie.

La tension reviendra automatiquement à sa valeur nominale lorsque cessera la cause du problème.

STÖRUNGEN. DIE ZUM AUSLÖSEN DER SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜHREN

Unverzögertes Ansprechen des Unterdrehzahzahlschutzes:

1 - Auslösung bei 10% under Nenndrehzahl gemäß Typenschild.

Verzögertes Ansprechen des Überlast schtzes, Auslösung bei :

- 2-10% Überlast im Vergleich mit Angaben auf dem Typenschild.
- 3 Leistungsfaktor cosphi (cos φ) kleiner als Nennleistungsfaktor gemäß Typenschild.
- 4 Umgebungstemperatur größer 50°C.

Ansprechen beider Schtzeinrichtungen:

5 - Kombination der Ursache 1 mit 2.3 und 4.

Sofen Unterdrehzahl und eine oder mehrere Ursachen für das Ansprechen des Überlastschutzes auftreten, wird die Erregerspannung auf einen Wert zurückgeregelt, der vom Ausmaß der Fehlerursachen abhängt. Sobald die Störung beseitigt ist, kehrt die Spannung auf den Nennwert zurück.

CAUSAS QUE PRODUCEN LA INTER-VENCION DE LAS PROTECCIONES.

Intervención instantanea, protección baja velocidad:

1 - velocidad reducida del 10% con relación a los datos de tarjeta.

Intervento retardado, protección de sobrecarga:

- 2 sobrecarga del 10% respecto a los datos de tarjeta.
- 3 factor de potencia ($\cos \varphi$) inferior a los datos de tarjeta.
- 4 temperatura ambiente superior 50 °C.

Intervención de ambas protecciones:

5 - combinación del factor 1 con los factores 2, 3, 4,

En el caso de intervención, la tensión suministrada por el alternador descenderá hasta un valor que dependerá de la entidad del pro-

La tension volverá automáticamente a su valor nominal en el momento cese el inconveniente.

Aprés avoir exécuté tous les raccordements électriques et seulement après avoir contrôlé le fonctionnement de toutes les protections, il est possible d'effectuer l'essai de la première mise en marche du système.

Nachdem alle elektrischen Anschlüsse ansgeführt und nur nachdem alle Schutzvorrichtungen geschlossen wurden, ist es möglich, die Prüfung ersten Systemstarts chzuführen.

Después de haber realizado todas las conexiones eléctricas y "solo después de haber cerrado todas las protecciones" es posible efectuar el primer arranque del sistema.

AVVIAMENTO E ARRESTO


La strumentazione per l'avviamento, la conduzione e l'arresto del sistema e' a carico dell'installatore.

LE OPERAZIONI DI AVVIAMENTO, CONDUZIONE E ARRESTO DEVONO ESSERE ESEGUITE DA PERSONALE ADEGUATAMENTE QUALIFICATO E CHE ABBIA LETTO E COMPRESO LE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA ALL'INIZIO DEL MANUALE.

ATTENZIONE:

Durante il primo avviamento, che deve essere eseguito a velocita' ridotta, l'installatore dovra' verificare che non si presentino rumori anomali.

In caso di rumori anomali provvedere a fermare immediatamente il sistema e intervenire per migliorare l'accoppiamento meccanico.



STARTING AND STOPPING OPERATIONS

All the instrumentation for starting, running and stopping the system shall be provided by the installer.

THE STARTING, RUNNING AND STOPPING OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY SKILLED PERSONNEL WHO HAVE READ AND UNDERSTOOD THE SAFETY INSTRUCTIONS AT THE BEGINNING OF THIS MANUAL.

PLEASE NOTE:

When the system is set to work for the first time, which has to be done at a reduced speed, the operator shall check that no anomalous noises can be detected.

If an anomalous noise is detected, stop the system immediately and improve the mechanical coupling.


PULIZIA E LUBRIFICAZIONE

Prima di avvicinarsi al generatore assicurarsi che sia a stato energetico zero e a temperatura ambiente; a questo punto e' possibile pulirlo esternamente con aria compressa.

NON UTILIZZARE MAI LIQUIDI O ACQUA.

NON PULIRE CON ARIA COM-PRESSA LE PARTI ELETTRICHE IN-TERNE, POICHE' POSSONO VERIFI-CARSI CORTOCIRCUITI O ALTRE ANOMALIE.

Per i generatori della serie ECP3 non è necessaria la lubrificazione per tutto il periodo di funzionamento (30.000 h).



CLEANING AND LUBRICATION

Prior to approaching or touching the alternator, ensure that it is not live and it is at room temperature; at this stage it is possible to clean it on the outside using compressed air.

NEVER USE LIQUIDS OR WATER.

DO NOT CLEAN THE INSIDE ELECTRIC COMPONENTS WITH COMPRESSED AIR, BECAUSE THIS MAY CAUSE SHORT-CIRCUITS OR OTHER ANOMALIES.

For the alternator Series ECP3 it is not necessary the lubrification for all the period of functioning (30.000 h).

MANUTENTION

MANUTENZIONE

PERICOLO DANGER



Per smontare l'alternatore della serie ECP3 è necessario attenersi alle seguenti istruzioni:










GEFAHR PELIGRO

In order to disassemble the alternator series ECP3, follow the following instructions:

Togliere la chiusura posteriore



Remove the rear panel.

DEMARRAGE ET ARRET

ANTRIEB UND STILLSETZUG

ARRANQUE Y PARADA

La manipulation pour le démarrage, le fonctionnement et l'arrêt est à la charge de l'installateur. Die Instrumentierung für Antrieb, die Netzführung und die Stillsetzung der Systeme obliegt dem Monteur.

La instrumentación para el arranque, la conducción y la parada del sistema es a cargo del instalador.

LES OPERATIONS DE DEMARRAGE, FONCTIONNEMENT ET ARRET DOI-VENT ETRE FAITES PAR DU PER-SONNEL QUALIFIE AYANT LU ET COMPRIS LES PRESCRIPTIONS DE SECURITE AU DEBUT DU MANUEL. ANTRIEB, NETZFÜHRUNG UND STILLSETZUNG DÜRFEN AUSSCHLIEß-LICH VON ENTSPRECHEND QUALI-FIZIERTEN FACHPERSONAL DUR-CHGEFÜHRT WERDEN UND ZWAR ERST NACHDEM DIE SICHERHEIT-SVORSCHRIFTEN AM ANFANG DIE-SES HANDBUCHS GELESEN UND VERSTANDEN WORDEN SIND. LAS OPERACIONES DE ARRANQUE, CONDUCCION Y PARADA DEBEN SER REALIZADAS POR PARTE DE PERSONAL ADECUADAMENTE CALIFICADO Y QUE HAYA LEIDO Y COMPRENDIDO LAS NORMAS DE SEGURIDAD AL PRINCIPIO DEL MANUAL.

ATTENTION:

Durant le premier démarrage, qui doit être exécuté à vitesse réduite, l'installateur doit vérifier qu'aucun bruit anormal ne se présente.

Dans le cas de bruits anormaux, interrompre immédiatement le fonctionnement et vérifier l'accouplement mécanique.

ACHTUNG:

Während der ersten Inbetriebnahme, die mit reduzierter Geschwindigkeit erfolgen muß, hat der Monteur zu überprüfen, ob Anomalien in der Geräuschentwicklung auftreten. Im Falle von Anomalien in der Geräuschentwicklung, ist dafür zu sorgen, daß die Anlage unverzüglich gestoppt wird. Die mechanischen Anschlüsse müssen in diesem Falle verbessert werden.

ATENCION:

Durante el primer arranque, que deberá efectuarse a baja velocidad, el instalador deberá controlar que no se presenten rumores anormales.

En caso de rumores anormales, detener inmediatamente el sistema e intervenir para mejorar el acoplamiento mecánico.

NETTOYAGE ET GRAISSAGE

Avant tout contact avec l'alternateur, s'assurer de sa propreté parfaite et qu'il soit à température ambiante; il est alors possible de le nettoyer exterieurement avec de l'air comprimé.

NE JAMAIS UTILISER DE LIQUIDE OU DE L'EAU.

NE PAS NETTOYER AVEC DE L'AIR COMPRIME LES PARTIES ELECTRI-QUES INTERNES, CAR L'ON POURRAIT PROVOQUER UN COURT-CIRCUIT OU AUTRES ANOMALIES.

Pour les alternateurs de la series ECP3 aucun grausage n'est nécessaire durant toute la période de fonctionnement (30.000h).

Pour démonter l'alternateur de la série ECP3.

REINIGUNG UND SCHMIERUNG

Bevor Sie sich dem Generator nähem, ist sicherzustellen, daß dieser nicht mehr stromführend ist und sich auf Raumtemperatur abgekühlt hat; zu diesem Zeitpunkt ist es möglich, den Generator von außen mit Preßluft zu reinigen.

NIEMALS FLÜSSIGREINIGER ODER WASSER VERWENDEN.

DIE INNENLIEGENDEN ELEKTROTEILE NIEMALS MIT PRESSLUFT REINIGEN, DA SICH KURZSCHLÜSSE ODER ANDERE STÖRUNGEN DARAUS ERGEBEN KÖNN-TEN

Für die Generatoren der Serie ECP3 ist keine Schmierung notwendig fridie ganze Funktrionsdarier (30.000 stunden).

LIMPIEZA Y LUBRIFICACION

Antes de acercarse al generador, asegurarse que el mismo sea a estado energético cero y a temperatura ambiente; en estas condiciones es posible limpiarlo externamente con aire comprimido.

NO UTILIZAR NUNCA LIQUIDOS O AGUA.

NO LIMPIAR CON AIRE COMPRI-MIDO LAS PARTES ELECTRICAS IN-TERNAS, DEBIDO A LA POSIBILIDAD DE CAUZAR CORTOCIRCUITOS O CUALQUIER OTRO TIPO DE PRO-BLEMA.

Por los generadores de la series ECP3 no es necesario la lubrificion por todos el periodo de functionamiento (30.000h).

MAINTENANCE

WARTUNG

MANTENIMIENTO

PERICOLO DANGER

suivre les instructions suivantes :









Um den Generator der Serie ECP3 zu demontieren, ist es nicht notwendig, den Erregerrotor zu entfernen.



GEFAHR PELIGRO

Para desmontar el alternador de la serie ECP3 cùmplanse las instrucciones siguientes:

Ôter la tôle de fermeture.

Den hinteren Verschluß entfernen.

Quitar la tapa posterior.

MANUTENZIONE

MANUTENTION

Smontare lo scudo anteriore svitando i 4 dadi di fissaggio.

To remove the front shield, unscreaw the four fixing nut.

Battendo con un apposito martello in gomma sull'albero, lato opposto all'accoppiamento.

Beating with an appropriate rubber-hammer on the shaft, opposite coupling side.

SFILARE IL ROTORE UTILIZZANDO UN MEZZO DI SOLLEVAMENTO CON FUNI MORBIDE MA DI PORTATA ADEGUATA. ESEGUIRE L'ESTRAZIONE MOLTO DELICATAMENTE E APPOGGIARLO NELLA ZONA DI LAVORO PREDISPOSTA.


EXTRACT THE ROTOR USING A HOISTING MECHANISM WITH SOFT ROPES OF SUFFICIENT STRENGTH. SLOWLY AND CAREFULLY EXTRACT THE ROTOR AND PLACE IT IN THE WORK AREA WHICH HAS BEEN PREVIOUSLY PREPARED.

Per l'eventuale sostituzione del/i cuscinetto/i utilizzare un estrattore, del tipo illustrato in figura.

To replace the bearing/s, use a puller of the type shown in the figure.

Per il rimontaggio del cuscinetto, riscaldare lo stesso con un apposito dispositivo magnetico, del tipo illustrato in figura. To reassemble the bearing, heat it with a special magnetic device of the type shown in the figure.

Indossando gli appositi guanti antiscottatura rimontare il/i cuscinetto/i.



Wear special anti-scorch gloves, reassemble the bearing/s.

MAINTENANCE	WARTUNG	MANTENIMIENTO
Demonter le flasque avant en defaisant les 4 ecrous de serrage.	Das entsprechende Lagerschild abbauen, dem man die 4 Klemmutterm ausschraubt.	Desmontar el escudo anterior destornillando los 4 dados de fijato.
Taper avec un maillet en bois ou caoutchouc dur sur l'arbre du cote oppose o a l'accouplement.	Mit cinem Gummihammer auf die Welle schla- gen, gegenüberliegende Verbin-dungsseite.	Golpeando con une deliberado martillo en goma sopra el àrbol, lato opuesto al empleme.
DEMONTER LE ROTOR EN UTILISANT UN MOYEN DE LEVAGE AVEC DES SAN- GLES SOUPLES MAIS DE DIMENSION ADEQUATE: EFFECTUER L'EXTRAC- TION TRES DELICATEMENT ET LE PO- SER SUR LA ZONE DE TRAVAIL PREVUE.	DEN ROTOR MIT HILFE EINER HEBEVOR- RICHTUNG (WEICHE SEILE MIT EINER ANGEMESSENEN TRAGFÄHI-GKEIT) VORSICHTIG HERAUSZIEHEN UND IM VORGESEHENEN ARBEITSBEREICH AB- STELLEN.	SACAR EL ROTOR UTILIZANDO UN EQUIPO DE ELEVACION DOTADO DE CUERDAS DE RESISTENCIA ADECUADA. REALIZAR LA EXTRACCION CON SUMO CUIDADO, LUEGO APOYARLO EN LA ZONA DE TRABAJO DISPUESTA A TAL FIN.
Pour le remplacement éventuel du/des roule- ment/s utiliser un extracteur, comme illustré sur la figure.	Für einen eventuellen Austausch des/der Lagers/Lager ist eine Ausziehvorrichtung, gemäß Abbildung, zu verwenden.	Para la sustitución eventual del/de los cojinetes/s utilizar un extractor, del tipo representado en la figura.
Pour remonter le roulement, réchauffer ce demier avec un dispositif magnétique spécial, comme illustré sur la figure.	Für den Wiedereinbau des Lagers ist dieses mit einer Magnetvorrichtung zu erhitzen (siehe Abbildung).	Para volver a montar el cojinete, calentar este último por medio de un dispositivo magnético adecuado, del tipo representado en la figura.
En mettant les gants spéciaux anti-brûluré, remonter le/les roulement/s.	Beim Wiedereinbau des/der Lagers/Lager sind zweckmäßige Schutzhandschuhe zu tragen.	Llevando puestos los específicos guantes antiquemaduras, volver a montar el/los cojinete/s.
I .	I	ECP3 Manual April 2011 revision 01

MANUTENTION MANUTENZIONE Nel caso di sostituzione dello statore eccita-When replacing the exciter stator, follow the trice, attenersi alle seguenti istruzioni. instructions below. Unsolder the two cable of connection of the Dissaldare i 2 cavi di collegamento al rotore principale. main rotor. Inserire un adeguato estrattore, facilmente co-Insert a suitable puller, that can be easily struibile o reperibile presso la nostra sede, made or supplied by our company, as shown come illustrato in figura. in the picture. Tale estrattore consente di togliere l'eccita-This puller will enable to take out the exciter trice con molta rapidita'. very easily. Prima di rimontare l'eccitatrice, pulire bene la Before replacing the exciter, clean the shaft sede dell'albero e cospargere con un leggero seat thotoughly and cover it with a thin layer of strato "Permabond AO22" della Angst-Pfister "Permabond A022" of Angst-Pfister or a o equivalenti, tale sede. similar product. Rimontare seguendo a ritroso le operazioni fin Reassemble the exciter following the abovedescribed steps inversely, carefully check that the diode connecting cables are turned toward qui descritte, facendo attenzione che i cavi di collegamento diodi siano rivolti verso l'esterno. the outside. Utilizzando un attrezzo simile a quello rappre-Using a tool similar to the one shown in the figure, reassemble the exciter. sentato in figura, rimontare l'eccitatrice.

MAINTENANCE	WARTUNG	MANTENIMIENTO
En cas de remplacement du stator excitateur, suivre les instructions suivantes:	Bei einem eventuellen Austausch des Erregerstators müssen folgende Anleitungen befolgt werden:	En caso de sustitución del estator de la excitatriz, cùmplanse las instrucciones siguientes:
Defaire les 2 cables de liaison au rotor princi- pal.	Die zwei Verbindungskabel die den Haupläufer verbinden, loslöten.	Desalder los huecos de connexión al rotor principal.
Insérer un extracteur adéquat, facilement constructible comme illustré sur la figure en référence. Un tel extracteur permet d'ôter l'excitatrice avec beaucoup de rapidité.	Eine geeignete Abziehvorrichtung wie in nebenstehender Abbildung, ansetzen. Diese Abziehvorrichtung kann leicht selbst angefertigt oder bei uns erhalten werden. Damit kann der Erregerotor rasch herausgezogen werden.	Introducir un adecuado extractor, fácil de fabricar o disponible a través de nuestra sede, como se muestra en la figura. Dicho extractor permite de quitar la excitatriz con mucha rapidez.
Avant de remonter l'excitatrice, bien nettoyer le siège de l'arbre et passer une couche légère de "Permabond A022 de l'Angst-Pfister ou équivalent."	Vor dem Wiedereinbau des Erregers, ist der Sitz der Welle sorgfältig zu reinigen und mit einer dünnen Schicht "Permabond A022" von Angst-Pfister oder einem ähnlichem Produkt, zu bestreuen.	Antes de montar nuevamente la excitatriz, limpiar adecuatamente la parte del eje en questión y pasar suavemente una tela esmeril "Permabond A022" de marca Angst-Pfister o equivalente sobre el mismo.
Remonter en suivant à rebours les opérations décrites jusqu'ici, en faisant attention à ce que les fils de liaison des diodes soient dirigés vers l'extérieur.	Den Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge durchführen, wobei darauf zu achten ist, daß die Dioden-Anschlußkabel nach außen gerichtet sind.	Volver a montarlo todo ejecutando al revés las operaciones que se acaban de detallar, cuidando que los cables de conexión de los diodos estén hacia fuera.
En utilisant un outil semblable à celui représenté sur la figure, remonter l'excitatrice.	Unter Verwendung eines ähnlichen wie in der Abbildung dargestellten Werkzeuges ist der Erreger wieder zu montieren.	Utilizando una herramienta similar a la que está representada en la figura, volver a montar la excitatriz.

MANUTENZIONE

Procedura di verifica per diodi rotore eccitatrice.

Strumentazione necessaria:

- batteria 12V
- lampada 12V-21W (o in alternativa resistenza 6.8Ω-30W)
- voltmetro (Ex. Multimetro su scala VOLT d.c.)

Importante: Prima di eseguire le operazioni seguenti sconnettere i due cavi di collegamento del rotore principale al ponte diodi (+ e -).

TEST DEI DIODI SUL "NEGATIVO"

- Connettere gli strumenti come indicato in figura A (tabella 7 pag. 41)
- Fissare il cavo connesso alla lampada al morsetto negativo del ponte come indicato in figura A (tabella 7 pag. 41)
- Connettere il terminale "Probe" ai punti A1, A2 ed A3 in sequenza per verificare rispettivamente i diodi 1, 2 e 3. Verificare la lettura sul voltmetro in relazione a quanto indicato in tabella (tabella 7 pag. 41).


TEST DEI DIODI SUL "POSITIVO"


- Connettere gli strumenti come indicato in figura B (tabella 7 pag. 41)
- Fissare il cavo connesso al negativo della batteria al morsetto positivo del ponte come indicato in figura B (tabella 7 pag. 41)
- Connettere il terminale "Probe" ai punti A4, A5 e A6 in sequenza per verificare rispettivamente i diodi 4, 5 e 6; verificare la lettura sul voltmetro in relazione a quanto indicato in taella (tabella 7 pag. 41).

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEL DIODO.

Qualora i valori riscontrati indichino un diodo danneggiato, occorrera' procedere alla sostituzione del componente. A tale scopo si raccomanda di non estrarre i reofori dalle rispettive sedi ma di tagliarli in prossimità del corpo del componente; inserire il nuovo componente rispettando le polarità e saldare a stagno accuratamente i reofori con gli spezzoni rimasti nelle sedi.

IMPORTANTE IMPORTANT WICHTIG





MAINTENANCE

Procedure to check the diodes of the exciter rotor.

Necessary equipment:

- 12V battery
- 12V-21W lamp (or alternatively 6.8Ω-30W Resistance)
- Voltmeter (for instance, multimeter on scale VOLT d.c.)

Warning: before performing the following actions, it is necessaty to disconnect the 2 cables connecting the main rotor to the diode bridge (+and-)

TEST OF THE DIODES ON THE "NEGATIVE"

- Connect the equipment, as it is pointed out in the picture A (table 7 page 41)
- Fix the cable connected to the lamp to the negative terminal of the bridge, as it is pointed out in the picture A (table 7 page 41)
- Connect the terminal "Probe" to the point A1 (it is checked the diode 1), then to the point A2 (it is checked the diode 2) and finally to the point A3 (it is checked the diode 3); check the readings on the voltmeter in relation with what is reported on the table (table 7 page 41).

TEST OF THE DIODES ON THE "POSITIVE"

- Connect the equipment, as it is pointed out in the picture B (table 7 page 41)
- Fix the cable connected to the negative terminal of the battery to the positive terminal of the bridge, as it is pointed out in the picture B (table 7 page 41)
- Connect the terminal "Probe" to the point A4 (it is checked the diode 4), then to the point A5 (it is checked the diode 5) and finally to the point A6 (it is checked the diode 6); check the readings on the voltmeter in relation with what is reported on the table (table 7 page 41).

INSTRUCTIONS TO REPLACE THE DIODE

When the values measured point out a diode damaged, it is necessary to replace the component.

For this purpose it is recommended to not pull the rheophores out from their locations, but to cut them near to the body of the component; then fit in the new component respecting the polarity and soft-solder accurately the rheophores with the pieces remained in their locations.

MAINTENANCE

Procedure pour controler les diodes du stator d'excitatrice.

Equipment necessaire:

- Batterie 12 Volts
- Lampe 12V–21W (ou bien Résistance 6.8Ω-30W)
- Voltmètre (Exemple multimètre sur échelle VOLT d.c.)

Important: Avant d'effectuer les opérations suivantes, déconnecter les 2 câbles de connexion du rotor principal au pont de diodes (+ et -).

TEST DES DIODES SUR LE "NEGATIF"

- Connecter les instruments comme indiqué en figure A (tableau 7 pag. 41).
- Faire toucher le câble relié à la lampe à la borne négative du pont comme indiqué en figure A (tableau 7 pag. 41).
- Connecter la borne "PROBE" au point A1 (cela contrôle la diode 1) ensuite au point A2 (cela contrôle la diode 2) et enfin au point A3 (cela contrôle la diode 3); contrôler les lectures sur le voltmètre par rapport à ce qui est indiqué sur le tableau (tableau 7 pag. 41).

TEST DES DIODES SUR LE "POSITIF"

- Connecter les instruments comme indiqué en figure B (tableau 7 pag. 41).
- Faire toucher le câble connecté à la borne negative de la batterie à la borne positive du pont de diode comme indiqué sur la figure B (tableau 7 pag. 41).
- Connecter la borne "PROBE" au point A4 (cela contrôle la diode 4) ensuite au point A5 (cela contrôle la diode 5) et enfin au point A6 (cela contrôle la diode 6); contrôler les lectures sur le voltmètre par rapport à ce qui est indiqué sur le tableau (tableau 7 pag. 41).

INSTRUCTIONS POUR LE REMPLACEMENT DE LA DIODE

Lorsque les valeurs mesurées indiquent une diode endommagée, il est nécessaire de la remplacer.

Pour ceci, il est recommandé de ne pas extraire les réophères hors de leurs emplacements respectifs mais de les couper la plus près possible du corps du composant ; insérer le nouveau composant en respectant les polarités et souder soigneusement à l'étain les réophères avec les autres pièces à leur emplacement.

WARTUNG

Vorgehensweise zur Prüfung der Dioden im Erregerrotor.

BENÖTIGTE TEILE

- 12V Batterie
- 12V-21W Lampe (alternativ 6.8.Ω-30W Widerstand)
- Voltmeter (Multimeter oder Zeigerinstrument d.c.)

Wichtig: Bevor die folgenden Aktionen durchgeführt werden, ist es erforderlich die 2 Leitungen des Hauptrotors von der Diodenbrücke abzuklemmen (+ und -).

DIODENTEST AM "MINUSPOL"

- Teile anschließen wie in Bild A beschrieben (Abb. 7 Seite 41).
- Schließen Sie die von der Lampe kommene Leitung am Minuspol der Diodenbrücke an, wie in Bild A beschrieben (Abb. 7 Seite 41)
- Um die Dioden 1, 2 und 3 zu überprüfen , schließen Sie die freie Leitung an die Punkte A1, A2 und A3 an und messen jeweils den Spannungsabfall im Vergleich zur Tabelle (Abb. 7 Seite 41).

DIODENTEST AM "PLUSPOL"

- Teile anschließen wie in Bild B beschrieben (Abb. 7 Seite 41)
- Schließen Sie die von der Minuspol der Batterie kommene Leitung am Pluspol der Diodenbrücke an, wie in Bild B beschrieben (Abb. 7 Seite 41)
- Um die Dioden 4, 5 und 6 zu überprüfen, schließen Sie die freie Leitung an die Punkte 4, 5 und 6 an und messen jeweils den Spannungsabfall im Vergleich zur Tabelle (Abb. 7 Seite 41).

ANWEISUNG ZUM WECHSEL EINER DIODE

Falls bei den Messungen eine defekte Diode erkannt wurde, ist diese umgehend auszutauschen.

In diesem Fall schlagen wir vor die Anschlüsse der defekten Diode am Diodenkörper abzuschneiden; die neue Diode, unter berücksichtigung der Polarität, an die verbliebenen Anschlussenden mittels Lötzinn fachgerecht anzulöten.

MANTENIMIENTO

Procedimiento de control para diodos rotor excitatriz.

Instrumentacion necesaria:

- Bateria 12V.
- Lampara 12V-21W (o en alternativa resistencia 6.8Ω-30W)
- Voltimetro (Ex. Multimetro sobre escala VOLT d.c.)

Importante: Antes de ejecutar seguir las operaciones siguientes: desconectar los dos cables de conexion del rotor principal al puente diodos (+y-).

PRUEBA DE DIODOS SOBRE EL "NEGATIVO"

- Conexionar los instrumentos como indicado en figura A (tab. 7 pag. 41)
- Fijar el cable conectado a la lampara al terminal negativo del puente como indicado en figura A (tab. 7 pag. 41)
- Conexionar el terminal "Probe" a los puntos A1, A2 y A3 en secuencia para verificar respectivamente los diodos 1, 2 y 3. Verificar la lectura sobre el voltimetro en relacion a cuanto indicado en la tabla (tab. 7 pag. 41).

PRUEBA DE DIODOS SOBRE EL "POSITIVO"

- Conexionar los instrumentos como indicado en figura B (tab. 7 pag. 41)
- Fijar el cable conectado al terminal negativo de la bateria al terminal positivo del puente como indicado en figura B (ab. 7 pag. 41)
- Conexionar el terminal "Probe" a los puntos A4, A5 y A6 en secuencia para verificar respectivamente los diodos 4, 5 y 6; verificar la lectura sobre el voltimetro en relacion a cuanto indicado en la tabla (tab. 7 pag. 41).

INSTRUCCIONES PARA LA SUSTITUCION DEL DIODO

Si los valores comprobados indican un diodo dañado, habra que proceder al reemplazo del componente.

A tal efecto se aconseja de no extraer los reoforos de sus respectivos alojamientos y de cortarlos en proximidad del cuerpo del componente; insertar el nuevo componente respetando las polaridades y soldar a estaño con cuidado los reoforos con los recortes quedados en los alojamientos.

ANOMALIE E RIMEDI

IL GENERATORE NON SI ECCITA

- Controllare il fusibile e se necessario sostituire
- In caso di tensione residua insufficiente, aumentare la velocità del 15%.
- In caso di tensione residua nulla, applicare per un istante + e - del regolatore elettronico una tensione di 12 V di una batteria, con in serie una resistenza di 30 Ω, rispettando le polarità.

DOPO ECCITATO SI DISECCITA

 Controllare i cavi di collegamento servendosi dei disegni allegati.

A VUOTO TENSIONE BASSA

- Ritarare la tensione mediante l'apposito potenziometro.
- Controllare il numero di giri. (possibile intervento della protezione)
- Controllare gli avvolgimenti.

A VUOTO TENSIONE ALTA

- Ritarare la tensione mediante l'apposito potenziometro.
- Controllare il regolatore e se necessario sostituire.

A CARICO TENSIONE INFERIORE ALLA NOMINALE

- Ritarare la tensione mediante l'apposito potenziometro.
- Corrente troppo alta, cos
 φ inferiore a 0.8, velocità inferiore del 4% della nominale. (possibile intervento della protezione)
- Controllare il regolatore e se necessario sostituire.
- Controllare i diodi scollegando i cavi; sostituire se necessario.

A CARICO TENSIONE SUPERIORE ALLA NOMINALE

- Ritarare la tensione mediante l'apposito potenziometro.
- Controllare il regolatore e se necessario sostituire.


TENSIONE INSTABILE


- Controllare l'uniformità di rotazione.
- Regolare la stabilità del regolatore agendo sul potenziometro "STAB.".

GENERATORE RUMOROSO


- Controllare e se necessario sostituire i cuscinetti.
- Verificare e se necessario migliorare l'accoppiamento.


Per qualsiasi altra anomalia rivolgersi al rivenditore, ai centri di assistenza autorizzati o direttamente alla Mecc Alte Spa.





VOLT





DEFECTS AND REMEDIES

- ALTERNATOR DOES NOT EXCITE
- Check the connection cables using the attached diagrams.
- Increase speed by 15%.
- For an instant apply on the electronic regulator a 12 V battery voltage with a 30Ω resistor in series respecting the polarities.

AFTER BEING EXCITED ALTERNATOR DOES NOT EXCITE

 Check connection cables as per attached drawings.

LOW VOLTAGE AT NO LOAD

- Calibrate the voltage using the special potentiometer.
- Check the number of turns. (possible safety device activation)
- Check the windings.

HIGH VOLTAGE AT NO LOAD

- Calibrate the voltage using the special potentiometer.
- Check the regulator and replace it if necessary.

AT LOAD CONDITIONS, VOLTAGE LOWER THAN RATED VALUE

- Calibrate the voltage using the special potentiometer.
- Current too high, cosφ lower than 0.8, speed lower than 4% of the rated value. (possible safety device activation)
- Check the regulator and replace it if necessary.
- Disconnect the cables and check the diodes; replace them if necessary.

AT LOAD CONDITIONS, VOLTAGE HIGHER THAN RATED VOLTAGE

- Calibrate the voltage using the special potentiometer.
- Check the regulator and replace it if necessary.

UNSTABLE VOLTAGE


- Check that rotation is uniform.
- Regulate the stability of the regulator with the "STAB" potentiometer.


NOISY GENERATOR

- Check if the bearings must be replaced.
- Check if the coupling can be improved.

For any other defect, please contact the seller, the after-sales service or Mecc Alte Spa directly.

STÖRUNGEN UND ABHILFE | PROBLEM, Y SOLUCIONES ANOMALIES ET REPARAT. L'ALTERNATEUR NE S'EXCITE PAS DER GENERATOR ERREGT SICH NICH **GENERADOR NO SE EXCITA** - Contrôler le fusible et si nécessaire le - Die Schmelzsicherung kontrollieren und - Controlar el fusible y, de ser necesario, remplacer. bei Bedarf austauschen. sustituirlo. - Bei unzureichender Restspannung die - En cas de tension résiduelle insuffisante, - En caso de tensión residual insuficiente, augmenter la vitesse de 15%. Drehzahl um 15% erhöhen. aumentar en un 15% la velocidad. - Bei mangelnder Restspannung ist für kurze - En cas de tension résiduelle nulle, En caso de tensión residual nula, aplicar appliquer pendant un instant + et - du Zeit an die Plus- und Minuspole des durante un instante en los signos + y - del régulateur électronique une tension de elektronischen Reglers eine Batteriespanregulador electrónico la tensión de 12 V 12V d'une batterie, avec en série une nung von 12 Volt anzulegen. Dabei ist ein de una batería, con una resistencia de résistance de 30 Ω en respectant les Widerstand von 30 Ω in Reihe zur Batterie $30\,\Omega$ conectada en serie, observando las polarités. zu schalten. Polarität beachten. polaridades. **APRES REEXCITATION SE AUSFALL DES GENERATORS NACH DESPUES DE EXCITADO SE ERREGUNG** DESEXCITE DESEXCITA Contrôler les câbles de connections en se - Anhand der beiliegenden Zeichnungen die - Controlar los cables de conexión, con el Anschlußkabel kontrollieren. servant des schémas de raccordement auxilio de los dibujos adjuntos. **NIEDRIGE SPANNUNG BEI LEERLAUF** A VIDE TENSION TROP BASSE **EN VACIO TENSION BAJA** - Die Spannung mit dem Potentiometer neu - Volver a calibrar la tensión mediante el - Retarer la tension au moyen du einstellen. potenciómetro correspondiente. potentiomètre. - Die Drehzahl kontrollieren (mögliches Contrôler le nombre de tours (intervention - Controlar el número de revoluciones possible de la protection) Ansprechen der Schutzeinrichtung). (posible actuación de la protección). - Die Wicklungen kontrollieren. Controlar los devanados. Contrôler les enroulements. A VIDE TENSION TROP ELEVEE **ZU HOHE SPANNUNG BEI LEERLAUF EN VACIO TENSION ELEVADA** - Retarer la tension au moven du - Die Spannung mit dem Potentiometer neu Volver a calibrar la tensión mediante el potenciómetro correspondiente. einstellen. potentiomètre prévu à cet effet. Contrôler le régulateur et le remplacer si - Den Regler kontrollieren und bei Bedarf Controlar el regulador y, de ser necesario, austauschen. sustituirlo. nécessaire. **EN CHARGE LA TENSION EST EN CARGA TENSION INFERIEUR A BEI BELASTUNG NIEDRIGERE SPANNUNG ALS NORMAL INFERIEURE A LA TENSION** LA NOMINAL **NOMINALE** - Volver a calibrar la tensión mediante el - Die Spannung mit dem Potentiometer neu - Retarer la tension au moven du potenciómetro correspondiente. einstellen - Corriente demasiado alta, cosφ inferior a potentiomètre prévu à cet effet. - Zu hoher Strom, coso kleiner als 0.8 oder - Courant trop élevé, cos@ inférieur à 0.8, 0,8, velocidad el 4% inferior a la nominal Geschwindigkeit um 4% niedriger als die vitesse inférieure de 4% à la vitesse (posible actuación de la protección). Nenngeschwindigkeit (mögliches nominale (intervention possible de la Ansprechen der Schutzeinrichtung). - Controlar el regulador y, de ser necesario, protection). sustituirlo. Den Regler kontrollieren und bei Bedarf Contrôler le régulateur et le remplacer si Controlar los diodos desconectando los austauschen cables; de ser necesario, sustituirlos. nécessaire. Kabel abklemmen und Dioden Contrôler les diodes en débranchant les kontrollieren: bei Bedarf austauschen. fils; les remplacer si nécessaire. **EN CARGA TENSION SUPERIOR A BEI BELASTUNG HÖHERE EN CHARGE, LA TENSION EST** LA NOMINAL SPANNUNG ALS NORMAL SUPERIEURE A LA NOMINALE - Volver a calibrar la tensión mediante el - Die Spannung mit dem Potentiometer neu - Retarer la tension au moyen du potenciómetro correspondiente. einstellen. potentiomètre prévu à cet effet. - Contrôler le régulateur et le remplacer si - Den Regler kontrollieren und bei Bedarf · Controlar el regulador y, de ser necesario, sustituirlo. austauschen. nécessaire. **UNSTABILE SPANNUNG TENSION INESTABLE TENSION INSTABLE** -Drehzahlpendelung beseitigen. - Controlar que la rotación sea uniforme. - Contrôler l'uniformité de rotation. -Die Stabilität des Reglers über das - Regular la estabilidad del regulador - Régler la stabilité du régulateur en Potentiometer "STAB" regulieren. actuando sobre el potenciómetro "STAB". agissant sur le potentiomètre "STAB". **GENERADORE RUIDOSO** ALTERNATEUR BRUYANT LÄRMENDEN GENERATOR - Contrôler et remplacer si nécessaire les Controlar y, de ser necesario, sustituir los - Die Lager kontrollieren und bei Bedarf coiinetes. mulements austauschen. - Verificar y, de ser necesario, mejorar el Vérifier et si nécessaire améliorer - Den Anschluß prüfen und bei Bedarf acoplamiento. l'accouplement. verbessem. Pour n'importe quelles autres anomalies, se En caso de cualquier tipo de problema diri-Bei Auftreten von anderen Störungen, wenréférer au revendeur, aux centres d'asden Sie sich bitte an den Händler, an die girse siempre al revendedor, centros de repasistance ou directement à Mecc Alte Spa. ración o directamente a la Mecc Alte Spa. Service-Zentralen oder direkt an die Firma Mecc Alte Spa. FCP3 Manual - April 2011 revision 01





Nella richiesta di pezzi di ricambio specificare il tipo e il codice dell'alternatore.

When requesting spare parts always indicate the alternator's type and code.

Pour toute demande de pièces de rechange, prière de mentionner le type et le code de l'alternateur.

Bei Ersatzteilbestellung bitte immer die Teilbenennung den Typ und den Code des Generators angeben.

En cada pedido de piezas de recambio especificar siempre el tipo y el código del alternador.

N.	DENOMINAZIONE	NAME	DESIGNATION	NAMEN	DENOMINACION	CODICE
1	cuffia	terminal box lid	couvercle	deckel	tapa	8500611200
5	morsettiera di utilizzazione	terminal board	planchette à bornes	klemmbrett	placa de bornes	9909915061
7	coperchio posteriore	non drive end bracket	flasque arrière	hinteres gehäuse	cierre posterior	6102204136
8	carcassa con statore	frame and stator	carcasse avec stator	gehäuse mit stator	carcasa con estator	* * *
9	coperchio anteriore	drive end bracket	flasque avant	vorderer gehäuse	cierre anterior	* * *
10	statore eccitatrice	exciter stator	stator de l'excitatrice	erregerstator	estator excitatriz	4500478657
13	rotore eccitatrice	exciter armature	induit d'excitatrice	erregeranker	inductor excitatriz	4500568151
14	induttore rotante	rotor assy	roue polaire	rotierender induktor	inductor rotante	* * *
15	ventola d.40	fan d.40	ventilateur d.40	lüfter d.40	ventilador d.40	9909514075
15	ventola d.50	fan d.50	ventilateur d.50	lüfter d.50	ventilador d.50	9909514076
17	cuscinetto anter. 6308-2RS C3	front bearing 6308-2RS C3	roulement avant 6308-2RS C3	vorderes lager 6308-2RS C3	cojinete delantero 6308-2RS C3	9900905110
19	cuscinetto post. 6305-2RS C3	rear bearing 6305-2RS C3	roulement arrière 6305-2RS C3	hinter lager 6305-2RS C3	cojinete posterior 6305-2RS C3	9900905095
23	regolatore elettronico DSR	electronic regulator DSR	régulateur électronique DSR	elektronischer regler DSR	regulador electronico DSR	4505005560
28	tirante coperchio S	cover stay bolt S	tige de flasque S	zugstange S	tirante del cierre S	9911190296
28	tirante coperchio L	cover stay bolt L	tige de flasque L	zugstange L	tirante del cierre L	9911190297
29	tirante centrale	securing stud	tige centrale	zentriersstift	tirante central	* * *
39	retina di protezione	protection screen	grille de protection	schutzgitter	rejilla de proteccion	8500626095
60	dischi	disc plates	disques	kupplungsscheiben	discos	* * *
75	gommino passacavo	cable grommet	pass cable en caoufchoul	gummi auge	goma pasacables	9909509105
99	anello bloccaggio dischi	disc locking ring-spacer	anneau blocage des disques	spannring distanzschiben	anillo de bloc. discos separad.	6110611508
107	tappo cuffia	rubber cap	obturateur	gummistopfen	tapa de goma	9909505006
123	anello distanziale	ring spacer	anneau espaceur	abstandring	anillo separadores	7502212040

ECP3 Manual - April 2011 revision 01

Tavola Table Tableau Abbildung Tabla

1

RESISTENZA DEGLI AVVOLGIMENTI A 20°C AMBIENTE WINDING RESISTENCES AT 20°C ROOM TEMPERATURE RESISTANCE DES BOBINAGES A 20°C DE TEMPERATURE AMBIANTE WIDERSTAND DER WICKLUNG BEI 20°C RAUMTEMPERATUR RESISTENCIA DE LOS BOBINADOS A 20°C DE TEMPERATURA AMBIENTE

GENERATORI 2 POLI - 2 POLE GENERATORS - ALTERNATEURS 2 POLES GENERATOREN 2 POLIG - GENERADORES 2 POLOS 3000 RPM 115/200/230/400V

0000 141 M1 110/200/200/400 V									
	GEI	NERATORE GENERA	ECCITATRIC	CE EXCITER					
	PARTIE	PUISSANCE GENERA	ADORES	EXCITATRICE ERREGER EXCITATRIZ					
			AVVOLGIMENTO						
TIPO			AUSILIARIO						
TYPE	STATORE	ROTORE	AUXILIARY	STATORE	ROTORE				
TYP	STATOR	ROTOR	WINDING	STATOR	ROTOR				
			HILFS WICKLUNG						
	1-2		BOBINADO AUXILIAR						
	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω				
ECP3 - 1S	1,608	6,702	2,200	15,71	1,453				
ECP3 - 2S	1,084	7,364	1,930	15,71	1,453				
ECP3 - 3S	0,678	8,238	1,740	15,71	1,453				
ECP3 - 1L	0,512	9,487	1,680	15,71	1,453				
ECP3 - 2L	0,443	9,627	1,480	15,71	1,453				


GENERATORI 4 POLI - 4 POLE GENERATORS - ALTERNATEURS 4 POLES GENERATOREN 4 POLIG - GENERADORES 4 POLOS 1500 RPM 115/200/230/400V

	GENERATORE GENERATOR			ECCITATRICE EXCITER		
	PARTIE	PUISSANCE GENER	ADORES	EXCITATRICE ERREGER EXCITATRIZ		
			AVVOLGIMENTO			
TIPO			AUSILIARIO			
TYPE	STATORE	ROTORE	AUXILIARY	STATORE	ROTORE	
TYP	STATOR	ROTOR	WINDING	STATOR	ROTOR	
			HILFS WICKLUNG			
	1-2		BOBINADO AUXILIAR			
	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	
ECP3 - 1S	1,938	6,078	4,380	15,71	1,453	
ECP3 - 2S	1,272	7,141	3,900	15,71	1,453	
ECP3 - 1L	0,914	8,539	3,800	15,71	1,453	
ECP3 - 2L	0,732	9,743	3,500	15,71	1,453	
ECP3 - 3L	0,628	10,884	3,750	15,71	1,453	

Tavola Table Tableau Abbildung Tabla

2

TABELLA COPPIE DI SERRAGGIO PER DISCHI COUPLING DISCS TIGHTENING TORQUE TABLE TABLEAU DE COUPLE DE SERRAGE POUR DISQUES KUPPLUNG AUZUGSMOMENT TABELLE TABLA PAR DE TORQUE POR DISCOS



TIPO TYPE TYP	SAE	L	DIMENSIONE VITI SCREWS DIMENSIONS DIMENSIOS VIS SCHRAUBENBMESSUNGEN DIMENSIONES TORNILLOS	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm) TIGHTENING TORQUE (Nm) COUPLE DE SERRAGE (Nm) ANZUGSMOMENT (Nm) PAR DE TORQUE (Nm)
			TCCEI	CL. 8.8
	6 ½	30,2	M8 x 25	25
	7 ½ 30,2		M8 x 25	25
ECP3	ECP3 8 62	M8 x 55	25	
	10	53,8	M8 x 50	25
	11 ½ 39,6		M8 x 35	25

ECP3 Manual - April 2011 revision 01

Tavola Table Tableau Abbildung Tabla


3


COLLEGAMENTI GENERATORI A 6 FILI
CONNECTIONS FOR 6 LEAD ALTERNATORS
CONNECTIONS ALTERNATEURS 6 FILS
ANSCHLUSSE DER GENERATOREN MIT 6 WICKLUNSENDEN
CONEXION ALTERNADOR DE 6 HILOS




0

COLLEGAMENTO A STELLA STAR CONNECTION CONNECTION ETOILE STERNSCHALTUNG CONEXION EN ESTRELLA





COLLEGAMENTO A TRIANGOLO DELTA CONNECTION CONNECTION TRIANGLE DREIECKSCHALTUNG CONEXION EN TRIANGULO









Tavola Table Tableau Abbildung Tabla

4

REGOLATORE ELETTRONICO DSR ELECTRONIC REGULATOR DSR RÉGULATEUR ÉLECTRONIQUE DSR ELEKTRONISCHER REGLER DSR REGULADOR ELECTRONICO DSR









7

PROCEDURA DI VERIFICA PER DIODI ROTORE ECCITATRICE.
PROCEDURE TO CHECK THE DIODES OF THE EXCITER ROTOR.
PROCEDURE POUR CONTROLER LES DIODES DU STATOR D'EXCITATRICE.
VORGEHENSWEISE ZUR PRÜFUNG DER DIODEN IM ERREGERROTOR.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL PARA DIODOS ROTOR EXCITATRIZ.







2 and 4 pole	TENSIONE MISURATA / VOLTAGE MEASURED TENSION MESUREE / GEMESSENE SPANNUNG TENSION MEDIDA (fig. A-B)				
ALTERNATORE TIPO ALTERNATOR TYPE ALTERNATEUR TYPE GENERATORTYP ALTERNADOR TIPO	Diodo buono Good diode Diode bonne Diode gut Diodo bueno Diodo in corto Diodo aperto Diodo open diode en court-circuit Diodo in Kurzschlss Diodo en corto Diodo aperto Diodo open diode ouverte Diodo offen Diodo abierto				
SERIE 3 / SERIES 3	da a inferiore a superiore a more than de 0,9V à 1,3V von bis de a Inferior a lower than supérieure à 2V grösser als lnferior a superior a				

Tavola Table Tableau Abbildung Tabla

8

SCATOLA REGOLAZIONE ECP3 ECP3 TERMINAL BOX BOITIER DE REGULATION ECP3 REGLERKASTEN ECP3 CAJA DE REGULATION ECP3






Tavola Table Tableau Abbildung Tabla



VOLUMI D'ARIA E RUMOROSITA' (PRESSIONE SONORA (A) A VUOTO) AIR FLOW AND NOISE LEVEL (NO LOAD (A) SOUND PRESSURE LEVEL) VOLUME D'AIR ET NIVEAU SONORE (NIVEAU SONORE (A) à VIDE) LUFTMENGE UND GERÄUSCHPEGEL (LAUTSTÄRKE (A) BEI LEERAUF) VOLUMEN DE AIRE Y RUIDO (PRESION SONORA (A) EN VACIO)

	Volume d'aria		Rumore		Rumore		
Tipo	Air vo	olume	Noi	se	No	Noise	
Type	Volum	ne d'air	Bri	uit	Br	uit	
Тур	Luftm	nenge	Gera	usch	Gera	usch	
	Volume	n de aire	Rui	do	Ru	ido	
	m ³ /	min	15	00	18	00	
			7m	1m	7m	1m	
	1500 RPM	1800 RPM	dBA	dBA	dBA	dBA	
ECP3 - 1S	3,5	3,9	58	72	60	78	
ECP3 - 2S	3,5	4,1	58	72	60	78	
ECP3 - 1L	3,3	4	58	72	60	78	
ECP3 - 2L	3	3,5	58	72	60	78	
ECP3 - 3L	3	3,5	58	72	60	78	

	volume	Rumore		Rumore		
Tipo	Air vo	Noise		Noise		
Type	Volume	e d'air	Br	uit	Br	uit
Тур	Luftm	enge	Gera	usch	Gera	usch
	Volumen	de aire	Ru	ido	Rui	ido
	m ³ /r	min	30	00	36	00
			7m	1m	7m	1m
:	3000 RPM	3600 RPM	dBA	dBA	dBA	dBA
ECP3 - 1S	6,4	7,8	70	85	73	89
ECP3 - 2S	6,3	7,8	70	85	73	89
ECP3 - 3S	6,2	7,8	70	85	73	89
ECP3 - 1L	6	7,2	70	85	73	89
ECP3 - 2L	5,8	6,8	70	85	73	89

Tavola Table Tableau Abbildung Tabla

10

MOMENTI DI INERZIA E PESI MOMENTS OF INERTIA AND WEIGHTS MOMENT D'INERTIE ET POIDS TRAGHEITSMOMENT UND GEWICHT MOMENTO DE INERCIA Y PESO


					Peso	
Tipo		J		Weight		
Туре		Kgm²			Poids	
Тур					Gewicht	
					Kg	
	FORMA / FORM / FORME			FORMA / FORM / FORME		
	B3/B14	B3/B9	MD35	B3/B14	B3/B9	MD35
ECP3 - 1S/2	0,03561	0,03549	0,03591	52	50	56
ECP3 - 2S/2	0,03955	0,03943	0,03985	58	56	62
ECP3 - 3S/2	0,04564	0,04568	0,04594	64	62	68
ECP3 - 1L/2	0,05148	0,05144	0,05187	76	74	80
ECP3 - 2L/2	0,05735	0,05731	0,05774	84	82	88

					Peso		
Tipo		J		Weight			
Туре		Kgm²			Poids		
Тур					Gewicht		
				Кд			
	FORMA / FORM / FORME			FORMA / FORM / FORME			
	B3/B14	B3/B9	MD35	B3/B14	B3/B9	MD35	
ECP3 - 1S/4	0,05231	0,05219	0,05261	56	54	59	
ECP3 - 2S/4	0,05933	0,05921	0,05963	62	60	65	
ECP3 - 1L/4	0,07231	0,07227	0,07270	76	74	79	
ECP3 - 2L/4	0,08409	0,08405	0,08448	84	82	87	
ECP3 - 3L/4	0,09027	0,09023	0,09066	90	88	93	

ECP3 Manual - April 2011 revision 01

Tavola
Table
Tableau
Abbildung
Tabla

DIMENSIONI DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS ENCOMBREMENT BAUBMESSUNGEN DIMENSIONES EXTERNAS



Forma Form Forme		Α	В	U	ш	F
B14	S	498	440	301	-	-
	L	568	510	371	-	-
B9	S	440	-	301	-	-
	L	510	-	371	-	-
J609b	S	440	-	301	146,1 163.6	165,1 196,8
	L	510	-	371	177,8	196,8
MD35	S	454	-	305	-	
	L	524	-	375	-	-

Forma Form Forme	Centro di gravità Center of gravity Centre de gravité Schwerpunkt Centros de gravedad 2 Poli - Pole - Polig - Polos				
	1S	2S	38	1L	2L
B14	239	233	220	267	256
B9	243	237	223	274	261
J609b	245	239	225	275	262
MD35	237	232	221	271	260

	Centro di gravità					
Forma	Center of gravity					
Form	Centre de gravité					
Forme	Schwerpunkt					
1 Office	·					
	Centros de gravedad					
	4 Poli - Pole - Polig - Polos					
	1S	2S	1L	2L	3L	
B14	237	228	270	256	249	
B9	241	231	277	261	254	
J609b	243	232	278	262	255	
MD35	235	228	273	261	255	

	Flangia / Flange /Bride Flansch / Bridas					
SAE N°	0	Р	Q	n° fori	α	
6	308	266,7	285,75	8	22°30'	
5	356	314,3	333,4	8	22°30'	
4	403	362	381	12	15°	
3	451	409,6	428,6	12	15°	

2.5	Giunti a dischi Disc coupling Disque de monopalier Scheibenkupplung Juntas a discos					
SAE N°	L	d	Q1	n° fori	S1	αι
6 ½	30,2	215,9	200	6	9	60°
7 ½	30,2	241,3	222,25	8	9	45°
8	62	263,52	244,47	6	11	60°
10	53,8	314,52	295,27	8	11	45°
11 ½	39,6	352,42	333,37	8	11	45°

GARAN7IA

La Mecc Alte garantisce la buona costruzione e qualita' dei propri alternatori per 24 mesi dalla data di spedizione dai propri stabilimenti o filiali

В

Durante il suddetto periodo la Mecc Alte si impegna a riparare o sostituire (a proprie spese) nella propria sede, quelle parti che si fossero avariate, senza pero' essere tenuta a risarcimenti di danni diretti o indiretti.

C

La decisione sul riconoscimento o meno della garanzia e' riservata esclusivamente alla Mecc Alte previo esame delle parti avariate che dovranno pervenire in porto franco, alla sua sede di Vicenza.

D

Tutte le eventuali spese di viaggio, trasferta, trasporto, mano d'opera per lo smontaggio e rimontaggio dell'alternatore dall'anparecchiatura azionante sono sempre a carico dell'utente.

La garanzia decade se durante il periodo predetto, i prodotti fossero:

immagazzinati in luogo non adatto:

riparati o modificati da personale non autorizzato dalla Mecc Alte:

usati o sottoposti a manutenzione non in base alle norme stabilite dalla Mecc Alte:

sovraccaricati o impiegati in prestazioni diverse da quelle per le quali sono stati fomiti.

La garanzia cessa comunque qualora il diente fosse inadempiente nei pagamenti per qualunque ragione.

WARRANTY

Mecc Alte warrants the good manufacture and quality of all its products for 24 months, starting from the time of shipment from our factories or our branches.

В

During said period Mecc Alte obliges to repair replace at its cost, at its works, all those parts which failed without any other liability of any type, direct or indirect.

The decision for warranty approval is Mecc Alte's exclusive right and subject to a previous examination of the failed parts which are to be forwarded fob Mecc Alte Italy for analysis.

D

All the eventual expenses concerning travel, board, transport, and labour for assembly/disassembly of alternator from the drive unit are always at the user's charge.

The warranty shall be void if during the above described period the following anomalies should occur:

inadequate storage:

repair or modification by unauthorized personnel;

use or maintenance conditions which do not conform whith norms established by Mecc Alte:

overload or application other than what the product was meant for.

Warranty coverage also expires whenever the client. for whatever reason, is late in payment.

GARANTIF

La société Mecc Alte garantit la bonne construction et qualité de ses produits pour une durée de 24 mois à compter de la date d'expédition de ses usines de fabrication ou filiales.

Durant la période indiquée, Mecc Alte s'engage à réparer ou à remplacer (à prix équivalent) dans la société, la partie qui serait endommagée sans tou-tefois être tenue de prendre en considération les frais directs ou indirects.

La décision sur la prise en charge ou non de la garantie est réservée exclusivement à Mecc Alte sur examen préalable des pièces endommagées qui devront parvenir en port Franco à l'usine de Vicenza.

Tout les éventuels frais de voyage, transfert, transport, main d'oeuvre pour le démontage de l'alternateur sont toujours à la charge de l'utilisateur

La garantie ne s'applique pas si durant la période indiquée il v a:

emmagasinement dans un local non adapté;

réparations ou modifications personnelles non autorisées par Mecc Alte;

usage et manutentions non conformes aux normes établies par Mecc Alte:

surcharges et emplois des fonctions différentes de celles pour lequel ils sont four-

Il est bien évident que la garantie ne s'applique que sur le matériel payé en tota-

GARANTIF

Die Firma Mecc Alte gibt 24 Monate Garantie ab dem Zeitpunkt der Auslieferung vom Stammhaus oder einer ihrer Filialen auf die einwandfreie Konstruktion und Qualität ihrer Generatoren

Wahrend der genannten Periode repariert oder ersetzt Mecc Alte zu seinen Kosten alle fehlerhaften Teile, ohne Rucksicht ob direkt oder indirekt.

Mecc Alte behält sich das Recht vor, die fehlerhaften Teile frei Mecc Alte Vicenza zurückzufordem, zur Schadensuntersuchung

Alle eventuellen Kosten wie Transport, Fahrtkosten, Arbeitslohn für De-und Montage gehen zu Lasten des Kunden.

Die Garantie in O.A. Zeit wird fur nachstehende Faktoren ausgeschlossen:

nicht korrekte Lagerung;

Reparatur oder Modefizierung durch nicht von Mecc Alte autorisiertem Personal:

Gebrauch oder Einsatz bei Konditionen die nicht der Norm von Mecc Alte entsprechen;

Überlast Gebrauch oder Montage anders als wofür das Produkt bestimmt ist.

Die Garantie erlischt auch. wenn aus welchen Grunden auch immer, der Kunde in Zahlung überfällig

GARANTIA

Mecc alte garantiza la buena construccion y calidad de los proprios productos por 24 meses desde la fecha de salida de sus fabricas o de sus filiales.

Durante disho periodo la Mecc Alte se obliga a reparar o sustituir a su cargo, en su establecimiento todas acquallas piezas que hubieran sido averiadas, sin hacerse cargo de otro tipo de danos, directos o indirectos.

La decision acerca del reconocimiento de garantia esta reservada exclusi-vamente a la Mecc Alte, previo examen de las partes averiadas que deberan permanecer en puerto franco o en su propia sede de Vicenza.

Todos los eventuales gastos de transporte, viaje, transferencia o mano de obra, para el desmontaje y nuevo montaje, del alternador o elemento accionante seran siempre a cargo del usuario.

La garantia caduca si durante el periodo descrito se produjeran las siguientes anomalias:

almacenaje en lugar inadecuado;

reparacion o modificacion por personal no autorizado por Mecc Alte:

utilizacion o condiciones de manuntencion que contravengan las normas establecidas por Mecc Alte;

sobrecarga o empleo en prestaciones distintas de aquellas para las que ha estado suministrado.

La garantia cesa igualmente en el momento que el cliente sea moroso de pago, cualquiera que sea la razon.

FCP3 Manual - April 2011 revision 01

La lista degli indirizzi è aggiornata al : The list of addresses was up-dated on : La liste des adresses a été mise à jour le : Die Adressenliste wurde erstellt am : La lista de las direcciones ha sido puesta al día en fecha :

Per verifiche successive, pregasi consultare il sito web : www.meccalte.com To check recent changes, kindly consult our web site: www.meccalte.com Veuillez consulter www.meccalte.com pour les mises à jours regulieres. 12/04/2011 Aktualisierungen finden Sie unter: www.meccalte.com

Para una verificación después de esta fecha, les rogamos consultar nuestro sitio web:

www.meccalte.com

CENTRI ASSISTENZA AUTORIZZATI ITALIANI

VALLE D'AOSTAO.R.M.E. SNC DI JANIN SILVIA E JEAN
F.NE CHEZ FORNELLE 11 11020 ARNAD (AO) TEL/FAX 0125/966108

R.G. ELECTRIX DI RIBOLDAZZI SNC VIA INDIPENDENZA, 9 28064 CARPIGNANO SESIA **NOVARA** TEL 0321/825740 FAX 0321/825912

LOMBARDIA

EAM di MARAZIO ANNIBALE VIA GEN.C.A. DALLA CHIESA, 10 25017 LONATO DEL GARDA (BS) TEL 030/9913802 FAX 030/9913787

ESSE ERRE ESSE VIA PO, 154 20032 CORMANO MILANO TEL 02/36527703 FAX 02/36527710

VENETO EMANUELE FIORASO VIA MONTE VERALDO, 115 36073 CORNEDO (VI) TEL 0445/951190 FAX 0445/951454

ELETTR.TREVIGIANA VIA SILE,33 31067 SILEA (TV) TEL/FAX 0422/360515

TRENTINO ALTO ADIGE ELETTROMECC. SVALUTO VIA G. GOER MAHL Z. I. OVEST, 26 39031 BRUNICO (BZ) TEL 0474/553033 FAX 0474/551955

FRIULI NUOVA ELETTROMECCANICA COOP. ARL. VIA TRAVNIK, 13 34018 SAN DORLIGO DELLA VALLE - TS TEL 040 - 820120 FAX 040 - 825997

LIGURIA LEONCINI S.R.I. VIA SEMINELLA-CROCEFIESCHI

16012 BUSALLA GENOVA TEL 010/7450066 FAX 010/7450154

EMILIA ROMAGNA

OBERTI SRL VIA CRISTOFORO COLOMBO, 25/27 44044 CASSANA (FE) TEL 0532/730219 FAX 0532/732137

ANTONIOLI LUCIANO VIA DELL'ARTIGIANATO, 14/16 43010 FONTANELLE DI ROCCABIANCA (PR) TEL 0521/870351 FAX 0521/370100

TOSCANA

AUTOEL.GROSSETANA S.N.C. VIA NAPOLI, 2/6 58100 GROSSETO TEL 0564/24505 FAX 0564/24891

STUCCHI RINALDO LOCALITA' CASAGUANTI 105/B 57016 ROSIGNANO MARITTIMO (LI) TEL 347/5911645 FAX 02700444981

UMBRIA

ELETTR.F.V.VENTANNI G.& L. Z.I. MADONNA DEL MORO VIA CALABRIA 06019 UMBERTIDE (PG) TEL/FAX 075/9415792

ELETTR. BERLIGI E DENTINI S.N.C. ZONA ARTIGIANALE 06070 S.ENEA (PG) TEL/FAX 075/607291

MARCHE - ABRUZZO ELETTROMECCANICA FUTURA SRL

VIA DEGLI ULIVI 87/1 65013 CITTA' S.ANGELO (PE) TEL 085/950120 FAX 085/9506859

LAZIO - MOLISE GIANCARLO MOSCATELLI

VIA G.MATTEOTTI, 49/51 00013 MENTANA (RM) TEL/FAX 06/9060707

CAMPANIA

ELETTR. REGA S.r.I. VIA MULITIELLO, 85 80040 STRIANO (NA) TEL/FAX 081/8276655

CALABRIA

A.R.T.E.S. LUCIA SRL TRAV. G. MARAFIOTI, 12 88100 CATANZARO TEL 0961/773209 FAX 0961/777835

ORIP.EG. VIA GIBERTI. 4 87100 COSENZA TEL 0984/463943 FAX 0984/849435

PUGLIA
CEL ELETTROMEC. DI LOI A & C.
VIA TRESSANTI 1° TRAVERSA
VILLAGGIO ARTIGIANI
71100 FOGGIA
TEL 0881/725200
EAV 0994/1664766 FAX 0881/561765

SICILIA

ELETTROMECCANICA ODDO SEBASTIANO VIA ASMARA, SN 98076 S.AGATA di MILITELLO MESSINA TEL 0941/701171 FAX 0941/723066

SARDEGNA

FRANCO SAINAS & C. S.N.C. VIA TRENTINO, 16/18 09127 CAGLIARI TEL 070/290129 FAX 070/270274

SAINAS FRANCO & C. S.N.C. C/O DEIANA PIERO
Z.I. SETTORE 2 GOLFO ARANCI 07026 OLBIA (SS) TEL/FAX 0789/58409

MECC ALTE SERVICE NETWORK EUROPE

ITALIA

MECC ALTE SPA 36051 CREAZZO (VI) ITALIA VIA ROMA,20 TEL 0444/396111 FAX 0444/396166 TELEX 480374 MECCAL I

ALBANIA

CEMA SH.P.K RRUGA.KAVAJES ISH KOMBINATI TEKSTIL, FABRIKA NGJYROSJES TIRANA - ALBANIA TEL/FAX + 355 (0) 4 352562

AUSTRIA

MOLL MOTOR MECHATRONISCHE ANTRIBSTECHNIK GESMBH INDUSTRIESTRASSE 8 A-2000 STOCKERAU TEL 02266/63421-0 FAX 02266/6342181

BEI GIQUE

LAMBREGT N.V MOLENWEG 97 (IND.Z.4) 2830 WILLEBROEK TEL. 00 32 3 844 28 32 FAX 00 32 3 888 58 82

CANARY ISLES

MECC ALTE ESPANA S.A POLIGONO INDUSTRIAL CASA PARCELA 12 D 03180 TORREVIEJA (ALICANTE) TEL 096/6702152 FAX 096/6700103

CZECH & SLOVAC REPUBLIC JAROSLAV VIT ELEKTRO RADOVESNICE 186

RADOVESNICE II CZ 28128 OKR. KOLIN TEL/FAX +420 321 789 104

DENMARK

TRANSMOTOR ApS LEMTORPVEJ 13-17 DK-7620 LEMVIG TEL+45 9664 0977 FAX +45 9664 0982

ENGLAND

MECC ALTE U.K. LTD 6 LANDS' END WAY OAKHAM RUTLAND TEL 1572/771160 FAX 1572/771161

ESTHONIA

REFER TO LATVIA

FINLAND HSA OY HOLLOLAN SANKOAUTOMATIIKKA OY VIILAAJANKATU 10 15520 LAHTI TEL 03/884230 FAX 03/8842310

FRANCE

MECC ALTE INTERNATIONAL S.A. Z.E. LA GAGNERIE 16330 ST.AMANT DE BOIXE TEL 0545/397562 FAX 0545/398820

GERMANY

MECC ALTE GENERATOREN GmbH ENSENER WEG 21 D-51149 KÖLN TEL 0 22 03 / 50 38 10 FAX 0 22 03 / 50 37 96

GREECE

A.ARGYRIOU & CO. AGIAS ANNIS 6A **18233 RENTIS** TEL/ FAX +30 210 4916601 TELEX 224807 VIMA GR

HOLLAND BRINKMANN & NIEMEIJER MOTOREN BV INDUSTRIETERREIN "DE INDUSTRIETERREIN "DE ENGELENBURG" ENGELENBURGSTRAAT 26 7391 AM TWELLO TEL +31(0)571-276900 FAX +31(0)571-276800

HUNGARY

EPITOGEP-KERESKEDELMI KET VAS GEREBEN U. 229/A H - 1194 BUDAPEST ATTN. MR. TRESZKAI TEL.: +36-1-3480015 FAX.: +36-1-3480016

IRELAND

Shanora Power Shanora Lodge Wexford S. Ireland. TEL 00 353 53 41414 FAX 00 353 53 44560

KOSOVO

REFER TO ALBANIA

LATVIA

RIGAS DIZELIS RIGA SERVICE DEPARTMENT TEL +371 7381502

LITHUANIA

REFER TO LATVIA

MACEDONIA

REFER TO ALBANIA

MALTA ZAHRA ENTERPRISES LTD ST CATHERINE STREET ATTARD BZN,12 TEL 00356 216431961 FAX 00356 216437842

MONTENEGRO

REFER TO ALBANIA

NORWAY

GENETECH NORGE AS RINGSVEIEN 11A 1368 STABEKK TEL. 47/67100560 FAX 47/67100561

POLSKA

BIURO TECHNICZNO HANDLOWE WALENDOW 5B PL - 05-830 NADARZYN TEL +48/224980698 FAX +48/227314130

PORTUGAL

RIBASADO LDA RUA DA SAUDE, 30 2901-893 SETUBAL TEL 00351 265 790 490 FAX 00351 265 790 496

PORTUGAL TOTAL ENER LDA AV. ALBERTO VALENTE NO.102 2950-313 PALMELA TEL 00351 212 338 680 FAX 00351 212 338 679

ROMANIA S.C. KOZ-SERVICE S.R.L. STR.PIETII Nr.7/C/2 4100 MIERCUREA-CIUC Tel: +40 266 310 468 Fax: +40 266 313 402

MECC ALTE ESPANA S.A. C/RIO TAIBILLA,2 POLIG. IND. LOS VALEROS 03178 BENIJOFAR (ALICANTE) TEL 096/6702152 FAX 096/6700103

SWEDEN

BUSCK & CO AB BOX 16007 41221 GOETEBORG FAX 031/872712 E-mail info@busck.se

SWITZERLAND

GENGA AG KIRCHWEG 129 CH - 8102 OBERENGSTRINGEN TEL +41/79677-9009 FAX +41/434551056

MECC ALTE SPAIN

MECC ALTE ESPANA S.A.

C/ RIO TAIBILLA, 2 POLIG.IND. LOS VALEROS 03178 BENIJOFAR (ALICANTE) TEL 096/6702152 FAX 096/6700103

ΑΙ ΑΥΑ

AYERBE IND, DE MOTORES, S.A. AVDA. DEL ZADORRA, 10, APDO. 689 01013 VITORIA AI AVA TEL 954-292297 FAX 954-292298

ALICANTE

ONCINA ELECTRICIDAD, S.L. SR. JORGE ONCINA AVDA. MARE NOSTRUM, NAVE 20 03006 ALICANTE TEL Y FAX 96-5100934

ALMERIA
OLIVARES DOMENE, S.L. AVDA. 28 DE FERRERO, 21 04800 ALBOX (ALMERIA) TEL 950 43 00 40 FAX 950 63 32 95

BADAJOZ

ELECTROMECANICA VAZQUEZ, S.L. FERNANDO MORENO MARQUEZ, 45 06300 ZAFRA (BADAJOZ) TEL Y FAX 924-554039

BALEARES

AGROSERVICIO BALEAR CL. INFANTA PAZ, 5 BAJO 07006 PALMA DE MALLORCA BALEARES TEL Y FAX 971-460519

BARCELONA

FILLS DE ROCHA I LOPEZ, S.L C/ GOYA, 4 08903 HOSPITALET DE LLOBREGAT TEL 93-3333753 FAX 93-3337236

BURGOS ELECTRO CARCA BURGOS JAIME GARCA CAMARERO Y OTRO, C.B. SAN PEDRO DE CARDEÑA, 28 09002 BURGOS TEL Y FAX 947-204122

CANTABRIA

ELECTROCHISPA Y MECANICA DE SANTOÑA, S.L. POL.IND. NAVE 37 39740 SANTOÑA CANTABRIA TEL. Y FAX 942-661569

CASTELLON

GENERADORES CASTELLON S.L. CARRER D'OSCA, 3 12530 BURRIANA TEL. 964 58 67 18

ECP3 Manual - April 2011 revision 01

45

CORDOBA

BOBINADOS PASTOR S.L ING. RIVERA S/N (POLIG. AMARGACENA) 14013 CORDOBA TEL 957 34 31 32 FAX 957 34 31 33

CIUDAD REAL

GEMOSER RONDA DE LA ESTACION, 23 13170 MIGUEL TURRA CIUDAD REAL TEL 926-241775

GERONA

ELECTROMECANIQUES MATA, S.A. SANT ANDREU, 67-69 17834 MATA **GERONA** TEL 972-572508 FAX 972-582674

GRANADA

TALLERES ELECTROMECANICOS PEMA S.L. POLIGONO TECNOLOGICO 88 181510GUIJARES GRANADA TEL. 958507033 FAX 958507160

GUADALAJARA

MULTILEC, C.B. FRANCISCO ARITIO, 117, NAVE 24 19004 GUADALAJARA TEL Y FAX 949-202136

GUIPUZCOA

AIZPURU, S.A. ESTACIOKO KALEA, 21 20750 ZUMAIA **GUIPUZCOA** TEL 943-861327 FAX 943-860020

HUELVA

COMERCIAL ELECTRICA ONUBENSE, S.A. SR. FCO. GARCIA AVDA. NORTE, S/N 21080 HUELVA TEL 955-248622

HUFSCA

AMADEO ORDUNA, S.A. SAN URBEZ, 8-12 22005 HUESCA TEL.: 974-211176 FAX: 974-211206

LA CORUÑA

GRUPOS ELEC, LESTON, S.L. CL. GUTEMBERG, 40, P.I.LA GRELA 15008 LA CORUÑA TEL.: 981-250024 FAX: 981-268299

LA RIOJA

SERLUS POLIGONO PORTALADA CALLE EL CHOZO N° 30 LOGROÑO TEL/FAX : 941 244 872

LUGO

UNISOLDA, S.L. CL, ARIAS DE ARQUIETO, S/N 27680 SARRIA LUGO TEL 982-533406 FAX 982-532200

MADRID

VESERTEC, S.L. CL.PLOMO, 17, POL.IND. AIMAYR 28330 SAN MARTIN DE LA VEGA MADRID TEL.: 91-6915704 FAX: 91-6920721

MURCIA ALCARAZ LARRIBA, MANUEL DR. PELAYO SIMARRO, 13, 1° 30730 SAN JAVIER MURCIA TEL.: 968-190036

NAVARRA BOBINADOS LABRIT, S.L. POL. TALLUNTXE, 2, CL. B, N° 80 31110 NOAIN (NAVARRA) TEL 948-312031 FAX 948-312012

SEVILLA

ELECTROMECANICA MARTINEZ, S.C. POL, EL PINO, PARCELA 17, NAVE 47 41016 SEVILLA TEL 95-4255602

VALENCIA

HNOS. SALES VALLS, S.A. CL. COLON, 64- PRENTE, N°1 46290 ALCACER VALENCIA TEL 96-1231180 FAX 96-1240076

VIGO

CERVIMAR, S.L. BEIRAMAR, 117 BAJO 36028 VIGO TEL 986-206442

ZARAGOZA

SORILUX, S.L. DEBAJO DE LA VENTA, NAVE 22 50410 CUARTE HUERVA ZARAGOZA TEL 976-503963 FAX 976-504515

MECC ALTE UK/EIRE

MECC ALTE U.K. LTD 6 LANDS' END WAY OAKHAM RUTLAND TEL 1572/771160 FAX 1572/77116

A & M GENERATORS UNIT 2 KIDWELLY IND. ESTATE PEMBREY ROAD KIDWELLY SA17 4TF TEL 01267 237078 MOBILE 07814 544019

ASHVALE ENGINEERING LTD 19 ENTERPRISE AVENUE DOWN BUSINESS PARK 46 BELFAST ROAD DOWNPATRICK **BT30 9UP** TEL: 028 44 615115 www.aewgenerators.co.uk

ADDICOTT ELECTRICS Ltd QUAY ROAD **TEIGNMOUTH** DEVON TQ14 8FI TEL 01626 774087/772332 FAX 01626 778463

HOUGHTON INTERNATIONAL UNIT 3 FISHER INDUSTRAL ESTATE WALKER NEWCASTLE NE6 4LT TEL 0191 234 3000 FAX 0191 263 7873

HUTCHINSON POWER PRODUCTS 5 GRANGE ROAD DRUM RAINEY MAGHERAFELT CO DOWN BT45 5AL PHONE: 02879634440 FAX: 02879631211

MERLIN 124 WAYHILL ROAD ANDOVER **HANTS** SP10 3NP TEL. 08700623349 FAX 08700623350

PEDEN POWER PRODUCTS STATION ROAD IND EST MAGHERAFELT CO LONDONDERRY NORTHERN IRELAND TEL, 02879 632609 FAX 02879 633707

POWERSOURCE PROJECTS LTD POWERPRO HOUSE CAPITAL PARK INDUSTRIAL **ESTATE** COMBE LANE WORMLEY GODALMING SURREY GU8 5TJ TEL +44 (0)1428 684980 FAX +44 (0)1428 687979

PRAMAC UK Ltd CROWN IND PARK DUKESTOWN TREDECAR **GWENT** NP22 4EF TEL. 01495 713300 FAX 01495 718766

SHANORA POWER SHANORA LODGE NEWTOWN ROAD WEXFORD S IRELAND TEL 00 353 53 41414 FAX 00 353 53 44560 WEST SKELSTON SERVICES UNIT 173 HEATH HALL IND EST DUMFRIES SCOTLAND DG1 3PH TEL. 01387 256536 FAX 01387 269887

MECC ALTE GERMANY

MECC ALTE GENERATOREN GmbH **ENSENER WEG 21** D-51149 KÖLN TEL 0 22 03 / 50 38 10

01468 BOXDORE G. GLASER MOTOREN FRANKE RINGSTR. 18 TEL 0351/2076810 FAX 0351/2076829

FAX 0.22 03 / 50 37 96

04129 LEIPZIG A. HENTSCHEL ELEKTROMASCHINENBAU WERKSTAETTENWEG 6 TEL 0341/3015953 FAX 0341/3015953

04651 BAD LAUSICK G. LEHMAN BLITZSCHUTZANLAGEN BORNAER STR.72 TEL 034345/723-0 FAX 034345/723-20

04758 OSCHATZ ELEKTRO-MECHANIK GmbH WELLERSWÄLDER WEG 11 TEL 03434/622555 FAX 03434/622567

08012 ZWICKAU RELMA SERVICE GmbH ELEKTROMASCHINEN AM RAHNHOF 7 TEL 0375/81849-0 FAX 0375/81849-22

08228 RODEWISCH BERND SCHWABE **ELEKTROMASCHINENBAU** STIFTSTR., 4 TEL 03744/33176 FAX 03744/33176

09380 THAI HEIM/ERZGER ELEKTROM. & TECHNIK GmbH FRIEDRICHSTR, 14A FAX 03721/84256

13053 BERLIN KEMNA UND MICHAELIS SERVICE GMBH PLAUENER STR. 163 TEL. 030/88496906 FAX 030/88496908

17321 LÖCKNITZ HERR MATZ ELEKTROMASCHINEN E G. STRAßE D. REPUBLIK 14b TEL 039754/20331 FAX 039754/20331

18059 ROSTOCK IBH - ING BURO HARM SCHWAANER LANDSTR, 110 TEL 0381/445125 FAX 0381/445126

22045 HAMBURG FLEKTROMASCHINENBAU GMBH ALBERT-SCHWEITZER-RING 15 TEL 040/6682808 FAX 040/664902

22848 NORDERSTEDT IBH - ING BURO HARM **GUTENBERGRING. 35** TEL 040/5230520 FAX 040/5281174

28777 BREMEN VULKAN & VOSS GMBH ERMLANDSTRASSE 95 TEL 0421/6039218 FAX 0421/6039219

27446 SELSINGEN HAAßELER STR. 1 TEL: 04284/930410 FAX 04284/9304124

30167 HANNOVER ELEKTROWERK HANNOVER BEHNCKE MASCHINENBAU GMBH GERHARDTSTR.14 TEL 0511/708350 FAX 0511/7083565

39126 MAGDEBURG EINBECK ELEKTROMOTOREN GUTENSWEGER STR. 15 TEL 0391/5051722 FAX 0391/5051723

48231 WARENDORF TIPPKOTTER GmbH ELKTROMASCHINENBAU VELSEN 49 TEL 02584/9302-0 FAX 02584/930250

50968 KOLN ELMOT BOLLIG & BEYENBURG oHG MERTENER STR. 1A TEL 0221/382739 FAX 0221/385478

55120 MAINZ-MOMBACH FREY GmbH ELEKTROMASCHINENBAU INDUSTRIESTR, 44 TEL 06131/969620 FAX 06131/684396

66115 SAARBRUCKEN KLUG & KAYSER GmbH ELEKTROMECH. WERKSTATTE BRUNNENSTR/BAHNGELANDE TEL 0681/776191 FAX 0681/776460

72762 REUTLINGEN G. MAIER GmbH **FI EKTROTECHNIK** GUSTAV-SCHWAB - STR, 14/20 TEL 07121/26900 FAX 07121/269090

75050 GEMMINGEN ELMER-ELEKTRO-SERVICE ZIEGELEISTR. 22 TEL 07267/911163 FAX 07267/911165

77652 OFFENBURG BRUNO SCHNEIDER ELEKTROMOTOREN WINDSCHLAGER STR., 95 A TEL 0781/25701 FAX 0781/25698

79108 FREIBURG BOHLER ANTRIEBSTECHNIK HERR PLAGA WEIßERLENSTR., 1G TEL 0761/130970 FAX 0761/1309755

82538 GERETSRIED MAX MOCK ELEKTROMASCHINENBAU LEITENSTR. 34 TEL 08171/18823 FAX 0817/26361

93059 REGENSBURG ELEKTRO HERMANN WEICH PFAFFENSTEINER WEG, 8/10 TEL 0941/85612 FAX 0941/897419

98574 SCHMALKALDEN ANSCHUTZ GmbH ELEKTROMOTOREN SERVICE ROTHWEG, 4A TEL 03683/402567 FAX 03683/62261

234/238

MECC ALTE FRANCE

MECC ALTE INTERNATIONAL S.A. Z.E.LA GAGNERIE 16330 ST.AMANT DE BOIXE TEL 05.45.39.75.62 FAX 05.45.39.88.20

DPT. 01 FLASHELEC ZI SEREINE 01390 ST.ANDRE DE CORCY TEL. 04.72.26.12.59 FAX 04.72.26.45.31

DPT. 02 VOIR 16 DPT. 03 VOIR 16 DPT. 04 VOIR 16 DPT. 05

ROSTANT SARL ZA LA JUSTICE 05000 LE GAP TEL. 04.92.53.90.10 FAX 04.92.52.04.27

DPT. 06 LUZORO MOTOR ZI FUON SANTA 06340 NICE LA TRINITE TEL. 04.97.00.10.20 FAX 04.97.00.10.21

DPT. 07 GASCON 42 BOULEVARD J. MATHON 07200 AUBENAS TEL. 04.75.35.07.66 FAX 04.75.38.17.04

DPT. 08 DOSSOT 22 RUE DES SOURCES 08000 CHARLEVILLES MEZIERES TEL. 03.24.59.75.15 FAX 03.24.37.25.80

DPT. 09 VOIR 16

DPT. 10 HALLIER 57 RUE H. DUNANT 10800 ST.JULIEN LES VILLAS TEL. 03.25.71.30.29 FAX 03.25.82.58.08

DPT. 11 VOIR 16

DPT. 12MASSABUAU SARL
RUE ANTOINE
12100 MILLAU
TEL. 05.65.60.08.90
FAX 05.65.61.15.64

DPT. 13 VOIR 16

DPT. 14 BORELEC AVENUE CARRIERES

14760 BRELLEVILLE S/ODON TEL. 02.31.71.13.71 FAX 02.31.26.53.81

DPT. 15 VOIR 16

DPT. 16
MECC ALTE INTERNATIONAL S.A.
ZE DE LA GAGNERIE
16330 ST.AMANT DE BOIXE
TEL. 05.45.39,75.62
FAX 05.45.39.88.20

DPT. 17 VOIR 16

DPT. 18 SAET RUE ANDRE CHARLES BOULLE

ZI MALITORNE 18230 ST. DOULCHARD TEL. 02.48.70.82.92 FAX 02.48.70.71.50 **DPT. 19** VOIR 16

DPT. 20FERRATO
RUE NICOLAS PERALDI
20000 AJACCIO
TEL. 04.95.22.42.36
FAX 04.95.22.17.67

DPT. 21 S.N.J.B. 10 RUE J DAGUERRE 21300 CHENOVE TEL. 03.80.52.373.34 FAX 03.80.52.373.62

DPT. 22 MOTELEC 7 RUE A.LUMIERE Z.I. 22000 ST. BRIEUC TEL. 02.96.33.50.60 FAX 02.96.61.50.48

DPT. 23 VOIR 16

DPT. 24 SUDER & FILS 23 AVENUE LOUIS SUDER 24430 MARSAC SUR L'ISLE TEL. 05.53.02.76.20 FAX 05.53.04.79.15

DPT. 25 VOIR 16

DPT. 26
ELECTRO BOBINAGE
PERRINES & FRERES
(SAS)
76 AVENUE DE MARSEILLE
26000 VALENCE

TEL. 04.75.78.30.76 FAX 04.75.81.23.77

DPT. 27 VOIR 16 **DPT. 28** VOIR 16

DPT. 29
A.R.C.E.M.
ZI KERVIN
RUE MARCELIN BERTHELOT
29600 SAINT MARTIN DES
CHAMPS
TEL. 02.98.88.55.65
FAX 02.98.88.78.42

DPT. 30 SOBELEC 534 AV. DOCTEUR FLEMING 30900 NIMES TEL. 04.66.62.14.63 FAX 04.66.62.15.71

DPT. 31 ETS LAURENT 6 RUE ANDRE CITROEN 31130 BALMA TEL. 05.61.48.42.14 FAX 05.61.26.34.99

DPT. 32 VOIR 16

DPT. 33 STE NOUVELLE SEMIBEN 83 COURS E. VAILLANT 33000 BORDEAUX TEL. 05.56.39.68.44 FAX 05.56.50.95.22 DPT. 34 LOCAWATT 995 QUAI DES MOULINS 34200 SETE TEL. 04.67.18.66.00 FAX 04.67.18.66.07

DPT. 35 ROULIN ZA MIVOIE 35136 ST. JACQUES DE LA LANDE TEL. 02.99.35.35.35 FAX 02.99.35.35.36

DPT. 36
EQUIPEMENT ELECTRIQUE
30 RUE CANTRELLE
36000 CHATEAUROUX
TEL 02.54.34.04.59
FAX 02.54.22.53.90

DPT. 37 LEPRON BP N°1 VALLERES 37190 AZAY LE RIDEAU TEL. 02.47.45.45.50 FAX 02.47.45.575

DPT. 38 VOIR 16 **DPT. 39** VOIR 16

DPT. 40 SUD BOBINAGE ROUTE DE MONT MARSAN 40990 ST. PAUL LES DAX TEL. 05.58.91.69.69 FAX 05.58.91.78.81

DPT. 41 BEFIM 10 RUE INDUSTRIE 41400 MONTRICHARD TEL. 02.54.32.25.47 FAX 02.54.32.46.43

DPT. 42 VOIR 16 **DPT. 43** VOIR 16 **DPT. 44** VOIR 16

DPT. 45 OURY 48 RUE DE LA BATARDIERE 45140 ST JEAN DE LA RUELLE TEL. 02.38.43.23.36 FAX 02.37 43.49.40

DPT. 46 VOIR 16

DPT. 47 BERBIGUIER 5 RUE ANDRE BERGER 47300 VILLENEUVE SUR LOT TEL. 05.53.70.37.04 FAX 05.53.70.61.67

DPT. 48 RUBIO 8 RUE CARRIERES 48000 MENDE TEL. 04.66.65.02.70 FAX 04.66.49.33.45

DPT. 49 VOIR 16 **DPT. 50** VOIR 16

DPT. 51 NAUDE & FILS 15 PLACE ST. NICAISE 51100 REIMS TEL. 03.26.85.32.77 FAX 03.26.97.85.58

DPT. 53 VOIR 16 DPT. 54 VOIR 16 DPT. 55 VOIR 16 DPT. 56 VOIR 16 DPT. 57 VOIR 16 DPT. 58 VOIR 16

DPT. 52 VOIR 16

DPT. 59PREVOST
622 RUE JEAN PERRIN
59500 DOUAI
TEL. 03.27.95.76.96
FAX 03.27.95.76.97

DPT. 60 SEIBO 6, RUE DU CHAMP DES COSAQUES 60400 NOYON TEL 04.44.44.14.96 FAX 04.44.09.04.12

DPT. 61 VOIR 16 DPT. 62 VOIR 16

DPT. 63

RUE DES FRERES LUMIERES 63430 PONT DU CHATEAU TEL. 04.73.83.38.50 FAX 04.73.83.38.51

DPT. 64 VOIR 16 DPT. 65 VOIR 16 DPT. 66 VOIR 16 DPT. 67 VOIR 16 DPT. 68 VOIR 16

DPT. 69
BEI
LES PETIT PASSELOUP
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
TEL. 04.74.62.80.11

FAX 04.74.68.41.82

DPT. 71 BOBINAGE PRUDHOMME 39 RUE FLANDINES 71000 MACON TEL. 03.85.34.77.76 FAX 03.85.34.29.77

DPT. 72 SMEM 156 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS TEL. 02.43.84.66.40 FAX 02.43.72.34.90

DPT. 73 GIRARD 330 CHEMIN DE LA ROTONDE 73000 CHAMBERY TEL. 04.79.62.00.54 FAX 04.79.62.61.65

DPT. 74
SECA LOCATION
13 RUE CALIFORNIE
ZI MONT BLANC
74100 VILLE LA GRAND
TEL. 04.50.43.21.00
FAX 04.50.43.21.01

DPT. 75 VOIR 16

DPT. 76 SEEM 10 RUE CLAUDE CHAPPE 76300 SOTTEVILLE LES ROUENS TEL. 02.35.35.73.24.76 FAX 02.35.73.88.84

DPT. 77 VOIR 16 **DPT. 78** VOIR 16

DPT. 79
REDIEN
374 AVENUE DE PARIS
79000 NIORT
TEL. 05.49.33.04.42
FAX 05.49.33.52.34

DPT. 80 VOIR 16 DPT. 81 VOIR 16 DPT. 82 VOIR 16

DPT. 83
GAY & FILS
QUARTIER SAINT HERMENTAIRE
83300 DRAGUIGNAN
TEL. 04.94.68.04.72
FAX 04.94.68.82.02

DPT. 84 EITB 157 ROUTE MONTFAVET 84000 AVIGNON TEL. 04.90.87.64.23 FAX 04.90.88.91.67

DPT. 85 GIRARD ZI SUD RUE ARTISANS 85000 LA ROCHE SUR YON TEL. 02.5 1.05.56.29 FAX 02.51.05.57.73

DPT. 86 VOIR 16 **DPT. 87** VOIR 16

DPT. 88 TOUSSAINT 30 GRANDE RUE 88260 SANS VALOIS TEL. 03.29.07.52.33 FAX 03.29.07.53.89

DPT. 89PICHON
ZONE DES VAUGUILLETTES
89100 SENS
TEL. 03.86.65.22.57
FAX 03.86.64.18.23

DPT. 90 VOIR 16 DPT. 91 VOIR 16 DPT. 92 VOIR 16

DPT. 93 SOSELEC 67 RUE RACINE 93320 ROMAINVILLE TEL. 01.48.57.30.91 FAX 01.48.57.50.78

DPT. 94 VOIR 16 DPT. 95 VOIR 16 DPT. 96 VOIR 16

DPT. 97 SOMATE 345 IMPASSE AUGUSTIN FRESNEL 97122 BAILE MAHAULT TEL. 05.90.26.74.97 FAX 05.90.26.88.19

MECC ALTE SERVICE WORLDWIDE

AFRICA

ALGERIA
AMIMER ENERGIE
REPARATION
Adha TAKAATZ
06500 SEDDOUK
WILAYA BEJAIA - ALGERIE
ATELIER : ALGER / SEDDOUK
Tel : 00 213 34 32 31 48
Fax : 00 213 34 32 31 35

ANGOLA PINTO DE SOUSA RUA DO CONTROLE DA POLICIA BENFICA - LUANDA Tel: 00244926174001

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC REFER TO KENYA (NGINU)

CHAD REFER TO KENYA (NGINU) CONGO SIDIMEL SARL SIEME RUE LIMETE / KINSHASA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO TEL (243) 81 89 46 447

EGYPT
THE PIPELINES SERVICES CO
BARKI BROS
9, EL-KAMEL MOHAMED St.
ZAMALEK
CAIRO EGYPT
TEL (02) 7365544 / 7369217
FAX (02) 7361373

KENYA
CGM AFRICA
CGMPANY GENERATOR
MACHINES (K) LIMITED
P.O. BOX 230 MTWAPA
TEL +254 +11 47328 - 473170
FAX +254 +11 475625

NGINU POWER ENGINEERING LTD P.O. Box 33663-00600 Nairobi TEL +254 20 783803 FAX +254 20 780493 LESOTO

REFER TO SOUTH AFRICA MALAWI
REFER TO SOUTH AFRICA

MAROCCO CBE 34 BOULEVARD BATILI-MED BEN MEKHI ROCHES NOIRES 20300 CASABLANCA FAX 00212.22.40.81.85

MOZAMBIQUE REFER TO SOUTH AFRICA NAMIBIA ELWERE 5,BOHR STREET WINDHOEK - NAMIBIA P.O.BOX 80380 - WINDHOEK TEL 061/228298 - 230713 FAX 061/33921

NIGER REFER TO KENYA (NGINU) NIGERIA MIKANO INTERNATIONAL LTD PLOT 34/35 ACME ROAD OGBA IKEJA LAGOS TEL 00234 1 4922540 /492860 FAX 00234 1 4920179

FAX 00234 1 4920179
SOUTH AFRICA
SUB SAHARA POWER
DISTRIBUTORS
40 RAWBONE STREET
OPHIRTON 2091
TEL +27114930773
FAX +27114930779

SUDAN
POWERPAC COMPANY LTD
POWERPAC HOUSE
TENNIS COMPLEX
AFRICA ROAD-AIR PORT AREA
KHARTOUM - SUDAN
TEL +249 912351397
FAX +249 83490783

SWAZILAND
REFER TO SOUTH AFRICA
TANZANIA
REFER TO SOUTH AFRICA
TUNISIA
PROMOTECHNI S.A.
Z.I. - CITE DISPENSAIRE
2013 BEN AROUS
TEL 01/385990

FAX 01/383599

ZAMBIA
REFER TO SOUTH AFRICA
ZIMBABWE
REFER TO SOUTH AFRICA

ECP3 Manual - April 2011 revision 01

NORTH AMERICA

Mecc Alte Inc. 1229 Adams Drive

McHenry, II. 60051 Tel. 815-344-0530 Fax.815-344-0535

CENTRAL AMERICA

FAX 503 2265 7202

EL SALVADOR F. VELADO SERVICES FTE. PLAZA MERLOT, STA **TECLA** LALIBERTAD TEL 503 2228 7965

HONDURAS

AGRINSA 1a AV 10 Y 11 CALLE SE BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA TEL 504/576407 FAX 504/576649

INDUSTRIAL FUNDIDORA VALSI SA DE C.V. HEROES FERROCARRILEROS N 283 COL AURORA C.P. 44440 GUADALAJARA JALISCO TEL 38/119547 FAX 38/122236 TELEX 683246 COVAME

REPUBLICA DOMINICANA
PATIÑO C.ELECTRICIDAD BOBINADO

AV.HERMANAS MIRABAL #632 VILLA MELLA SANTO DOMINGO TEL 809/5695228 FAX 908/5687248

SOUTH AMERICA

ARGENTINA

CASA FENK SACIFI J.B. ALBERDI 7138 1440 BUENOS AIRES TEL 1/6870000 FAX 1/6871871

BOLIVIA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA TOA AV.CANHOTO,100 SANTA CRUZ DE LA SIERRA TEL 03/32 - 1272, 32 - 6303 FAX 03/34 - 0485

BUSCARIOLI RUA SAO LEOPOLDO, 225/301 CEP 03055-000, SAO PAOLO, SP TEL. +55 (11) 2692-7062 service@buscarioli.com.bi BRAZIL

CHII F

LUREYE IND. ELECTROMECANICAS VICUNA MECKENNA 1503 -SANTIAGO TEL 02/5561723 - 5555487 FAX 02/5552465

COLOMBIA

ENERGIA & POTENCIA CRA.45 A 66 A 100 ITAGUI **ANYIOQUIA** COLOMBIA TEL +57 437 86 100 FAX +57 437 40 411

FOUADOR

TORCAL POWER S.A. PLAZA SAI BABA AV. JUAN TANCA MARENGO KM 4 5 LOCAL NO. 34 **GUAYAQUIL**

PARAGUAY

GOTZE INGENIERIA MCAL ESTIGARRIBIA, KM 9 ASUNCION TEL 021/50 - 9231, 50 - 9232 FAX 021/67 - 2779

PFRU!

MABECO TRADING SYSTEM AV.AVIACION, 3297 TEL 014/75 - 5336 FAX 014/76 - 3537

URUGUAY

FIVISA - FIERRO VIGNOLI S.A. AV.URUGUAY, 1274 MONTEVIDEO TEL 02/92 - 1230 FAX 02/92 - 0808

VENEZUELA RIMES ELECTRO MECANICA C.A. AV. INTERCOMUNAL CIUDAD OJEDA 4019 ZULIA TEL +58 (265) 641-1763 FAX +58 (265) 641-3261 web site : www.rimes.com.ve

MIDDLE EAST

CYPRUS M.KYRIACOU AND SON LTD P.O.BOX 5460 NICOSIA CIPRO TEL 02/438123 FAX 02/437171

IRAN

DIESEL SAZ CO. 10th KM OF MAKHSOUSE KARADJ ROAD TEHRAN TEL. 0098-21-44566111 FAX 0098-21-44566114 **IRAQ**

IRAQ HASSANEIN CO. DISTRICT: AL - WIHDA ST. 906, ALLEY No. 20 BLDG.No. 20/1 TEL 00964-1-7183947 FAX 00964-1-7183947 e-mail: hassanen@uruklink.net

ISRAEL SHMERLING SYNCHRO HAAVODA ST IND. ZONE RAMLA 72100 P.O. BOX 347 TEL 972 89210080 FAX 972 89210087

JORDAN

CONSOLIDATED INTERNATIONAL TRADERS PO BOX 925237 AMMAN 11110 JORDAN TEL 00962 6 5692578 FAX 00962 6 5696259

KUWAIT

REFER TO SAUDI ARABIA

LEBANON

HASSANIEN CO FOR TRADING & INDUSTRY B.P.380 - SAIDA TEL +961 7 222 308 FAX +961 7 223 063

SAUDI ARABIA

AL-FADDAGHI INDUSTRIAL COMPLEX K S A PO BOX 26162 RIYADH 11486 SAUDI ARABIA C.R 1010145258 TEL 00 966 1 4953000 FAX 00 966 1 4954000

SYRIA

REFER TO FACTORY

TURKEY

AKSA SERVIS VE KIRALAMA AS Muratbey Beldesi, Guneygirisi cd. No:8 Catalca 34540, Istanbul, Turkiye Phone: 212 8871111 Fax: 212 8871020

UNITED ARAB EMIRATES SITE TECHNOLOGY LTD

PO BOX 44942 ABU DHABI U.A.E TEL: 00971 2 6346900 FAX: 00971 2 6320478 SITE TECHNOLOGY LTD PO BOX 53620

DUBAI U.A.E. TEL: - 00971 4 2676626

FAX:- 00971 4 2676616

UNITED ARAB EMIRATES UNIVERSAL TRADING COMPANY MACHINERY DEPARTMENT PO BOX 4399 ABU DHABI U.A.E. TEL: 00971 2 555 9898 FAX: 00971 2 5554705

email : mc-utc@universal-uae.ae

YEMEN

ABU ALREAJAL TRADING CO. PoBox 17024 ZUBEIRY St. SANA'A YEMEN TEL 00967-1 272-519 FAX 00967-1 279-025 e-mail: abualrejal@y.net.ye

INDIA

INDIA

MECC ALTE INDIA PVT LTD, PLOT No. 1, SANASWADI - TALEGAON DHAMDHERE

TALUKA: SHIRUR, DISTRICT: PUNE 412208 MAHARASHTRA, INDIA

TEL. +91 2137 619600 FAX +91 2137 619699

A TO Z ENGINEERS

738, CUTTACK ROAD (NEAR FLYOVER BRIDGE) BHUBANESHWAR-751006 M-09861038329,09938136136 LANDLINE-(0674)3239697 FAX-(0674)2570081 email: atoz_engrs@yahoo.co.in

ABHIMAN ELECTRICALS

NO.749. DIWANARAPALYA.GOKUL II IST PHASE, 5TH COURSE, YESHWANT-PUR BANGALORE-560054 M-9845445953 LANDLINE-(080)23373281 email: abhiman.electricals@rediffmail.com

AVIHAS EQUIPMAINTS PVT LTD.

S. No. 412. Shankar-Saraswati Industrial Estate

Paigude Compound Kondhave-Dhavade Uttam Nagar, Pune- 411023. M-09422089059, 09422089058 Land Line-(020)25292450 email :_ aeplpune@gmail.com

CLIMAX

AK AZAD ROAD, REHABARI GUWAHATI-781008, ASSAM M-09435112476 email: climax_ghy@hotmail.com

D.G.ELECTRODYNE

GURUVATIKA, KAILASHBABU STREET, BEHIND DAILY MARKET, RANCHI-834001 M-9431706681

email: dgelectrodyne@gmail.com

DELTA ROTO TECH PVT LTD

3A/330, NEAR NAGARPUTRUKAN, SAIRAM NAGAR, SANKARI MAIN ROAD, NETHIMEDU. SALEM-636002 M-09842799939.09443255582 LAND LINE-(0427)2270424 FAX-(0427)2270424 email : deltarototech@gmail.com

D S ELECTRICAL WORKS,

D-71, MIDC, INDUSTRIAL ESTATE, HINGNA ROAD, NAGPUR -440028 M-9422881297 LAND LINE-(07104) 234934, 236830 FAX NO-(07104) 234602 email: asgotey@sify.com

EMCO ELECTRODYNE PVT LTD.

D-87, PHASE-7, INDUSTRIAL AREA, MOHALI-160055, PUNJAB. M-09814011108 LAND LINE-(0172) 2236070, 5093070 email: info@emcoelectrodyne.com

INDIA ELECTRIC WORKS

D-292, INDUSTRIAL FOCAL POINT. PATIALA-147003, PUNJAB M-09814019666 LAND LINE-(0175)2232778, 2232857, 5120029,

3290707 FAX-(0175)2232083 email : iewlali@hotmail.com

JYOTI ELECTRICALS

8-A. INDUSTRIAL AREA, A EXTENSION LUDHIANA-141003 M-09876116964 09876716964 LAND LINE-(0161)5084201 FAX-(0161)2221092 email : yoti_electricals17@rediffmail.com

JUPITER SERVICES
BB COLLEGE MORE, USHAGRAM, G T ROAD, ASANSOL-713303, WEST BENGAL M-09434041729, 09434051042 email: tapan.adhikary@jupiterservices.in

MARINE ELECTRICAL AGENCIES
VILLA COSTA, NEAR BAINA POST OFF. P. O **BOX NO 125** VASCO-DA-GAMA, GOA-403802 M-9822104167 LAND LINE-(0832)2512936/2513130 FAX NO.(0832)2513830 email: marinegoa@rediffmail.com

MOTO MACHINERY SERVICES NO.10 THIGALARA PERIYANNA LANE,

S.J.P ROAD CROSS, BANGALORE-560002 M-09844033465,09448059012, 09844109625 09448375974 LAND LINE-(080)26594082 FAX-(080)26597581 email: dileepbg@vsnl.net

NARMADA ELECTRICAL PVT LTD.

PLOT NO. 4108, GIDC, SACHIN, SURAT. M-09825486974,09824149688. LAND LINE-(0261)2399275, 2399418 FAX-(0261) 2399418 Email: smthomas171@gmail.com

NATIONAL ELECTRICAL COMPANY VATTACKATTUPADY, NEAR HP PETROL PUMP.

MC ROAD, PERUMBAVOOR, ERNAKULAM-683542. M-9895813358 LAND LINE-(0484)2527089,3219098 FAX-(0484)2527089 email: nationalelectricalcompany@yahoo.in

OASIS ENGINEERS

NATIONAL HIGHWAY NO.24 OPP. CHADHA RUBBER LTD, ST. MARRY SCHOOL ROAD, GAJRAULA. DISTT. J. P. NAGAR, UP - 244223 M-09319320598, 09897661757 email: oasis.engineers@yahoo.com

236/238

INDIA

OMKAR ENGINEERS

136/1, PHASE II, GIDC, VAPI, -396195 M-9824128000, 09824102200 LAND LINE-(0260)2432981/2410715, FAX-(260) 2426632

email: nirav@omkaronline.com

PARMEET TECHNOCRATS

RAMGARH COLONY, KANPUR ROAD, LUCKNOW M-09044850021

LAND LINE-(0522)2436979, 2470145 email: parmeet.technocrats@live.com

PARULKAR UDYOG

PLOT NO-40, BELGAUM MANUFACTURERS CO-OPERATIVE INDUSTRIAL ESTATE, KHANAPUR ROAD, BELGAUM-590008 M-9845284695

LAND LINE-(0831)2440850 email: parulkar.udyog@yahoo.com

RENOVATE WINDING WORKS

2016, GIDC, PHASE-4, VATVA, OPP. RATNADEEP IND. NEAR TORRENT POWER STN MAIN GATE. AHMEDABAD-382445. M-09825555773,09824653596. LAND LINE-(079)25834955/25894955 FAX- (079)25834955/25894955.

SABI ELECTRICAL & ENGINEERING WORKS B.C ROAD, BEYPOER,

CALICUT-673015 M-09447731722,09495931722 LAND LINE-(0495) 2701722, 3292432 email: sabielectric@yahoo.com

SAI DIESEL SERVICES

LG 83, MANALI APPARTMENT, NEAR HOTEL UDAY PALACE, OPP. SAYAJI CHOURAHA, M R TEN, VIJAYNAGAR, INDORE M-09993535011 LAND LINE-0731-4073513 email: chouhan.saisales@gmail.com

SAI ELECTRICAL SERVICES

1)7, DR. BESANT ROAD, 2ND FLOOR, TRIPCLICANE, CHENNAI-600005 (OPP. STATE BANK) 2)73/2, VELLAIKANNU THEATRE ROAD,

ARASARADI, MADURAI-625016 M-09841013633,09841018322,09841057753 LAND LINE-(044)28445463/28444892 FAX-(044)28445775

email: saielectrical@airtelmail.in

SANTOSI ELECTRICALS STATION ROAD, JAGATPUR CUTTACK-754021 (ORISSA) M-09437050641, 09437024322 LAND LINE-(0671)-2491597, 3292071 FAX-(0671)-2491940 email: santosi_jgt@rediffmail.com

SBR SAINI ELECTRIC WORKS

314. BEHIND SANGRAM TOWERS ROTARY CLUB MARG, CHURCH ROAD, JAIPUR-1 M-09414046955 LAND LINE-(0141)2360204/5110668

SHRI KRISHNA ELECTRICAL & MECHANICAL

email: sainielectric@yahoo.co.in

ENGG. WORKS H NO-5-246, KRISHANA NAGAR, MEERPET, MAULA-ALI, HYDERABAD-500040 M-09949474648,09849009361 email: skemew040@yahoo.co.in

S R E PRIVATE LTD. 69, DIAMOND HARBOUR ROAD, KOLKATTA-700023 (W.B), M-09339145363, 09007011743/4 email: splsixtynine@yahoo.co.in

SRI VENKATESWARA ELECTRICAL &

MECHANICAL WORKS SRI RAMA DEVI COMPLEX, SURVEY NO. 127, GUNTUR ROAD, ONGOLE-523002 M-9440265154

LAND LINE-(08592)221535 FAX-(08592)221535 email: mvrao.ongole@gmail.com S S ELECTRO WORKS (P) LTD.

F-98, BALI NAGAR, NEW DELHI- 110015 M-09811082817 LAND LINE-(011)25100679, 25434293

email: kirpalsingh@ssew.co.ir

S S WINDING WORKS PVT LTD PLOT NO. R-581, T.T.C INDUSTRIAL AREA, RABALE, NAVI MUMBAI-400705 M-09820158532, 09833832391 LAND LINE-(022)27600643 FAX NO-(022)27698958 email: sswwpl@vsnl.net

FAR EAST

email: info@renovate.co.in

AUSTRAI IA

MECC ALTE ALTERNATORS PTY 10DUNCAN ROAD, PO BOX 1046 DRY CREEK, 5094 SOUTH AUSTRALIA TEL +61 08/83498422 FAX +61 08/83498455

BANGLADESH

ELECTRO MECHANICAL SERVICE LTD. DILKUSHA CENTRE 28 DILKUSHA C/A 3rd FLOOR, SUITE # 303 and 304 **DHAKA 1000** BANGLADESH Tel: +880 2 955 2060 / 995 0327 /

955 6785 Fax: + 880 2 955 9346 e-mail: info@emsbd.com CHINA

MECC ALTE ALTERNATOR LTD 755 NANHAI EAST ROAD JIANGSU HAIMEN ECONOMIC DEVELOPMENT AREA, 226100 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Tel. +86 513-82325758 Fax . +86 513-82325768

HONG KONG REFER TO FACTORY

INDONESIA

REFER TO FACTORY

TOKYO ELECTRIC INDUSTRY CO. 11-1, SAKURA 3-CHOME, TSUKUBA-SHI IBARAKI-KEN, 305-0003, JAPAN TEL. +81-(0)29-857-4341 FAX +81-(0)29-857-6425

NEW ZEAL AND

V.M. DIESELS (NZ) LTD 107 NELSON STREET P.O. BOX 38 - 370 PETONE TEL 04/9398586 FAX 04/9398588

PAKISTAN REFER TO FACTORY

PHILIPPINES REFER TO FACTORY SINGAPORE

MECC ALTE (F.E.) PTE LTD 19 KIAN TECK DRIVE 628836 SINGAPORE TEL +65 62 657122 FAX +65 62 653991

SRI LANKA & MALDIVES YORAKA ENGINEERING (PVT)

LTD 67. S.DE.S.JAYASINGHE MW 67, S.DE.S.JAYASINGHE MW KOHUWALA, SRI LANKA TEL. +94 11 4216222 FAX +94 11 4204276 email:service@yorakapower.com TAIWAN

JEMMYTEX INTERNATIONAL CORP. 3FL, No. 35 FU HSING SOUTH ROAD, SEC. 2 TAIPEI 106 TAIWAN TEL +886 2 27549451 FAX +886 2 27549213

THAILAND

REFER TO FACTORY

VIETNAM

MECC ALTE (F.E.) PTE LTD 19 KIAN TECK DRIVE 628836 SINGAPORE TEL +65 62 657122 FAX +65 62 653991

RUSSIA

GAZTEHNIKA

58, KRASNOARMEYSKAYA STR. RUS-KRASNODAR, RUSSIA TEL: +7-861-262-64-22 FAX: +7-861-267-08-43

VETZ POWERSYSTEMS LTD PUSHKIN STR. 25


RUS - VYAZMA, SMOLENSK REG. TEL: +7 48131 54737 FAX: +7 48131 61352

VNESHTECHKONTRAKT JSC

2ND VYSHESLAVTSEV PER. , 15, BLD.2 **RUS - 127018 MOSKOW**

TEL: +7 495790-79-97 FAX: +7 495232-40-83

237/238



MECC ALTE SPA

via Roma, 20 - 36051 Creazzo (VI)
Tel +39 0444 396111 - Fax +39 0444 396166

e-mail : info@meccalte.it sito web : www.meccalte.com

AUSTRALIA

MECC ALTE ALTERNATORS PTY LTD 10 DUNCAN ROAD, PO BOX 1046 DRY CREEK, 5094 SOUTH AUSTRALIA TEL. +61 08/83498422 FAX +61 08/83498455 e-mail: sales@meccalte.com.au

CHINA

MECC ALTE ALTERNATOR (HAIMEN) LTD 755 NANHAI EAST ROAD JIANGSU HAIMEN ECONOMIC DEVELOPMENT AREA 226100 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

TEL: 86 513-82325758 FAX: 86 513-82325768 e-mail: sales@meccalte.cn

DEUTSCHLAND

MECC ALTE GENERATOREN GmbH ENSENER WEG 21 D-51149 KÖLN

TEL. 0 22 03 / 50 38 10 FAX 0 22 03 / 50 37 96 e-mail : info@meccalte.de

ESPAÑA

MECC ALTE ESPAÑA S.A.
C/ RIO TAIBILLA, 2
POLIG. IND. LOS VALEROS
03178 BENIJOFAR (ALICANTE)
TEL. 096/6702152 FAX 096/6700103
e-mail: gerencia@meccalte.es

FAR EAST

MECC ALTE (F.E.) PTE LTD

19 KIAN TECK DRIVE

SINGAPORE 628836

TEL. +65 62 657122 FAX +65 62 653991

e-mail: enquiry@meccalte.com.sg

FRANCE

MECC ALTE INTERNATIONAL S.A.
Z.E.LA GAGNERIE
16330 ST.AMANT DE BOIXE
TEL. 0545/397562 FAX 0545/398820
e-mail: mecc.alte@meccalte.fr

INDIA

MECC ALTE INDIA PVT LTD
PLOT No. -1,
SANASWADI - TALEGAON DHAMDHERE ROAD
TALUKA: SHIRUR, DISTRICT: PUNE - 412208
MAHARASHTRA, INDIA
TEL. +91 2137 619600 - FAX +91 2137 619699
e-mail: sales@meccalte.in

UNITED KINGDOM

MECC ALTE U.K LTD 6 LANDS' END WAY OAKHAM RUTLAND LE 15 6RF TEL. 1572/771160 FAX 1572/771161 e-mail: gen@meccalte.co.uk

U.S.A. AND CANADA

Mecc Alte Inc. 1229 Adams Drive McHenry, II. 60051 Tel. 815-344-0530 Fax.815-344-0535 Email: tom.weber@meccalte.us

